

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben és egyéb vendégfogadó 5 helyeken, magán szálláshelyeken.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelet állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat, és megértették a használattal járó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Ezért tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Veszély: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(old. 3 - A)

- A1. Víztartály
- A2. Csészetartó tálca
- A3. Gőzkar
- A4. Kazán szűrő
- A5. Forró víz/gőz adagoló
- A6. Fúvóka
- A7. Tejhabosító
- A8. Csészetartó
- A9. Csepptálca tele jelzés
- A10. Csepptálca
- A11. ON/OFF gomb




A kezelőfelület leírása

(3 - B old.)

- B1. ON/OFF jelzőlámpa
- B2. OK jelzőlámpa
- B3. Kiválasztó gomb

A tartozékok leírása

(3 - C old.)

- C1. Szűrőtartó
- C2. Mérőkanál/kávétomörítő
- C3. 1 csésze szűrő (szűrő  alá nyomtatott szimbólum)
- C4. 2 csésze szűrő (szűrő  alá nyomtatott szimbólum)
- C5. Kávéfilter szűrő (szűrő  alá nyomtatott szimbólum)
- C6. Vízlágyító szűrő (*nincs készletben, megvásárolható az engedélyezett márkaszervizeknél)

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.

Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetékét éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.

A készülék bekötése



Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illelnek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Emelje ki a tartályt felfelé húzva (1.ábra).
2. A tartályt töltsse meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (2.ábra). Helyezze vissza a tartályt (3.ábra) óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.




Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.




Megjegyzés:

Teljesen természetes jelenség a tartály alatti rekeszben lévő víz jelenléte; ezért a rekeszt, alkalomszerűen, tiszta szivaccsal szárazra kell törölni.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4.ábra): felgyullad a tápfeszültség jelzőfényl.
2. A szűrőtartóba helyezze a használni kívánt kávé szűrőt (5. ábra).
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne töltsse fel őrölt kávéval (6. ábra).
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a kazán szűrő alá és egy másik 0,5 literes tartályt a tejhabosító alá (7. ábra).
5. Várja meg az OK jelzőlámpa kigyulladását (8. ábra), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztót  helyzetbe (9.

ábra), és várja meg, hogy a kazán szűrőn keresztül a tartály félig kiürüljön.

6. Ezután fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával elmentéses irányba, majd várja meg, hogy a tejhabosítóból kifolyjon az összes benne maradt víz (10.ábra).
7. Fordítsa el a gőz kart - helyzetbe, és állítsa vissza a kiválasztót  (STAND-BY) állásba.
8. Üritse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő és a tejhabosító alá, végül ismételje meg az 5., 6. és 7. pontokat.



Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).



Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:

1. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet (kigyullad a vonatkozó jelzőfény) (4. ábra), majd akassza be a szűrőtartót, de ne töltsse meg őrölt kávéval (6. ábra).
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészét használja, mint amellyel a kávé készül.
3. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (8. ábra), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztó gombját  helyzetbe (14.ábra). Hagyja kifolyni a vizet az OK jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kiválasztó visszaállításával. .
4. Üritse ki a csészét, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az "OK" lámpa, majd ismételje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.



(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szívárog a gőz).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

1. Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba (5. ábra). Egy kávé készítéséhez használja az alul  jellel ellátott szűrőt, 2 kávé készítéséhez pedig használja az alul  jellel ellátott szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávéét kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávéét (11.ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyi kávéét (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltsse meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.



Veszély: a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávé tartó szűrőbe kávéét tenne, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

- Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolóknál nyelével (12. ábra). Az őrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a krém pedig kevés lesz.
- A szűrőtartó széléről távolítsa el a többlet kávé és ez utóbbi akassza a gépre: határozott mozdulattal forgassa a maroklatot jobbra (6. ábra), hogy megelőzze a vízzivárgást.
- Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (13. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt némi meleg vízzel öblítse át a csészéket.
- Győződjön meg arról, hogy az OK jelzőfény (8. ábra) világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztót  helyzetbe (13. ábra). A kávé kívánt mennyiségének az elérése után állítsa vissza a kiválasztót a leállításhoz. .

Javasoljuk, hogy a kávéadagolás ne haladjon meg a 45 másodpercet.

- A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszélye! Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.

- A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.


PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL

- A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el.




Megjegyzés: az ESÉ szabványoknak megfelelő kávépárnákat használjon: a szabványra vonatkozó hivatkozást az alábbi jelölés jelzi a csomagoláson:

Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely egyszerű és tiszta kávékészítést tesz lehetővé.

- Helyezze a kávépárna szűrőt (a nyomtatott szimbólum  alul legyen) a szűrőtartóba.
- Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. ábra).
- Az előző szakasz 5-8. pontjaiban leírtak szerint járjon el.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS

- Készítsen presszókávé a leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.
- Forgassa a kiválasztót  helyzetbe (16. ábra) és várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőfény.
- Időközben, töltsön egy edénybe kapucsínónként kb. 100 gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett (nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (17. ábra).





Megjegyzés: Javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej használatát.

- Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
- Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőfény. A lámpa kigyulladását jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet.
- Fordítsa a gőz kart néhány másodpercre az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a gőzt.
- Mártsa bele a tejhabosítót a tejbe kb. 5 mm-re (18. ábr.), majd forgassa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (a kar ide-oda forgatásával szabályozni lehet a tejhabosítóból távozó gőz mennyiségét). Ekkor a tej térfogata növekedni kezd, állaga pedig krémessé kezd válni.
- Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, mérítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával meg egyező irányba, állítsa le a gőz kibocsátást, majd állítsa a kiválasztót a megfelelő helyzetbe.  (19. ábra).
- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávé tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.



Megjegyzés:

- Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenképp el kell készítenie az összes kávé és csak levégül készíti el a habosított tejet a kapucsínóhoz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megeg. Hűtéshez helyezzen egy edényt a kazán szűrő alá, forgassa a választókapcsolót  állásba, és engedje le a vizet, amíg az OK jelzőfény ki nem alszik. Állítsa vissza a választókapcsolót  állásba és kezdje meg a kávéfőzést.

Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.



Figyelem! Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyani (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai) a gőzkar forgatásával.

Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

2. Egyik kezével tartsa mozdulatlanul a tejhabosító csövet, míg a másikkal engedje el a tejhabosítót az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva azt, majd lefelé húzva távolítsa el (20. ábra).
3. Az adagoló csőből lefelé húzva távolítsa el a gőz csórt (21. ábra).
4. Alaposan mossa el a tejhabosítót és a gőz csórt langyos vízzel (22. ábra).
5. Tisztítsa meg a gőz kibocsátó csövet, eközben ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.
6. Szerelje vissza a tejhabosítót felfelé beillesztve és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (4. ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
2. Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
3. Amikor az OK jelzőfény felgyullad, forgassa a választókapcsolót ☐/☉ állásba és ezzel egyidejűleg forgassa a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba. A tejhabosítóból forró víz távozik.
4. A forró víz kifolyásának leállításához fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, és fordítsa el ☐/☉ állásba .

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó engedését.

TISZTÍTÁS



Veszély! A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

Csepptálca tisztítása



Figyelem!

A csepegtető tálcában van egy piros úszó, amely a víz szintjét jelzi (23. ábra). Űritse ki, és tisztítsa ki a csepegtető tálcat, mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből. Ha a csepegtető tálcat nem űríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálca oldalán, és károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

1. Távolítsa el a tálcat.
2. Távolítsa el a csészetartó tálcat, öntse ki a vizet és egy ronggyal tisztítsa meg a tartályt: majd szerelje össze a csepptálcat.
3. Ezt követően helyezze vissza a csepptálcat.

A szűrők tisztítása és karbantartása

Minden 200 kávé elkészítése után, továbbá minden olyan alkalommal, ha a kávé cseppekben távozik a szűrőtartón keresztül vagy nem folyik ki teljesen, tisztítsa meg a szűrőtartót és az őrlőt kávé szűrőit az alábbi módon:

- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan öblítse ki és tisztítsa meg a fém szűrőt. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő lyukai nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (24. ábra).

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

A kazán szűrőjének tisztítása

Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán szűrőt az alábbi módon:

- Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a csatlakozó pedig ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart (25. ábra);
- Vegye ki a kazán szűrőt;
- Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (25. ábra);
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket.
- Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcsap alatt.
- Szerelje vissza a kazán szűrőt, eközben ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezkedjen el a tömitésen.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószereket. Elegendő egy nedves és puha rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptálcat és a víztartályt.

A csepptálca eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcat. Ezután tegye vissza. majd szerelje össze a csepptálcat.

A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban elérhető legyen a tartály alja.






Veszély! Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe. ez egy elektromos készülék.

VÍZKŐOLDÁS

Kb. minden 200 elkészített kávéét követően végezzen vízkőoldást. Javasolt a kereskedelemben kapható De'Longhi vízkőoldót használni.

Kövesse az alábbi eljárást:

1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízkőoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
4. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
5. Forgassa a választókapcsolót  állásba és engedje le a tartályban lévő oldat kb. 1/4-t: olykor-olykor nyissa ki a gőz kart, hogy lehetővé tegye a gőz eltávozását. Majd szakítsa félbe az adagolást a választókapcsolót  állásba forgatva és hagyja, hogy az oldat kb. 5 percig hasson.
6. Ismétlje meg az 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a tartály.
7. Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízkőoldó távo-zása érdekében, majd tölts fel friss vízzel (vízkőoldó szer nélkül).
8. Forgassa a választókapcsolót  állásba és engedje le a vizet, hogy a tartály teljesen kiürüljön.
9. Ismétlje meg a 7. és 8. pontokat.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V-50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Méreték (LxHxP):	197x322x303 (385) mm
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1 L
Vezeték hossza:	1.40 m
Súly:	4,7 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.



ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem folyik ki a presszókáv	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a tartályt
	A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	Vízkezelő a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkezelő" fejezetben leírtak szerint
A presszókáv nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélen át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszervíznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait

A presszókávé hideg	Az OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést a "Tanácsok melegebb kávé készítéséhez" c. bekezdés szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Meleg vízzel melegítse elő a csészéket
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A szivattyú túl nagy zajt bocsát ki	Üres a víztartály	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
	Légbuborékok vannak a tartály csatlakozásában	Kövesse a "Meleg víz előállítás" c. bekezdés utasításait a víz kieresztéséhez
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé tömörítse a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	A szűrő el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
A kávének savanyú íze van	A vízköoldás után az öblítés elégtelen volt	A vízköoldás után öblítse ki a készüléket.
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem elég hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Gondosan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A készülék kikapcsol	Automatikusan kikapcsolt	A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot
A készülék kikapcsol pár másodperccel a bekapcsolás után	A funkció kiválasztó nincs  (standby) helyzetben	Forgassa el a kiválasztót  (standby) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.