

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga: Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia! Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę.

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innej osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Zbiornik na wodę
- A2. Tacka na filiżanki
- A3. Pokrętko pary
- A4. Sitko bojlera
- A5. Dysza gorącej wody/pary
- A6. Rurka
- A7. Dysza do spieniania mleka
- A8. Podstawka na filiżanki
- A9. Wskaźnik pełnej tacki ociekowej
- A10. Tacka ociekowa
- A11. Przycisk ON/OFF




Opis panelu sterowania

(str.- 3 - B)

- B1. Kontrolka ON/OFF
- B2. Kontrolka OK
- B3. Pokrętko przełącznika

Opis akcesoriów

(str.- 3 - C)

- C1. Łyżka uchwytu na filtr
- C2. Miarka/praska
- C3. Filtr na 1 filiżankę (symbol  wybity pod filtrem)
- C4. Filtr na 2 filiżanki (symbol  wybity pod filtrem)
- C5. Filtr na szaszetki (symbol  wybity pod filtrem)
- C6. Filtr zmiękczający wodę (*nie znajduje się w wyposażeniu, można go kupić w autoryzowanym serwisie producenta)

MONTAŻ URZĄDZENIA



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.

Podłączenie urządzenia



Niebezpieczeństwo!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Wyjąć zbiornik pociągając go do góry (rys. 1).
2. Napełnić zbiornik zimną, czystą wodą uważając, aby nie przekroczyć poziomu MAX (rys. 2). Włożyć zbiornik (rys. 3) delikatnie przyciskając, aby znajdujący się na dnie zawór otworzył się.
3. Można również napełnić zbiornik bez wyjmowania go, wystarczy włączyć do niego wodę za pomocą dzbanka.



Uwaga:



Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim wody.



Zwróć uwagę:

Normalne jest, że we wnęce pod zbiornikiem może znajdować się woda; od czasu do czasu wytrzeć wnękę czystą gąbką.

PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



1. Włączyć urządzenie wciskając wyłącznik ON/OFF (rys. 4): włączy się kontrolka zasilania I.
 2. Do łyżki uchwytu na filtr włożyć filtr, który chce się użyć (rys. 5).
 3. Zamocować filtr w urządzeniu bez mielonej kawy (rys. 6).
 4. Pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik o pojemności 0,5 litra oraz pod dyszą do spieniania mleka drugi pojemnik o pojemności 0,5 litra (rys. 7).
 5. Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK (rys. 8) a następnie przekręcić przełącznik na pozycję  (rys. 9) i poczekać aż z sitka bojlera wypłynie woda - około połowa pojemności zbiornika.
 6. Następnie przekręcić pokrętko pary w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i poczekać, aż z dyszy do spieniania mleka wypłynie reszta wody znajdującej się w zbiorniku (rys. 10).
 7. Zamknąć pokrętko pary na pozycji - i ustawić przełącznik na poz.  (STAND-BY).
 8. Opróżnić dwa pojemniki i ponownie umieścić je pod sitkiem bojlera i dyszą do spieniania mleka. Powtórzyć czynności z punktów 5-6-7.
- Urządzenie jest gotowe do użycia.

Automatyczne wyłączenie



Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ustalony okres czasu (różny w zależności od modelu) wyłącza się ono automatycznie (wyłącza się kontrolka zasilania).

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać odpowiednią temperaturę kawy espresso zaleca się podgrzanie urządzenia:



1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (włączy się kontrolka) (rys. 4) i założyć pusty uchwyt na filtr (rys. 6).
 2. Umieścić filiżankę pod uchwytem. Użyć filiżanki, w której przygotuje się kawę, w ten sposób zostanie ona podgrzana.
 3. Poczekać na włączenie się kontrolki OK (rys. 8) a następnie przekręcić pokrętko przełącznik na pozycję  (rys. 14); poczekać, aż wypłynie woda i wyłączy się kontrolka OK, przerwać wytwarzanie przekręcając przełącznik na poz. .
 4. Opróżnić filiżankę, poczekać aż ponownie włączy się lampka kontrolki „OK” i jeszcze raz powtórzyć czynność.
- (Normalne jest, że podczas odczepiania filtra wydobywa się niewielka ilość pary).

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU MIELONEJ KAWY

1. Do uchwyty na filtr włożyć filtr do kawy mielonej (rys. 5). Użyć filtra z wybitym pod spodem symbolem , jeżeli chce się przygotować jedną kawę lub filtra z symbolem , jeżeli chce się przygotować dwie kawy.
2. Jeżeli chce się przygotować tylko jedną kawę, wsypać do filtra jedną płaską miarką mielonej kawy, około 7g. (rys. 11). Jeżeli natomiast chce się przygotować dwie kawy, wsypać do filtra niepełne dwie miarki kawy mielonej (około 6+6 g). Napędzić filtr małymi ilościami, aby kawa mielona nie wysypywała się z niego.



Uwaga: dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą mieloną, należy się upewnić, że w filtrze nie ma pozostałości z poprzedniego parzenia.

3. Równomiernie rozmieścić kawę mieloną i delikatnie dociśnąć praską (rys. 12). Dociśnięcie kawy mielonej jest bardzo ważne dla uzyskania dobrej kawy espresso. Jeżeli zbyt mocno dociśnię się kawa będzie wypływać powoli i pianka będzie bardzo ciemna. Natomiast jeżeli dociśnię się zbyt delikatnie, kawa będzie wypływać szybko a pianki będzie mało.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwyty na filtr i założyć go na urządzeniu: mocno przekręcić rączkę w prawo (rys. 6), aby uniknąć wyciekania wody.
5. Pod otworami filtra umieścić filiżankę lub filiżanki (rys. 13). Przed przygotowaniem kawy zaleca się podgrzanie filiżanek poprzez wypłukanie ich niewielką ilością gorącej wody.
6. Upewnić się, że kontrolka OK (rys. 8) jest włączona (jeżeli nie, poczekać aż włączy się) i przekręcić przełącznik na pozycję  (rys. 13). Po uzyskaniu żądanej ilości kawy, aby przerwać wytwarzanie przekręcić przełącznik na poz. .

Zaleca się wytwarzanie kawy przez nie dłużej niż 45 sekund.

7. W celu wyjęcia uchwyty na filtr, przekręcić rączkę z prawej w lewą.



Ryzyko oparzenia! Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwyty na filtr podczas wytwarzania kawy.

8. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk ON/OFF.


JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU SASZETEK

1. Podgrzać urządzenie jak opisano w paragrafie „Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”, upewniając się, że uchwyt na filtr jest założony. W ten sposób uzyska się bardziej gorącą kawę.




Zwróć uwagę: stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on wskazany na opakowaniu odpowiednim oznaczeniem.

Standard ESE jest systemem zaakceptowanym przez większość producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy espresso w prosty i czysty sposób.


2. Włożyć filtr na kawę w saszetkach (z wybitym pod spodem symbolem ) do uchwyty na filtr.
3. Włożyć saszetkę umieszczając ją na środku filtra (rys. 15). W celu prawidłowego ułożenia saszetek na filtrze zawsze stosować się do instrukcji znajdujących się na ich opakowaniu.
4. Zamocować uchwyt na filtr w urządzeniu, przekręcając go zawsze do oporu (rys. 6).
5. Wykonać czynności z punktów od 5 do 8 poprzedniego paragrafu.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO

1. Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich paragrafach, w odpowiednio dużych filiżankach.
2. Przekręcić przełącznik na pozycję  (rys. 16) i poczekać, aż włączy się kontrolka OK.
3. W między czasie napełnić pojemnik 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Mleko musi być zimne, wyjęte z lodówki (nie może być gorące!). Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy (rys. 17).



Zwróć uwagę: zaleca się używanie mleka półtłustego z lodówki.

4. Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania mleka.
5. Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK. Jej włączenie wskazuje, że boiler osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary.
6. Uaktywnić wytwarzanie pary przekręcając na kilka sekund w lewo pokrętkę w celu usunięcia ewentualnej wody znajdującej się w obwodzie. Wyłączyć parę.
7. Zanurzyć na około 5 mm dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem (rys. 18) i przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, (przekręcając bardziej lub mniej pokrętkę można zwiększyć lub zmniejszyć ilość pary wydobywającej się z dyszy do spieniania mleka). W tym momencie zwiększa się objętość mleka i powstaje pianka.
8. Gdy objętość mleka zwiększy się dwukrotnie zanurzyć głębiej dyszę i kontynuować jego podgrzewanie. Po osiągnięciu żądanej temperatury (idealna wartość wynosi 60°C) przerwać wytwarzanie pary przekręcając pokrętkę w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i ustawić przełącznik na poz.  (rys. 19).

9. Wlać spienione mleko do filizanek z przygotowaną wcześniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.



Zwróć uwagę:

- Jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy wcześniej zaparzyć wszystkie kawy a dopiero potem spienić mleko;
- Jeżeli po spienieniu mleka chce się przygotować kawę, należy ostudzić boiler, w przeciwnym wypadku wytwarzana kawa będzie przypalona. W tym celu pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik, przekręcić przełącznik na poz. ☐☉☉ i poczekać na wypłynięcie wody i wyłączenie się kontrolki OK. Ustawić przełącznik na poz. ☐☉☉ i przystąpić do przygotowania kawy.

Zaleca się wytwarzanie pary przez maksymalnie 60 sekund oraz nie należy spieniać mleka więcej niż 3 razy po kolei.



Uwaga! ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.

Postępować w następujący sposób:

1. Przekręcając pokrętko wytworzyć parę przez kilka sekund (punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu). Dzięki temu opróżni się dysz do spieniania z ewentualnych pozostałości po mleku. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk ON/OFF.
2. Jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spieniania mleka, a drugą odblokować ją przekręcając w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; następnie zsunąć na dół (rys. 20).
3. Zdjąć gumową dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając ją na dół (rys. 21).
4. Dokładnie wymyć dyszę do spieniania mleka i rurkę pary letnią wodą (rys. 22).
5. Wyczyścić rurkę wytwarzania pary uważając, aby się nie poparzyć.
6. Zamontować dyszę do spieniania mleka wkładając ją do góry i przekręcając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

1. Włączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/OFF (rys. 4). Poczekać, aż włączy się kontrolka OK.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik.
3. Gdy włączy się kontrolka OK przekręcić przełącznik na poz. ☐☉☉ jednocześnie przekręcić pokrętko pary w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara: z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się gorąca woda.
4. Aby przerwać wydobywanie się gorącej wody, przekręcić pokrętko pary w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i przełącznik na poz. ☐☉☉ .

Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż 60 sekund.

CZYSZCZENIE



Niebezpieczeństwo! Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

Czyszczenie tacki ociekowej



Uwaga!

Tacka ociekowa posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu znajdującej się w niej wody (rys. 23). Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filizanki, należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym wypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, blat lub otaczającą strefę.

1. Wyjąć tackę.
2. Zdjąć podstawkę na filizanki, usunąć wodę i wyczyścić tackę szmatką; zmontować tackę ociekową.
3. Następnie włożyć tackę ociekową.

Czyszczenie i konserwacja filtrów

Po przygotowaniu około 200 kaw i zawsze gdy kawa wypływa kroplami z uchwytu na filtr lub w ogóle nie wypływa wyczyścić uchwyt i filtry do kawy mielonej w następujący sposób:

- Wyjąć filtr z uchwytu na filtr.
- Wypłukać i dokładnie wyczyścić metalowy filtr gorącą wodą i wyszorować szczoteczką. Sprawdzić, czy otwory metalowego filtra nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą (patrz rys. 24).

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czynności nie będą systematycznie wykonywane.

Czyszczenie sitka bojlera

Po przygotowaniu około 300 kaw należy wyczyścić sitko bojlera postępując w następujący sposób:

Upewnić się, że ekspres do kawy nie jest gorący i wtyczka została wyjęta z gniazdka;


Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śrubę mocującą sitko do bojlera ekspresu (rys. 25);

- Zdjąć sitko bojlera;
- Wyczyścić boiler wilgotną szmatką (rys. 25);
- Za pomocą szczoteczki dokładnie wyczyścić sitko gorącą wodą. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą.
- Zawsze wypłukać sitko szorując je pod kranem.
- Zamontować sitko na bojlerze uważając, aby uszczelka znalazła się na prawidłowym miejscu.

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czynności nie będą systematycznie wykonywane.

Czyszczenie innych elementów


1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
2. Systematycznie czyścić łyżkę uchwytu na filtr, filtry, tackę ociekową i zbiornik na wodę.
W celu opróżnienia tacki ociekowej zdjęć kratkę na filizanki, usunąć wodę i wyczyścić miękką szmatką; następnie zamontować tackę ociekową.
Wyczyścić zbiornik na wodę przy pomocy miękkiej szczotki do butelek, aby jak najdokładniej umyć dno.

 **Niebezpieczeństwo!** Podczas mycia nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.

ODKAMNIENIANIE

Zaleca się przeprowadzanie odkamieniania zawsze po przygotowaniu około 200 kaw. Zalecany jest dostępny na rynku odkamieniacz firmy De'Longhi.


Zastosować poniższą procedurę:

1. Napełnić zbiornik roztworem odkamieniającym uzyskanym po rozcieńczeniu odkamieniacza z wodą, na podstawie instrukcji wskazanych na opakowaniu.
2. Wcisnąć przycisk ON/OFF.
3. Upewnić się, że uchwyt na filtr nie jest założony i umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka.
4. Poczekać, aż włączy się kontrolka OK.
5. Przekręcić przełącznik na poz. ☐/☞ i poczekać na wydobyć się około 1/4 roztworu znajdującego się w zbiorniku: od czasu do czasu odkręcać pokrętko pary, aby usunąć parę. Następnie przerwać czynność przekręcając przełącznik na poz.  i pozostawić roztwór na 5 minut.
6. Powtórzyć punkt 5 przez 3 razy, dopóki zbiornik nie będzie pusty.

7. Aby usunąć ślady z roztworu odkamieniającego wypłukać dobrze zbiornik, napełnić czystą wodą (bez odkamieniacza).
8. Przekręcić przełącznik na poz. ☐/☞ i poczekać na wylanie się całej zawartości zbiornika.
9. Powtórzyć punkty 7 i 8.

DANE TECHNICZNE

Napięcie sieciowe:	220-240V-50/60Hz
Pobierana moc:	1100W
Wymiary DłxWysxGł:	197x322x303 (385) mm
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1 L
Długość kabla zasilającego:	1,40 m
Waga:	4,7 kg

 Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi zmianami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej Stand-by 1275/2008 z późniejszymi zmianami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.



UTYLIZACJA



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kawa espresso nie wypływa	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik wodą
	Otwory w uchwycie na filtr, przez które wylewa się kawa są zatkane	Wyczyścić otwory uchwytu na filtr
	Sitko bojlera ekspresu jest zatkane	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie”
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z paragrafu „Odkamienianie”

Kawa espresso kapie z brzo- gów uchwytu na filtr zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony lub jest brudny	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekręcić do oporu
	Uszczelka bojlera ekspresu straciła ela- styczność lub jest brudna	Wymienić uszczelkę bojlera Centrum Serwisowym
	Otwory w uchwycie na filtr są zatkane	Wyczyścić otwory uchwytu na filtr
Kawa jest zimna	Lampka kontrolki OK nie była włączona w momencie wciśnięcia przycisku wytwa- rzania kawy	Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK
	Nie wykonano podgrzewania	Przeprowadzić podgrzewanie jak wskazano w pa- ragrafie „Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”
	Filizanki nie zostały podgrzane	Podgrzać filizanki gorącą wodą
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z pa- ragrafu „Odkamienianie”
Nadmierny hałas pompy	Zbiornik na wodę jest pusty	Napełnić zbiornik
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawór znajdujący się na dnie jest zamknięty	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdu- jący się na dnie zawór
	W złączu zbiornika znajdują się pęcherze powietrza	Zastosować się do instrukcji „Wytwarzanie gorącej wody”, aż do wydobycia się wody
Pianka na kawie jest ciem- na (kawa wypływa z otworu powoli)	Zbyt mocno dociśnięto kawę mieloną	Delikatniej docisnąć kawę
	Zbyt duża ilość kawy mielonej	Zmniejszyć ilość kawy
	Sitko bojlera ekspresu jest zatkane	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie”
	Filtr jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie”
	Kawa jest zbyt drobno zmielona lub wilgotna	Używać wyłącznie kawy mielonej do ekspresów do kawy espresso; upewnić się, że nie jest wilgotna
	Kawa mielona jest nieodpowiedniej jakości	Zmienić rodzaj kawy mielonej
Kawa jest kwaśna w smaku	Niewystarczające płukanie po odkamienianiu	Po zakończeniu odkamieniania wypłukać urządzenie.
Podczas przygotowania kawy cappuccino nie tworzy się pian- ka na mleku	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Dysza do spieniania mleka jest brudna	Dokładnie wyczyścić otwory dyszy do spieniania mleka
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z pa- ragrafu „Odkamienianie”
Urządzenie wyłącza się	Interwencja automatycznego wyłączenia	Wcisnąć wyłącznik ON/OFF, aby włączyć urządzenie
Po kilku sekundach od włącze- nia urządzenie wyłącza się	Przełącznik funkcji nie znajduje się na po- zycji.  (standby)	Przekręcić przełącznik funkcji na poz.  (stand- by), następnie wcisnąć przycisk ON/OFF.