


1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καπάκι προστασίας του περιστρεφόμενου μέρους έχουν υποστεί βλάβη ή έχει καταστραφεί.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλακτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.


2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 **Προσοχή** Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φις από την πρίζα.

- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.

 **Προσοχή:** Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικά μάτια ή μάτια αερίου ή σε φούρνο που έχει προθερμανθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι μέσα στο μύλο του καφέ δεν υπάρχουν ξένα σώματα.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.

Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Μην τριβετε πάγο και μη τη χρησιμοποιείτε με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που υποδεικνύεται στις οδηγίες.

2.1 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1 Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Δοχείο για κόκκους
- A2. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A3. Ρυθμιστής βαθμού άλεσης
- A4. Χειρολαβή επιλογής αριθμού φλιτζανιών (MIN=1, MAX=14)
- A5. Διαμέρισμα αποθήκευσης αξεσουάρ
- A6. Δοχείο αξεσουάρ κυπέλλου
- A7. Αξεσουάρ κυπέλλου
- A8. Επιφάνεια για το δοχείο του αλεσμένου καφέ
- A9. Κουμπί ON/OFF
- A10. Καπάκι δοχείου αλεσμένου καφέ
- A11. Τάπα δοχείου αλεσμένου καφέ
- A12. Δοχείο αλεσμένου καφέ
- A13. Πινελάκι καθαρισμού

3.2 Περιγραφή εντολών

(σελ. 3 - Β)

- B1. Πλήκτρο εκκίνησης διαδικασίας άλεσης
- B2. Πλήκτρο επιλογής αρώματος
- B3. Επιλογή τρέχοντος αρώματος (LIGHT = ΕΛΑΦΡΥ, NORMAL = ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, STRONG= ΔΥΝΑΤΟ)
- B4. Λυχνία δοχείου αλεσμένου καφέ
- B5. Αριθμός φλιτζανιών που έχει επιλεγεί
- B6. Λυχνία αξεσουάρ [φορέα] κυπέλλου
- B7. Λυχνία δοχείου κόκκων

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη και ότι περιέχει όλα τα μεμονωμένα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή τους φιν.

6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πριν προχωρήσετε στη χρήση του μύλου άλεσης [καφέ], καθαρίστε το σώμα του μηχανήματος με ένα υγρό πανί. Το πλύσιμο των αξεσουάρ θα πρέπει να γίνεται στο χέρι, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και απορρυπαντικό για τα πιάτα. Εν συνεχεία θα πρέπει να τα ξεπλένετε για να τα στεγνώνετε.

Προσοχή:

Η μηχανή δεν θα πρέπει να πλυθεί και θα πρέπει να διατηρείται πάντα στεγνή.

Καθαρίστε το μύλο με βουρτσάκι μα σκληρή τρίχα.

7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

7.1 Άλεση καφέ μέσα στο δοχείο

1. Ακουμπήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη επιφάνεια.
2. Βιδώστε το δοχείο κόκκων περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα (εικ. 1),
3. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου κόκκων (εικ.2),
4. Ρίξτε μέσα στο δοχείο την ποσότητα των κόκκων καφέ που επιθυμείτε (εικ.3).
5. Κλείστε το καπάκι πιέζοντάς το καλά,

Προσοχή:

Μην αφαιρείτε το δοχείο [κόκκων] εάν περιέχει κόκκους στο εσωτερικό του.

6. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος,
7. Ρυθμίστε τη χειρολαβή (A4) στην ποσότητα του καφέ που αντιστοιχεί στον αριθμό φλιτζανιών για τα οποία πρέπει να γίνει η άλεση των κόκκων: στην οθόνη θα εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός (εικ.4). Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήστε αυτή την αντιστοιχία μόνο ως σημείο αναφοράς καθώς η ποσότητα διαφοροποιείται βάσει της γεύσης, του

είδους και του βαθμού καθυστερήσεως των κόκκων του καφέ, καθώς και από τον βαθμό άλεσης που έχει επιλεγεί.

8. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής αρώματος (B2) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό άρωμα (εικ. 5),

Προσοχή:

- Τυχόν διαφοροποιήσεις στην παραγόμενη ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι φυσιολογικές και εξαρτώνται από τον τύπο άλεσης που έχει επιλεγεί.
 - Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης και αρώματος βάσει του προσωπικού σας γούστου.
 - FRENCH PRESS: όταν επιλέγετε τον ανάλογο βαθμό άλεσης για τον συγκεκριμένο τύπο καφέ, σας συμβουλεύουμε να ετοιμάζετε 8 φλιτζάνια το μέγιστο.
9. Πιέστε το πλήκτρο (B1) (εικ. 6),
 10. Η ρύθμιση του βαθμού άλεσης [καφέ] πραγματοποιείται μέσω της περιστροφής του μηχανισμού (A3) ανάλογα με τις ανάγκες σας (εικ.7): Η τροποποίηση του βαθμού άλεσης πραγματοποιείται με τη συσκευή σε λειτουργία,
 11. Κάθε φορά που επιτυγχάνετε η ποσότητα του καφέ που έχει επιλεγεί, η μηχανή σταματά αυτόματα.
 12. Αν επιθυμείτε να σταματήσετε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία άλεσης, πατήστε εκ νέου το κουμπί εκκίνησης της διαδικασίας άλεσης,

Σημείωση:

Απενεργοποιήστε την άλεση αν η σκόνη του καφέ φτάσει στο MAX.

13. Αφαιρέστε το δοχείο του αλεσμένου καφέ (A12), χτυπήστε ελαφρά το δοχείο, αφαιρέστε το καπάκι και ρίξτε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο της μηχανής του καφέ. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να καταναλώσετε άμεσα τον αλεσμένο καφέ, μπορείτε να τον διατηρήσετε εντός του δοχείου, κλείνοντας όμως την τάπα (A11) για να διατηρήσει το άρωμά του.

Αδειάστε πάντα το δοχείο του αλεσμένου καφέ, πριν προχωρήσετε σε επόμενες χρήσεις.

7.2 Άλεση καφέ μέσα στο δοχείο κυπέλλου



1. Προετοιμάστε το δοχείο κόκκων όπως υποδεικνύεται στα σημεία 1 έως 6 της προηγούμενης παραγράφου,
2. Αφαιρέστε από το διαμέρισμα το δοχείο του αζεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A6) (εικ.8)
3. Πάρτε από το δοχείο του αζεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A7) (εικ.9),
4. Εισάγετε το αζεσουάρ στη συσκευή, σπρώχνοντάς το μέχρι μέσα: Η σχετική λυχνία θα ενεργοποιηθεί χωρίς να αναβοσβήνει (εικ.10),

Σημείωση:

- Όταν χρησιμοποιείτε το αζεσουάρ κυπέλλου δεν μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένο αριθμό φλιτζανιών αλλά μόνον την απαραίτητη δόση καφέ για ένα ή δύο φλιτζάνια καφέ espresso,
 - Όταν χρησιμοποιείτε το αζεσουάρ κυπέλλου, περιστρέψτε το ρυθμιστή άλεσης (A3) στο τμήμα "ESPRESSO" επιλέγοντας μία τιμή από 1 έως 6: η ρύθμιση του βαθμού άλεσης θα πρέπει να διενεργείται όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Σημείωση:** μην αλέθετε πέρα από το επίπεδο 6 για την αποφυγή υπερφόρτωσης του φορέα φίλτρου.
5. Τοποθετήστε το κύπελλο στο αζεσουάρ (εικ.11). Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε το κύπελλο στη θέση του κι αυτό διότι το αζεσουάρ έχει κατασκευαστεί βάσει συγκεκριμένων διαστάσεων οι οποίες είναι κοινές για το σύνολο των κυπέλλων φορέα φίλτρου του εμπορίου,
 6. Πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης της διαδικασίας άλεσης (B1) (εικ.6): για να αλέσετε μία ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2 φλιτζάνια [καφέ], πιέστε δύο φορές το πλήκτρο εκκίνησης εντός του πρώτου δευτερολέπτου προετοιμασίας,
 7. Η διαδικασία άλεσης διακόπεται αυτόματα: Αν θέλετε να σταματήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρωθεί η άλεση, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο ON/OFF.
 8. Αφαιρέστε το κύπελλο φίλτρου και συνεχίστε με την προετοιμασία του καφέ espresso.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κρατάτε πάντα το καπάκι του δοχείου κόκκων ερμητικά κλειστό για να φυλάξετε όλη τη γεύση και το άρωμα των κόκκων του καφέ.
- Αλέστε μόνο την ποσότητα του καφέ που χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή.
- Μη γεμίζετε ποτέ πολύ το δοχείο των κόκκων. Ως γενική ένδειξη, λάβετε υπόψη ένα κουτάλι κόκκων ανά φλιτζάνι (πχ. 4 κουτάλια κόκκων για καφέ 4 φλιτζανιών). Ωστόσο, οι καλύτερες δυνατές ποσότητες, ορίζονται με βάση το προσωπικό γούστο και καθορίζονται με το χρόνο.
- Μετά από 2 συνεχόμενες χρήσης, περιμένετε για 15 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή.
- Για να εξασφαλίσετε μία καλή ποιότητα καφέ -σε επίπεδο φρεσκάδας- καθαρίστε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Να αποφεύγεται η άλεση λιπαρών κόκκων καφέ.

9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

9.1 Προγραμματισμός χρόνου άλεσης χρησιμοποιώντας το αζεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A7)

1. Εισάγετε το αζεσουάρ [φορέα] κυπέλλου,

2. Εισάγετε το κύπελλο της συσκευής καφέ espresso,
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης της διαδικασίας άλεσης (A1): η εν λόγω διαδικασία θα ξεκινήσει και το σύμβολο του φλιτζανιού αρχίζει να αναβοσβήνει [γρήγορα], υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού,
4. Μόλις αλέσετε την επιθυμητή ποσότητα καφέ, αφήστε το πλήκτρο: η συσκευή θα διακόψει την εν λόγω διαδικασία και ο χρόνος άλεσης που αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός φλιτζανιού καφέ espresso θα απομνημονευτεί.

Σημείωση:

- Για να αποφύγετε την παρασκευή υπερβολικής ποσότητας αλεσμένου καφέ, η συσκευή μπορεί να απομνημονεύσει μία μέγιστη διάρκεια άλεσης 7 δευτερολέπτων, περίπου.
- Μπορείτε να απομνημονεύσετε μόνο μία δόση αλεσμένου καφέ η οποία ισοδυναμεί σε ένα φλιτζάνι: Στην περίπτωση που χρειαστεί να αλέσετε διπλάσια ποσότητα καφέ [για 2 φλιτζάνια] η συσκευή θα αλέσει τη διπλάσια ακριβώς ποσότητα καφέ από εκείνη που είχατε ήδη απομνημονεύσει.

9.2 Αντίθεση οθόνης

Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 διαφορετικά επίπεδα αντίθεσης: για την εν λόγω ρύθμιση ενεργείστε ως ακολούθως:

1. Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF (A9),
2. Αφαιρέστε το δοχείο αλεσμένου καφέ (A12) ή το αξεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A7) (αν είναι τοποθετημένα),
3. Πιέστε ένα από τα δύο πλήκτρα: στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός του τρέχοντος επιπέδου αντίθεσης (εικ. 16),
4. Πιέστε ένα από τα δύο πλήκτρα για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση αντίθεσης,
5. Αφού προηγουμένως επιλέξατε το επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης, επανατοποθετήστε το δοχείο του αλεσμένου καφέ ή το αξεσουάρ του [φορέα] κυπέλλου: η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.

9.3 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF.
2. Αφαιρέστε το δοχείο αλεσμένου καφέ (A12) ή το αξεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A7) (αν είναι τοποθετημένα),
3. Πιέστε τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα: η συσκευή θα επιστρέψει στα προκαθορισμένα επίπεδα αντίθεσης καθώς και στους προκαθορισμένους χρόνους άλεσης του [φορέα] κυπέλλου,
4. Επανατοποθετήστε το δοχείο του αλεσμένου καφέ ή το αξεσουάρ του [φορέα] κυπέλλου: η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, πρέπει να σβήσετε τη μηχανή με το γενικό διακόπτη και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Βγάλετε το βύσμα παροχής ηλ. ρεύματος από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το δοχείο κόκκων (A1) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι [το δοχείο] είναι άδειο πριν το αφαιρέσετε,
3. Αφαιρέστε το δοχείο του αλεσμένου καφέ (A12),
4. Αφαιρέστε το δοχείο του αξεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A6),
5. Ανασώστε την επιφάνεια του δοχείου αλεσμένου καφέ (A8)
6. Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό για τα πιάτα: Μην πλένετε τα μεμονωμένα εξαρτήματα [της συσκευής] στο πλυντήριο πιάτων! Στεγνώστε καλά τα αξεσουάρ πριν τα χρησιμοποιήσετε εκ νέου.

Σημείωση:

Καθαρίστε το σύστημα άλεσης [μύλος] σε τακτική βάση, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Περιστρέψτε αριστερόστροφα [και μέχρι το τέλος διαδρομής] τον ρυθμιστή άλεσης, σε θέση "OPEN" (εικ.12),
2. Αφαιρέστε το άνω τμήμα του συστήματος άλεσης [μύλος] ανυψώνοντάς το (εικ.13),
3. Καθαρίστε το τμήμα που αφαιρέσατε με ένα βουρτσάκι με σκληρή τρίχα.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό της μηχανής με ένα πινελάκι και απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ με μία ηλ. σκούπα (εικ. 15),
6. Επανατοποθετήστε το άνω τμήμα της μηχανής και περιστρέψτε τον ρυθμιστή επιλέγοντας τον επιθυμητό βαθμό άλεσης.

Με το καιρό το σύστημα άλεσης [μύλος] φθείρεται με αποτέλεσμα η ποσότητα αλεσμένου καφέ να μειώνεται. Σε ετούτη την περίπτωση, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για να αποκτήσετε ένα καινούργιο σύστημα άλεσης [μύλος] το οποίο εν συνεχεία θα εγκαταστήσετε στη μηχανή σας.

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A
 Απορροφούμενη ισχύς: 150W
 Βάρος:..... 3,5Kg





Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 1935/2004 που αφορά πλαστικά υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

12. ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο διαφοροποιημένης ανακύκλωσης..

13. ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η μηχανή δε λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι το φινς έχει μπει σωστά στη πρίζα και ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά.
	Δεν έχει τοποθετηθεί ούτε το δοχείο αλεσμένου καφέ (A12), ούτε το αξεσουάρ [φορέα] κυπέλλου (A7) Εισάγετε το αξεσουάρ που επιθυμείτε Το αξεσουάρ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το και τοποθετήστε το εκ νέου.
	Το δοχείο κόκκων (A1) δεν είναι τοποθετημένο. Εισάγετε το δοχείο. Το δοχείο κόκκων (A1) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το κι εν συνέχεια επανατοποθετήστε το σωστά.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Έχει παρέμβει η θερμική ασφάλεια του κινητήρα. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι μικρή.	Με τον καιρό το σύστημα άλεσης [μύλος] φθείρεται. Αγοράστε καινούργια συστήματα άλεσης [μύλος] από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης και τοποθετήστε τα στη θέση όσων έχουν φθαρεί (βλέπε σχετικές παραγράφους κεφαλαίου "10 Καθαρισμός")