

# 1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

---

- Het apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of indien ze instructies ontvangen hebben met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's begrepen hebben.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Voor de reiniging mag het apparaat nooit in water worden ondergedompeld.
- Het apparaat niet gebruiken wanneer het beschermende deksel van het roterende deel beschadigd of stuk is.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor een huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om gebruikt te worden in: ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere verblijfsstructuren, kamerverhuur.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden, om elk risico te voorkomen.

## ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

---

## 2. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID



**Gevaar!** De niet-naleving kan of zal oorzaak zijn van letsel als gevolg van elektrische schokken met gevaar voor het leven.

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.

- In geval van defecten van het apparaat, deze niet zelf proberen te repareren.

Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.

- Alvorens handelingen voor reiniging uit te voeren, het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.



**Let op!** De niet-naleving kan of zal oorzaak zijn van letsel of beschadiging van het apparaat.

- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat niet bovenop of in de nabijheid van elektrische kookplaten, gasfornuizen of een verwarmde oven plaatsen.
- Controleer of er in de koffiemolen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.
- Vermijd de bewegende delen aan te raken.

## Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat moet uitsluitend toegepast worden voor het beoogde gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk te worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor een commercieel gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Probeer nooit ijsblokjes te malen of het apparaat op een andere wijze te gebruiken dan in de instructies beschreven staat.

### 2.1 Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. De veronachtzaming van deze instructies kan oorzaak zijn van letsel en beschadiging van het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de niet-naleving van deze gebruiksaanwijzingen.

#### **N.B.:**

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.

## 3. BESCHRIJVING

### 3.1 Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - A )

- A1. Koffiebonenreservoir
- A2. Deksel koffiebonenreservoir
- A3. Regelknop maalgraad
- A4. Regelknop aantal kopjes (MIN=1; MAX=14)
- A5. Bergruimte accessoires
- A6. Bakje accessoire cuphouder
- A7. Accessoire cuphouder
- A8. Plaatje reservoir gemalen koffie
- A9. AAN/UIT knop
- A10. Deksel reservoir gemalen koffie
- A11. Dop reservoir gemalen koffie
- A12. Reservoir gemalen koffie
- A13. Kwastje reiniging

### 3.2 Beschrijving van de bedieningen

(pag. 3 - B )

- B1. Startknop maling
- B2. Selectieknop aroma
- B3. Huidige selectie aroma (LIGHT = LICHT; NORMAL = NORMAAL; STRONG= STERK)
- B4. Controlelampje reservoir gemalen koffie
- B5. Aantal geselecteerde kopjes
- B6. Controlelampje accessoire cuphouder
- B7. Controlelampje koffiebonenreservoir

## 4. HET APPARAAT CONTROLEREN

Controleer, na het verwijderen van de verpakking, of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem contact op met de Technische Dienst De'Longhi.

## 5. HET APPARAAT AANSLUITEN



#### **Gevaar!**

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een deskundig geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aardleiding. Indien de stekker van het apparaat en stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

## 6. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Alvorens de koffiemolen te gebruiken, moet de behuizing van de machine met een vochtige doek gereinigd worden. Was alle accessoires met de hand, met lauwwarm water en afwasmiddel. Ze vervolgens afspoelen en afdrogen.



#### **Let op!**

Het maalwerk moet niet gewassen worden en altijd droog gehouden worden.

Reinig het maalwerk met een harde borstel.

## 7. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

### 7.1 Koffie malen in het reservoir

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Schroef het koffiebonenreservoir vast door het rechtsom te draaien (afb. 1);
3. Verwijder het deksel van het koffiebonenreservoir (afb. 2);
4. Strooi de gewenste hoeveelheid koffiebonen in het reservoir (afb. 3);
5. Sluit het deksel en druk het goed aan;



#### **Let op!**

Het koffiebonenreservoir niet verwijderen wanneer het koffiebonen bevat.

6. Steek de stekker in het stopcontact;
7. Plaats de regelknop (A4) op de gewenste hoeveelheid koffie die overeenkomt met het aantal kopjes waarvoor men de koffiebonen moet malen: op het display wordt het gewenste nummer weergegeven (afb. 4). Deze hoeveelheid moet echter alleen als verwijzing gebruikt worden omdat deze kan variëren afhankelijk van de smaak,

het type en de brandwijze van de koffiebonen en de geselecteerde maalgraad;

8. Druk op de selectieknop aroma (B2) tot het gewenste aroma wordt weergegeven op het display (afb. 5);



**Let op!**

- Het is normaal dat er, afhankelijk van de geselecteerde maalgraad, verschillende hoeveelheden gemalen koffie worden verkregen.
  - Regel de maalgraad en het aroma op basis van uw persoonlijke smaak.
  - FRENCH PRESS: bij het selecteren van de maalgraad voor dit type koffie wordt aangeraden om maximaal 8 kopjes te zetten.
9. Druk op de startknop maling (B1) (afb. 6);
  10. Stel de maalgraad van de koffie in door de betreffende regelknop (A3) naar het gewenste type koffie te draaien (afb. 7): wijzig de maalgraad wanneer het apparaat functioneert;
  11. Bij het bereiken van de eerder geselecteerde hoeveelheid koffie zal het apparaat automatisch stoppen;
  12. Indien men het apparaat wenst te stoppen voordat de maling voltooid is, druk dan nogmaals op de startknop maling;



**N.B.:**

Stop de maling wanneer de gemalen koffie het niveau MAX bereikt.

13. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12), klop zacht op het reservoir, verwijder het deksel en strooi de gemalen koffie in het filter van de koffiemachine. Wanneer de gemalen koffie niet volledig gebruikt wordt, kan dit in het reservoir bewaard worden: sluit de dop (A11) om verlies van aroma te voorkomen.

Vóór een volgend gebruik moet het reservoir gemalen koffie altijd geleegd worden.

## 7.2 Koffie malen in het bakje cuphouder



1. Bereid het koffiebonenreservoir zoals beschreven onder punt 1 tot 6 van de vorige paragraaf;
2. Verwijder uit de ruimte het bakje accessoire cuphouder (A6) (afb. 8);
3. Pak het accessoire cuphouder (A7) uit het bakje (afb. 9);
4. Plaats het accessoire in het apparaat en druk het stevig aan: op het display blijft het betreffende controlelampje vast branden (afb. 10);



**N.B.:**

- Wanneer het accessoire cuphouder gebruikt wordt, is het niet mogelijk om het aantal kopjes te selecteren: men kan de dosis koffie malen die nodig is voor één of twee kopjes espresso;
  - Wanneer het accessoire cuphouder gebruikt wordt, moet de regelknop maalgraad (A3) geplaatst worden in overeenkomst met de sector van 1 tot 6 "ESPRESSO": regel de maalgraad wanneer het apparaat functioneert.
- Opmerking:** niet malen met een maalgraad hoger dan 6 om een overbelasting van de filterhouder te voorkomen.
5. Bevestig de cup op de accessoire (afb. 11). We raden aan de cup op zijn plaats te houden omdat het accessoire vervaardigd is op basis van enkele standaardafmetingen die niet overeenkomen met alle in de handel verkrijgbare cups filterhouder;
  6. Druk op de startknop maling (b1) (afb. 6): druk, voor het malen van een hoeveelheid voor 2 kopjes, binnen 1 seconde vanaf de start twee maal op de startknop;
  7. De maling wordt automatisch onderbroken: indien men het apparaat wenst te stoppen voordat de maling voltooid is, druk dan nogmaals op de startknop maling;
  8. Verwijder de cup filterhouder en ga verder met het zetten van de espresso.

## 8. ADVIES VOOR GEBRUIK

- Het deksel van het koffiebonenreservoir altijd hermetisch gesloten houden om de smaak en het aroma van de koffiebonen te behouden.
- Uitsluitend de op het moment benodigde hoeveelheid koffie malen.
- Het koffiebonenreservoir nooit te veel vullen. Als algemene leidraad rekening houden met een eetlepel koffiebonen per kop (bijv. 4 eetlepels koffiebonen voor 4 kopjes). Natuurlijk zullen de optimale hoeveelheden in de loop der tijd op basis van de persoonlijke smaak worden bepaald.
- Na het apparaat 2 keer achter elkaar gebruikt is, moet 15 minuten gewacht worden voordat het weer gebruikt wordt.
- Om een goede kwaliteit en versheid van de koffie te waarborgen, moet het apparaat na ieder gebruik gereinigd worden. Het is niet raadzaam om in de machine oliehoudende bonen te gebruiken.

## 9. PROGRAMMEERBARE INSTELLINGEN

### 9.1 Programmering tijd maling met het gebruik van het accessoire cuphouder (A7)

1. Bevestig het accessoire cuphouder;
2. Breng de cup van de espressomachine aan;
3. Druk op de startknop maling (A1) en houd de knop ingedrukt: de maling wordt gestart en het symbool van het

- knopje knippert snel om aan te geven dat het apparaat zich bevindt in de modus programmering;
4. Bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid de knop loslaten; het apparaat onderbreekt de maling en de tijd voor de maling voor één kopje espresso wordt opgeslagen.

**i** **N.B.:**

- Om te voorkomen een te grote hoeveelheid gemalen koffie te produceren, kan het apparaat een maximale tijd maling van ongeveer 7 seconden opslaan.
- Alleen de hoeveelheid gemalen koffie voor 1 kopje kan worden opgeslagen: wanneer men voor 2 kopjes maalt, zal het apparaat twee keer de voor een enkel kopje ingestelde hoeveelheid malen.

## 9.2 Contrast display

Het display kan worden ingesteld op 5 verschillende contrast-niveaus: ga als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat in door op de knop ON/OFF (A9) te drukken;
2. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12) of het accessoire cuphouder (A7) (indien aangebracht);
3. Druk op één van de twee knoppen: op het display verschijnt het nummer van het momenteel geselecteerde contrastniveau (afb. 16);
4. Druk op één van de twee knoppen om het contrast te verhogen/verminderen;
5. Na het selecteren van het gewenste contrast het reservoir gemalen koffie of het accessoire cuphouder weer terug plaatsen: het apparaat is klaar voor gebruik.

## 9.3 Reset naar fabrieksinstellingen

1. Schakel het apparaat in door op de knop ON/OFF (A9) te drukken;
2. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12) of het accessoire cuphouder (A7) (indien aangebracht);
3. Druk gelijktijdig op de twee knoppen: het apparaat keert terug naar de vooraf ingestelde waarde voor contrast en de standaardtijden voor maling met cuphouder;
4. Plaats het reservoir gemalen koffie of het accessoire cuphouder terug: het apparaat is klaar voor gebruik.

## 10. REINIGING

 **Gevaar!**

Alvorens het apparaat te reinigen moet het worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de elektriciteitsvoorziening. Dompel het apparaat nooit onder in water.

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact;

2. Koppel het koffiebonenreservoir (A1) los door het linksom te draaien en neem het weg uit de machine. Controleer dat het reservoir leeg is alvorens het te verwijderen;
3. Verwijder het reservoir gemalen koffie (A12);
4. Verwijder het bakje accessoire cuphouder (A6);
5. Breng het plaatje voor het reservoir gemalen koffie (A8) omhoog;
6. Alle accessoires kunnen gewassen worden met lauwwarm water en afwasmiddel: de onderdelen niet in de vaatwasser reinigen! Droog de accessoires goed af alvorens ze weer te gebruiken.

**i** **N.B.:**

Ook de maalwerken moeten regelmatig gereinigd worden; ga als volgt te werk:

1. Draai de regelknop maalgraad linksom tot aan de eindpositie, de positie "OPEN" (afb. 12);
2. Verwijder het bovenste deel van het maalwerk door het omhoog te tillen (afb. 13);
3. Reinig het verwijderde gedeelte met een harde borstel (afb. 14);
4. Reinig de binnenkant van de machine met een kwast en zuig de koffieresten op met een stofzuiger (afb. 15);
6. Plaats het bovenste deel van het maalwerk terug en draai de regelknop maalgraad naar de gewenste stand.

Na verloop van tijd zullen de maalwerken verslijten en verminderd de hoeveelheid gemalen koffie. Neem in dit geval contact op met een erkend servicecentrum voor de aankoop van nieuwe maalwerken; vervang de maalwerken.

## 11. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: ..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A  
 Geabsorbeerd vermogen: ..... 150W  
 Gewicht: ..... 3,5Kg





Dit apparaat voldoet aan de Europese Verordening 1935/2004 inzake materialen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen.

## 12. VERWIJDERING



Het apparaat mag niet verwijderd worden met het huisafval, maar moet ingeleverd worden bij een erkend verzamelpunt voor gescheiden inzameling.

### 13. INDIEN ER IETS NIET WERKT...

<p>Het apparaat werkt niet.</p>	<p>Controleer of de stekker correct in het stopcontact geplaatst is en dat het stopcontact correct functioneert.</p>
	<p>Het reservoir gemalen koffie (A12), noch het accessoire cuphouder (A7) zijn geplaatst. Plaats het gewenste accessoire</p>
	<p>Het accessoire is niet correct geplaatst. Verwijder het accessoire en plaats het opnieuw terug.</p>
	<p>Het koffiebonenreservoir (A1) is niet geplaatst. Plaats het reservoir.</p>
	<p>Het koffiebonenreservoir (A1) is niet correct geplaatst. Verwijder het reservoir en plaats het correct terug.</p>
<p>Het apparaat stopt tijdens de werking.</p>	<p>Het apparaat is oververhit. De thermische zekering van de motor heeft ingegrepen. Raadpleeg een bevoegd servicecentrum.</p>
<p>De hoeveelheid gemalen koffie is schaars.</p>	<p>Na verloop van tijd verslijten de maalwerken. Koop nieuwe maalwerken bij één van de erkende servicecentra; vervang de maalwerken (zie het hoofdstuk "10. Reiniging")</p>