

AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.



Le superfici che riportano questo simbolo diventano calde durante l'utilizzo (il simbolo è presente solo in alcuni modelli).

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Pericolo! La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare la macchina.



Attenzione: La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.



Pericolo Scottature! La mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni.

Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione può formarsi del vapore acqueo.

Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua o vapore caldo.

Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio è costruito per la preparazione del caffè e per riscaldare bevande.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

Controllo dell'apparecchio

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

DESCRIZIONE

Descrizione dell'apparecchio

(pag. 3 - A)

- A1. Serbatoio acqua estraibile
- A2. Poggiatezze
- A3. Alloggio serbatoio acqua
- A4. Guide porta accessori (filtri caffè)
- A5. Coperchio
- A6. Manopola vapore/acqua calda
- A7. Cappuccinatore (**diverso a seconda del modello)
- A8. Ugello cappuccinatore
- A9. Erogatore
- A10. Ghiera di selezione del cappuccinatore (*solo alcuni modelli)
- A11. Interruttore ON/OFF
- A12. Visore livello acqua nel serbatoio
- A13. Doccia caldaia
- A14. Vassoio per mug o bicchieri (*solo alcuni modelli)
- A15. Vaschetta raccogliocce (**diversa a seconda del modello)
- A16. Indicatore di livello acqua nella vaschetta raccogliocce (*solo alcuni modelli)
- A17. Vassoio poggiatezze (*solo alcuni modelli)

Descrizione pannello di controllo

(pag. 3 - B)

- B1. Manopola selezione funzione
- B2. Spia OK
- B3. Spia alimentazione I

Descrizione degli accessori

(pag. 3 - C)

- C1. Coppetta portafiltro
- C2. Filtro crema 1 caffè
- C3. Filtro crema 2 caffè
- C4. Filtro crema cialde ESE
- C5. Misurino dosatore/presino
- C6. Decalcificante (***)non incluso, acquistabile presso i centri assistenza autorizzati)
- C7. Filtro addolcitore acqua (***)non incluso, acquistabile presso i centri assistenza autorizzati)

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

Attenzione!

Quando si installa l'apparecchio si devono osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- L'eventuale penetrazione di acqua nell'apparecchio potrebbe danneggiarlo.
Non posizionare l'apparecchio in prossimità di rubinetti dell'acqua o di lavandini.
- L'apparecchio potrebbe danneggiarsi se l'acqua al suo interno si ghiaccia.
Non installare l'apparecchio in un ambiente dove la temperatura può scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga danneggiato da spigoli taglienti o dal contatto con superfici calde (ad es. piastre elettriche).
- L'apparecchio emette calore nell'ambiente circostante. Dopo aver posizionato l'apparecchio sul piano di lavoro, verificare che rimanga uno spazio libero di almeno 3 cm tra le superfici dell'apparecchio, le parti laterali e la parte posteriore, ed uno spazio libero di almeno 15 cm sopra la macchina di caffè.

Collegamento dell'apparecchio

Pericolo!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.





RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO ACQUA

1. Aprire il coperchio della macchina (fig. 1), quindi estrarre il serbatoio tirandolo verso l'alto (fig. 2);
2. Riempire il serbatoio di acqua fresca e pulita facendo attenzione a non superare la scritta MAX (fig. 3). Reinserire il serbatoio premendolo leggermente in modo da aprire le valvole situate sul fondo del serbatoio stesso;
3. Più semplicemente, il serbatoio può essere riempito senza estrarlo versandovi l'acqua direttamente con una caraffa.

Attenzione:

Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza l'acqua nel serbatoio o senza serbatoio. Verificare il livello di acqua nel serbatoio dall'apposito visore (A12).

PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO



1. Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF (fig. 4): si accende la spia alimentazione **I**;
 2. Inserire nella coppetta portafiltro il filtro caffè che si vuole utilizzare (fig. 5);
 3. Agganciare il portafiltro alla macchina senza riempirlo di caffè macinato (fig. 6);
 4. Posizionare un contenitore da 0,5 litri sotto la doccia caldaia e un altro contenitore da 0,5 litri sotto il cappuccinatore (fig. 7);
 5. Attendere l'accensione della lampada spia **OK** (fig. 8) e subito dopo ruotare il selettore in posizione  /  (fig. 9): lasciare fuoriuscire quindi dal portafiltro circa mezzo serbatoio;
 6. Ruotare quindi la manopola vapore in posizione  /  (fig. 10) e lasciare fuoriuscire dal cappuccinatore tutta l'acqua restante del serbatoio;
 7. Richiudere la manopola vapore in posizione **0** e riportare il selettore in pos. **I** (STAND-BY);
 8. Svuotare i due contenitori e riposizionarli sotto la doccia caldaia e sotto il cappuccinatore e ripetere i punti 5-6-7.
- Ora l'apparecchio è pronto all'uso.

Autospegnimento

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo (diverso a seconda dei modelli), si spegne automaticamente (la spia alimentazione si spegne).

Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè espresso alla giusta temperatura, si consiglia di pre-riscaldare la macchina in questo modo:



1. Accendere la macchina premendo l'interruttore ON/OFF (la spia alimentazione si accende) (fig. 4) e agganciare il portafiltro alla macchina senza riempirlo di caffè macinato (fig. 6);
2. Posizionare una tazza sotto il portafiltro. Utilizzare la stessa tazza con cui si preparerà il caffè in modo da pre-riscaldarla;
3. Attendere l'accensione della spia **OK** (fig. 8) e subito dopo ruotare la manopola selettore in posizione  /  (fig. 9), lasciare fuoriuscire l'acqua fino allo spegnimento della spia **OK**, quindi interrompere ruotando il selettore in pos. **I**;
4. Svuotare la tazza, attendere che la lampada spia **OK** si riaccenda di nuovo e ripetere un'altra volta la stessa operazione.


(E' normale che durante l'operazione di sganciamento del portafiltro, avvenga un piccolo ed innocuo sbuffo di vapore).



Vassoio per mug o bicchieri (solo modelli ECP35.31 e ECP33.21)


Se si utilizzano tazze o bicchieri alti (es. per preparare caffè lungo o latte macchiato), estrarre la vaschetta raccogliogocce e appoggiare la tazza direttamente sul vassoio (A14 - fig. 11). Una volta preparata la bevanda, riposizionare la vaschetta.

COME PREPARARE L'ESPRESSO CON IL CAFFÈ MACINATO

1. Inserire il filtro per caffè macinato (C2 o C3) nel portafiltro. Utilizzare il filtro  se si vuole fare un caffè oppure il filtro  se si vogliono fare 2 caffè;
2. Se si vuole preparare un solo caffè, riempire il filtro con un misurino raso di caffè macinato, circa 7gr. (fig. 12). Se si desidera, invece, preparare due caffè, riempire il filtro con due misurini scarsi di caffè macinato (circa 6+6 gr). Riempire il filtro a piccole dosi per evitare che il caffè macinato trabocchi;

 **Attenzione:** per un corretto funzionamento, prima di riempirlo di caffè macinato, assicurarsi sempre che il filtro non abbia residui di polvere di caffè della precedente infusione.


3. Distribuire uniformemente il caffè macinato e premerlo leggermente con il pressino (fig. 13). La pressatura del caffè macinato è molto importante per ottenere un buon caffè espresso. Se si preme troppo, il caffè fuoriuscirà lentamente e la crema sarà di colore scuro. Se si preme poco, invece, il caffè uscirà troppo velocemente e si otterrà poca crema di colore chiaro;
4. Togliere eventuale eccedenza di caffè dal bordo del portafiltro ed agganciare quest'ultimo alla macchina: ruotare l'impugnatura verso destra con decisione (fig. 6) per evitare perdite d'acqua;
5. Posizionare la tazza o le tazze sotto i beccucci del portafiltro (fig. 14). Si consiglia di riscaldare le tazze, prima di fare il caffè, risciacquandole con un po' di acqua calda;
6. Assicurarsi che la spia **OK** (fig. 8) sia accesa (se è spenta, attendere che si accenda) e ruotare la manopola selettore funzioni in posizione  / . Ottenuta la quantità di caffè desiderata, per interrompere, ruotare la manopola in pos. I;
7. Per sganciare il portafiltro, ruotare l'impugnatura da destra a sinistra;


 **Pericolo scottature!** Per evitare spruzzi, non sganciare mai il portafiltro mentre la macchina è in erogazione.

8. Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto ON/OFF.


COME PREPARARE L'ESPRESSO UTILIZZANDO LE CIALDE


1. Eseguire il preriscaldamento della macchina come descritto nel paragrafo "Consigli per un caffè più caldo", assicurandosi di lasciare il portafiltro agganciato alla macchina. Così facendo si ottiene il caffè più caldo;





 **Nota Bene:** utilizzare cialde che rispettano lo standard ESE: quest'ultimo è riportato sulle confezioni con il seguente marchio.
Lo standard ESE è un sistema accettato dai più grandi produttori di cialde e permette di preparare un caffè espresso in modo semplice e pulito.

2. Inserire il filtro per caffè in cialde (C4 ) nel portafiltro;
3. Inserire la cialda centrandola il più possibile sopra il filtro (fig. 15). Seguire sempre le istruzioni sulla confezione delle cialde per posizionare correttamente la cialda sul filtro;
4. Agganciare il portafiltro alla macchina, ruotandolo sempre fino in fondo (fig. 6);
5. Procedere come nei punti 5, 6 e 7 del paragrafo precedente.

COME PREPARARE IL CAPPUCCINO

1. Preparare i caffè espresso come descritto nei paragrafi precedenti, utilizzando tazze sufficientemente grandi;
2. Ruotare il selettore in posizione  (fig. 16) e attendere l'accensione della spia **OK**;
3. Nel frattempo, riempire un recipiente con circa 100 grammi di latte per ogni cappuccino che si vuole preparare. Il latte deve essere freddo da frigorifero (non caldo!). Nella scelta delle dimensioni del recipiente tenere conto che il volume del latte aumenterà di 2 o 3 volte (fig. 17);



 **Nota Bene:** si consiglia di utilizzare latte parzialmente scremato e a temperatura di frigorifero.

4. Solo **ECP 35.31**: Assicurarsi che la ghiera del cappuccinatore (A10) sia in posizione "CAPPUCCINO" (fig. 18);
5. Posizionare il recipiente con il latte sotto il cappuccinatore;
6. Attendere l'accensione della lampada spia **OK**. L'accensione della lampada indica che la caldaia ha raggiunto la temperatura ideale per la produzione di vapore;
7. Aprire il vapore ruotando la manopola vapore in posizione  /  per qualche secondo per spurgare l'eventuale presenza di acqua nel circuito stesso. Richiudere il vapore;
8. Immergere il cappuccinatore nel latte per circa 5 mm (fig. 19) e ruotare la manopola vapore in posizione  / . A questo punto, il latte comincia ad aumentare di volume e ad assumere un aspetto cremoso;
9. Quando il volume del latte sarà raddoppiato, immergere il cappuccinatore in profondità e continuare a riscaldare il latte. Raggiunta la temperatura desiderata (il valore ideale è di 60°C), interrompere l'erogazione del vapore ruotando la manopola vapore in posizione **0** e ruotare la manopola selettore funzione in posizione I;

10. Versare il latte emulsionato nelle tazze contenenti il caffè preparato in precedenza. Il cappuccino è pronto: zuccherare a piacere, e se si desidera, cospargere la schiuma con un po' di cioccolato in polvere.



Nota Bene:

- Se si devono preparare più cappuccini, bisogna fare prima tutti i caffè e solo alla fine preparare il latte montato per tutti i cappuccini;
- Se si desidera rifare il caffè dopo aver montato il latte, bisogna prima raffreddare la caldaia altrimenti il caffè fuoriesce bruciato. Per raffreddarla posizionare un contenitore sotto la doccia caldaia, ruotare la manopola selettore funzione in posizione  /  e far uscire dell'acqua finché si spegne la spia **OK**. Ripartire il selettore in pos. **I** e procedere quindi con la preparazione del caffè.

Si consiglia un'erogazione di vapore massima di 60 secondi e di non montare il latte per più di 3 volte consecutive.

PREPARAZIONE DEL LATTE CALDO (HOT MILK - SOLO MODELLO ECP35.31)



Per preparare latte caldo non schiumato, procedere come descritto al paragrafo precedente, assicurandosi che la ghiera del cappuccinatore (A10) sia posizionata verso l'alto, in posizione "HOT MILK".

PULIZIA DEL CAPPUCCINATORE DOPO OGNI USO



Attenzione! per motivi di igiene si raccomanda di pulire sempre il cappuccinatore dopo l'uso.

Procedere nel seguente modo:

1. Far defluire un po' di vapore per qualche secondo (punti 2, 6 e 7 del cap. "COME preparare il CAPPUCCINO") ruotando la manopola vapore in posizione  / . Con questa operazione, il cappuccinatore scarica l'eventuale latte che può essere rimasto al suo interno. Spegnerne l'apparecchio ruotando la manopola vapore in posizione **0** e la manopola selettore funzioni in posizione **I**;
2. Attendere alcuni minuti che il cappuccinatore si raffreddi: ruotare verso l'esterno il cappuccinatore e sfilare il cappuccinatore verso il basso per estrarlo (fig. 20);

Modello ECP35.31





3. Sfilare verso il basso l'ugello (fig. 21);
4. Spingere verso l'alto la ghiera e controllare che i fori indicati dalla freccia in fig. 22 non siano otturati. Se necessario, pulirli con l'aiuto di uno spillo;
5. Reinserrire l'ugello, spostare la ghiera verso il basso e reinserrire il cappuccinatore sull'ugello ruotandolo e spingendolo verso l'alto, fino all'aggancio.

Modelli ECP33.21 e ECP31.21

3. Sfilare verso il basso l'ugello cappuccinatore (fig. 23);
4. Controllare che i fori del cappuccinatore, indicati in fig. 24, non siano otturati. Se necessario pulirli con l'aiuto di uno spillo;

5. Reinserrire l'ugello e reinserrire il cappuccinatore sull'ugello ruotandolo e spingendolo verso l'alto, fino all'aggancio.

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

1. Accendere la macchina premendo il tasto ON/OFF (fig. 4). Attendere che la spia **OK** sia accesa;
2. Posizionare un recipiente sotto il cappuccinatore;
3. Quando la lampada spia **OK** si accende, ruotare la manopola selettore funzione in posizione  /  e contemporaneamente ruotare la manopola vapore in posizione  / : l'acqua calda uscirà dal cappuccinatore;
4. Per interrompere la fuoriuscita di acqua calda, ruotare la manopola vapore in posizione **0** e ruotare la manopola selettore in posizione **I**.

Si consiglia un'erogazione massima di 60 secondi.

PULIZIA

Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- la vaschetta raccogli gocce (A15)
- i filtri caffè (C2, C3 e C4);
- la doccia caldaia (A13);
- il serbatoio dell'acqua (A1);
- il cappuccinatore (A7) come indicato al paragrafo "Pulizia del cappuccinatore dopo ogni uso";



Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detersivi abrasivi o alcool.
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.



Pericolo! Durante la pulizia, non immergere mai la macchina nell'acqua: è un apparecchio elettrico.



Nota Bene:

Per periodi di inutilizzo superiori a 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzare la macchina, di procedere ad un risciacquo come illustrato al paragrafo "Prima messa in funzione dell'apparecchio".

Pulizia della vaschetta raccogli gocce



Modelli ECP35.31 e 33.21: Attenzione!

La vaschetta raccogli gocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta. Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatezze (fig. 25), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla,

altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

1. Rimuovere la vaschetta (fig. 26);
2. **Modelli ECP35.21 e 33.21:** Rimuovere la griglia poggiatezze, eliminare l'acqua e pulire con un panno la vaschetta: quindi riassemblare il vassoio raccogli gocce. Estrarre il vassoio per mug o bicchieri (A14), pulire con acqua, asciugare e riporre;
3. Reinserire quindi la vaschetta raccogli gocce.

Pulizia dei filtri caffè

Pulire regolarmente i filtri caffè sciacquandoli sotto l'acqua corrente. Controllare che i forellini non siano ostruiti, altrimenti pulirli con l'aiuto di uno spillo (fig. 27).

Pulizia della doccia caldaia

Ogni 200 erogazioni di caffè, procedere ad un risciacquo della doccia caldaia, erogando dalla doccia caldaia circa 0,5l di acqua.





Pulizia del serbatoio acqua



1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (C7, *se previsto) il serbatoio acqua con un panno umido e un po' di detersivo delicato;
2. Rimuovere il filtro (*se presente) e risciacquarlo con acqua corrente;
3. Reinserire il filtro (*se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserire il serbatoio;
4. (Solo per modelli con filtro addolcitore) Erogare 100ml di acqua.

DECALCIFICAZIONE

E' consigliabile procedere ad una decalcificazione della macchina ogni 200 caffè circa. Si consiglia di utilizzare il decalcificante De'Longhi (C6*) che si trova in commercio.

Seguire la seguente procedura:

1. Riempire il serbatoio con la soluzione decalcificante, ottenuta diluendo con acqua il decalcificante in base alle indicazioni riportate sulla confezione;
2. Premere il tasto ON/OFF;
3. Assicurarsi che il portafiltro non sia agganciato e posizionare un recipiente sotto il cappuccinatore;
4. Attendere che la spia **OK** si accenda;
5. Ruotare la manopola selettore in posizione  /  ed erogare circa 1/4 di soluzione contenuta nel serbatoio: di tanto in tanto ruotare la manopola vapore in posizione  /  per far uscire dell'acqua dal cappuccinatore. Poi interrompere l'erogazione ruotando la manopola selettore in posizione I e lasciar agire la soluzione per circa 5 minuti;

6. Ripetere il punto 5 altre 3 volte, finché il serbatoio è vuoto;
7. Per eliminare le tracce di soluzione anticalcare, risciacquare bene il serbatoio e riempirlo con acqua fresca (senza decalcificante);
8. Ruotare il selettore in posizione  /  ed erogare l'acqua fino a svuotare il serbatoio acqua;
9. Ripetere i punti 7 e 8.

DATI TECNICI

Tensione di rete:	220-240V-50/60Hz
Potenza assorbita:	1100W
Dimensioni LxPxH:	185x244(329)x305 mm
Pressione:	15 bar
Capacità serbatoio acqua:	1.1 l
Lunghezza cavo alimentazione:	1300 mm
Peso:	3,8 kg



L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Regolamento Europeo Stand-by 1275/2008 e successivi emendamenti;
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Non esce più il caffè espresso	Mancanza di acqua nel serbatoio	Riempire il serbatoio acqua
	I fori di uscita caffè del portafiltro sono otturati	Pulire i fori dei beccucci del portafiltro
	La doccia della caldaia espresso è ostruita	Eseguire la pulizia come indicato nel paragrafo "Pulizia"
	Calcare all'interno del circuito idraulico	Eseguire la decalcifica come al paragrafo "Decalcificazione"
Il caffè espresso gocciola dai bordi del portafiltro anziché dai fori	Il portafiltro è male inserito o è sporco	Agganciare il portafiltro correttamente e ruotarlo fino in fondo con forza
	La guarnizione della caldaia espresso ha perso elasticità o è sporca	Sostituire la guarnizione della caldaia espresso presso un Centro di Assistenza
	I fori dei beccucci del portafiltro sono otturati	Pulire i fori dei beccucci del portafiltro
Il caffè espresso è freddo	La lampada spia OK non è accesa nell'istante in cui si eroga caffè	Attendere l'accensione della lampada spia OK
	Il pre-riscaldamento non è stato eseguito	Eseguire il pre-riscaldamento come indicato nel par. "Consigli per un caffè più caldo"
	Le tazzine non sono state preriscaldate	Pre-riscaldare le tazzine con dell'acqua calda
	Calcare all'interno del circuito idraulico	Eseguire la decalcifica come al par. "Decalcificazione"
Rumore elevato della pompa	Il serbatoio acqua è vuoto	Riempire il serbatoio
	Il serbatoio è mal inserito e la valvola sul suo fondo non è aperta	Premere leggermente il serbatoio in modo da aprire la valvola sul suo fondo
	Ci sono bolle d'aria nell'innesto serbatoio	Seguire le istruzioni al par. "Produzione di acqua calda" fino ad erogare acqua
La crema del caffè è scura (il caffè scende lentamente dal beccuccio)	Il caffè macinato è pressato troppo	Pressare meno il caffè
	La quantità di caffè macinato è elevata	Diminuire la quantità di caffè macinato
	La doccia caldaia espresso è ostruita	Eseguire la pulizia come indicato nel par. "Pulizia della doccia caldaia"
	Il filtro è otturato	Eseguire la pulizia come indicato nel par. "Pulizia dei filtri caffè"
	Il caffè macinato è troppo fine oppure è umido	Utilizzare solo caffè macinato per macchine da caffè espresso; assicurarsi che non sia umido
	Qualità di caffè macinato non è di tipo corretto	Cambiare qualità di polvere di caffè macinato

Il caffè ha un sapore acido	Il risciacquo dopo la decalcificazione non è stato sufficiente	Dopo la decalcificazione risciacquare l'apparecchio come indicato al par. "Decalificazione"
Non si forma la schiuma del latte mentre si fa il cappuccino	Modello ECP35.31: la ghiera è in posizione "HOT MILK" (LATTE CALDO)	Modello ECP35.31: spingere la ghiera in posizione "CAPPUCCINO"
	Il latte non è abbastanza freddo	Usare sempre latte alla temperatura di frigorifero
	Il cappuccinatore è sporco	Eeguire la pulizia del cappuccinatore come descritto al par. "Pulizia del cappuccinatore"
	Calcare all'interno del circuito idraulico	Eeguire la decalcificazione come al par. "Decalificazione"
L'apparecchio si spegne	È intervenuto l'autospegnimento	Premere l'interruttore ON/OFF per riaccendere l'apparecchio
L'apparecchio si spegne dopo pochi secondi dall'accensione	La manopola selettore funzione non è in pos. I (standby)	Ruotare la manopola selettore funzione in pos. I (standby), quindi premere il tasto ON/OFF.