

## GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

---

- Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan övervakning.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

### ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om förstår de medföljande riskerna. Rengöring och underhåll som åligger användaren får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och arbetar under uppsikt. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de risker som är förenade med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.



Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen förekommer endast på vissa modeller).

## VARNINGAR ANVISNINGAR



**Fara!** Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd.

Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström, kan det inte uteslutas att den kan orsaka elektriska stötar.

Följ därför följande säkerhetsanvisningar:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Rör inte vid kontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut elsladden från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att bortkoppla apparatens strömförsörjning helt och hållet ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.
- Före varje rengöring av apparatens yttre delar ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



**Varning!** Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren) utom räckhåll för barn.



**Fara för Brännskador!** Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsaken till brännskador.

Den här apparaten producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas.

Var försiktig för att undvika stänkande vatten eller varm ånga.

## Avsedd användning

Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker.

Alla andra former av användning ska betraktas som felaktiga och därför farliga. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.

## Bruksanvisningar

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Att inte respektera dessa instruktioner kan medföra personskada och apparatskada.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.



**Observera:**

Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.

## Kontroll av apparaten

När förpackningsmaterialet tagits bort, ska du försäkra dig om att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen om det finns uppenbara skador. Kontakta Teknisk Assistans på De'Longhi.

## BESKRIVNING

### Beskrivningen av maskinen

(sid 3 - A )

- A1. Borttagningsbar vattenbehållare
- A2. Koppställ
- A3. Plats för vattenbehållare
- A4. Hållare för tillbehör (kaffefilter)
- A5. Lock
- A6. Ångreglage/knapp för varmvatten
- A7. Cappuccinoberedare (\*\*olika beroende på modell)
- A8. Munstycke till cappuccinoberedare
- A9. Fördelare
- A10. Våljarrett för cappuccinoberedare (\*endast vissa modeller)
- A11. Strömbrytare (PÅ/AV)
- A12. Vattennivåvisare
- A13. Ångmunstycke
- A14. Koppställ för mugg eller glas (\*endast vissa modeller)
- A15. Droppkar (\*\*olika beroende på modell)
- A16. Vattennivåvisare för droppkar (\*endast vissa modeller)
- A17. Koppställ (\*endast på några modeller)

### Beskrivning av kontrollpanelen

(sid- 3 - B )

- B1. Funktionsväljare
- B2. Indikationslampa **OK**
- B3. Strömförsörjningslampa **I**

### Beskrivning av tillbehören

(sid- 3 - C )

- C1. Filterhållare
- C2. Gräddfilter 1 kaffe
- C3. Gräddfilter 2 kaffe
- C4. Gräddfilter ESE kapslar
- C5. Doseringsmätt/pressokaffe
- C6. Avkalkningsmedel (\*\*\*)medföljer ej, kan beställas från auktoriserade kundcenter)
- C7. Vattenavhäringsfilter (\*\*\*)medföljer ej, kan beställas från auktoriserade kundcenter)

## INSTALLATION AV APPARATEN



### Varning!

När du installerar maskinen ska följande säkerhetsanvisningar iakttas:

- Eventuellt inträngande av vatten i maskinen, kan skada den.  
Placera inte maskinen i närheten av vattenkranar eller tvättställ.
- maskinen kan ta skada om vattnet i dess inandöme skulle frysa.  
Installera inte maskinen i en miljö där temperaturen kan sjunka under fryspunkten.
- Placera matningskabeln, på så sätt att den inte skadas av vassa hörn eller av kontakt med varma ytor (t ex elektriska plattor).
- maskinen avger värme i den omgivande miljön. Efter att ha placerat maskinen på arbetsbänken, kontrollera att ett fritt avstånd på minst 3 cm finns mellan maskinens ytor, sidorna och baksidan och ett fritt utrymme på minst 15 cm ovanför kaffemaskinen.

## Anslutning av maskinen



### Fara!

Försäkra dig att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på maskinens botten.

Anslut maskinen endast till ett eluttag, som är regelmässigt installerat och med en minimum kapacitet på 10A och är försett med effektiv jordning. I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och apparatens kontakt, måste uttaget bytas ut mot ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal.

## FYLLA VATTENBEHÅLLAREN





1. Öppna maskinens lock (fig. 1), avlägsna sedan behållaren genom att dra den uppåt (fig. 2).
2. Fyll behållaren med färskt, rent vatten, och se till att texten MAX. inte överskrids (fig. 3). För in behållaren igen, genom att trycka den något för att öppna ventilerna som är placerad på själva behållarens botten.
3. För att förenkla behöver behållaren inte tas bort utan kan fyllas genom att hälla i vattnet direkt från en kanna.



### Varning!

Sätt aldrig apparaten i drift utan vatten i behållaren eller om behållare saknas. Kontrollera vattennivån i behållaren med hjälp av displayen (A12).

## FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN TAS I BRUK

1. Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren (fig. 4); strömförsörjningslampan **I**.
2. Sätt i filtret som du vill använda i filterhållaren (fig. 5).
3. Sätt filterhållaren på maskinen utan att fylla den med malet kaffe (fig. 6).
4. Placera en behållare med kapacitet på 0,5 liter under ångmunstycket och en annan 0,5 liters behållare under cappuccinoberedaren (fig. 7).
5. Avvakta tills signallampan **OK** (fig. 8) tänds och vrid sedan omedelbart väljaren till läge  /  (fig. 9) och låt ungefär hälften av behållarens innehåll rinna ut från filterhållaren.
6. Vrid sedan ångreglaget till läge  /  (fig. 10) och släpp ut allt vatten som finns kvar i behållaren ur cappuccinoberedaren.
7. Stäng ångreglaget i läge **0** och för tillbaka väljaren till läge **I** (STAND-BY)
8. Töm de två behållarna och placera dem på nytt under ångmunstycket och upprepa steg 5-6-7.



Maskinen är nu redo för användning.

## Automatisk avstängning

Om apparaten inte används under en viss tid (olika beroende på modell), stängs den av automatiskt (strömförsörjningslampan slocknar).

## Råd för varmare kaffe

För att få en espresso med rätt temperatur, bör maskinen förvärmas på följande sätt:



1. Slå på maskinen genom att trycka in strömbrytaren (strömförsörjningslampan tänds) (fig. 4) och sätt på filterhållaren på maskinen utan att fylla den med malet kaffe (fig. 6).
2. Placera en kopp under filterhållaren. Använd samma kopp som du tänker göra kaffe i, så att koppen förvärms.
3. Invänta tändning av signallampan **OK** (fig. 8) och vrid sedan väljaren omedelbart till läge  /  (fig. 9), låt vattnet rinna ut tills signallampan **OK** släcks, avbryt sedan genom att vrida väljaren till läge **I**
4. Töm koppen, vänta tills signallampan **OK** tänds på nytt och upprepa proceduren en gång till.


(Det är normalt att, under proceduren för avlägsnande av filterhållaren, en liten och oskadlig puff av ånga förekommer).



## Koppställ för mugg eller glas (\*endast modellerna ECP35.31 och ECP33.21)

Om du använder höga koppar eller glas (t.ex. för tillagning av caffè lungo eller latte macchiato), drar du ut droppkaret och placerar koppen direkt på koppstället (A14 - fig. 11). När drycken är tillagad, sätter du tillbaka droppkoppen.

## TILLAGNING AV ESPRESSO MED FÖRMALT KAFFE

- 1 Sätt in filtret för malet kaffe (C2 eller C3) i filterhållaren. Använd filtret  om du vill bereda en kaffe eller filtret  om du vill bereda 2 kaffe.
- 2 Om du bara vill bereda en kopp kaffe, fyll filtret med ett struket kaffemått, ca 7 g. (fig. 12). Om du istället vill göra två kaffe, fyller du filtret med två mått malet kaffe (cirka 6+6 g). Fyll filtret i små doser för att undvika att det malna kaffet svämmar över.

 **Varning:** För korrekt funktion, kontrollera alltid att det inte finns rester i filtret av kaffepulver från föregående användning innan du fyller det med malet kaffe.


- 3 Fördela det malna kaffet jämnt och tryck något med pressen (fig. 13). För att ditt kaffe ska bli så bra som möjligt är det mycket viktigt att kaffepulvret pressas på rätt sätt. Om du trycker för hårt, kommer kaffet ut långsamt och skummet blir mörkt. Om du däremot trycker för svagt, kommer kaffet ut snabbt och du får lite skum med ljus färg.
- 4 Avlägsna eventuellt överskott av kaffe från filterhållarens kant och montera denna på maskinen: vrid handtaget åt höger med en bestämd rörelse (fig. 6) för att undvika vattenläckage.
- 5 Placera koppen eller kopparna under filterhållarens munstycken (fig. 14). Vi rekommenderar att värma kopparna innan du gör kaffet, genom att skölja ur dem med lite varmvatten.
- 6 Försäkra dig om att signallampan **OK** (fig. 8) är tänd (om den är släckt, vänta tills den tänds) och vrid funktionsväljaren till läget  / . Efter att ha erhållit önskad mängd kaffe, avbryter du dispenseringen genom att vrida väljaren i läge I.
- 7 För att ta bort filterhållaren vrider du handtaget från höger till vänster.


 **Fara för Brännskador!** För att undvika stänk, lyft aldrig av filterhållaren medan maskinen är i drift.

- 8 För att stänga av maskinen, tryck in knappen **PÅ/AV**.


## TILLAGNING AV ESPRESSO MED ESPRESSOKUDDAR

- 1 Utför förvärmning av maskinen som beskrivs i avsnittet "Råd för varmare kaffe" och se till att filterhållaren lämnas monterad på maskinen. På detta sätt erhålls varmare kaffe.





 **Observera!** Använd espressokuddar som uppfyller ESE-standard: denna anges på förpackningen med följande märkning. ESE är ett system som är godkänt av de främsta tillverkarna av espressokuddar och med vilket espressokaffet tillreds på ett enkelt och rent sätt.

- 2 Sätt in filtret för espressokuddar (C4 ) i filterhållaren.
- 3 För in espressokudden och centrera den så mycket som möjligt ovanför filtret (fig.15). Följ alltid instruktionerna på espressokuddarnas förpackning för korrekt placering av espressokudden på filtret.
- 4 Sätt filterhållaren på maskinen och vrid den till stopp (fig. 6).
- 5 Fortsätt som i steg 5, 6 och 7 i föregående avsnitt.

## SÅ HÄR TILLAGAR DU CAPPUCCINO

- 1 Förbered espresso som beskrivs i föregående avsnitt, med användning av tillräckligt stora koppar,
- 2 Vrid väljaren till läge  (fig. 16) och invänta tändningen av signallampan **OK**.
- 3 Fyll under tiden en behållare med ca. 100 gram mjölk för varje cappuccino som du önskar bereda. Mjölken ska vara kylskåpskall (inte varm!). När du väljer storlek på behållaren, kom ihåg att mjölkens volym ökas med 2 eller 3 gånger (fig. 17).



 **Observera:** vi rekommenderar att du använder mellanmjölk vid kylskåpsstemperatur.

- 4 Gäller bara **ECP 35.31**: Säkerställ att cappuccinoberedarens doppsko (A10) är i läget "CAPPUCCINO" (fig. 18).
- 5 Placera behållaren med mjölken under cappuccinoberedaren.
- 6 Vänta tills signallampan **OK** tänds. När lampan lyser betyder det att bryggruppen har uppnått idealisk temperatur för framställning av ånga.
- 7 Öppna för ångan genom att vrida ångreglaget till läge  /  och håll kvar reglaget i ett par sekunder, så att vatten, som kan ha kommit in i kretsen, dräneras. Stäng av ångan.
- 8 Sänk ned cappuccinoberedare ungefär 5 mm i mjölken (fig. 19) och vrid ångreglaget till läge  / . Mjölken börjar nu öka i volym och antar ett krämigt utseende.
- 9 När mjölkens volym har fördubblats, sänk ned cappuccinoberedaren djupare och fortsätt att värma mjölken. När du uppnår önskad temperatur (perfekt värde är 60 °C), avbryt tillförsel av ånga genom att vrida ångreglaget till läge **0** och vrid funktionsväljaren till läge I;

- Håll den skummade mjölken i kopporna med det tidigare tillagade espressokaffet. Din cappuccino är klar: sockra efter smak och strö gärna lite chokladpulver ovanpå skummet.



#### Observera!

- Om du ska bereda flera cappuccino, måste du först bereda samtliga koppar kaffe och bara därefter förbereda den skummade mjölken för samtliga koppar cappuccino;
- Om du vill göra om kaffet efter att ha skummat mjölken, måste du först låta brygruppern svalna annars kommer kaffet ut bränt. För att kyla av den, placera en behållare under brygruppens ångmunstycke, vrid väljaren till läge  /  och låt vattnet rinna ut tills signallampen **OK** släcks. Vrid väljaren till läge **I** och fortsätt sedan med tillagningen av kaffet.

Man rekommenderar en dispenserings av ånga upp till högst 60 sekunder och att inte skumma mjölk mer än 3 gånger i följd.

## TILLAGNING AV LATTE MACCHIATO (HOT MILK -

### GÄLLER ENDAST MODELL ECP35.31)



Om du vill tillaga varm mjölk utan skum, följer du anvisningarna i avsnittet ovan och ser till att cappuccinoberedarens väljarratt (A10) är vinklad uppåt, i läget "HOT MILK".

## RENGÖRING AV CAPPUCCINOBEREDAREN EFTER VARJE ANVÄNDNING



**Varning!** av hygieniska skäl, rekommenderas det att alltid rengöra cappuccinoberedaren efter användning.

Fortsätt på följande sätt:

- Släpp ut lite ånga under några sekunder (steg 2, 6 och 7 i avsnittet "Så här tillagar du en CAPPUCCINO") genom att vrida ångreglaget till läge  / . Med denna åtgärd tömmer cappuccinoberedaren ut eventuell mjölk som kan ha stannat kvar inuti. Stäng av apparaten genom att vrida ångreglaget till läge **0** och funktionsväljaren till läge **I**.
- Avvakta några minuter tills cappuccinoberedaren svalnar; vrid sedan ut cappuccinoberedaren och ta ut den underifrån (fig. 20).

### Modell ECP35.31





- Ta ut munstycket genom att dra det nedåt (fig. 21).
- Skjut upp väljarratten och kontrollera att hålen som anges med pilar i fig. 22 inte är igentäppta. Om nödvändigt, rengör dem med en knappål.
- Sätt tillbaka munstycket, flytta ned doppskon och montera tillbaka cappuccinoberedaren på munstycket genom att vrida och trycka upp det tills det hakar fast.

### Modell ECP35.21 och ECP31.21

- Ta ut munstycket till cappuccinoberedaren genom att dra det nedåt (fig. 23).

- Kontrollera att hålen i cappuccinoberedaren som visas i fig. 24 inte är igentäppta. Om nödvändigt, rengör dem med en knappål.
- Sätt tillbaka munstycket och cappuccinoberedaren på munstycket genom att vrida och trycka upp det tills det hakar fast.

## PRODUKTION AV VARMVATTEN

- Slå på maskinen genom att trycka in PÅ/AV knappen (fig. 4). Vänta tills signallampen **OK** lyser.
- Placera en behållare under cappuccinoberedaren.
- När signallampen **OK** tänds, vrid funktionsväljaren till läget  /  och samtidigt ångreglaget till läget  / : det varma vattnet kommer ut från cappuccinoberedaren.
- För att stoppa varmvattenflödet, vrid ångreglaget till läge **0** och väljaren till läge **I**.

Vi rekommenderar ett utsläpp av max. 60 sekunder.

## RENGÖRING

### Rengöring av maskinen

Maskindelarna nedan måste rengöras med jämna mellanrum:

- droppkaret (A15)
- kaffefiltren (C2, C3 och C4)
- ångmunstycket (A13)
- vattenbehållaren (A1)
- cappuccinoberedaren (A7) enligt avsnittet "Rengöring av cappuccinoberedaren efter varje användning"



#### Varning!

- Använd inte lösningsmedel, medel med slipverkan eller alkohol för rengöring av maskinen.
- Använd inte metallföremål till att ta bort intorkat eller lagrat kaffe, eftersom ytor av metall eller plast kan repas.



**Varning!** Under rengöring får maskinen aldrig nedsänkas i vatten: det är en elektrisk apparat.



#### Observera!

När maskinen inte används på mer än 3/4 dygn rekommenderas starkt att du sköljer igenom den före användning enligt anvisningarna i avsnittet "Innan apparaten tas i bruk".

## Rengöring av droppkaret



### Modell ECP35.31 och 33.21: Varning!

Droppkaret är försedd med en flödesvisare (röd) som visar vattennivån. Innan visaren börjar skjuta fram ur koppstället (fig. 25) måste droppkaret tömmas och rengöras, annars finns det

risk att vattnet rinner över kanten och skadar maskinen, stödytan och det omgivande området.

1. Ta bort karet (fig. 26)
2. **Modell ECP35.21 och 33.21:** Avlägsna kopp gallret, eliminera vattnet och rengör karet med en trasa: återmontera sedan droppkaret. Ta ut stället för muggar eller glas (A14), rengör med vatten, torka och sätt tillbaka.
3. Sätt därefter tillbaka droppkaret.

### Rengöring av kaffefiltren

Rengör kaffefiltren regelbundet genom att skölja dem under rinnande vatten. Kontrollera att hålen inte är igentäppta, rensa dem i så fall med en knappnål (fig. 27).

### Rengöring av ångmunstycket

Efter var 200 kaffetillförsel måste ångmunstycket sköljas genom att cirka 0,5 l vatten tillförs ångmunstycket.





### Rengöring av vattenbehållaren



1. Rengör, med jämna mellanrum (cirka en gång i månaden) och varje gång när avhärningsfiltret byts ut (C7, \*om sådant finns), vattenbehållaren med en fuktig trasa och en aning mildt diskmedel.
2. Ta bort filtret (\*om det sitter i) och skölj med rinnande vatten,
3. Sätt tillbaka filtret (\*om meningen är att det ska sitta i), fyll behållaren med nytt vatten och sätt tillbaka behållaren.
4. (Gäller endast modeller med avhärningsfilter) Tillför 100 ml vatten.

### AVKALKNING

Det är tillrådligt att utföra en avkalkning var 200 koppar kaffe. Vi rekommenderar att du använder De'Longhi avkalkningsmedel (C6\*) som finns i handeln.

Följ följande procedur:

1. Fyll behållaren med avkalkningslösningen som erhållits genom utspädning i vatten av avkalkningsmedlet enligt anvisningarna på förpackningen.
2. Tryck in knappen **PÅ/AV**.
3. Försäkra dig att filterhållaren inte är fasthakad och placera en behållare under cappuccinoberedaren.
4. Vänta tills signallampa **OK** lyser.
5. Vrid funktionsväljaren till läge / och släpp ut ungefär 1/4 av behållarens lösning: vrid emellanåt ångreglaget till läge / för att släppa ut vatten från cappuccinoberedaren. För att avbryta, vrid väljaren till läge **I** och låt lösningen verka i ungefär 5 minuter.
6. Upprepa steg 5 ytterligare 3 gånger, tills behållaren är tom.

7. För att avlägsna spår av avkalkningslösning, skölj behållaren noggrant och fyll på med färskt vatten (utan avkalkningsmedel).
8. Vrid funktionsväljaren till läge / och leverera vatten tills vattenbehållaren töms.
9. Upprepa steg 7 och 8.

### TEKNISKA DATA

Nätspänning:	220-240 V~50/60 Hz
Absorberad spänning:	1100W
Mått L x D x H:	185 x 244(329) x 305 mm
Tryck:	15 bar
Vattenbehållarens volym:	1,1 l
Elsladdens längd:	1 300 mm
Vikt:	3,8 kg



Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:

- Europadirektiv Stand-by 1275/2008 och påföljande ändringar;
- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadirektivet 1935/2004.

### BORTSKAFFANDE



Maskinen får inte bortskaffas bland vanligt hushållsavfall, utan måste överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshantering.

## FELÅTGÄRDER

Nedan listas några eventuella fel som kan uppträda.

Om du inte lyckas åtgärda felet med hjälp av beskrivningen måste du kontakta Teknisk assistans.

FEL	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Det kommer inget mer espressokaffe	För lite vatten i behållaren	Fyll vattenbehållaren
	Hålen för kaffe i filterhållaren är igentäppta	Rengör hålen i filterhållarens pipar
	Espressobryggarens munstycke är blockerat	Rengör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring"
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avsnitt "Avkalkning"
Espressokaffet droppar från kanterna av filterhållaren istället för från hålen	Filterhållaren är dåligt införd eller är smutsig	Haka fast filterhållaren på rätt sätt och vrid den kraftfullt ända ner till botten
	Espressobryggarens packning har förlorat elasticitet eller är smutsig	Byt ut espressobryggarens packning på ett servicecenter
	Hålen i filterhållarens pipar är igentäppta	Rengör hålen i filterhållarens pipar
Espressokaffet är kallt	Signallampan OK espresso lyser inte i det ögonblick då du trycker på brytaren för dispensering av kaffe	Vänta tills signallampan OK tänds
	Fövärmningen har inte utförts	Utför fövärmningen enligt avsnittet "Råd för varmare kaffe"
	Kopporna har inte förvärmats	Fövärm kopporna med hett vatten
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avsnittet "Avkalkning"
Högt buller från pumpen	Vattenbehållaren är tom	Fyll behållaren
	Behållaren är felaktigt insatt och ventilen i botten är inte öppen	Tryck lätt på behållaren för att öppna ventilen i botten
	Det finns luftbubblor behållarens anslutning	Följ instruktionerna i avsnittet "Produktion av varmvatten" tills varmvatten tillförs
Krämen på kaffet är mörk (kaffet rinner långsamt från pipen)	Det malna kaffet har pressats för mycket	Pressa kaffet mindre
	Mängden malet kaffe är för hög	Minska mängden malet kaffe
	Ångmunstycket för espresso är igentäppt	Rengör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av ångmunstycket"
	Filtret är igentäppt	Rengör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av kaffefilter"
	Kaffet är alltför finmalet eller är fuktigt	Använd endast malet kaffe för espressomaskiner; försäkra dig att det inte är fuktigt
	Kvaliteten på det malna kaffet är inte av rätt typ	Ändra kvalitet på det malna kaffepulvret

Kaffet har en sur smak	Sköljning efter avkalkning var inte tillräcklig	Efter avkalkning, skölj apparaten enligt avsnittet "Avkalkning"
Skum bildas inte vid beredning av cappuccino	<b>Modell ECP35.31:</b> väljarratten är i läget "HOT MILK" (VARM MJÖLK)	<b>Modell ECP35.31:</b> tryck fram väljarratten till läget "CAPPUCCINO"
	Mjölken är inte tillräckligt kall	Använd alltid mjölk vid kylskåpstemperatur
	Cappuccinoberedaren är smutsig	Rengör cappuccinoberedaren enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av cappuccinoberedaren"
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avsnittet "Avkalkning"
Enheten stängs av	Den automatiska avstängningen har utlösts	Tryck in strömbrytaren för att slå på enheten igen
Enheten stängs av några sekunder efter påslagningen	Funktionsväljaren är inte i läge I (standby)	Vrid funktionsväljaren till läge I (standby), tryck sedan på strömbrytaren.