

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және қуат кабелін 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін. Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар! Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады. Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін. Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемеден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

СИПАТТАМА

Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Суға арналған алынбалы ыдыс
- A2. Тостағандарға арналған сүйемел
- A3. Суға арналған ыдыстың орыны
- A4. Керек-жарақтарға арналған бағыттаушы сүйемелдер (кофенің сүзгілері)
- A5. Қақпақ
- A6. Буды/ыстық суды беру тұтқасы

- A7. Капучинатор (**әртүрлі үлгілерде айырмашылығы болуы мүмкін)
- A8. Капучино дайындауға арналған қондырма
- A9. Мөлшерлегіш
- A10. Капучинаторды таңдау тетігі (* тек кейбір үлгілерде ғана)
- A11. ҚОС/СӨНД сөндіргіші
- A12. Ыдыстағы судың деңгейін бақылау көзшесі
- A13. Бойлердің шығаратын арнасы
- A14. Саптыаяқтар немесе стақандарға арналған сүйемел (* тек кейбір үлгілерде ғана)
- A15. Тамшы жинағыш тұғырық (** әртүрлі үлгілерде айырмашылығы болуы мүмкін)
- A16. Тамшы жинағыш тұғырықтағы су деңгейінің индикаторы (** тек кейбір үлгілерде ғана)
- A17. Тостағандарға арналған сүйемел (* тек кейбір үлгілерде ғана)

Басқару панелінің сипаттамасы (3-бет - В)

- V1. Қызметті таңдау тұтқасы
- V2. ОИндикаторы
- V3. Корек көзі индикаторы I

Керек-жарақтар сипаттамасы (3-бет - С)

- C1. Сүзгі ұстағыш
- C2. Крем сүзгісі, 1 кофе
- C3. Крем-сүзгісі, 2 кофе
- C4. ESE чалдасының крем сүзгісі
- C5. Кофеге арналған мөлшерлегіш/пресстеуші
- C6. Татты жоюға арналған құрал (** қосылмаған, авторландырылған қызмет көрсету орталықтарында сатып алуға болады)
- C7. Суды жұмсартуға арналған құрал (***)қосылмаған, авторландырылған қызмет көрсету орталықтарында сатып алуға болады)

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдануы мүмкін.

Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.

- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін.
Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).
- Аппараттың жұмыс істеу процессінде қоршаған ортаға жылу бөлінеді. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал құрылғының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.

Құрылғыны жалғау

Қауіпті!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны ток күші кемінде 10 А есептелген және барлық ережелерге сәйкес орнатылған дұрыс тұйықтандырылған розеткаға ғана қосыңыз. Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.



СУҒА АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРУ

1. Машинаның қақпағын ашыңыз (1-сурет), сосын суға арналған ыдысты жоғары көтеріп, алыңыз (2-сурет);
2. Ыдысты таза сумен көрсетілген MAX белгісінен асырмай толтырыңыз (3-сурет). (3-сурет). Ыдысты орнына салып жатқан кезде ыдыстың түбінде орналасқан клапанды ашу үшін оны жайлап басып салыңыз;
3. Ыдысты сумен толтырудың ең қарапайым жолы – оны шығарып алмай, құтымен тікелей су құю.

Маңызды:

Суы жоқ суға арналған ыдысты немесе суға арналған ыдысы жоқ аппаратты қоспаңыз. Арнайы көзшенің көмегімен ыдыстағы судың деңгейін тексеріңіз (A12).

ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ ҚОСУ

1. ҚОСУ/ӨШІРУ ажыратқышын басып, аппаратты қосыңыз (4-сурет): қорек көзі индикаторы жанады I;
2. Ұстағышқа кофе үшін қажетті сүзгіні қойыңыз (5-сурет);
3. Сүзгінің ұстағышын машинаға ұнтақталған кофемен толтырмай қойыңыз (6-сурет);
4. 0,5 литрлік сыйымдылықты бойлердің арнасының астына орнатыңыз, ал тағы бір 0,5 л сыйымдылықты капучинатордың астына орнатыңыз (7-сурет);
5. ОКиндикаторының жануын күтіңіз (8-сурет), одан кейін бірден тетікті  күйіне бұрыңыз (9-сурет) да, сүзгі ұстағыштағы суды сыйымдылықтың жартысына дейін төгіңіз;
6. Сосын бу беруге арналған тұтқаны  күйіне ауыстырыңыз (10-сурет) және сыйымдылықта қалған барлық суды капучинатордан төгіңіз;
7. Бу беру тұтқасын Оқуііне қойыңыз да, тетікті I (күту) күйіне қарай бұрыңыз;
8. Екі сыйымдылықты да босатыңыз да, оны бойлер мен капучинатордың каналының астына орнатыңыз, сосын 5-6-7 тармақтарды қайталаңыз.


Енді құрылғы қолдануға дайын.

Авто өшіру

Егер құрылғы белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмаған болса (үлгіге қарай әр түрлі болады), ол автоматты түрде ажырайды (қуат шамы сөнеді).

Біршама ыстық кофе алу үшін кеңестер Эспрессо кофе сін тиісті температурада жасау үшін, кофе жасағышты былай алдын ала қыздыру керек:



1. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басып құрылғыны қосыңыз (сәйкес индикатор жанады) (4-сурет) және сүзгі ұстағышты машинаға ұнтақталған кофемен толтырмай қойыңыз (6-сурет);
2. Сүзгі ұстағыштың астына бір кесе қойыңыз. Сол кесені кейііірек алдын ала қыздыру үшін кофе дайындау мақсатында пайдаланыңыз;


3. ОКиндикаторының жануын күтіңіз де (8-сурет), тетіктің тұтқасын  күйіне бұрыңыз (9-сурет), ОК индикаторы өшкенге дейін суды төгіңіз де, сосын тетікті I күйіне ауыстырып, беруді тоқтатыңыз;
4. Тостағанды босатыңыз да, ОК индикаторының қосылуын күтіңіз, және осы процедураны тағы да қайталаңыз.
(Сүзгі ұстатқышын алу барысында шағын және зиянсыз будың бұрқырауы – қалыпты нәрсе).

Саптыаяқтар немесе стақандарға арналған сүйемел (тек ECP35.31 және ECP33.21 үлгілерінде)



Биік саптыаяқтарды немесе тостағандарды пайдаланғанда (мысалы, эспрессо-лунго немесе latte макиато дайындау үшін), тамшы жинағыш тұғырықты алыңыз да, тостағанды тікелей сүйемелге қойыңыз (A14 - 11-сурет). Сусынды дайындағаннан кейін, тұғырықты орнына қойыңыз.

ҰНТАҚ КОФЕДЕН ЭСПРЕССО КОФЕСІН ЖАСАУ

1. Ұнтақталған кофеге арналған сүзгіні (C2 немесе C3) ұстағышқа қойыңыз. Бір тостаған кофеңі дайындау үшін  сүзгісін немесе 2 тостаған кофеңі дайындау үшін  сүзгісін пайдаланыңыз.
2. Тек бір кофе жасау үшін, ұнтақ кофеңің бір деңгейлік мөлшерін (шамамен 7 г) сүзгіге салыңыз (12-сурет). Екі кофе дайындау үшін, ұнтақ кофеңің екі өлшеуішке барынша толтырылған мөлшерін (шамамен 6+6 г) сүзгіге салыңыз. Ұнтақ кофеңің шамадан асып кетпеуіне жол бермес үшін, сүзгіні қатты толтырып жібермеңіз;

 Маңызды: дұрыс пайдалану үшін, ұнтақ кофемен толтырмас үшін, соңғы рет кофе жасаған кезден қалған кофе қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

3. Ұнтақ кофеңің бір деңгейде жайып, тығыздағышпен жайлап басыңыз (13-сурет). Жақсы эспрессо алу үшін ұнтақ кофеңің дұрыс басу маңызды болып табылады. Егер шамадан тыс бассаңыз, кофе жай құйылатын болады және көпіршік қара болады. Егер жеткіліксіз бассаңыз, кофе тым тез құйылатын болады және көпіршік жеткіліксіз және ашық түсті болады;

4. Кофенің артығын фильтр ұстағыштың ернеуінен алып тастаңыз да, оны машинаға бекітіңіз: судың ағуының алдын алу үшін сабын күшпен оңға бұраңыз (6-сурет);
5. Кесені немесе кеселерді сүзгі ұстатқыш шүмектерінің қойыңыз (14-сурет). Кофе жасамас бұрын кеселерге аз ғана сумен шаю арқылы оларды жылытып алу ұсынылады;
6. ОК индикаторы (8-сурет) қосулы екендігіне көз жеткізіңіз (егер ол өшкен болса, оның қосылуын күтіңіз) де, тетікті  /  күйіне ауыстырыңыз. Кофенің қажетті мөлшерін алғаннан кейін, беруді тоқтату үшін тетікті I күйіне ауыстырып, беруді тоқтатыңыз;
7. Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз;



Күйіп қалу қаупі бар! Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде ешқашан шығармаңыз.


8. Құрылғыны өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз.

ЧАЛДА ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ЭСПРЕССО ДАЙЫНДАУ


1. Сүзгінің ұстағышын орнатып, "Біршама ыстық кофені алу үшін кеңестер" бөлімінде көрсетілгендей құрылғыны қыздырыңыз. *Così facendo si ottiene il caffè più caldo;*



Ескеріңіз: Бұрыннан бар келесі тауарлық белгісі бар қаптамаларда көрсетілген ESE стандартына сәйкес келетін қаптамаларда чалдаларды пайдаланыңыз. ESE стандарты – ең ірі чалда өндірушілері тарапынан қабылданған жүйе болып табылады және эспрессоны оңай және тез арада дайындауға мүмкіндік береді.





2. Чалдалардағы кофеге арналған сүзгіні (C4 ) сүзгінің ұстағышына орнатыңыз;
3. Жастықшаны сүзгінің ортасына туралап салыңыз (15-сурет). Жастықшаны сүзгіге дұрыс бағыттау үшін жастықша бумасындағы нұсқаларды әрқашан орындаңыз;
4. Сүзгі ұстатқышты құрылғыға бекітіңіз. Оны орнына түскенше бұраңыз (6-сурет);
5. Алдыңғы бөлімдегі 5, 6 және 7-қадамдардағыдай жалғастырыңыз.

КАПУЧИНО ДАЙЫНДАУ

1. Эспрессо кофесін алдыңғы бөлімдерде сипатталғанды етіп жеткілікті үлкен кеселерді пайдалану арқылы дайындаңыз;
2. Тетікті  күйіне орнатыңыз (16-сурет) да, ОК индикаторының қосылуын күтіңіз;
3. Сол кезде ыдысты дайындалатын әрбір капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Сүтті тоңазытқыштан алған жөн (ыстық емес!). Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі 2 немесе 3 есе көбейетінін ескеріңіз (17-сұр.);





Ескерту: тоңазытқыш температурасында жартылай майсыздандырылған сүтті пайдалану ұсынылады.

4. Тек ECP 35.31: Капучинатордың тетігі (A10) "CAPPUCCINO" (КАПУЧИНО) күйінде орналасқандығына көз жеткізіңіз (18-сурет);
5. Сүт құйылған ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз;
6. ОК шамы жанғанша күтіңіз. Қосулы индикатор бойлердің бу шығаратындай қолайлы температураға жеткенін көрсетеді;
7. Контурда қалған суды төгу үшін тұтқаны бірнеше секундқа  /  күйіне ауыстырып, бу беруді ашыңыз. Буды жабыңыз;
8. Капучинаторды 5 мм жуық тереңдікте сүтке жүктеніз де (19-сурет), бу беру тұтқасын  /  күйіне ауыстырыңыз. Осыдан кейін сүттің көлемі артып, көбік тәрізді күйге ауыса бастайды;
9. Сүттің мөлшері екі еселенген кезде, капучино жасағышты тереңірек батырып, сүтті қыздыруды жалғастырыңыз. Қажетті температураға жеткеннен кейін (оңтайлы деңгей: 60°C), бу беру тұтқасын 0 күйіне ауыстырып, бу беруді тоқтатыңыз да, тетікті I күйіне бұраңыз;
10. Көпіршігін сүтті бұған дейін дайындалған эспрессо кофе құйылған кеселерге құйыңыз. Капучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.



Ескеріңіз:

- Бірден астам капучино дайындау үшін, алдымен барлық кофелерді жасап алып, соңында көпіршітілген сүтті барлық капучинолар үшін дайындаңыз;
- Егер сүт көбіктенгеннен кейін бірден кофе дайындау қажет болса, алдымен бойлерді салқындатқан жөн, кері жағдайда кофе күйіп кетеді. Оны салқындату үшін сыйымдылықты бойлер арнасының астына орнатыңыз


да, тетікті /  күйіне ауыстырыңыз, сосын ОК индикаторы өшкенге дейін суды төгіңіз. Тетікті I күйіне ауыстырыңыз да, сосын кофені дайындаңыз.

Буды ең көбі 60 секунд құйып, артынша сүтті үш реттен артық көпіршітпеу ұсынылады.



ЛАТТЕ МАКИАТО ДАЙЫНДАУ (HOT MILK (ЫСТЫҚ СУТ) - ТЕК ECP35.31 ҮЛГІСІНДЕ)

Ыстық көбіктенбеген сүтті дайындау үшін капучинатордың тетігі жоғарыға бұралып тұрғанын және "HOT MILK" (ЫСТЫҚ СУТ) күйінде орналасқандығына көз жеткізіп, алдыңғы бөлімнің нұсқаулықтарына жүгініңіз.

ӘРБІР ПАЙДАЛАНҒАННАН KEЙІН КАПУЧИНАТОРДЫ ТАЗАЛАУДЫ ОРЫНДАУ.

 Маңызды! Гигиеналық себептерге байланысты, капучино жасағышты пайдаланып болған соң әрқашан тазалап отыру керек.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Бу беру тұтқасын /  күйіне ауыстырып, бірнеше секунд бойы буды шығарыңыз (КАПУЧИНО дайындау бөлімінің 2, 6 және 7 тармақтары). Бұл капучино жасағыштың іште қалған сүт қалдығын шығаруға себеп болады. Бу беру тұтқасын 0 күйіне ауыстырып, құрылғыны өшіріңіз де, қызметтер тетігін I күйіне ауыстырыңыз;
2. Капучинатор салқындауы үшін бірнеше минут күтіңіз: капучинаторды сыртқа бұрыңыз да, төмен қарай тартып, оны суырыңыз (20-сурет);





ECP35.31 үлгісі

3. Қондырманы төмен қарай бағыттап отырып алыңыз (21-сурет);
4. Тетікті жоғары тартыңыз да, 22-суретте сілтемемен белгіленген тесіктер ластанбағанына көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда оны түйреуіштің көмегімен тазалаңыз;
5. Қондырманы орнына қойыңыз да, тетікті төмен жылжытыңыз, сосын капучинаторды бекігенге дейін үстіге қарай бұрап, тартып, қондырмаға қойыңыз.

ECP33.21 және ECP31.21 үлгілері

3. Капучино жасағыштың қаптамасын алып тастаңыз, бұл үшін оны төмен қарай тартыңыз (23-сурет);
4. 24-суретте көрсетілген тесіктер ластанбағанына көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда оны түйреуіштің көмегімен тазалаңыз;
5. Қондырманы орнына қойыңыз да, капучинаторды бекігенге дейін жоғары бұрап, тартып, қондырмаға қойыңыз.

ЫСТЫҚ СУ АЛУ

1. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басып, машинаны қосыңыз (4-сурет). ОК индикаторының жануын күтіңіз;
2. Капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз;
3. ОК индикаторы қосылғаннан кейін тетікті /  күйіне қойыңыз да, бір мезетте бу беру тұтқасын /  күйіне ауыстырыңыз: ыстық су капучинатордан келіп түсе бастайды;
4. Ыстық судың берілуін тоқтату үшін бу беру тұтқасын 0 күйіне ауыстырып, тетікті I күйіне ауыстырыңыз.

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

ТАЗАЛАУ


Шығаратын машинаны тазалау

Машинаның келесі бөлшектерін мерзім сайын тазалау қажет:

- тамшы жинағыш стақанша (A15)
- кофеге арналған сүзгі (C2, C3 және C4);
- бойлердің арнасы (A13);
- суға арналған сыйымдылық (A1);
- "Әрбір пайдаланғаннан кейін капучинаторды тазалауды орындау" бөлімінде сипатталғандай капучинатор (A7);

 Маңызды!


- Аппаратты тазалау үшін еріткіштер, абразивті жуғыш заттар немесе алкоголь пайдалабаңыз.
- Металлды немесе пластмассалы беттерді сырып алмау үшін, кофеңіз қабаттарын немесе шөгінділерін жою үшін металл заттарды пайдаланбаңыз.

 Қауіпті! Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.

 Ескеріңіз:

Егер машина 3/4 күн пайдаланылмаған болса, оны пайдаланар алдында қосып, "Құрылғыны алғаш қосу" бөлімінде көрсетілгендей жуу керек.

Тамшы жинағыштың стақанын жуу

 ECP35.31 және 33.21 үлгілері: Маңызды! Тамшы жинағыш стақан су мөлшері деңгейінің жылжымалы индикаторы (қызыл түсті) болады. Бұл индикатор тостағандарға арналған тұғырықтан шыққанға дейін (25-сурет), тұғырықты босатып, тазалау қажет, кері жағдайда су жиіктерінен төгіліп, машинаны, тіректік жазықтықты және қоршаған бөлшектерді зақымдайды.

1. Науаны алыңыз (26-сурет);
2. ECP35.21 және 33.21 үлгілері: Тамшы жинауға арналған торды шешіңіз, суды төгіңіз де, шүберекпен жуыңыз: сосын тамшыжинағыш стақанды жинаңыз. Саптыаяқтар немесе стақандарға арналған тұғырықты алыңыз (A14), сумен жуыңыз, кептіріңіз, сосын орнына қайта қойыңыз;
3. Тамшы науасын өз орнына салыңыз.

Кофеге арналған сүзгілерді тазалау

Кофеге арналған сүзгілерді ағын судың астында шайқай отырып, үнемі тазалаңыз. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (27-сурет).

Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау

Әрбір 200 саптыаяқ кофені дайындағаннан кейін, бойлердің лотогынан 0,5 л суды бере отырып, тазалау керек.

Суға арналған ыдысты тазалау







1. Бойлердің лотогын мерзім сайын (айына бір рет) жуу керек және суды жұмсартуға арналған сүзгіні ауыстырғанда (C7, *егер бар болса) ылғал матаны және жұмсақ тазалағыш құралдың көмегімен тазалау керек;
2. Сүзгіні алыңыз да (*егер бар болса), судың ағынында шайқаңыз;

3. Сүзгіні қойыңыз (*егер бар болса), сыйымдылықты балғын сумен толтырыңыз да, орнына қойыңыз;
4. (Тек суды жұмсартуға арналған сүзгісі бар үлгілер үшін) 100 мл суды беруді орындаңыз.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Біз кофе жасағыштың қағын шамамен 200 кофе жасалған сайын тазалауды ұсынамыз. Біз дүкеннен сатып алуға болатын De'Longhi (C6*) қақ тазалағышын пайдалануды ұсынамыз.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты орамдағы көрсеткіштерге қарап сумен еріту арқылы алынған қақ тазалау ерітіндісімен толтырыңыз;
2. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз;
3. Сүзгінің ұстағышы орнатылмағандығына көз жеткізіңіз және резервуарды капучинатордың астына қойыңыз;
4. ОК индикаторының жануын күтіңіз;
5. Тетікті  /  күйіне қойыңыз да, ыдыстағы ерітіндінің 1/4-ке жуығын шығарыңыз: капучинатордан суды төгу үшін уақыт өткен сайын бу беру тұтқасын  /  күйіне ауыстырыңыз. Уақыт өткен сайын тұтқаның көмегімен буды шығарыңыз. Сосын тетікті I күйіне ауытырып, беруді тоқтатыңыз да, ерітіндіні шамамен 5 минутқа қалтырыңыз;
6. Су ыдысы босағанға дейін 5-тармақты тағы 3 рет қайталаңыз;
7. Татқа арналған құралдың іздерін жою үшін су ыдысын мұқият жуыңыз да, оны балғын сумен толтырыңыз (татқа арналған құралсыз);
8. Тетікті  /  күйіне ауыстырыңыз да, су ыдысы босағанға дейін суды төгіңіз;
9. 7 және 8 тармақтарды қайталаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Өлшемдері ҰхБхЕ : 185x244(329)x305 мм
Қысым: 15 бар
Суға арналған ыдыстың сыйымдылығы: 1.1 л
Қорек көзі шнурының ұзындығы: 1300 мм
Салмағы: 3,8 кг

CE Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі және қатысты толықтырулары;
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі: "

Кернеу: "

Жиілік: "

Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Кейбір ықтимал ақаулардың тізімі төменде келтіріледі.

Ақау, сипатталған тәсілдермен кетіріле алмаса, онда Техникалық Қолдау Қызметімен хабарласу керек.

МӘСЕЛЕЛЕР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ
Эспрессо кофесі құйылмайды	Ыдыста су жоқ	Ыдысты сумен толтырыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы тесіктер бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
	Эспрессо бойлерінің арнасы ластанған	"Тазалау" бөлімінде сипатталғандай тазалауды орындаңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Татты жою" бөлімінде көрсетілгендей таттан тазалауды орындаңыз

Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстатқыштың ж и е к т е р і н е н тамшылайды	Сүзгі ұстағышы дұрыс орнатылмаған немесе ластанған	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Қыздырғыш душтың т ы ғ ы з д а ғ ы ш ы созымдылығын жоғалтты немесе ластанған	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын тұтынушыларға қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы шүмектерінің тесіктері бітелген	Сүзгі ұстағыш шүмегіндегі тесіктерді тазалаңыз
Эспрессо кофесі салқын	Кофе беру ажыратқышын басқан сәтте ОК индикаторы жанбайды	ОК шамы жанғанша күтіңіз
	Алдын ала қыздыру орындалмаған	"Біршама ыстық кофені алу үшін кеңестер" бөлімінде көрсетілгендей алдын ала қыздыруды орындаңыз
	Тостағандар алдын ала қыздырылмаған	Кеселерді ыстық сумен алдын ала қыздырыңыз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Татты жою" бөлімінде көрсетілгендей таттан тазалауды орындаңыз
Сорғы өте шулы	Су ыдысы бос	Су ыдысын толтырыңыз
	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған және оның негізіндегі клапан ашық емес	Астыңғы клапанды ашу үшін ыдысты жайлап басып салыңыз
	Су ыдысының тоғысу орнында ауа көпіршіктері бар	Су келіп түсу басталғанға дейін "Ыстық суды беру" бөлімінің нұсқаулықтарын басшылыққа алыңыз

Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Ұнтақ кофе өте қатты тығыздалған	Кофені азырақ тығыздаңыз
	Ұнтақ кофенің артық мөлшері	Ұнтақ кофе мөлшерін азайтыңыз
	Эспрессо қайнатқыш тесігі бітелген	"Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Сүзгі бітеліп қалған	"Кофеге арналған сүзгілерді тазалау" бөлімінде көрсетілгендей тазалауды жүргізіңіз
	Ұнтақ кофе тым майда немесе ылғалды	Эспрессо кофемашиналары үшін тек ұнтақталған кофені ғана пайдаланыңыз; оның ылғал емес екендігіне көз жеткізіңіз
	Ұнтақ кофенің дұрыс емес түрі пайдаланылып жатыр	Басқа ұнтақ кофе түрін пайдаланыңыз
Кофенің дәмі қышқыл	Қақ тазалаудан соң дұрыс шайылмаған	Татты жойғаннан кейін "Татты жою" бөлімінде көрсетілгендей құрылғыны жуыңыз
Капучино жасау кезінде сүт көпіршігі жасалмайды	ЕСР35.31 үлгісі:тетік "HOT MILK" (ЫСТЫҚ СҮТ) күйінде орналасқан	ЕСР35.31 үлгісі:тетікті "КАПУЧИНО" күйіне жылжытыңыз
	Сүт онша салқын емес	Жартылай майсыздандырылған сүтті әрқашан тоңазытқыш температурасында пайдаланыңыз
	Капучино жасағыш кірлеген	"Капучинаторды тазалау" бөлімінде көрсетілгендей тазалау жүргізіңіз
	Су айналымында қақ қалыптасқан	"Татты жою" бөлімінде көрсетілгендей таттан тазалауды орындаңыз
Құрылғы өшеді	Автоматты түрде ажырау іске қосылды	Құрылғыны қайтадан қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз
Құрылғыны қосқаннан кейін бірнеше секундтан соң өшеді	Режимдердің тетігі I (күту) күйінде емес	Қызметтер тетігін I (күту) күйіне ауыстырыңыз, сосын ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз.