

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy elégtelen tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették a használattal járó kockázatokat.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie; gyermekek felügyelet nélkül ezt nem végezhetik.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket gyártása kizárólag háztartási célra történt. A használat nem rendeltetészerűnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyháinak kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadóknban.
- A csatlakozót vagy a tápkábelt, meghibásodásuk esetén kizárólag Műszaki Szervizzel cseréltesse ki a kockázatok megelőzése érdekében.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- A készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelik őket, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelik őket. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy elégtelen tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és megértették a használattal járó veszélyeket.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor azt őrizetlenül hagyja, ill. összeszerelés és szétszerelés vagy tisztítás előtt.



Az alábbi szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Veszély! A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani az elektromos hálózatról.
- Ha a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, akkor mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetékeken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja megjavítani. Kapcsolja le a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatról, és forduljon Márkaszer vízhez.
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja le a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatról, és hagyja a gépet kihűlni.



Figyelem: Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagoló anyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Az utasítások figyelmen kívül hagyása égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket gyártása kávé főzésre és ital melegítésére történt. Minden egyéb használat rendeltetéstől eltérőnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Jól jegyezze meg:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket

továbbadja harmadik személynek, adja át a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszer vízhez.

LEÍRÁS

A készülék leírása

(3. oldal - A)

- A1. Eltávolítható víztartály
- A2. Csészetartó
- A3. Víztartály ház
- A4. Tartozék tartó sínek (kávé szűrők)
- A5. Fedél
- A6. Gőz/meleg víz kiválasztó
- A7. Tejhabosító (**modelltől függően eltérő)
- A8. Tejhabosító fúvóka
- A9. Adagoló
- A10. Tejhabosító kiválasztó tárcsa (*csak néhány modellnél)
- A11. ON/OFF főkapcsoló
- A12. A tartályban lévő víz szintjelzője
- A13. Vízmelegítő zuhany
- A14. Tálca bögréhez vagy poharakhoz (*csak néhány modell esetén)
- A15. Cseppgyűjtő tálca (**modelltől függően eltérő)
- A16. A cseppgyűjtő tálcában lévő víz szintjelzője (*csak néhány modellnél)
- A17. Csészetartó tálca (*csak néhány modellnél)

Vezérlőpanel leírása

(3 - B old.)

- B1. Funkció kiválasztó kar
- B2. **OK** jelzőlámpa
- B3. Tápfeszültség jelzőlámpa

A tartozékok leírása

(3. oldal - C)

- C1. Szűrőrtartó
- C2. Krémkáv filter 1
- C3. Krémkáv filter 2
- C4. Krémkáv filter ESE
- C5. Adagoló/tömörítő adagolókanál
- C6. Vízkőoldó (*a csomag nem tartalmazza, megvásárolható a márkaszer víztől)
- C7. Vízlágyító szűrő (***) a csomag nem tartalmazza, megvásárolható a márkaszer víztől)

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat:

- A készüléke esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezetéket az éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapoktól) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására a vezeték ne sérülhessen meg.
- A készülék hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely maradjon a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.

A készülék bekötése

Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett adattáblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.





A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a gép fedelét (1. ábra), majd felfelé húzza húzza ki a tartályt (2. ábra);
2. A tartályt tölts meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést (3. ábra). Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak;
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.

Figyelem!

Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén. Ellenőrizze, hogy tartályban a víz szintjét a megfelelő szintjelzőn (A12).

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4. ábra): kigyullad a tápfeszültséget jelző lámpa **I**;
2. A szűrőtartóba helyezze be a használni kívánt kávé szűrőt (5. ábra);
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne tölts fel őrölt kávéval (6. ábra);
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a vízmelegítő zuhany alá és egy másik 0,5 literes tartályt a tejhabosító alá (7. ábra);
5. Várja meg az míg az **OK** jelzőlámpa kigyullad (8. ábra), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztót  /  állásba (9. ábra): várja meg, hogy a szűrőtartón keresztül a tartály félig kiürüljön;
6. Ezután fordítsa el a gőz kart  /  állásba (10. ábra), majd várja meg, hogy a tejhabosítóból kifolyjon a tartályban maradt valamennyi víz;
7. Fordítsa el a gőz kart **0** állásba, és állítsa vissza a kiválasztót **I** (STAND-BY) állásba;
8. Üritse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő és a tejhabosító alá, végül ismétlje meg az 5., 6. és 7. pontokat.



Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).

Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:



1. Az ON/OFF kapcsoló megnyomásával kapcsolja be a gépet (kigyullad az ON/OFF jelzőlámpa) (4. ábra), majd akassza be a szűrőtartót, de ne tölts meg őrölt kávéval (6. ábra);
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészét használja mint amellyel a kávé készül;
3. Várja meg, hogy kigyulladjon az **OK** jelzőlámpa (8. ábra), majd rögtön azután forgassa el a kiválasztó gombját  /  helyzetbe (9. ábra). Hagyja kifolyni a vizet az **OK** jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kiválasztó **I** állásba állításával;
4. Üritse ki a csészét, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az **OK** lámpa, majd ismétlje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.


(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szivárog a gőz).



Tálca bögréhez vagy poharakhoz (csak ECP35.31 és ECP33.21 modellekhez)

Amennyiben magas csészéket vagy poharakat használ, (például hosszú kávé vagy latte macchiato készítése esetén), húzza ki a cseppgyűjtő tálát, és helyezze a csészét közvetlenül a tálcára (A14 - 11. ábra). Az ital elkészítése után helyezze vissza a tálcát.

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ÖRÖLT KÁVÉBÓL

1. Helyezze be az örölt kávéhoz használt szűrőt (C2 vagy C3) a szűrőtartóba. Használja a  szűrőt, ha egy kávé szeretne készíteni, vagy a  szűrőt, ha két kávé szeretne készíteni;
2. Amennyiben csak 1 kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi, kb. 7 g kávé (12. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe két csapott adagolókanálnyi kávé (kb. 6+6 g). A szűrőt kis adagokban tölts meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé;

 **Figyelem:** a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávé tartó szűrőbe kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.


3. Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (13. ábra). Az örölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz;
4. Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza a szűrőt a gépre. Erősen fordítsa jobbra a markolatot (6. ábra), hogy ne tudjon szivárogni a víz;
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (14. ábra). Javasoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt a csészék felmelegítéséhez öblítse át a csészéket némi meleg vízzel;
6. Győződjön meg arról, hogy az **OK** lámpa (8. ábra) világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd állítsa a kiválasztó kart  /  helyzetbe. A kávé kívánt mennyiségének elérése után állítsa vissza a kiválasztót a leállításához **I** állásba;
7. A szűrőtartót eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra;

 **Égési sérülés veszélye!** Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.


8. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL


1. A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el;

 **Jól jegyezze meg:** az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.





Az E.S.E. szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

2. Helyezze be a kávéfiltert (C4 ) a szűrőtartóba;
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a filterek csomagolásán feltüntetett utasításokat;
4. Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. ábra).
5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

1. Készítsen presszókávé a előző fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva;
2. Forgassa a kiválasztót  (16. ábra) és várja meg, míg az **OK** lámpa kigyullad;
3. Időközben töltsön egy edénybe cappuccinoként kb. 100 gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett (nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (17. ábra);

 **Jól jegyezze meg:** javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej használatát.

4. **Csak ECP 35.31:** Ellenőrizze, hogy a tejhabosító kiválasztó tárcsa (A10) "CAPPUCCINO" állásban van-e (18. ábra);
5. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá;
6. Várja meg, hogy kigyulladjon az **OK** lámpa. A lámpa kigyulladás az jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges ideális hőmérsékletet;
7. Fordítsa a gőz kart a  /  jel felé néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a gőzt;
8. Merítse bele a tejhabosítót a teje kb. 5 mm-re (19. ábra), majd fordítsa el a gőz fogantyút a  /  állásba. Ekkor a tej térfogata növekedni kezd, állaga pedig krémes kezd válni;
9. Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) a gőz kart **O** állásba fordítva állítsa le a gőzadagolást, majd állítsa a kiválasztót a **I** helyzetbe;

- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszó-kávét tartalmazó csészékbe. A cappuccino ezzel kész: természetesen édesítse, és ha kívánja, megszóráhatja a habot egy kis kakaóporral is.



Jól jegyezze meg:

- Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenekelőtt el kell készítenie az összes kávét és csak legvégül készítsen el a habosított tejet a kapucsínókhöz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávét szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a vízmelegítőt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt a kazán szűrő alá, fordítsa el a kiválasztót / állásba, majd várja meg, hogy kifolyjon a víz (kikapcsol az OK lámpa. Állítsa a kiválasztót I állásba, és készítsen el a kávét.

Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.

LATTE MACCHIATO KÉSZÍTÉSE (HOT MILK - CSAK ACP35.31 MODELL ESETÉN)

Meleg, nem habosított tej készítéséhez az előző bekezdés szerint járjon el, ellenőrizze, hogy a tejhabosító tárcsa (A10) felfelé lett-e állítva "HOT MILK" állásba.

A TEJHABOSÍTÓ TISZTÍTÁSA MINDEN HASZNÁLATOT KÖVETŐEN



Figyelem! Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:

- Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2. 6. és 7. pontjai) a gőzkar / állásba forgatásával. Ezzel a művelettel a tejhabosító leereszti az esetlegesen benne maradt tejet. Kapcsolja le a készüléket, ehhez fordítsa el a gőzkart 0 állásba, és a funkció kiválasztó kart I állásba;
- Várjon néhány percet, míg a tejhabosító lehűl: fordítsa kifelé a tejhabosítót, majd húzza lefelé, és távolítsa el (20. ábra);

ECP35.31 modell

- Húzza lefelé a fűvókát (21. ábra);
- Tolja felfelé a tárcsát, és ellenőrizze, hogy a 22. ábra nyíllal jelzett furatai nem tömődtek-e el. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel;
- Illessze vissza a fűvókát, és húzza le a tárcsát, és helyezze vissza a tejhabosítót a fűvókára, ehhez fordítsa el és tolja felfelé, rögzülésig.

ECP33.21 és ECP31.21 modellek

- Húzza lefelé a tejhabosító fűvókát (23. ábra);
- Ellenőrizze, hogy a tejhabosító 24. ábrán jelzett nyílásai nem tömődtek-e el. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel;

- Illessze vissza a fűvókát, és helyezze vissza a tejhabosítót a fűvókára, ehhez fordítsa el és tolja felfelé, rögzülésig.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSA

- A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (4. ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa;
- Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá;
- Amikor kigyullad az OK jelzőlámpa, fordítsa el a funkció kiválasztó kart / állásba, és ezzel egyidejűleg fordítsa el a gőzkart / állásba: a meleg víz távozni fog a tejhabosítóból;
- A meleg víz kifolyásának a leállításához fordítsa el a gőz-kart 0 állásba, és fordítsa el a kiválasztó kart I állásba.

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó engedését.

TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása

A készülék alábbi részeit rendszeresen meg kell tisztítani:

- csepptálca (A15)
- kávé filterek (C2, C3 és C4);
- vízmelegítő zuhany (A13);
- vízartály (A1);
- tejhabosító (A7) "A tejhabosító tisztítása minden használatot követően" bekezdésnek megfelelően;



Figyelem!

- A gép tisztításához ne használjon oldószereket, súroló hatású tisztítószerkeket vagy alkoholt.
- A lerakódások vagy kávé maradványok eltávolításához ne használjon fém tárgyakat, mert megkarcolhatják a fém vagy műanyag felületeket.



Veszély! Tisztítás során soha ne mérítse a készülék vízbe: az egy elektromos berendezés.



Jól jegyezze meg:

Amennyiben a készüléket több mint 3/4 napon át nem használja, használat előtt végezzen öblítést a "Készülék üzembe helyezése előtt" bekezdésnek megfelelően.

Csepptálca tisztítása



ECP35.31 és 33.21 modellek esetén: Figyelem!

A csepptálca a csepptálcában lévő víz szintjét jelző (piros színű) szintjelzővel rendelkezik. Mielőtt ez a szintjelző kiemelkedne a csészétartó tálcából (25. ábra), ki kell üríteni és meg kell tisztítani a tálcát, ellenkező esetben a víz kifolyik a tálca szélein és károsíthatja a készüléket, a tartó felületet vagy a környező területeket.

1. Vegye ki a tálcát (26. ábra);
2. **ECP35.21 és ECP31.21 modellek esetén:** Távolítsa el a csészetartó rácsot, öntse ki a vizet, ronggyal tisztítsa meg a tálcát, majd szerelje vissza a cseppgyűjtő tálcát. Húzza ki a bögre vagy pohár tálcát (A14), tisztítsa meg vízzel, szárítsa meg és helyezze vissza;
3. Helyezze vissza a csepptálcát.

Kávészűrők tisztítása

Rendszeres időközönként végezze el a kávészűrők tisztítását folyóvíz alatt leöblítve azokat. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (27. ábra).

A kazán szűrőjének tisztítása

Minden 200 adag kávé után öblítse ki a vízmelegítő zuhanyt, körülbelül 0,5 liter vizet átfolyatva rajta.





A víztartály tisztítása



1. Rendszeresen (körülbelül havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő (C7*, ha van) minden egyes cseréjekor tisztítsa meg a víztartályt nedves ronggyal és kevés kímélő mosószerrel;
2. Vegye ki a szűrőt (*ha van) és öblítse át folyóvízzel;
3. Helyezze vissza a szűrőt (*ha van), töltsen fel a tartályt friss vízzel, majd helyezze vissza a tartályt;
4. (Kizárólag vízlágyító szűrővel rendelkező modelleknél) Folyasson át 100 ml vizet.

VÍZKÖLDÉS

Kb. minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízköoldást. Javasoljuk a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízköoldó (C6*) használatát.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. Töltsen fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízköoldó oldattal;
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot;
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá;
4. Várja meg, hogy kigyulladjon az **OK** jelzőlámpa;
5. Fordítsa el a kiválasztó kart  /  állásba, majd folyassa ki a tartályban lévő oldat 1/4 részét: eközben fordítsa el a gőzkart  /  állásba és folyassa ki a vizet a tejhabosítóból. A kiválasztó kart fordítsa **I** állásba, és állítsa le a kifolyást, majd hagyja hatni az oldatot kb. 5 percig;
6. Ismétlje meg a 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a tartály;
7. Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízköoldó eltávolításához, majd töltsen fel friss vízzel (vízköoldó szer nélkül);

8. Fordítsa el a kiválasztót  /  állásba, és folyassa ki a vizet, míg a víztartály ki nem ürül;
9. Ismétlje meg a 7. és 8. pontokat.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:	1100W
Méreték LxPxH:	185x244(329)x305 mm
Nyomás:	15 bar
A víztartály kapacitása:	1.1 l
Vezeték hossza:	1300 mm
Tömeg:	3,8 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelvek követelményeinek:

- 1275/2008 európai uniós elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódjára vonatkozó rendelet és ennek módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A készüléket tilos a háztartási hulladék közé helyezni. Adja azt le újrahaznosításra egy hivatalosan kijelölt szelektív hulladékgyűjtő ponton.

PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSA

Az alábbiakban felsorolunk néhány lehetséges meghibásodást.

Ha a probléma nem oldható meg a leírt módon, kérjük, forduljon Műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	ELHÁRÍTÁS MÓDJA
Nem folyik ki a presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a tartályt
	A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
A presszókávé hideg	Az OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést a "Tanácsok melegebb kávé készítéséhez" bekezdés szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	Meleg vízzel melegítse elő a csészéket
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A szivattyú túl hangos	Üres a víztartály	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
	Légbuborékok vannak a tartály csatlakozásában	Kövesse a "Meleg víz előállítás" c. bekezdés utasításait a víz kifolyatásához
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevesbé tömörítse a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Vízmelegítő zuhany tisztítása" bekezdés szerint
	A szűrő el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Kávészűrők tisztítása" bekezdés szerint.
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé

A kávének savanyú íze van	A vízkőoldás után az öblítés elégtelen volt	A vízkőoldás után öblítse ki a készüléket a "Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint.
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	ECP35.31 modell: a tárcsa "HOT MILK" (LATTE CALDO) állásban van	ECP35.31 modell: tolja a tárcsát "CAPPUCCINO" állásba
	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Tisztítsa meg a tejhabosítót a "Tejhabosító tisztítása" bekezdés szerint.
	Vízkö a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízköoldás" fejezetben leírtak szerint.
A készülék kikapcsol	Automatikusan kikapcsolt	A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot
A készülék kikapcsol pár másodperccel a bekapcsolás után	A funkció kiválasztó nincs I (készneléti) állásban	Fordítsa el a kiválasztó kart I (készneléti) állásba, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.