

OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki), ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti oziroma nimajo potrebnih izkušenj in znanja, razen v primeru, da so pod nadzorom starejših oseb oziroma jih je oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, primerno podučila o varni uporabi naprave.
- Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se z napravo igrali.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki ga mora opraviti uporabnik naprave, naj ne izvajajo otroci brez ustreznega nadzora.
- Pri čiščenju naprave nikoli ne potopite v vodo.
- Naprava je namenjena izključno domači uporabi. Uporaba ni predvidena: v prostorih, ki se uporabljajo kot kuhinja za osebje v trgovinah, v pisarnah in drugih delovnih prostorih, na kmečkih turizmih, v hotelih, motelih in drugih turističnih nastanitvah, v najemnih sobah.
- V kolikor bi se poškodoval vtič ali kabel, naj poškodovane dele zamenja le tehnični servis, saj se tako prepreči vsakršno izpostavljenost tveganju.

ZGOLJ ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Napravo lahko uporabljajo le otroci starosti 8 ali več let pod nadzorom odrasle osebe oziroma le v primeru, da so bili ustrezno poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki izhajajo iz njene uporabe. Čiščenje in vzdrževanje, ki ga mora opraviti uporabnik naprave, lahko izvajajo otroci, ki so dopolnili starost 8 let in opravila izvajajo pod nadzorom odrasle osebe. Naprava in njen kabel ne smeta biti v dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Napravo lahko uporabljajo osebe, ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti oziroma nimajo potrebnih izkušenj in znanja, le če so pod nadzorom starejših oseb oziroma le če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in razumejo tveganja, ki izhajajo iz njene uporabe.
- Naprava ni namenjena otroški igri.
- Pred namestitvijo, razstavljanjem, čiščenjem oziroma če pustite napravo nezavarovano, poskrbite, da jo vedno izkjučite iz električnega napajanja.



Površine, ki so označene s sledečim simbolom, se med uporabo segrevajo (simbol je izpostavljen le pri nekaterih modelih).

VARNOSTNA OPOZORILA



Nevarnost! *Nespoštovanje lahko privede do življenjsko nevarnih poškodb zaradi kratkega stika.*

Ker naprava deluje preko električnega napajanja, ni mogoče v celoti izključiti verjetnosti, da bi naprava lahko povzročila električne stresljaje.

Zatorej pozivamo, da upoštevate sledeča varnostna opozorila:

- Ne dotikajte se naprave, v kolikor imate mokre roke ali stopala.
- Ne dotikajte se vtikača z mokrimi rokami.
- Poskrbite, da bo električna vtičnica, ki jo uporabljate, vedno prosto dostopna, da se lahko napravo po potrebi izključi iz električnega napajanja.
- Če želite iztakniti vtičač iz vtičnice, ga povlecite direktno iz vtičnice. Nikakor ne vlečite za kabel, saj bi ga tako lahko poškodovali.
- Če želite napravo v celoti izklopiti, povlecite vtičač iz električne vtičnice.
- V kolikor je naprava poškodovana, je ne poskušajte sami popraviti.
Izklopite napravo, iztaknite vtičač iz električne vtičnice in se obrnite na tehnični servis.
- Pred vsakršnim čiščenjem napravo izključite, iztaknite vtičač iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.



Pozor: *Neupoštevanje opozorila lahko privede oziroma povzroči poškodbe in škodo na napravi.*

Originalno embalažo shranite (plastične vrečke, stiropor) izven dosega otrok.



Nevarnost opeklín! *Neupoštevanje opozoril lahko privede oziroma povzroči opeklín.*

Naprava segreva vodo in lahko med delovanjem privede do nastanka vodne pare.

Bodite pozorni, da ne pridete v stik s curki vroče vode oziroma pare.

Uporaba primerna namenu

Naprava je namenjena pripravi kave in segrevanju pijače. Vsakršna nepredvidena raba naprave predstavlja neprimerno in nevarno ravnanje. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz neprimerne rabe naprave.

Navodila za uporabo

Pred uporabo naprave pozorno preberite priložena navodila. Neupoštevanje priloženih navodil lahko privede do poškodb in škode na napravi.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.



Pomembno:

Skrbno hranite priložena navodila. V kolikor bi napravo odstopili drugim osebam, priložite tudi dotična navodila za uporabo.

Pregled aparata

Potem ko ste odstranili embalažo, preverite neokrnjenost naprave in če so prisotni vsi dodatki. V kolikor opazite očitno škodo, naprave ne uporabljajte. Obrnite se na tehnični servis De'Longhi.

OPIS

Opis aparata

(str. 3 - A)

- A1. Odstranljiv vodni rezervoar
- A2. Odložišče za skodelice
- A3. Ležišče vodnega rezervoarja
- A4. Vodila za dodatno opremo (kavni filtri)
- A5. Pokrov
- A6. Gumb za brizganje pare/vroče vode
- A7. Pripomoček za pripravo kapučina (**različen glede na model)
- A8. Šoba pripomočka za pripravo kapučina
- A9. Brizgalna šoba
- A10. Gumb za izbiro pripomočka za pripravo kapučina (*samo nekateri modeli)
- A11. Stikalo ON/OFF
- A12. Okence nivoja vode v rezervoarju
- A13. Šoba grelca
- A14. Pladenj za skodelice ali kozarce (*samo nekateri modeli)
- A15. Posoda za zbiranje vode (**različen glede na model)
- A16. Indikator nivoja vode v posodi za zbiranje vode (*samo nekateri modeli)
- A17. Pladenj za odlaganje skodelic (*samo nekateri modeli)

Opis nadzorne plošče

(str- 3 - B)

- B1. Gumb za izbiro funkcije
- B2. Kontrolna luč **OK**
- B3. Kontrolna luč napajanja **I**

Opis dodatne opreme

(str- 3 - C)

- C1. Nosilec za filter
- C2. Filter kavna krema 1
- C3. Filter kavna krema 2
- C4. Filter kavne tablete ESE
- C5. Dozirna merica/pripomoček za tlačenje kave
- C6. Sredstvo za odstranjevanje apnenčastih oblog (***ni vključeno, prodaja na pooblaščenih servisnih centrih)

- C7. Filter za mehčanje vode (***)ni vključen, prodaja na pooblaščenih servisnih centrih)

NAMESTITEV NAPRAVE



Pozor!

Ko boste nameščali napravo, upoštevajte sledeča varnostna opozorila:

- Morebiten vdor vode lahko napravo poškoduje. Naprave ne nameščajte v bližini vodnih pip ali kuhinjskih lizjakov.
- V kolikor bi voda v napravi zmrznila, lahko to povzroči okvare. Naprave ne nameščajte v prostorih, kjer temperatura pade pod ledišče.
- Napajalni kabel namestite tako, da ga morebitni ostri robovi oziroma stik s toplimi površinami (npr. električne plošče) ne poškodujejo.
- Naprava oddaja toploto v okolico. Ko ste napravo namestili na delovno površino, preverite, da so stranice ter zadnja stran naprave oddaljene najmanj 3 centimetre od ostalih površin ter da je nad napravo za kavo vsaj 15 centimetrov prostora.

Priklop aparata



Nevarnost!

Preverite, ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na nalepki na spodnji strani naprave.

Napravo priključite le v ustrezno nameščeno električno vtičnico, ki ima minimalno napetost 10A in je opremljena z ustrežno ozemljitvijo. V primeru nezdržljivosti med vtičnico in priključkom naprave, poskrbite, da usposobljeno osebje namesti ustrezen priključek.

POLNENJE VODNEGA REZERVOARJA





1. Odprite pokrov naprave (slika 1) in nato izvlecite vodni rezervoar, tako da ga povlečete navzgor (slika 2);
2. Napolnite rezervoar s svežo in čisto vodo ter pri tem pazite, da ne presežete oznake MAX (slika 3). Rezervoar ponovno vstavite, tako da ga rahlo potisnete v njegovo ležišče in na ta način odprete ventile, nameščene na dnu samega rezervoarja;
3. Preprosteje je, da rezervoarja ne snemate, temveč vodo s pomočjo vrča nalijete neposredno vanj.



Pozor:

Aparata nikoli ne vključite brez vode v vodnem rezervoarju ali brez rezervoarja. Preverite nivo vode v rezervoarju preko temu namenjenega okna (A12),

PRVA VKLJUČITEV APARATA

1. Aparat vključite s pritiskom na stikalo ON/OFF (slika 4); prižge se kontrolna luč napajanja **I**;
2. V nosilec za filter vstavite zeleni kavni filter (slika 5);
3. Namestite nosilec za filter v napravo, vendar ga ne napolnite z mletto kavo (slika 6);
4. Postavite 0,5-litrsko posodo pod šobe na grelcu ter drugo 0,5-litrsko posodo pod pripomoček za pripravo kapučina (slika 7);
5. Počakajte, da se prižge kontrolna luč **OK** (slika 8), ter takoj obrnite držalo v prikazani položaj  /  (slika 9): nato pustite, da iz nosilca za filter priteče približno pol rezervoarja tekočine;
6. Obrnite gumb za paro v položaj  /  (slika 10) in pustite, da skozi pripomoček za pripravo kapučina steče vsa voda, ki je ostala v rezervoarju;
7. Obrnite gumb za paro nazaj v prikazani položaj **0** in stikalo v položaj **I** (STAND-BY);
8. Izpraznite obe posodi in ju ponovno namestite pod šobe na grelcu ter pripomoček za pripravo kapučina in ponovite korake 5-6-7.



Naprava je zdaj pripravljena za uporabo.

Samodejno ugašanje

V kolikor naprave ne uporabljate dalj časa (obdobje se razlikuje med različnimi modeli), se bo slednja samodejno ugasnila (kontrolna luč za napajanje se izklopi).

Nasveti za toplejšo kavo

Če želite pripraviti ekspres kavo s pravo temperaturo, se priporoča predhodno segrevanje naprave po sledečem vrstnem redu:



1. Aparat vključite s pritiskom na stikalo ON/OFF (kontrolna luč napajanja se prižge) (slika 4) in namestite nosilec za filter v napravo, vendar ga ne napolnite z mletto kavo (slika 6);
2. Pod nosilec za filter namestite skodelico. Uporabite isto skodelico, s katero pripravljate kavo, tako da se predhodno segreje;
3. Počakajte, da se vklopi kontrolna luč **OK** (slika 8) in nato obrnite držalo v prikazani položaj  /  (slika 9). Pustite teči vodo, dokler se kontrolna luč **OK** ne izklopi, nato obrnite držalo v prikazani položaj **I**;
4. Izpraznite skodelico, počakajte, da se kontrolna luč **OK** ponovno vklopi in ponovite isti postopek.


(Običajno je opaziti med odklopom filtra manjši in nenevaren oblaček pare).



Pladenj za skodelice ali kozarce (samo modela ECP35.31 in ECP33.21)


Če uporabljate visoke skodelice ali kozarce (npr. za dolgo kavo ali kavo macchiato), izvlécite posodo za zbiranje vode in položite skodelico neposredno na pladenj (A14 - slika 11). Ko je pijača pripravljena, ponovno namestite posodo za zbiranje vode.

KAKO PRIPRAVITI EKSPRESNO KAVO Z MLETO KAVO

1. Vstavite filter za mleto kavo (C2 ali C3) v nosilec za filter. Če želite pripraviti 1 kavo, uporabite filter , če želite pripravite 2 kavi, pa filter .
2. Če želite pripraviti eno samo kavo, napolnite filter z eno zvrhano merico mlete kave, približno 7 g (slika 12). V kolikor bi želeli pripraviti dve kavi, napolnite filter z 2 mericama mlete kave (približno 6+6 gr). Napolnite filter po manjših dozah, saj boste tako preprečili, da bi bil prenapolnjen z mleto kavo;

 **Pozor:** za pravilno delovanje naprej napolnite filter z mleto kavo in preverite, da v filtru ni ostankov kave predhodne priprave kave.


3. Enakomerno razporedite mleto kavo in jo z merico rahlo pritisnite (slika 13). Pritiskanje mlete kave je izredno pomembno, če želite pripraviti dobro ekspres kavo. V kolikor bi bila kava preveč stisnjena, bo kava pritekala počasneje iz naprave in bo kavna krema temnejše barve. V kolikor kava ni dovolj stisnjena, bo kava pritekala prehitro in bo kava imela le malo svetlejše kavné kreme;
4. Z roba nosilca za filter odstranite presežek kave in ga ponovno priključite napravi: držalo odločno zavrtite v desno smer (slika 6) in preprečite puščanje vode;
5. Položite skodelico ali skodelice pod dulce nosilca za filter (slika 14). Priporočamo vam, da skodelice segrejete pred pripravo kave, tako da jih splaknete s toplo vodo;
6. Preverite, da je kontrolna luč **OK** (slika 8) vključena (v kolikor ni, počakajte, da se vključi) in nato držalo za izbiro funkcije zavrtite v prikazani položaj  / . Ko dobite zeleno količino kave, ustavite postopek, tako da zavrtite stikalo v položaj I;
7. Če želite odklopiti filter, zavrtite držalo z desne proti levi strani;


 **Nevarnost opeklin!** Da bi se izognili brizgom, ne jemljite nosilca za filter iz naprave med pripravo kave.

8. Napravo izključite s pritiskom na stikalo ON/OFF.


KAKO PRIPRAVITI EKSPRESNO KAVO S KAVNIMI TABLETAMI


1. Predhodno ogrejte napravo, kot je opisano v odstavku "Nasveti za toplejšo kavo", in preverite, da je nosilec za filter trdno nameščen v napravi. Na takšen način boste pripravili toplejšo kavo;





 **Pomembno:** uporabljajte kavne tablete, ki ustrezajo ESE standardu: standard je označen na pakiranju s sledečo oznako. ESE standard so privzeli največji proizvajalci kavnih tablet, saj omogoča enostavno in čisto pripravo kave.

2. Vstavite filter za kavne tablete (C4 ) v nosilec za filter;
3. Postavite kavno tableto čimbolj točno nad filter (slika 15). Vedno upoštevajte navodila na pakiranju kavnih tablet, kjer je navedeno pravilno nameščanje kavnih tablet na filter;
4. Namestite nosilec za filter v napravo in ga vedno privijte do konca (slika 6);
5. Sledite navodilom iz točk 5, 6 in 7, ki so opisane v predhodnem odstavku.

KAKO PRIPRAVITI KAPUČINO

1. Pripravite ekspres kavo, kot je opisano v predhodnih odstavkih, in uporabite dovolj velike skodelice.
2. Obrnite stikalo v položaj  (slika 16) in počakajte, da se prižge kontrolna luč **OK**;
3. Med tem nalijte v posodo približno 100 ml mleka za vsako skodelico kapučina, ki ga želite pripraviti. Mleko mora biti pri temperaturi hladilnika (ne toplo!). Pri izbiri prave velikosti posode upoštevajte dejstvo, da se bo volumen mleka povečal 2 do 3 krat (slika 17);



 **Pomembno:** svetujemo uporabo delno mastnega mleka pri temperaturi hladilnika.

4. Samo **ECP 35.31**: Prepričajte se, da je gumb za pripravo kapučina (A10) v položaju "CAPPUCCINO" (slika 18);
5. Namestite posodo z mlekom pod pripomoček za pripravo kapučina;
6. Počakajte, da se kontrolna luč **OK** prižge. Ko se prižge kontrolna luč, je grelnik dosegel idealno temperaturo za proizvajanje pare.
7. Odprite paro, tako da za nekaj sekund obrnete gumb za paro v prikazani položaj  / , s čimer boste odstranili morebitno vodo iz sistema. Zaprite paro;
8. Potopite pripomoček za pripravo kapučina približno 5 mm v mleko (slika 19) in zavrtite gumb za paro v prikazani položaj  / . Prostornina mleka se bo začela večati, mleko pa bo dobilo bolj kremast videz;
9. Ko se bo volumen mleka podvojil, potopite pripomoček za pripravo kapučina v posodo in nadaljujte s segrevanjem mleka. Ko boste dosegli zeleno temperaturo (idealna je 60

- °C), prekinite z dovajanjem pare, tako da zavrtite držalo v položaj **0** in obrnite stikalo v prikazani položaj **I**;
10. Mlečno emulzijo nalijte v skodelice s kavo, ki ste jo predhodno pripravili. Kapučin je pripravljen: sladkajte po želji in če želite, lahko mlečno peno potresetete s čokolado v prahu.



Pomembno:

- *Ko se pripravljajo kapučini, je potrebno najprej pripraviti vso kavo in šele nato začeti s pripravo mlečne pene za vse kapučine;*
- *Če želite pripraviti novo kavo po tem, ko ste pripravili mlečno peno, morate počakati, da se grelec ohladi, drugače bo kava zažgana. Da jo ohladite, postavite posodo pod šobo na grelcu, obrnite držalo za izbiro funkcije v prikazani položaj /  in pustite teči vodo, dokler se ne izključi kontrolna luč **OK**. Obrnite gumb nazaj v položaj **I** in nato pripravite kavo.*

Izpuščanje pare naj ne traja dlje kot 60 sekund, mleka pa ne penite več kot 3-krat zaporedoma.

PRIPRAVA MLEKA S KAVO (LATTE MACCHIATO) (HOT MILK - SAMO MODEL ECP35.31)



Za pripravo toplega mleka brez pene, storite, kot je opisano v prejšnjem odstavku, in poskrbite, da je gumb za pripravo kapučina (A10) obrnjen navzgor, v položaju "HOT MILK".

ČIŠČENJE PRIPOMOČKA ZA PRIPRAVO KAPUČINA PO VSAKI UPORABI



Pozor! Zaradi higienskih razlogov svetujemo čiščenje pripomočka za pripravo kapučina po vsaki uporabi.

Čiščenje opravite v sledečem vrstnem redu:

1. Izpuščajte paro nekaj sekund (točke 2, 6 in 7 v odstavku "KAKO PRIPRAVITI KAPUČINO"), tako da zavrtite držalo za paro v položaj / . Na takšen način bo pripomoček za pripravo kapučina izpustil morebiten ostanek mleka, ki bi se lahko nahajal v njegovi notranjosti. Izključite napravo, tako da obrnete držalo za paro v položaj **0** in držalo za izbiro funkcije v položaj **I**;
2. Počakajte nekaj minut, da se pripomoček za pripravo kapučina ohladi: obrnite pripomoček za pripravo kapučina navzven in ga izvlecite, tako da ga potegnete navzdol (slika 20);





Model ECP35.31

3. Potegnite šobo navzdol (slika 21);
4. Potisnite gumb navzgor in preverite, da odprtine, označene s puščico na sliki 22, niso blokirane. V kolikor bi bilo potrebno, jih očistite z bučko;
5. Ponovno namestite šobo, obrnite gumb navzdol in ponovno namestite pripomoček za pripravo kapučina na šobo, tako da ga obračate in potiskate navzgor, dokler se ne zaskoči.

Modela ECP33.21 in ECP31.21

3. Potegnite šobo pripomočka za pripravo kapučina navzdol (slika 23);
4. Preverite, da odprtine, označene s puščicami na sliki 24, niso zamašene. V kolikor bi bilo potrebno, jih očistite z bučko;
5. Ponovno namestite šobo in pripomoček za pripravo kapučina namestite na šobo, tako da ga obračate in potiskate navzgor, dokler se ne zaskoči.

PRIPRAVA TOPLE VODE

1. Vključite napravo s pritiskom na stikalo ON/OFF (slika 4). Počakajte, da se kontrolna luč **OK** prižge;
2. Pod pripomoček za pripravo kapučina namestite posodo;
3. Ko se prižge kontrolna luč **OK** prižge, obrnite držalo za izbiro funkcije v položaj /  in hkrati obrnite držalo za paro v položaj / : iz pripomoček za pripravo kapučina bo pritekla topla voda;
4. Če želite prekiniti pretok tople vode, obrnite držalo za paro v položaj **0** in držalo za izbiro funkcije v položaj **I**.

Izpuščanje vode naj ne traja dalj kot 60 sekund.

ČIŠČENJE

Čiščenje naprave

Redno je potrebno čistiti naslednje dele naprave:

- posodo za zbiranje vode (A15)
- kavne filtre (C2, C3 e C4);
- šobo na grelcu (A13);
- vodni rezervoar (A1);
- pripomoček za pripravo kapučina (A7), kot je prikazano v odstavku "Čiščenje pripomočka za pripravo kapučina po vsaki uporabi";



Pozor!

- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte topil, abrazivnih čistilnih sredstev ali alkohola.
- Pri odstranjevanju oblog ali kavnih usedlin nikoli ne uporabljajte kovinskih predmetov, saj lahko poškodujete kovinske in plastične površine.



Nevarnost! Med čiščenjem nikoli ne potopite naprave v vodo, saj jo napaja elektrika.



Pomembno:

Če aparata ne uporabljate več kot 3 ali 4 dni, ga je pred uporabo priporočljivo izprati, kot je prikazano v odstavku "Prva vključitev aparata".

Čiščenje posode za zbiranje vode



Modela ECP35.31 in 33.21: Pozor!

Posoda za zbiranje vode je opremljena s plavajočim indikatorjem (rdeče barve), ki prikazuje nivo vsebovane vode. Preden začne indikator moletii iz pladnja za odlaganje skodelic (slika 25), je potrebno posodo izprazniti in očistiti, v nasprotnem primeru se lahko voda prelije preko robov in poškoduje napravo, oporni nivo ali okolico.

1. Odstranite posodo (slika 26);
2. **Modela ECP35.21 in 33.21:** Odstranite rešetko za odlaganje skodelic, odlijte vodo in posodo očistite s krpo, nato pa posodo za zbiranje vode ponovno sestavite. Izvlecite pladenj za skodelice ali kozarce (A14), očistite z vodo, posušite in ponovno namestite;
3. Nato ponovno namestite posodo za zbiranje vode.

Čiščenje kavnih filtrov

Redno čistite kavne filtre, tako da jih izpirate pod tekočo vodo. Preverite, da odprtine niso zamašene. V nasprotnem primeru jih očistite s pomočjo bučice (slika 27).

Čiščenje šobe na grelcu

Vsakih 200 pripravljenih skodelic kave je potrebno izprati šobo na grelcu, tako da skozenjo spustimo približno 0,5 l vode.

Čiščenje vodnega rezervoarja







1. Redno (približno enkrat na mesec) ter vsakič po menjavi filtra za mehčanje vode (C7, *če je na voljo) očistite vodni rezervoar z mokro krpo in malo blagega detergenta;
2. Odstranite filter (*če je prisoten) in ga izperite pod tekočo vodo;
3. Ponovno vstavite filter (*če je na voljo), napolnite rezervoar s svežo vodo in ponovno namestite rezervoar;
4. (Samo za modele s filtrom za mehčanje vode) Izprati s 100 ml vode.

ODSTRANJEVANJE APNEČASTIH OBLOG

Priporoča se odstranjevanje apnenca iz naprave vsakih 200 pripravljenih kav. Svetujemo uporabo sredstva za odstranjevanje apnenca, ki ga proizvaja De'Longhi (C6*).

Sledite spodaj opisanemu postopku:

1. Posodo napolnite z raztopino za odstranjevanje apnenca, ki ste jo pripravili z mešanjem vode in čistilnega sredstva v razmerju, ki je navedeno na embalaži;
2. Pritisnite gumb ON/OFF;
3. Preverite, da nosilec za filter ni nameščen, in položite posodo pod pripomoček za pripravo kapučina;
4. Počakajte, da se prižge kontrolna luč **OK**;

5. Obrnite držalo v prikazani položaj  /  in pustite, da se izteče približno 1/4 raztopine, ki je v rezervoarju: občasno obrnite držalo za paro v položaj  / , da izteče voda iz pripomočka za pripravo kapučina. Za prekinitev iztekanja vode obrnite držalo v položaj **I** in pustite raztopino delovati približno 5 minut;
6. Trikrat ponovite korak 5, dokler rezervoar ni prazen;
7. Ostanke raztopine za odstranjevanje apnenčastih oblog odstranimo s temeljitim spiranjem posode, ki smo jo napolnili s čisto vodo (brez sredstva za odstranjevanje apnenca).
8. Obrnite stikalo v položaj  /  in pustite iztekati vodo, dokler rezervoar ni prazen;
9. Ponovite koraka 7 in 8.

TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:	220-240V-50/60Hz
Vhodna moč:	1100W
Dimenzije ŠxDxV:	185x244(329)x305 mm
Tlak:	15 bar
Volumen vodnega rezervoarja:	1.1 l
Dolžina napajalnega kabla:	1300 mm
Teža:	3,8 kg



Naprava je skladna z določili sledečih direktiv ES:

- Evropski pravilnik Stand-by 1275/2008 z nadaljnjimi popravki;
- Material in predmeti, ki naj bi prihajali in stik z živili, morajo ustrezati določilom Evropskega pravilnika št. 1935/2004.

ODSTRANJEVANJE



Naprave ne odstranite z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo oddajte uradnemu centru za ločevanje odpadkov.

REŠEVANJE TEŽAV

Spodaj je navedenih nekaj morebitnih napak v delovanju.

V kolikor težave ni moč odpraviti po spodnjem opisu, kontaktirajte službo za tehnično pomoč.

PROBLEM	MOREBITEN VZROK	REŠITEV
Ekspres kava ne teče več	Pomanjkanje vode v posodi	Napolnite posodo z vodo
	Odprtine, skozi katere se izliva kava, so zamašene	Očistite odprtine dulcev v nosilcu za filter
	Prha grelnika za ekspres kavo je zamašena	Opravite čiščenje, kot je opisano v odstavku "Čiščenje"
	Prisotnost apnenca v vodovodnem sistemu	Odstranite vodni kamen, kot je opisano v odstavku "Odstranjevanje apnenčastih oblog"
Ekspres kava kaplja preko roba nosilca za filter in ne teče skozi odprtine	Nosilec za filter je slabo nameščen ali umazan	Pravilno namestite nosilec za filter in ga odločno privijte do konca
	Tesnilo pri grelniku za ekspres kavo slabo tesni ali je umazano	Služba za tehnično pomoč naj tesnilo grelnika zamenja
	Odprtine dulcev na nosilcu za filter so zamašene	Očistite odprtine dulcev v nosilcu za filter
Ekspres kava je hladna	Kontrolna luč OK se ni prižgala, ko ste pritisnili stikalo za pripravo kave	Počakajte, da se kontrolna luč OK prižge
	Naprava ni bila predhodno ogreta	Napravo ogrejte, kot je opisano v odstavku "Nasveti za toplejšo kavo"
	Skodelice niso bile predhodno ogrete	Skodelice predhodno ogrejte s toplo vodo
	Prisotnost apnenca v vodovodnem sistemu	Odstranite apnenčaste obloge, kot je navedeno v odstavku "Odstranjevanje apnenčastih oblog"
Izredno glasno delovanje črpalke	Posoda z vodo je prazna	Napolnite posodo
	Posodo ste slabo namestili, zato se ventil na dnu ni odprl	Rahlo pritisnite posodo navzdol, tako da se ventil odpre
	V spoju rezervoarja so zračni mehurčki	Sledite navodilom iz odstavka "Priprava tople vode", dokler ne izteče voda
Kavna krema je temna (kava teče počasi iz dulca)	Mleta kava je preveč stisnjena	Kava je preveč potlačena
	Prevelika količina mlete kave	Zmanjšajte količino mlete kave
	Prha pri grelniku za ekspres kavo je zamašena	Očistite, kot je navedeno v odstavku "Čiščenje šobe na grelcu"
	Filter je zamašen	Očistite, kot je navedeno v odstavku "Čiščenje kav-nih filtrov"
	Kava je preveč fino mleta oziroma je pre-več vlažna	Uporabite le mleto kavo za naprave, s katerimi se pripravlja ekspres kavo; bodite pozorni, da kava ni preveč vlažna
	Kakovost mlete kave ne ustreza tipu naprave	Zamenjajte kakovost mlete kave

Kava ima kisel okus	Naprave niste dovolj temeljito splaknili po odstranjevanju apnenčastih oblog	Po odstranitvi apnenčastih oblog izperite napravo, kot je navedeno v odstavku "Odstranjevanje apnenčastih oblog"
S pripomočkom za pripravo kapučina ni mogoče speniti mleka	Model ECP35.31: gumb je v položaju "HOT MILK" (VROČE MLEKO)	Model ECP35.31: potisnite gumb v položaj "CAPPUCCINO"
	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte mleko iz hladilnika
	Pripomoček za pripravo kapučina je umazan	Očistite pripomoček za pripravo kapučina, kot je navedeno v odstavku "Čiščenje pripomočka za pripravo kapučina"
	Prisotnost apnenca v vodovodnem sistemu	Odstranite apnenčaste obloge, kot je navedeno v odstavku "Odstranjevanje apnenčastih oblog"
Naprava se izklopi	Vklopila se je funkcija samodejnega ugašanja	Pritisnite stikalo ON/OFF, da ponovno vklopite napravo
Aparat se izklopi po nekaj sekundah	Držalo izbire funkcije ni v položaju I (standby)	Obrnite držalo izbire funkcije v položaj I (standby) ter stisnite stikalo ON/OFF.