

Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.

A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található leírásokban alkalmazott betűknek (3. old.).

Alapvető biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó mindig szabadon hozzáférhető-e, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetékeken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani. Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De'Longhi Márkaszervizzel cseréltesse ki.

- A tisztítás során a gépet ne merítse vízbe: a gép elektromos árammal működik.
- A készülék külső tisztításának megkezdése előtt csatlakoztassa ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem:

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Figyelem:

Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításukról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



Égési sérülés veszélye!

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

A készülék működése közben ne érintse meg a csészelemezt, mert forró.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és italmelegítésre tervezték.

A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket:

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben,
- falusi turisztikai egységekben,
- szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben,
- kiadó szobákban

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

Ártalmatlanítás



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Bevezetés

Köszönjük, hogy cégünk kávéfőzőjét választotta. Kívánunk önnek sok kellemes pillanatot a kávéfőzőgép használata során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben esetlegesen okozott károkat.

Leírás

Az alábbi kifejezések gyakran előfordulnak a következő oldalakon.

A készülék leírása

(ld. 3. old.)

- A1. Gőz tekerőgomb
- A2. ON/OFF gomb
- A3. Bekapcsolt állapotot jelző led
- A4. Kávé- vagy forróvíz-adagoló gomb
- A5. Megfelelő hőmérsékletet jelző led kávé/forró víz adagolásához
- A6. Gőzfunkció-kiválasztó gomb
- A7. Megfelelő hőmérsékletet jelző led gőzadagoláshoz
- A8. Kazán szűrője
- A9. Csészetartó
- A10. Csepptálca
- A11. Kapucsínókészítő-fej
- A12. Gőz- vagy forróvíz-kivezető cső
- A13. Tápvezeték
- A14. Csészetámasztó felület
- A15. Víztartály

A tartozékok leírása

(ld. 3. old.)

- B1. Szűrő 1 kávéhoz
- B2. Szűrő 3 kávéhoz
- B3. Szűrő kávépárnához
- B4. Szűrőtartó
- B5. Adagoló/tömörítő kanál

A készülék felállítása

A berendezés felállításakor tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetlegesen befolyó víz károsíthatja a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne állítsa fel a készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
- A vezeték sérülésének elkerülése érdekében a vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el.

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózatra



Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel.

- A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.
- Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót.
- A készülék tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki önállóan, mert a cseréhez speciális szerszámokra van szükség. A vezeték sérülése esetén vagy ha a vezeték cserére szorul, a kockázatok megelőzése érdekében kizárólag a gyártó által megbízott Márkaszervizhez forduljon.

A víztartály megtöltése

1. Nyissa ki a víztartály tetejét (1. ábra), és felfelé húzva vegye ki a tartályt (2. ábra).
2. Töltse meg a tartályt friss és tiszta vízzel, a tartályba töltött víz mennyisége ne haladja meg a MAX jelet. (3. ábra). Gyengén lefelé nyomva helyezze vissza a tartályt úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.
3. Egyszerűbb módon a tartályt a helyén hagyva is fel lehet tölteni, ha egyenesen beletöltjük a vizet egy kancsóból.



Figyelem:

Ne kapcsolja be a gépet, ha a víztartály üres vagy ha a tartály nincs a gépben, és mindig töltsen fel vízzel a tartályt, amikor a víz szintje az aljától néhány cm-re található.



Megjegyzés:

Teljesen normális, hogy a tartály alatti nyílásban víz található, azonban alkalmanként ezt a nyílást egy tiszta szivacs segítségével szárazra kell törölni.

Automata kikapcsolás

Energiatakarékossági szempontokból, ha hosszabb ideig nem használja a gépet, az automata kikapcsolási funkció lép működésbe (az A3 led kialszik). A készülék visszakapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot (4. ábra).

Presszókávé főzése

Az első használatkor



Az első használat során öblítse át a készülék belső vezetőkeiét úgy, mintha kávét főzne, amíg legalább két tartálynyi vizet el nem használ. Ezt követően megkezdheti a kávéfőzést.

A kávéfőző egység előmelegítése

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez azt ajánljuk, hogy az alábbi módon melegítse elő a gépet:

1. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gombbal (a megfelelő led világit) (4. ábra), és helyezze fel a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy megtöltené örölt kávéval (5. ábra).
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Ugyanazt a csészét használja, amelyben majd a kávét készíti, hogy a csésze előmelegedjen.
3. Várja meg, míg az OK jelzőled felgyullad (6. ábra), és ezt követően rögtön nyomja meg a kávéadagoló gombot, majd hagyja kifolyni a vizet, míg az OK jelzőled ki nem alszik, ezután pedig az adagológomb újbóli megnyomásával szakítsa félbe a víz adagolását.
4. Üritse ki a csészét, majd várja meg, hogy az OK jelzőled újra felgyulladjon, ezt követően ismételje meg a műveletet. (Normális, hogy a szűrőtartó levételekor egy kis gőz kicsapódik, de ez nem okozhat sérülést.)

Presszókávé főzése örölt kávéból

1. Miután elvégezte a gép előmelegítését az előző fejezetben leírtak szerint, helyezze a szűrőtartóba az öröltkávé-tartó-szűrőt. Amennyiben 1 kávét kíván főzni, használja a  (B1) szűrőt, míg két kávéhoz használja a  (B2) szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávét kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanányi (kb. 7 gr) kávét. (9. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanányi kávét (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy az örölt kávé ne szóródjon mellé.



Figyelem:

A készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a szűrőbe kávét tenne, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.

3. Oszlassa el a kávét a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (10. ábra). Ez a művelet egy jó presszókávé főzéséhez elengedhetetlen. Ha nagyon összetömöríti a kávét, a kávé lassan folyik le és erős lesz. Ha azonban a kávét csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, és gyenge lesz.
4. Törölje le a szűrőtartó pereméről az esetlegesen rajta maradt kávét, majd a tartót tegye fel a gépre: határozottan tekerje meg a szűrőtartó nyelét jobbra (5. ábra), hogy a víz ne szívároghasson ki.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (11. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése előtt a csészéket öblítse át némi meleg vízzel vagy helyezze a felső csészetartóra legalább 15-20 percre (12. ábra), hogy átmelegedjenek.
6. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló gombhoz tartozó led (6. ábra) világit-e (ha nem világit, akkor várjon, amíg fel nem gyullad), majd nyomja meg az adagoló gombot (7. ábra). Ha elérte a kívánt mennyiséget, ugyanannak a gombnak az újbóli megnyomásával leállíthatja a kávé adagolását (7. ábra). (Azt tanácsoljuk, hogy legfeljebb 45 másodpercig adagolja a kávét.)
7. A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.



Égési sérülés veszélye!

Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávét adagol.

8. A kávézacc kiöntéséhez rögzítse a szűrőt, majd fordítsa fejjel lefelé és ütögesse meg (13. ábra).
9. A kávéfőzőgép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot (4. ábra).

Presszókávé főzése kávépárnából

1. Végezze el a gép előmelegítését „A kávéfőző egység előmelegítése” c. fejezetben leírtak szerint, és győződjön meg róla, hogy a szűrőtartó fel van helyezve a gépre. Ezeket a lépéseket követve melegebb kávét kaphatunk.




Megjegyzés:

csak E.S.E rendszerű kávépárnát használjon: ez a csomagoláson található logóról ismerhető fel.

Az E.S.E szabvány egy a legnagyobb kávépárnagyártó vállalatok által elfogadott rendszer, amely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.



- Helyezze be a kávépárnához tervezett kávétartó szűrőt (B3 ) a szűrőtartóba (14. ábra).
- Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére. A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán elhelyezett utasításokat.
- Helyezze fel a szűrőtartót, majd fordítsa el egészen ütközésig (5. ábra).
- Kövesse az előző fejezet 5., 6. és 7. pontjának utasításait.

Kapucsínó készítése

- Készítsen presszókávévet követve az előző bekezdések utasításait, és használjon megfelelő méretű csészét.
- Nyomja meg a gőzgombot (15. ábra).
- Töltsön meg egy edényt annyiszor kb. 100 gr tejjel, ahány kapucsínót készíteni szeretne. Használjon hűtőhideg tejet (ne melegét!). Az edény méretének megválasztásakor vegye figyelembe, hogy a folyadék térfogata a 2-3-szorosára növekszik.

Megjegyzés:

Azt tanácsoljuk, hogy használjon félszíros hűtőhideg tejet.

- Helyezze az edényt a tejjel a kapucsínókészítő-fej alá.
- Várja meg, hogy a gőzgombhoz tartozó OK led felgyulladjon (16. ábra). A led felgyulladás jelzi, hogy a kazán elérte a megfelelő hőmérsékletet a gőz készítéséhez.
- Nyissa ki a gőzcsapot néhány másodpercre, hogy az esetlegesen a rendszerben lévő víz távozhasson. Zárja vissza a csapot.
- Merítse a kapucsínókészítő-fejet néhány mm-re a tejbe (17. ábra), és figyeljen arra, hogy legfeljebb a 17. ábrán nyíllal jelölt vonalig merítse a tejbe a fejet. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba legalább félig, 18. ábra. A kapucsínókészítő-fejből gőz távozik, amelynek hatására a tej krémes lesz, és megnő a térfogata. A krémesebb állagú tejhab érdekében merítse a kapucsínókészítő-fejet a tejbe, és mozgassa az edényt lassú körkörös mozdulatokkal (lentől felfelé).
- Amikor a tej térfogata a kétszeresére nőtt, mélyen merítse bele a kapucsínókészítő-fejet és folytassa a tej melegítését. Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet (az ideális érték 60°C) és a krém sűrűsége is megfelelő, állítsa le a gőz adagolását az óramutató járásával megegyező irányba tekerve a gombot, majd nyomja meg újra a gőzgombot. A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot (4. ábra) (A megfelelő led kialszik a kezelőfelületen).
- Öntse a tejhabot a korábban már lefőzött kávé tetejére. A kapucsínó elkészült: cukrozza meg, és szórja meg a tejhabot kakaóporral ízlés szerint.

Megjegyzés:

amennyiben több kapucsínót szeretne készíteni, először le kell főzni mindegyik kávé és csak a végén kell elkészíteni a tejhabot a kapucsínók számára;

- ha újra kávé szeretne főzni miután tejhabot készített, először le kell hűteni a kazánt, különben a kávé leég. A hűtéshez helyezzen egy edényt a szűrőtartó csőre alá (11. ábra), nyomja meg a gőzgombot, és hagyja kifolyni a vizet míg a gőzgombhoz tartozó led ki nem alszik: ezt követően főzhet újra kávé. Azt tanácsoljuk, hogy legfeljebb 60 másodpercig adagolja a gőzt és ne készítsen tejhabot egymást követően háromnál többször.

Figyelem:

Higiéniai okok miatt azt ajánljuk, hogy használat után mindig tisztítsa ki a kapucsínókészítő-fejet.

Kövesse az alábbiakat:

- A gőz tekerőgomb eltekerésével (18. ábra) hagyja távozni a gőzt néhány másodpercig (az előző fejezet 2, 5, 6-os pontjait követve). Ezzel a művelettel a kapucsínókészítő-fejből távozik az esetlegesen benne maradt tej. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a gépet.
- Az egyik kezével rögzítse a kapucsínókészítő-fej csövét, a másikkal pedig az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja le magát a kapucsínókészítő-fejet (19. ábra).
- Húzza le a gőzfűvókát az adagoló csőről (19. ábra).
- Alaposan mossa le langyos vízzel a kapucsínókészítő-fejet és a gőzfűvókát (20. ábra).
- Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelölt lyuk nincs-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy tűvel.
- Határozott mozdulattal helyezze fel újra a gőzfűvókát a gőzcsőre.
- Az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással tolja vissza a kapucsínókészítő-fejet a helyére.

Forró víz készítése

- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a gépet (4. ábra). Várja meg, míg az OK led felgyullad (6. ábra).
- Helyezzen egy edényt a kapucsínókészítő-fej alá.
- Nyomja meg az adagoló gombot (7. ábra) és ezzel egy időben az óramutató járásával ellentétes irányba tekerje el a gőz tekerőgombot (18. ábra): forró víz fog kifolyni a kapucsínókészítő-fejből.
- Ha le akarja állítani a víz folyását, az óramutató járásával megegyező irányba tekerje el a gőz tekerőgombot, és nyomja meg újra az adagoló gombot (7. ábra).

Azt tanácsoljuk, hogy legfeljebb 60 másodpercig hagyja a vizet kifolyni.

Tisztítás



Veszély!

A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

Cseptálca tisztítása



Figyelem!

A cseptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét (22. ábra). Ürítse ki, és tisztítsa ki a cseptálcát, mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből. Ha a cseptálcát nem üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálca oldalán, és károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

1. Vegye ki a cseptálcát (22. ábra).
2. Vegye ki a csészetartó rácsot, öntse ki a vizet, és egy ronggyal tisztítsa ki a cseptálcát, majd szerelje ismét össze.
3. Helyezze vissza a cseptálcát a gépbe.

A kávészűrő tisztítása

Tisztítsa meg rendszeresen folyóvíz alatt a kávészűrőket. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nem tömődtek-e el. Szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (23. ábra).

A kazán szűrőjének tisztítása

Minden 300. kávéfőzést követően mossa el a kazán szűrőjét a következő módon:

- Győződjön meg róla, hogy a kávéfőzőgép kihűlt, és hogy a készülék csatlakozója ki van húzva a konnektorból;
- Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a csavart, amely a kazán szűrőjét rögzíti (24. ábra);
- Vegye le a kazán szűrőjét;
- Nedves ronggyal tisztítsa meg a kazánt (25. ábra);
- A szűrőt alaposan tisztítsa meg meleg víz alatt egy kefével dörzsölve. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nem tömődtek-e el. Szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket.
- Öblítse el újra a szűrőt a csap alatt továbbra is dörzsölve.
- Tegye vissza a kazán szűrőjét ügyelve arra, hogy jól helyezze vissza a tömítésre.

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítást.

Egyéb tisztítás

1. A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Elegendő egy puha nedves rongy.
2. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőtartót, a szűrőket, a cseptálcát és a víztartályt.

A víztartály tisztítása

Tisztítsa ki a víztartályt (A15) rendszeresen (kb. havonta egyszer) enyhé tisztítószerral és egy nedves ronggyal.



Veszély!

A tisztítás során a készüléket soha ne merítse vízbe: ez egy elektromos berendezés.

Vízkezelés

Kb. minden 200. használatot követően célszerű elvégezni a vízkezelő programot. Használja a kereskedelmi forgalomban kapható De'Longhi vízkezelőt.



Figyelem!

- A vízkezelő olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket bölgyel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.
- Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag De'Longhi vízkezelőt használjon. A nem megfelelő vízkezelők használata és a nem rendszeres vízkezelés olyan meghibásodásokhoz vezethet, amelyeket a gyártó által biztosított garancia nem fedez.

Kövesse a következő utasításokat:

1. A csomagoláson található utasításnak megfelelően elkészített vízkezelő oldattal tölts fel a víztartályt.
2. Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot és várja meg, amíg az OK jelzőled felgyullad.
3. Győződjön meg róla, hogy a szűrőtartó nincs felhelyezve és helyezzen egy edényt a gép szűrője alá.
4. Nyomja meg a kávéadagoló gombot és engedje ki a tartályban található oldat kb. 1/4-ét időnként elforgatva a gőz tekerőgombot, aminek következtében némi oldat távozik, majd állítsa le a folyamatot a gomb újbóli megnyomásával, és hagyja 5 percig hatni az oldatot.
5. Ismétlje meg a 4-es pontban leírtakat még háromszor, amíg a tartály teljesen ki nem ürül.
6. A maradék oldat és vízkezelő eltávolításához öblítse ki alaposan a tartályt, és tölts meg tiszta vízzel (vízkezelő nélkül).
7. Nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és engedje ki a vizet, amíg a tartály teljesen ki nem ürül;

8. Ismétlje meg a 6. és 7. lépést.

A kávéfőző olyan meghibásodásainak javítására, amelyet a vízkő okozott, nem terjed ki a jótállás, amennyiben nem végez rendszeresen vízkőoldást.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 220-240V~50/60Hz

Felvett teljesítmény: 1100W

Nyomás: 15 bar

A víztartály térfogata: 1,4 liter

Méreték HxMxSZ 255x305x300 (382) mm

Tömeg 4,15 kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kifeszültségű berendezések irányelv és módosításai;

- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.



A gép egyetlen eleme vagy tartozéka sem mosható mosogatógépben.

ha valami nem működik...

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A kávé nem folyik le	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a víztartályt
	A szűrőtartó nyílásai eltömödtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit
	A kazán szűrőjének nyílásai eltömödtek	Végezze el „A kazán szűrőjének tisztítása” c. fejezetben leírt műveleteket
	Vízkő van a vízvezeték rendszerében	Végezze el a vízkőtelenítést a „Vízkőoldás” c. fejezetben leírtak szerint
A kávé a kávétartó szűrő oldalán folyik le, és nem a kávéadagoló csőrön	A szűrőtartó nincs megfelelően felhelyezve	Helyezze fel megfelelően a szűrőtartót, majd a megfelelő erővel fordítsa el egészen ütközésig
	A kazán tömítése megkeményedett	Egy vevőszolgáltatónál cseréltesse ki a kazán tömítését
	A szűrőtartó csőrei eltömödtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit
A kávé hideg	A presszókávé OK led nem világít, amikor megnyomja a kávéadagolást szabályozó gombot	Várja meg, hogy az OK led világítson
	Az előmelegítés nem történt meg	Melegítse elő a csészéket forró vízzel
	Nem melegítette elő a csészéket	Melegítse elő a csészéket forró vízzel
	Vízkő van a vízvezeték rendszerében Töltse fel a víztartályt	Végezze el a vízkőtelenítést a „Vízkőoldás” fejezetben leírtak szerint.

A szivattyú zajos	Üres a víztartály	Töltse fel a víztartályt
	A víztartályt nem helyezte be megfelelően, és a tartály alján található szelep nincs nyitva	Gyengéden nyomja lefelé a tartályt, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon
	Légbuborékok vannak a tartály csatlakozójában	Kövesse a „Forró víz készítése” c. fejezetben leírtakat, míg ki nem folyik a víz
A kávé habja világos (gyorsan folyik le)	Az őrölt kávé nincs megfelelően tömörítve	Tömörítse erősebben a kávé (10. ábra)
	Kevés őrölt kávé helyezett a szűrőbe	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl nagy szeműre őrölte	Csak presszó kávéfőzők részére őrölt kávé használjon
	Az őrölt kávé nem megfelelő minőségű vagy típusú	Váltson más minőségű őrölt kávéra
A kávé habja sötét (lassan folyik le)	Túl erősen tömörítette a kávé	Kevésbé tömörítse a kávé (6. ábra)
	Túl sok őrölt kávé helyezett a szűrőbe	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrőjének nyílásai eltömődtek	Végezze el a készülék tisztítását, „A kazán szűrőjének tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint
	A szűrő eltömődött	Végezze el a készülék tisztítását „A kávészűrő tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint
	A kávé túl kis szeműre őrölte	Csak presszó kávéfőzők részére őrölt kávé használjon
	Az őrölt kávé túl kis szemű vagy nedves	Csak presszó kávéfőzőgépek számára őrölt kávé használjon, ne használjon nyirkos kávéőrlemlényt
	Az őrölt kávé nem megfelelő minőségű vagy típusú	Váltson más minőségű őrölt kávéra
	Vízkezelő van a vízvezeték rendszerében	Végezze el a vízkötelenítést a „Vízkezelés” c. fejezetben leírtak szerint
Kapucsinó készítésekor a tej nem lesz habos	A tej nem elég hideg	Használjon mindig hűtőhideg tejet
	A kapucsinókészítő-fej piszkos	Tisztítsa meg alaposan a kapucsinókészítő-fej nyílásait, különös tekintettel a 21. ábrán látható nyílásokra.
	Vízkezelő van a vízvezeték rendszerében	Végezze el a vízkötelenítést a „Vízkezelés” c. fejezetben leírtak szerint
A készülék kikapcsol	Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolta a gépet	A készülék visszakapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot