

Pred namestitvijo in uporabo aparata pozorno preberite tale navodila. Le tako boste dobili najboljše rezultate in dosegli maksimalno varnost uporabe.

Opis aparata (glej str. 3)

Na naslednjih straneh bodo vedno uporabljeni naslednji terminološki izrazi:

- A. Pokrov vrča
- B. Luknjice na šobi
- C. Vrč
- D. Okrogli filter
- E. Tesnilo
- F. Varnostni ventil
- G. Grelnik
- H. Obroček - adapter za prilagajanje polovici kafetjere
- I. Lijakasti filter
- L. Napajalni kabel
- M. Električna osnova
- N. Električni konektor
- O. Stikalo ON/OFF

Varnostna opozorila

Opomba:

Ta simbol spremlja nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.

- Ta naprava je namenjena "kuhanju kave". Nikoli ne uporabljajte ekstraktov, praškov za kakav, kamilic, ostalih čajev ali instant napitkov: lahko zamašijo luknjice v filtru.
- Po odstranitvi embalaže preverite celovitost aparata. Če ste v dvomih, aparata ne uporabljajte, temveč se obrnite na ustrezno usposobljeno osebo.
- Elementi embalaže (plastične vrečke, stiropor, itd.) ne smejo priti na doseg otrokom, saj so za njih lahko nevarni.
- Ta naprava je narejena za pripravo kave. Vsaka drugačna uporaba velja za neprimerno. Ta aparat ni primeren za komercialno uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata. Ta aparat je namenjen izključno domači uporabi, vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno in torej nevarno. Uporaba ni predvidena v: čajnih kuhinjah za zaposlene v trgovinah, uradih in drugih delovnih področjih, na turističnih kmetijah, v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih ter v sobah, namenjenih oddajanju.

Pozor!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe

oseb ali aparata.

- Kafetiera se lahko uporablja le s priloženo električno osnovo.
- Aparata naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi psihofizično-senzoričnimi sposobnostmi (vključno z otroci) ali osebe, ki nimajo zadostnih izkušenj in znanja, razen pod strogim nadzorom in ob upoštevanju napotkov osebe, odgovorne za njihovo varnost in zdravje. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Za zagotavljanje varnosti aparata se prepričajte, da varnostni ventil deluje brezhibno. V primeru dvoma ali poškodb prenehajte z uporabo in se obrnite na pooblaščen servisni center proizvajalca. Kakršenkoli poseg na varnostnem ventilu mora opraviti osebe, ki ga za to pooblasti proizvajalec.
- V primeru okvare ali nepravilne uporabe aparata, ga ugasnite in se ga ne dotikajte. Za morebitna popravila se obrnite na Pooblaščen Servisni Center in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. V primeru neupoštevanja zgornjih opozoril lahko ogrozite varnost aparata.



Nevarnost opeklin!

Neupoštevanje ima lahko za posledico opekline.

- Bodite pozorni na opeklino v primeru brizgov vode, izhajanja pare ali nepravilne uporabe aparata.
- Med uporabo se ne dotikajte vročih delov aparata. Uporabljajte tipke ali ročaj.



Nevarnost!

Neupoštevanje navodil ima lahko za posledico električni udar z možnostjo hudih poškodb, tudi smrtnih.

- Med čiščenjem nikoli ne potaplajte električne osnove ali grelnika v vodo: gre za električen aparat.
- Kafetiera mora delovati izključno na električno napajanje in nikoli na ostalih kuhalnih ploščah ter na vklopljenih ali vročih kuhališčih.
- Aparata se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- V primeru, da je za zamenjavo napajalnega kabla potrebno posebno orodje, le-tega ne sme zamenjati uporabnik sam. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali če ga je potrebno zamenjati, se obrnite na proizvajalčev pooblaščen servisni center in se tako izognite vsakršnemu tveganju.

Namestitve

- Aparat namestite na delovno površino, daleč od pipe in umivalnika.
- Prepričajte se, da omrežna napetost odgovarja zahtevam,

navedenim na tablici aparata. Aparat priključite samo v vtičnico z najnižjo tokovno obremenitvijo 6 A in učinkovito ozemljitvijo.



Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nesreče, nastale zaradi nepravilne ozemljitve električne osnove aparata.

- Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebo zamenja.

i Opomba: pred prvo uporabo umijte kafetiero in vse njene dele s toplo vodo ter naredite kakšno kavo v prazno.

Kako pripraviti kavo

- Prepričajte se, da je kafetiera hladna: odvijte jo, tako da držite grelnik (G) z eno roko in z drugo roko zavrtite vrč (C) v smer, nasprotno urinemu kazalcu.

- Vzemite ven lijakasti filter (I) in, če želite pripraviti polno kafetiero, napolnite grelec z vodo do kapljice , označene na vrhu grelnika (slika 2, 3 in 4), ne da bi dosegla varnostni ventil (viden znotraj grelca). Če želite pripraviti polovico kafetiere, grelnik napolnite do kapljice , označene na polovici grelnika (slika 2, 3 in 4).

i Opomba: priporočljivo je uporabljati svežo in mehko vodo. Slana ali trda voda poslabša okus kave: svetujemo, da količina kave doseže vrh filtra.

! Pozor! ne prižigajte aparata brez vode v grelniku in ne uporabljajte vroče vode, da bi pospešili čas priprave.

- Vstavite lijakasti filter (I) v grelnik (slika 5). Če želite pripraviti polovico kafetiere, vstavite v lijakasti filter (I) okrogli adapter (H) (slika 6).
- Dobro napolnite lijakasti filter (I) z zmelto kavo ne da bi jo stisnili (slika 7). Filter polnite počasi in pazite, da kave ne razsujete.
- Kavo enakomerno razporedite po filtru in odstranite odvečno kavo z roba filtra.

i Opomba: uporabljajte kvalitetno srednje zmelto kavo, pakirano za uporabo v kafetierah.

- Odločno zavijte in zaprite kafetiero, a ne pretiravajte - držite grelnik z eno roko in z drugo zavijajte vrč v smeri urinega kazalca, ne pritiskajte na ročaj.

! Nevarnost opeklina! izogib opeklinam zaradi brizgov vroče vode ne vklaplajte aparata, če okrogli filter (F) ni pravilno vstavljen.

- Postavite kafetiero na priloženo električno osnovo (slika 8). Pokrijte s pokrovom (A).
- Pritisnite tipko ON/OFF (O). Vgrajena kontrolna lučka

pokaže da je kafetiera vklopljena.

- Kava priteče ven po nekaj minutah.
- Ko priteče ven vsa kava, jo premešajte, da se okus enakomerno porazdeli.

Ohranjanje toplote

Ko je kava pripravljena, jo lahko pustite na toplem za približno 30 minut preprosto tako, da je ne umikate z električne osnove. Za deaktivacijo te funkcije pritisnite tipko ON/OFF (O). Če vzamete kafetiero z osnove, avtomatsko prekinete dovajanje toplote. Upoštevajte dejstvo, da pogreta kava izgubi svojo značilno aromo.

Čiščenje in vzdrževanje

! Nevarnost opeklina! Preden se lotite čiščenja počakajte, da je kafetiera dobro ohlajena.

! Nevarnost! Izključite električno osnovo (M) z vtičnice preden začnete s čiščenjem.

- Občasno se prepričajte, da luknjice v filtru niso zamašene. Pri čiščenju si pomagajte z iglo (slika 9).
- Tekom časa se tesnilo (E) in lijak (I) obrabita: ko vidite, da pokažeta znake obrabe in poslabšanja, ju morate zamenjati. Uporabljajte takšno tesnilo in lijak, kot ju lahko kupite v pooblaščenih servisnih centrih oz. takšna, kot sta bila originalna.
- Občasno preverite, da luknjice v okroglem filtru niso zamašene - očistite jih z iglo (slika 10).
- Ne pomivajte kafetiere v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje grelnika (G), ventila (F) in podlage (M) n uporabljajte razredčil ali abrazivnih detergentov. Dovolj je, da jih očistite z moko krpo, bodite pozorni, da voda ne prodre v konektor.

! Nevarnost opeklina! ob odstranjevanju okroglega filtra zaradi čiščenja ali zamenjave tesnila (E), naj spomnimo, da ga je treba ponovno vstaviti (pred uporabo kafetiere) in se izogniti nevarnim brizgom vroče vode.

- Grelnika (G) nikoli ne sprajte pod pipo in ga ne potaplajte v vodo (slika 11).

Tehnični podatki

Napetost/frekvenca:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Priključna moč:	550W
Dimenzije (LxPxH):	EMKM4 194x127x219mm EMKM6 194x127x261mm EMKM2 194x127x203mm
Dolžina kabla:	0,98 m

Teža: EMKM4 1,01 kg
EMKM6 1,15 Kg
EMKM2 0,92 Kg

CE Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeči popravki
- Direktiva EMC 2004/108/CE s sledečimi popravki;
Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, so skladni z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1935/2004
- Evropska uredba Stand-by 1275/2008

Odlaganje



V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se naprave ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč jo je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

Težave pri delovanju

TEŽAVA	MOREBITEN VZROK	REŠITEV
Kava ne priteče	V grelniku ni vode	Napolnite grelnik s svežo vodo
Kava rabi preveč časa, da priteče	Uporabljate neustrezno kavo	Uporabljajte le kavo, namenjeno za uporabo v kafetieri.
	Okrogli filter je zamašen	Filter čistite tako, kot je navedeno v odstavku "Čiščenje in vzdrževanje"
	Pritisnili ste kavo v filter	Ne pritiskajte mlete kave v filter
Kava teče preko robov kafetiere	Okrogli filter je zamašen	Filter čistite tako, kot je navedeno v odstavku "Čiščenje in vzdrževanje"
	Vrč ni bil dobro privit na grelnik	Tesno zavijte
	Tesnilo je zažgano ali raztrgano	Zamenjajte tesnilo