

Læs omhyggeligt denne brugsanvisning før apparatet installeres og bruges. Dette vil sikre de bedste resultater og den største sikkerhed.

## Beskrivelse af apparatet (se side 3)

Følgende terminologi vil blive anvendt på de efterfølgende sider.

- A. Læg til kande
- B. Åbninger i dispenseren
- C. Kande
- D. Skivefilter
- E. Pakning
- F. Sikkerhedsventil
- G. Varmtvandsbeholder
- H. Adapterskive til en halv kande kaffe
- I. Filtertragt
- L. Strømkabel
- M. Støttebase
- N. Elektrisk konektor
- O. Tænd/sluk knap

## Sikkerhedsanvisninger

### **Bemærk:**

Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren.

- Denne maskine er fremstillet til "at brygge kaffe". Brug aldrig andre ekstrakter, kakaopulver, kamillete, andre slags te eller opløselige drikke: det kan tilstoppe hullerne i filtret.
- Efter at have fjernet emballagen skal det sikres, at apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet i tilfælde af tvivl, men søg hjælp hos kvalificerede fagfolk.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspansiv polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da det kan være potential kilde til fare.
- Dette apparat er fremstillet til at tilberede kaffe. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug.  
Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af apparatet.  
Dette apparat er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og derfor farlig. Den er ikke beregnet til brug i: køkkenrum for butik-, kontorpersonale eller andre arbejdsområder, agriturismi (gårde med værelsesudlejning), hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder, værelsesudlejninger.

### **Giv agt!**

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelse af apparatet.

- Kaffekanden må kun bruges med den medfølgende base.
- Maskinen må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte psykiske, fysiske og sensoriske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre de er nøje overvåget og instrueret af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- For at garantere apparatets sikkerhed skal det sikres, at sikkerhedsventilen fungerer korrekt. I tilfælde af skader eller tvivl skal man ophøre med at bruge apparatet og kontakte et autoriseret servicecenter godkendt af fabrikanten. Ethvert indgreb på ventilen skal foretages af autoriseret personale godkendt af fabrikanten.
- I tilfælde af svigt eller fejl på apparatet skal man slukke det og undgå at ændre på det. Ved eventuelle behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter og anmode om, at der anvendes originale reservedele. Manglende overholdelse af ovenstående kan påvirke apparatets sikkerhed.

### **Fare for forbrændinger!**

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger.

- Pas på ikke at skolde dig med vandstråler eller damp eller ved ukorrekt brug af apparatet.
- Rør ikke apparatets varme overflader under brug. Brug knapperne eller håndtagene.

### **Fare!**

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



- Kom aldrig støttebasen og varmtvandsbeholderen i vand under rengøring: det er et elektrisk apparat.
- Kaffekanden må kun anvendes tilsluttet strømmettet og må aldrig bruges på tændte eller varme komfurer eller kogeplader.
- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Apparatets strømkabel må aldrig udskiftes af brugeren, da udskiftningen kræver specialværktøj. Hvis ledningen beskadiges eller skal udskiftes, bør man udelukkende henvende sig til et autoriseret servicecenter godkendt af fabrikanten for at undgå enhver form for risiko.

## Installation

- Anbring apparatet ovenpå en bordplade langt fra vandhæner og vaske.
- Kontrollér at el-forsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på siden af apparatet. Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 6 A og med en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulykker forårsaget af anlæggets manglende jordforbindelse.
- Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes med et af passende type af en fagmand.

**i Bemærk:** første gang kaffekanden tages i brug, er det nødvendigt at vaske alt tilbehør og alle indvendige dele udelukkende med varmt vand samt brygge noget kaffe, som kasseres.

## Tilberedning af kaffe

- Sørg for, at kaffekanden er kold, og skru den op ved at holde varmtvandsbeholderen (G) med den ene hånd og dreje kanden (C) mod uret (fig. 1) med den anden hånd.
- Fjern filtertragten (I) og hvis det ønskes at lave en hel kande kaffe, fyldes varmtvandsbeholderen med frisk vand, indtil vandet når den øverste dråbe  (fig. 2, 3 og 4) uden at dække sikkerhedsventilen (synlig inde i varmtvandsbeholderen). Hvis det, derimod, ønskes at lave en halv kande kaffe, fyldes vand på varmtvandsbeholderen, indtil vandet når den nederste dråbe  (fig. 2, 3 og 4).

**i Bemærk:** det tilrådes at bruge frisk og let vand. Vand, der er saltholdigt eller for kalkholdigt, kan svække kaffens smag. Det anbefales, at kaffen er på niveau med filtret.

**! Giv agt!** brug ikke kaffemaskinen uden vand i varmtvandsbeholderen eller med varmt vand for at lave kaffe hurtigere.

- Indsæt filtertragten (I) i varmtvandsbeholderen (fig. 5). Hvis det ønskes at lave en halv kande kaffe, indsættes også adapterskiven (H) i filtertragten (I) (fig. 6).
- Fyld filtertragten (I) med formalet kaffe uden at presse det (fig. 7). Fyld det på lidt ad gangen for at undgå at spilde den formalede kaffe.
- Fordel den formalede kaffe jævnt og fjern eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filteret.

**i Bemærk:** brug formalet kaffe af god kvalitet, mellemfint og specielt pakket til mokakande.

- Skru kaffekanden godt fast, men uden at overdrive, ved at

holde varmtvandsbeholderen med den ene hånd og ved at dreje kanden med uret med den anden hånd, uden at trykke på håndtaget.

**⚠ Fare for forbrændinger!** for at undgå farlige sprøjt af kogende vand, må kaffekanden aldrig sættes i gang, hvis skivefilteret (F) ikke er indsat korrekt.

- Sæt kaffekanden på basen (fig. 8). Luk låget (A).
- Tryk på tænd/sluk knappen (O). Kontrollampen angiver, at kaffekanden er i funktion.
- Kaffen vil begynde at løbe ud efter nogle få minutter
- Når kaffen er brygget, røres i den, inden den serveres, for at gøre den ensartet.

## Holde kaffen varm

Efter endt kaffebrygning, er det muligt at holde den varm i cirka 30 minutter, blot ved lade den blive på basen.

Denne funktion deaktiveres ved at trykke på tænd/sluk knappen (O). Hvis kanden fjernes fra basen, afbrydes funktionen hold kaffen varm automatisk. Husk, at opvarmet kaffe mister sin karakteristiske aroma.

## Rengøring og vedligeholdelse

**⚠ Fare for forbrændinger!** Afvent at kaffekanden er godt afkølet efter brug inden rengøring.

**⚡ Fare!** Frakobl støttebasen (M) fra stikkontakten inden rengøring.

- Kontrollér af og til at åbningerne i dispenseren ikke er tilstoppede. Rens dem ved hjælp af en nål (fig. 9).
- Med tiden forældes pakning (E) og tragt (I): når de viser tegn på slidage eller forringelse, skal de udskiftes. Brug pakning og tragt, der fås hos et autoriseret teknisk servicecenter eller i alle tilfælde magen til de medfølgende originaler.
- Kontrollér af og til at skivefilterets små huller ikke er tilstoppede, hvis det er tilfældet, renses de ved hjælp af en nål (fig. 10).
- Vask ikke kaffemaskinen i opvaskemaskine.
- Til rengøring af varmtvandsbeholderen (G), ventilen (F) og støttebasen (M), må der ikke bruges opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler. Det er tilstrækkeligt at rengøre dem med en fugtig klud. Pas på at der ikke kommer vand ind i konnektoren.

**⚠ Fare for forbrændinger!** når skivefilteret (D) fjernes grundet rengøring eller udskiftning af pakningen (E), skal man huske at sætte det korrekt i igen (inden kaffekanden tages i brug) for at undgå farlige sprøjt fra varmt

vand.

- Skyl aldrig varmtvandsbeholderen (G) under vandhanen og kom den aldrig ned i vand (fig. 11).

## Tekniske data

Spænding/frekvens:	220-240 V~ 50/60 Hz
Effektforbrug:	550W
Mål (LxPxH):	EMKM4 194x127x219mm EMKM6 194x127x261mm EMKM2 194x127x203mm
Ledningslængde:	0,98 m
Vægt:	EMKM4 1,01 kg EMKM6 1,15 Kg EMKM2 0,92 Kg

**CE** Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer;
- Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer;
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.
- EF-forordning Stand-by 1275/2008

## Bortskaffelse



I henhold til Direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.

## Funktionsproblemer

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Kaffen kommer ikke ud	Mangel på vand i varmtvandsbeholderen	Påfyld varmtvandsbeholderen med frisk vand
Kaffen er lang tid om at komme ud	Den anvendte kaffe er ikke af den rigtige type	Brug malet kaffe specifikt til mokakande
	Skivefilteret er tilstoppet	Rengør skivefilteret, som angivet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"
Kaffen løber ud over kanterne af varmtvandsbeholderen	Kaffen er blevet presset	Pres ikke den maledede kaffe
	Skivefilteret er tilstoppet	Rengør skivefilteret som angivet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"
	Kanden er ikke blevet skruet godt fast på varmtvandsbeholderen	Skrue med fasthed
	Pakningen er brændt eller revet itu	Udskift pakningen