

**A készülék telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót. Csak így garantálhatja a legjobb eredményeket és a biztonságos használatot.**

## A készülék leírása (lásd 3. oldalt)

Az alábbi kifejezések gyakran előfordulnak a következő oldalakon.

- A. Kiöntő fedele
- B. Kávékiöntő nyílások
- C. Kiöntő
- D. Szűrőlemez
- E. Tömítés
- F. Biztonsági szelep
- G. Vízfóraló
- H. Adapter lemez a kávéfőző közepére
- I. Szűrőtölcsér
- L. Tápvezeték
- M. Alap
- N. Elektromos csatlakozó
- O. ON/OFF kapcsoló

## Biztonsági figyelmeztetések



### Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

- A gépet kávéfőzésre tervezték. Ne használjon egyéb örleményeket a készülékben (pl. kakaópor, kamillatea, egyéb teák vagy instant porok).
- Miután eltávolította a csomagolást, ellenőrizze a készülék épségét. Amennyiben kétsége merülne fel, ne használja a készüléket, hanem forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagok (műanyag tasakok, hungarocell, stb.) potenciális veszélyforrások lehetnek, ezért tartsa őket gyermekektől távol.
- A készüléket kávéfőzésre tervezték. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A készülék nem alkalmas kereskedelmi egységekben való használatra.
- A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű, és veszélyes. A készülék nem használható üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben ill. kiadó szobákban.



### Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.

- A kávéfőző kizárólag a mellékelt alappal használható.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék biztonságos használata érdekében győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep működik. Ha a szelep sérült, vagy kétségei merülnének fel ezzel kapcsolatban, forduljon a gyártó hivatalos vevőszolgálatához. A szelepen kizárólag a gyártó felhatalmazásával rendelkező személy végezhet munkálatokat.
- A készüléket rendellenes működés vagy meghibásodás esetén kapcsolja ki, és ne próbálja meg megjavítani. Amennyiben javításra van szükség, forduljon a gyártó által megbízott Márkaszervezhez, és kérje eredeti csereszerealkatrészek használatát. A fentiekben leírtak figyelmen kívül hagyásával kockára teheti a készülék biztonságát.



### Égési sérülések veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

- Ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát az esetlegesen kicsapódó vízzel vagy gőzzel, vagy a készülék rendellenes használata következtében.
- A használat során ne nyúljon a készülék forró felületeihez. Használja a gombokat vagy a fogantyút.



### Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.

- A tisztítás során az alapot és a vízfóralót ne merítse vízbe: az alap elektromos árammal működik.
- A készülék kizárólag az elektromos hálózatról működik, gázkészülékre vagy bekapcsolt illetve meleg főzőlapra helyezni tilos.
- Ne érintse meg a készüléket vizes kézzel, vagy ha a lába nedves vagy vizes.
- A készülék tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki önállóan, mert a cseréhez speciális szerszámokra van szükség. A vezeték sérülése esetén vagy ha a vezeték cserére szorul, a kockázatok megelőzése érdekében kizárólag a gyártó által megbízott Márkaszervezhez forduljon.



## Telepítés

- Helyezze a készüléket egy munkalapra, a mosogatótól és vízcsaptól távol.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készüléken elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel. A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 6 A teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. A gyártó nem vonható felelősségre a nem földelt hálózat okozta esetleges balesetekért.
- Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót egy megfelelőre.

**i Megjegyzés:** A kávéfőző első használatakor mossa el a készüléket és a tartozékokat meleg vízzel, és főzőn próbaképpen néhány kávé (ezeket aztán öntse ki).

## Kávéfőzés

- Győződjön meg arról, hogy a kávéfőző hideg, majd csavarozza szét a készüléket az egyik kezével a vízforralót (G) fogva a másikkal a kiöntőt csavarva (C) az óramutató járásával ellentétes irányban (1 ábra).
- Ha teljes adagot kíván főzni, vegye ki a szűrőtölcsért (I), és töltsen fel a vízforralót friss vízzel a felső  csapp jelig (2,3 és 4 ábra) úgy, hogy a biztonsági szelepet (a vízforraló belsejében látható) ne lepje el a víz. Ha azonban csak fél adag kávé kíván készíteni, a vízforralót csak az alsó  jelig töltsen fel (2,3 és 4 ábra).

**i Megjegyzés:** használjon lágy, friss vizet. A sós vagy kalciumban gazdag víz gyengíti a kávé ízét: azt tanácsosadjuk, hogy a készüléket a szűrő szintjéig töltsen fel kávéval.

**! Figyelem!** ne használja a kávéfőzőt, ha nincs víz a vízforralóban, és ne öntsön meleg vizet a vízforralóba, hogy a kávé gyorsabban elkészüljön.

- Helyezze be a szűrőtölcsért (I) a vízforralóba (5 ábra). Ha csak fél adag kávé kíván készíteni, helyezze be az adapter lemezt (H) a szűrőtölcsérbe (I) (6 ábra).
- Töltsen fel a szűrőtölcsért (I) örölt kávéval, de ne nyomkodja le (7 ábra). Részletekben töltsen be a kávé, hogy a kávé ne szóródjon ki.
- Össze el egyenletesen az örölt kávé, távolítsa el az esetleges felesleges kávé a szűrő pereméről.

**i Megjegyzés:** használjon minőségi, közepes finomságú kifejezetten mokka kávéfőzőhöz ajánlott kávéörleményt.

- Csavarozza össze a kávéfőzőt határozott mozdulatokkal, de ne vigye túlzásba. Az egyik kezével tartsa a vízforralót, a másikkal forgassa a kiöntőt az óramutató járásával megegyező irányba, de ne feszítse meg a fogantyút.

**⚠ Égési sérülések veszélye!** a forró víz kifröcc-

senésének megakadályozása érdekében ne használja a kávéfőzőt, ha a szűrőlemez (F) nincs a helyén.

- Állítsa a kávéfőzőt az alapra (8 ábra). Csukja le a fedelet (A).
- Nyomja meg a kapcsolót (ON/OFF) (O). A beépített led jelzi, hogy a kávéfőző gép működésben van.
- A kávé néhány perc elteltével elkezd lefolyni.
- A lefőzés végén keverje meg a kávé mielőtt felszolgálná, ezzel egységesítheti az erősségét.

## Melegen tartás funkció

A kávé az elkészítést követően kb. 30 percig melegen tarthatja úgy, hogy egyszerűen az alapon hagyja.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot (O). Ha a kávéfőzőt leveszi az alapról, a melegen tartás funkció automatikusan kikapcsol. Vegye figyelembe, hogy a felmelegített kávé elveszíti jellegzetes aromáját.

## Tisztítás és karbantartás

**⚠ Égési sérülések veszélye!** A tisztítás megkezdése előtt, várja meg, hogy a kávéfőző a használatot követően teljesen kihűljön.

**⚡ PVeszély!** A készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki az elektromos alap csatlakozóját a hálózatból.

- Ellenőrizze rendszeresen, hogy a kávé kiöntő nyílások nincsenek-e eltömődve. Tisztítsa meg őket egy tű segítségével (9 ábra).
- Idővel a tömítés (E) és a tölcser (I) előregesznek: ha kopásra vagy előregedésre utaló jelek láthatók rajtuk, cserélje őket ki. Használjon a gyártó vevőszolgálatán beszerezhető tölcser és tömítést, vagy az eredetiekkel megegyező tulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket.
- Ellenőrizze bizonyos időközönként, hogy a szűrőlemez nyílásai nem tömödtek-e el. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy tű segítségével (10 ábra).
- A kávéfőzőt mosogatógépben mosni tilos.
- A vízforraló (G), a biztonsági szelep (F) és az alap (M) tisztításához ne használjon oldószereket vagy súrolószereket. Elegendő, ha megtisztítja egy nedves ronggyal, ügyelve arra, hogy a víz ne folyjon a csatlakozóba.

**⚠ Égési sérülések veszélye!** ha a készülék tisztításához vagy a tömítés (E) cseréjéhez eltávolítja a szűrőlemez (D), a használat előtt ne felejtse el vissza-tenni. Ezzel biztosíthatja, hogy a forró víz ne spricceljen ki.

- Ne mossa el a vízfornalót (G) folyóvíz alatt, és ne merítse vízbe (11 ábra).

## Műszaki adatok

Feszültség/frekvencia:	220-240 V~ 50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	550W
Méreték (HxMxSZ):	EMKM4 194x127x219mm EMKM6 194x127x261mm EMKM2 194x127x203mm
Kábel hossza:	0,98 m
Tömeg:	EMKM4 1,01 kg EMKM6 1,15 Kg EMKM2 0,92 Kg



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet

## Ártalmatlanítás



A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

## Problémák a működés során

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A kávé nem folyik le	Nincs víz a vízfornalóban	Töltse fel a vízfornalót friss vízzel
A kávénak sok idő kell ahhoz, hogy elkezdjen lefolyni	A használt kávé típusa nem megfelelő	Használjon kifejezetten mokka kávéfőzőhöz ajánlott kávé
	A szűrőlemez eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőlemezt a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint
	Tömörítette a kávé	Ne tömörítse az őrölt kávé
A kávé a vízfornaló oldalán folyik ki	A szűrőlemez eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőlemezt a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint
	A kiöntőt nem csavarta fel megfelelően a vízfornalóra	Csavarozza össze határozott mozdulatokkal
	A tömítés égett vagy sérült	Cserélje ki a tömítést.