

beschrijving - veiligheidswaarschuwingen

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Alleen op die manier kunt u de beste resultaten verkrijgen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Beschrijving van het apparaat (zie pag. 3)

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- A. Deksel van kannetje
- B. Uitstroomsleuven
- C. Kannetje
- D. Schijffilter
- E. Pakking
- F. Veiligheidsventiel
- G. Keteltje
- H. Adapterschijf voor half kannetje
- I. Trechtvormig filter
- L. Netsnoer
- M. Voetstuk
- N. Elektrische aansluiting
- O. AAN/UIT schakelaar

Veiligheidswaarschuwingen

Nota Bene:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Dit apparaat is gemaakt voor het “zetten van koffie”. Gebruik nooit andere extracten, cacao poeder, kamille, andere kruiden-theeën of oplosbare thee/koffie: deze kunnen de filtergaatjes verstopen.
- Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. In twijfelgevallen, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met een vakman.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.

Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Het koffiezetapparaatje kan alleen in combinatie met het bijgeleverde voetstuk gebruikt worden.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Controleer de correcte werking van het veiligheidsventiel om de veiligheid van het apparaat te garanderen. In geval van beschadiging of twijfel, het apparaat niet meer gebruiken en zich tot een door de fabrikant erkend servicecentrum wenden. Werkzaamheden aan het ventiel mogen uitsluitend uitgevoerd worden door personeel dat door de fabrikant erkend is.
- Als het apparaat defect is of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en niet zelf te gaan sleutelen. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een servicecentrum dat erkend is door de fabrikant en vraagt u het gebruik van originele onderdelen. Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat niet gegarandeerd worden.

Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen.

- Let erop u niet te verbranden aan water of stoom of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak tijdens het gebruik niet de warme oppervlakken van het apparaat aan. Gebruik uitsluitend de toetsen of de handgreep.

Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Dompel het voetstuk en het keteltje tijdens de reiniging nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.
- Het koffiezetapparaatje mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten en mag nooit op een heet fornuis of ingeschakelde of warme kookplaten worden gezet.
- Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige handen of voeten hebt.
- Het netsnoer van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, dient u zich uitsluitend te wenden tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant, om gevaarlijke situaties te

vermijden.



Installatie

- Zet het apparaat op een aanrecht, uit de buurt van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 6 A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het ontbreken van een aardaansluiting.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een exemplaar van het geschikte type.



Nota Bene: bij het eerste gebruik van het koffiezetapparaatje, moeten alle accessoires en alle inwendige onderdelen met warm water gespoeld worden en moet een paar keer koffie gezet worden die wordt weggegooid.

Het bereiden van koffie

- Zorg ervoor dat het koffiezetapparaatje koud is. Schroef het open door het keteltje (G) vast te houden met de ene hand en met de andere hand het kannetje (C) linksom te draaien (fig. 1).
- Verwijder het trechterfilter (I) en vul voor het zetten van een heel koffiekannetje, het keteltje met vers water tot aan de bovenste druppel  (fig. 2, 3 en 4) zonder het veiligheidsventiel onder te dompelen (te zien in het keteltje). Vul voor een half kannetje koffie het keteltje tot aan de onderste druppel  (fig. 2, 3 en 4).



Nota Bene: men adviseert vers en licht water te gebruiken. Met zoutig of kalkrijk water verslechtert de smaak: de koffie moet tot de bovenste rand van het filter reiken.



Opgelet! gebruik het koffiezetapparaatje niet zonder water in het keteltje en gebruik geen warm water om sneller koffie te zetten.

- Breng het trechtervormige filter (I) in het keteltje in (fig. 5). Indien u een half kannetje wilt zetten, doet u ook de adapterschijf (H) in het trechtervormige filter (I) (fig. 6).
- Vul het trechtervormige filter (I) met gemalen koffie zonder aan te drukken (fig. 7). Vul het filter beetje bij beetje, om te voorkomen dat koffie gemorst wordt.
- Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en verwijder eventuele overtollige koffie van de rand van het filter.



Nota Bene: gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, met gemiddelde maalgraad en verpakt voor Italiaanse koffieze-

tapparaatjes (moka).

- Schroef het kannetje stevig maar niet overdreven vast dicht, door het keteltje met de ene hand vast te houden en met de andere hand het kannetje rechtsom te draaien, zonder kracht op de handgreep uit te oefenen.



Gevaar voor brandwonden! laat, om gevaarlijke spatten kokend water te voorkomen, het apparaatje nooit werken als het schijffilter (F) niet correct is ingebracht.

- Plaats het apparaatje op het voetstuk (fig. 8). Doe het dekseltje (A) dicht.
- Druk op de AAN/UIT-schakelaar (O). Het controlelampje brandt om aan te geven dat het koffiezetapparaatje is ingeschakeld.
- De koffie begint na enkele minuten op te borrelen.
- Roer na het koffiezetten de koffie om alvorens hem in te schenken, om het aroma gelijkmatig te verspreiden.

Warm houden

Zodra de koffie is gezet, kan deze circa 30 minuten warm worden gehouden door het apparaat op zijn voetstuk te laten staan. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (O) om deze functie uit te schakelen. Als men het apparaatje van het voetstuk haalt, wordt het warm houden automatisch onderbroken. Houd er rekening mee dat opgewarmde koffie zijn karakteristieke aroma verliest.

Reiniging en onderhoud



Gevaar voor brandwonden! Alvorens het apparaatje te reinigen, dient het na het gebruik volledig te zijn afgekoeld.



Gevaar! Koppel het voetstuk (M) van het stopcontact af alvorens met reinigen te beginnen.

- Controleer af en toe of de uitstroomsleuven niet verstopt zijn. Reinig ze indien nodig met behulp van een naald (fig. 9).
- De pakking (E) en het trechterfilter (I) zijn aan slijtage onderhevig: wanneer sporen van slijtage of verslechtering worden geconstateerd, moeten ze vervangen worden. Gebruik pakkingen en trechters die bij erkende servicecentra kunnen worden aangeschaft en in elk geval overeenkomen met de originele onderdelen.
- Controleer af en toe of de gaatjes van het schijffilter niet verstopt zijn. Reinig ze eventueel met een naald (fig. 10).
- Was het apparaatje niet in de afwasmachine.
- Gebruik voor de reiniging van het keteltje (G), het ventiel (F) en het voetstuk (M) geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Het volstaat een vochtige doek te gebruiken. Zorg ervoor dat geen water in de aansluiting sijpelt.



Gevaar voor brandwonden! wanneer het schijffilter (D) verwijderd wordt voor reinigingswerkzaamheden of om de

pakking (E) te vervangen, onthoud dan (alvorens het apparaatje weer te gebruiken) dat het schijffilter weer correct ingebracht moet worden om gevaarlijke spatten heet water te voorkomen.

- Spoel het keteltje (G) nooit onder de kraan en dompel het nooit onder in water (fig. 11).

Technische gegevens

Spanning/frequentie:	220-240 V~ 50/60 Hz
Stroomverbruik:	550W
Afmetingen (LxPxH):	EMKM4 194x127x219mm EMKM6 194x127x261mm EMKM2 194x127x203mm
Snoerlengte	0,98 m
Gewicht:	EMKM4 1,01 kg EMKM6 1,15 Kg EMKM2 0,92 Kg



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen;
- EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere wijzigingen;
- De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.
- Europese verordening Stand by-stand 1275/2008

Verwerking



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden. differenziata ufficiale.

Problemen betreffende de werking

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Er borrelt geen koffie op	Geen water in het keteltje	Vul het keteltje met vers water
Het duurt lang voordat de koffie opborrelt	De gebruikte soort koffie is niet geschikt	Gebruik koffie die speciaal bestemd is voor Italiaanse koffiezetapparaten
	Het schijffilter is verstopt	Reinig het schijffilter zoals aangegeven in de paragraaf "Reiniging en onderhoud"
	De koffie is aangedrukt	Druk de gemalen koffie niet aan
De koffie sijpelt over de rand van het keteltje	Het schijffilter is verstopt	Reinig het schijffilter zoals aangegeven in de paragraaf "Reiniging en onderhoud"
	Het kannetje is niet goed op het keteltje geschroefd	Draai het stevig vast
	De pakking is verbrand of gescheurd	Vervang de pakking