

Citiți cu atenție acest manual cu instrucțiuni înainte de a instala și utiliza aparatul. Numai așa puteți obține rezultate optime și utilizare în maximă siguranță.

Descrierea aparatului (vezi pag. 3)

Următoarea terminologie va fi utilizată în mod continuu în paginile următoare.

- A. Capac carafă
- B. Fante distribuitor
- C. Carafă
- D. Filtru tip disc
- E. Garnitură
- F. Valvă de siguranță
- G. Fierbător
- H. Disc adaptator pentru jumătate de cafetieră
- I. Filtru tip pânne
- L. Cablu de alimentare cu energie electrică
- M. Bază de sprijin
- N. Conector electric
- O. Întrerupător ON/OFF

Avertizări privind siguranța



Nota Bene:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

- Acest aparat a fost conceput pentru a “face cafea”. Nu utilizați alte extracte, cacao praf, mușețel, alte infuzii sau solubile: ar putea obtura orificiile filtrului.
- După ce ați îndepărtat ambalajul, asigurați-vă de integritatea aparatului. În caz de dubii, nu utilizați aparatul și adresați-vă personalului profesional calificat.
- Componentele ambalajului (pungi de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt potențiale surse de pericol.
- Acest aparat este proiectat pentru prepararea cafelei. Orice altă utilizare se va considera neadecvată. Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma unei utilizări necorespunzătoare a aparatului. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice. Orice altă utilizare este considerată improprie și deci periculoasă. Nu este prevăzută utilizarea sa în: spații folosite drept bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepție oaspeți, camere de închiriat.



Atenție!

Nerespectarea avertizării poate fi sau este cauza unor leziuni sau daune provocate aparatului.

- Cafetiera poate să fie utilizată doar cu suportul din dotare.
- Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, fizice sau senzoriale reduse, sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente, cu excepția momentelor când sunt atent supravegheate și instruite de către o persoană responsabilă de siguranța acestora. Supravegheați copiii și aveți grijă să nu se joace cu aparatul.
- Pentru a garanta siguranța aparatului asigurați-vă de funcționarea corectă a valvei de siguranță. În caz de defecare sau îndoieli, suspendați utilizarea și contactați un centru de asistență autorizat de producător. Orice intervenție asupra valvei trebuie efectuată de către personal autorizat de producător.
- În caz de defecțiune sau funcționare necorespunzătoare a aparatului, opriți-l și nu interveniți asupra acestuia. Pentru eventuale reparații adresați-vă unui Centru de asistență tehnică autorizat de către producător și solicitați utilizarea pieselor de schimb originale. Nerespectarea celor de mai sus poate să compromită siguranța aparatului.



Pericol de Arsură!

Nerespectarea avertizării poate fi sau este cauza de arsuri sau ustiuiri.

- Fiți atenți să nu vă opăriți cu stropii de apă sau aburi sau printr-o utilizare necorespunzătoare
- În timpul utilizării nu atingeți suprafețele calde ale aparatului. Utilizați tastele sau mânerul.



Pericol!

Nerespectarea avertizării poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.



- În timpul operațiilor de curățare, nu introduceți niciodată baza de sprijin sau fierbătorul în apă: este un aparat electric.
- Cafetiera trebuie pusă în funcțiune exclusiv prin conectarea la rețeaua electrică și nu trebuie pusă în funcțiune pe aragaz, plite de gătit pornite sau calde.
- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Cablul de alimentare cu energie electrică al acestui aparat nu trebuie niciodată să fie schimbat de către utilizator, deoarece operația necesită folosirea unor instrumente speciale. În caz de deteriorare a cablului sau pentru înlocuirea acestuia, adresați-vă exclusiv unui Centru de Asistență autorizat de către producător astfel încât să preveniți orice risc.

Instalare

- Poziționați aparatul pe o masă de lucru, departe de robinete de apă sau chiuvete.
- Verificați ca tensiunea rețelei de curent electric să fie corespunzătoare cu cea indicată pe plăcuța cu date a aparatului. Conectați aparatul doar la o priză de curent cu putere minimă de 6A și dotată cu o împământare eficientă. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventuale incidente cauzate de lipsa împământării instalației.
- În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

i Nota Bene: La prima utilizare a cafetierei este necesară spălarea tuturor accesoriilor și a părților interne doar cu apă caldă și este necesar să faceți câteva cafele de probă.

Cum se prepară cafeaua

- Asigurați-vă ca aparatul să fie rece și, ținând fierbătorul (G) cu o mână, cu cealaltă mână rotiți carafa (C) în sens invers acelor de ceasornic (fig. 1).
- Scoateți filtrul tip pânle (I) și, dacă doriți să preparați o cafetieră plină, umpleți fierbătorul cu apă proaspătă până la picătura  situată în partea de sus (fig. 2, 3 și 4) fără ca valva de siguranță (vizibilă în interiorul fierbătorului) să fie introdusă în apă. Dacă, în schimb, doriți să preparați doar o jumătate de cafetieră umpleți cu apă fierbătorul până la picătura  situată mai jos (fig. 2, 3 și 4).

i Nota Bene: se recomandă să utilizați apă proaspătă și ușoară. Apele sărate sau bogate în calcar alterează gustul: se recomandă ca nivelul de cafea să corespundă nivelului filtrului.

! Atenție nu utilizați aparatul de cafea fără apă în fierbător sau cu apă caldă pentru a face cafeaua mai rețede.

- Introduceți filtrul tip pânle (I) în fierbător (fig. 5). Dacă doriți să preparați doar jumătate de cafetieră, introduceți și discul adaptator (H) în filtrul tip pânle (I) (fig.6).
- Umpleți bine filtrul tip pânle (I) cu cafea măcinată fără a o apăsa (fig. 7). Adăugați cafea puțin câte puțin pentru a evita revărsarea cafelei măcinate.
- Distribuți în mod uniform cafeaua măcinată și îndepărtați eventualele excese de cafea de pe marginea filtrului.

i Nota Bene: utilizați cafea măcinată de bună calitate, măcinată mediu și specială pentru cafetiere moka.

- Strângeți cafetiera ferm, dar fără a exagera, ținând fierbătorul cu o mână, iar cu cealaltă rotiți carafa în sensul acelor de ceasornic fără a apăsa pe mâner.

⚠ Pericol de Arsură! pentru a evita stropirea cu apă fierbinte, nu porniți cafetiera dacă filtrul tip disc (F) nu este corect introdus.

- Sprijiniți cafetiera pe bază (fig. 8). Închideți capacul (A).
- Apăsați întrerupătorul ON/OFF (O). Ledul integrat arată că aparatul este în funcțiune.
- Cafeaua va ieși după câteva minute.
- Atunci când infuzia este completă, amestecați cafeaua înainte de a o servi pentru a-i uniformiza compoziția.

Păstrarea la cald

Odată ce ați preparat cafeaua, o puteți menține caldă timp de aproximativ 30 de minute, doar lăsând-o pe suport. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați întrerupătorul ON/OFF (O). Dacă înlăturați cafetiera de pe suport, păstrarea la cald se întrerupe automat. De reținut: cafeaua reîncălzită își pierde aroma caracteristică.

Curățare și întreținere

⚠ Pericol de Arsură! Înainte de efectuarea operațiunilor de curățare, așteptați răcirea cafetierei după utilizare.

⚡ Pericol! Deconectați baza de sprijin (M) de la priză de curent electric înainte de a începe operațiile de curățare.

- Periodic, verificați ca fantele de distribuție să nu fie înfundate. Curățați-le cu ajutorul unui ac (fig. 9).
- Cu timpul garnitura (E) și pânla (I) se învechesc: atunci când prezintă semne de uzură sau deteriorare, trebuie înlocuite. Utilizați doar garnituri și pânii achiziționate de la centre de asistență tehnică autorizate sau oricum similare celor originale.
- Din când în când, controlați ca orificiile filtrului tip disc să nu fie înfundate și dacă este necesar curățați-le cu ajutorul unui ac (fig.10).
- Nu spălați cafetiera în mașina de spălat vase.
- Pentru curățarea fierbătorului (G), a valvei (F) sau a bazei de sprijin (M) nu utilizați solvenți sau detergenți abrazivi. Este suficient să le ștergeți cu o cârpă umedă, fiind atenți ca apa să nu pătrundă în conector.

⚠ Pericol de arsură! atunci când îndepărtați filtrul tip disc (D) pentru efectuarea operațiunilor de curățare sau pentru înlocuirea garniturii (E), rețineți că (înainte de uti-

lizarea cafetierei) acesta trebuie reintrodus corect pentru a evita stropirea cu apă fierbinte.

- Nu clătiți niciodată fierbătorul (G) sub robinet și nu îl introduceți niciodată în apă (fig. 11).

Date tehnice

Tensiune /frecvență:	220-240 V~ 50/60 Hz
Consum de energie:	550W
Dimensiuni (LxAxÎ):	EMKM4 194x127x219mm EMKM6 194x127x261mm EMKM2 194x127x203mm
Lungime cablu:	0,98 m
Greutate:	EMKM4 1,01 kg EMKM6 1,15 Kg EMKM2 0,92 Kg

CE Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și următoarele modificări;
- Directiva EMC 2004/108/CE și următoarele modificări;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European 1935/2004.
- Directiva Europeană Stand-by 1275/2008

Scoaterea definitivă din uz



În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2002/96/EC, aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru oficial de recoltare separată a deșeurilor.

Probleme de funcționare

PROBLEMĂ	CAUZE PROBABLE	SOLUȚIE
Cafeaua nu iese	Lipsește apa din fierbător	Umpleți fierbătorul cu apă proaspătă
Durează mult timp până iese cafeaua	Cafeaua utilizată nu este cea corespunzătoare	Utilizați cafea măcinată în mod special pentru moka
	Filtrul tip disc este înfundat	Curățați filtrul tip disc conform indicațiilor din paragraful „Curățare și întreținere”
	Cafeaua a fost presată	Nu presați cafeaua măcinată
Cafeaua iese peste marginile fierbătorului	Filtrul tip disc este înfundat	Curățați filtrul tip disc conform indicațiilor din paragraful „Curățare și întreținere”
	Carafa nu a fost strânsă corect pe fierbător	Strângeți cu putere
	Garnitura este arsă sau uzată	Înlocuiți garnitura.