

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να βεβαιώνετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο .

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εκτός και αν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν και από νεαρά άτομα ηλικίας άνω των 8 ετών, υπό στενή βέβαια παρακολούθηση. Η συσκευή και το καλώδιο θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συντήρηση ή τον καθαρισμό.

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Πριν από τη χρήση, να βεβαιώνετε πάντα για την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Είναι επικίνδυνο να αλλάζετε ή να αλλοιώνετε με οποιοδήποτε τρόπο τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί τηρώντας τους εθνικούς κανονισμούς που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει αέρια, λάδια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Πριν συνδέσετε τη μηχανή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που υποδεικνύεται στην πινακίδα, αντιστοιχεί σε εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για εξωτερικό χώρο.
- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλο κύκλωμα γείωσης. Ζητήστε τη συνδρομή ενός ηλεκτρολόγου για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα παροχής ρεύματος.

- Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει ρητά σχεδιαστεί, δηλαδή για να δροσίζει το οικιακό περιβάλλον. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή για επιδιορθώσεις που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανανέωσης χωρίς νερό. Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης χωρίς προσθετικά. Γεμίστε τη δεξαμενή, μόνο όταν η συσκευή είναι σβηστή.
- Μη μετακινείτε η συσκευή όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη ή η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς λόγο, διότι αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου.
- Μη βάζετε τα χέρια, το πρόσωπο ή το σώμα απευθείας επάνω ή κοντά στη σχάρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ποτέ μη την τοποθετείτε επάνω σε μοκέτες ή χαλιά, σε ευαίσθητα έπιπλα που μπορεί να υποστούν ζημιά από την επαφή με το νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως οι σύμπες, τα σώματα κλπ. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τροφοδοσίας, να έχετε κατά νου, επίσης, τους ακόλουθους κανονισμούς ασφαλείας:
 - μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή υγρά χέρια
 - μη χρησιμοποιείται τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια
 - μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή για να αφαιρέσετε το καλώδιο από την ηλεκτρική πρίζα.
 - φυλάξτε μακριά από παιδιά.
 - μην εισάγετε ξένα σώματα στη συσκευή
 - μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες
- Αν θέλετε να απαλείψετε οριστικά τη συσκευή αφού την αποσυνδέσετε από την πρίζα του ρεύματος, συνιστάται να την καταργήσετε κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή χωρίς μανόμετρο. Για τυχόν επιδιορθώσεις, απευθυνθείτε αποκλειστικά στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, απαιτώντας τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων για το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Σημαντικό!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.







ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ: Η συσκευή μπορεί να περιέχει μικρά μέρη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης, μερικά από αυτά τα μέρη, μπορούν να αποσυρμαρμολογηθούν. Χειριστείτε με προσοχή και φυλάξτε μακριά από παιδιά τα μικρά μέρη.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Περιγραφή της συσκευής

- A1. Περιστρεφόμενη σχάρα: μπορεί να κατευθυνθεί με το χέρι (προχωρήστε σε αυτή τη ρύθμιση όταν η περιστροφή δεν είναι ενεργή)
- A2. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο
- A3. Ροδάκια
- A4. Τύλιξη καλωδίου
- A5. Λαβή
- A6. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A7. Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού
- A8. Θέση φίλτρου
- A9. Φίλτρο σκόνης
- A10. Στήριγμα πλαισίου εξάτμισης
- A11. Πλαίσιο εξάτμισης
- A12. "Ice box": Πλάκα πάγου

2.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου (B)

- B1. ON/OFF: για έναρξη και σβήσιμο της συσκευής
- B2. Ταχύτητα αερισμού. Πατήστε για να επιλέξετε μία από τις 3 διαθέσιμες ταχύτητες:  MED,  MAX,  MIN
- B3. Ψύξη/ύγρυνση Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
- B4. Επιλογή του τρόπου αερισμού:
 - **Φυσικός**  : Η συσκευή προχωρά σε τυχαίους κύκλους αερισμού σε διαφορετικές ταχύτητες που διακόπτονται από δευτερόλεπτα παύσης.
 - **Sleep**  (νυχτερινό): η συσκευή λειτουργεί 30 λεπτά σε μέγιστη ταχύτητα MAX, στη συνέχεια 30 λεπτά σε μεσαία ταχύτητα MED και συνεχίζει σε ελάχιστη ταχύτητα.
- B5. Τρόπος λειτουργίας "Swing" (περιστροφή): Όταν είναι επιλεγμένοι, η σχάρα περιστρέφεται.
- B6. "AUTO OFF" (αυτόματο σβήσιμο): πατήστε για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση στο σβήσιμο (από 1 ως 24 ώρες).
 - Όταν το πατήσετε, στην οθόνη το σύμβολο  και η αριθμητική τιμή θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν για περίπου 5 δευτερόλεπτα: όταν παραμείνουν αναμμένα, το σβήσιμο είναι προγραμματισμένο.
 - Για να απενεργοποιήσετε το "αυτο OFF" (αυτόματο σβήσιμο): πατήστε το πλήκτρο μέχρι την επιλογή "00", στη συνέχεια περιμένετε το σβήσιμο του συμβόλου και της αριθμητικής τιμής.

2.3 Περιγραφή της οθόνης (C)

- C1. Προβολή προγραμματισμού "αυτο OFF" (αυτόματο σβήσιμο)
- C2. «Ψύξη/ύγρυνση» ενεργό

- C3. «Ιονιστής» ενεργό (πάντα αναμμένο καθώς η λειτουργία υπάρχει σε κάθε τρόπο λειτουργίας)
- C4. Τρόπος λειτουργίας ανεμιστήρα “Sleep” (νυχτερινός) ενεργό
- C5. Τρόπος λειτουργίας ανεμιστήρα «Φυσικός» ενεργό
- C6. “Auto-off” (αυτόματο σβήσιμο) προγραμματισμένα
- C7. Τρόπος λειτουργίας “Swing” (περιστροφή) επιλεγμένος
- C8. Ταχύτητα αερισμού “MIN”
- C9. Ταχύτητα αερισμού “MED”
- C10. Ταχύτητα αερισμού “MAX”

2.4 Περιγραφή του τηλεχειριστήριου:



- D1. ON/OFF: για έναρξη και σβήσιμο της συσκευής
- D2. Τρόπος λειτουργίας “Swing” (περιστροφή): Όταν είναι επιλεγμένος, η σχάρα περιστρέφεται.
- D3. “AUTO OFF” (αυτόματο σβήσιμο) (δείτε Β6)
- D4. Ταχύτητα αερισμού (δείτε Β2)
- D5. Επιλογή του τρόπου αερισμού (δείτε Β4)
- D6. Ψύξη/Υγρανση Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ





3.1 Κατά την πρώτη χρήση

- Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης ενδέχεται να αντιληφθείτε οσμή. Αυτό είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της συσκευής.
- ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: Κατά την πρώτη χρήση, αφαιρέστε το πλαστικό γλωσσίδι (εικ.1). Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το led της οθόνης. Η μέγιστη λειτουργική απόσταση είναι περίπου 6 μέτρα από τον δέκτη.

3.2 Έναρξη και σβήσιμο

- 1. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα: η συσκευή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο  (B1 ή D1). Η συσκευή ανάβει με ταχύτητα αερισμού “MED” και με τον «ιονισμό» ενεργό (εικ.2)
- 3. Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (B1 ή D1).


3.3 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα

- 1. Πατήστε το πλήκτρο  (B2 ή D4).
- 2. Κάθε πάτημα του πλήκτρου, αλλάζει την ταχύτητα αερισμού ( MED,  MAX,  MIN) (εικ. 3).

3.4 Ψύξη/Υγρανση

Προετοιμάστε τη συσκευή, γεμίζοντας το δοχείο νερού.

- 1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (εικ.4). Και γεμίστε το με φρέσκο νερό βρύσης (MAX 4,5l). Προσοχή ώστε να υπάρξει υπέρβαση της στάθμης MAX που φαίνεται στο δεικτητή στάθμης (A2). Η στάθμη MAX εξασφαλίζει 6 ώρες χρήσης της συσκευής
- 2. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού

- 3. Πατήστε το πλήκτρο  (B3 ή D6): το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη (εικ.5). Ο αέρας περνά τη διάταξη ψύξης και βγαίνει δροσερός, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος

Σημείωση:

Κατά την πρώτη χρήση αυτής της λειτουργίας, το νερό στη δεξαμενή μπορεί να αλλάξει χρώμα: Αυτό είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της συσκευής.

Για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της συσκευής, χρησιμοποιήστε το “Ice box” (A11).

- 4. Γεμίστε το “Ice box” με νερό βρύσης (εικ.6)
- 5. Βάλτε στην κατάψυξη το “Ice box” (εικ. 7) και αφήστε το μέχρι την ψύξη
- 6. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και βάλτε στη θέση της το “Ice box” τοποθετώντας το στην πίσω αριστερή γωνία (εικ.8).


Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι το “Ice box” έχει τοποθετηθεί στην αντίστοιχη θέση (εικ.8).


- 7. Εισάγετε ξανά τη δεξαμενή νερού, ανάψτε τη συσκευή και επιλέξτε τη λειτουργία «Ψύξη/Υγρανση»: ο αέρας που εκπέμπει η συσκευή θα είναι πιο δροσερός (εικ.9).

3.5 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας αερισμού

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για να λειτουργήσει σε 3 διαφορετικούς τρόπους αερισμού:

- 1. ΚΑΝΟΝΙΚΟ- Πατήστε το πλήκτρο  (B2 ή D4) για επιλογή της ταχύτητας ανεμιστήρα
- 2. ΦΥΣΙΚΟ- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο MODE (B4 ή D5). Η συσκευή προχωρά σε τυχαίους κύκλους αερισμού σε διαφορετικές ταχύτητες που εναλλάσσονται με δευτερόλεπτα παύσης (εικ.10).
- 3. SLEEP - Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο MODE (B4 ή D5). Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα για 30 λεπτά στην ταχύτητα MAX, στη συνέχεια 30 λεπτά στην ταχύτητα MED: συνεχίζει σε ταχύτητα MIN (εικ.11).


3.6 Swing (περιστροφή)


- 1. Πατήστε το πλήκτρο  (B5 ή D2) για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή της σχάρα (εικ.12): στην οθόνη ανάβει το αντίστοιχο σύμβολο
- 2. Για να σταματήσετε την περιστροφή, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Σημείωση:



Η σχάρα μπορεί να έχει κατακόρυφη κλίση μετακινώντας την με το χέρι για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα (εικ.13): προχωρήστε σε αυτή τη ρύθμιση με τη σχάρα σταματημένη, χωρίς ώθηση.

3.7 Auto OFF (αυτόματο σβήσιμο)


Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση στο σβήσιμο από 1 έως 24 ώρες, πατήστε το πλήκτρο  (B6 ή D3).

1. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στις ώρες λειτουργίας που επιθυμείτε: ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη (C1=)
2. Το σύμβολο  και η αριθμητική τιμή αναβοσβήνουν για να δείξουν τον προγραμματισμό σε εξέλιξη του αυτόματου σβήσιματος. Όταν το σύμβολο και η αριθμητική τιμή παραμένουν αναμμένα σταθερά, έχει αποθηκευτεί ο προγραμματισμός (εικ.14)

Σημείωση:

Για έξοδο από το αυτόματο σβήσιμο, πατήστε το πλήκτρο  (B6 ή D3) μέχρι να ρυθμίσετε την αριθμητική τιμή "00": το σύμβολο  και "00" αναβοσβήνουν. Όταν σβήνουν, το αυτόματο σβήσιμο έχει ακυρωθεί.

4. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία Ψύξη/ύγρανση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό μέσα στη δεξαμενή. Αν το νερό τελειώσει, κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή εκπέμπει ακουστικό σήμα και το σύμβολο  αναβοσβήνει (εικ.15): η συσκευή θα συνεχίσει να αεριζεί.

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (εικ. 4) και γεμίστε την μέχρι την ένδειξη MAX 4,5l με φρέσκο νερό βρύσης (χρησιμοποιείτε πάντα νερό βρύσης μην υπερχειλίζετε ποτέ τη δεξαμενή): ελέγξτε το δείκτη στάθμης νερού (A2)
2. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.


5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να απουσνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
- Ποτέ μη ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στη συσκευή (εικ.16).
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, αλκοόλ ή διαλύτες.
- Ποτέ μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να αλλοιωθεί το πλαστικό.
- Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα απαλό πανί, μη χρησιμοποιείτε ποτέ σφουγγάριο γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια.

6. ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί και ότι υπάρχει ρεύμα
	Η συσκευή είναι αναμμένη	Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο  (B1 στον πίνακα ελέγχου ή D1 στο τηλεχειριστήριο)

5.1 Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης και το πλαίσιο εξάτμισης

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα σκόνης. Η συχνότητα καθαρισμού καθορίζεται σε συνδυασμό με το χρόνο χρήσης: αν η συσκευή χρησιμοποιείται καθημερινά, συνιστάται να αλλάζετε το φίλτρο κάθε εβδομάδα.

- Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης και το στήριγμα του πλαισίου εξάτμισης (εικ.17)
- Αφαιρέστε τη σκόνη από τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα (εικ.18)
- Πλύνετε προσεκτικά με νερό το στήριγμα του πλαισίου εξάτμισης, στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους (εικ.19).

Σημείωση:

Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα της συσκευής, συνιστάται η αντικατάσταση του πλαισίου εξάτμισης (A11) κάθε 3 χρόνια.

5.2 Καθαρίστε το δοχείο νερού

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού (εικ.4).
- Καθαρίστε προσεκτικά με απορρυπαντικό απολύμανσης που διατίθεται στο εμπόριο (εικ.20).

5.3 Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

- Αφαιρέστε το στήριγμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (εικ.21)
- Εισάγετε μία μπαταρία τύπου 3V CR2025 στο στήριγμα με προσοχή στη σωστή πολικότητα (+ και -) και εισάγετε ξανά (εικ.22).


Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο προς χρήση.

Σημείωση:

Τόσο σε περίπτωση αντικατάστασης όσο και διάθεσης του τηλεχειριστηρίου, η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς είναι βλαβερή για το περιβάλλον.

Μην πετάτε στη φωτιά τη μπαταρία καθώς μπορεί να δημιουργηθεί έκρηξη ή να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων υγρών.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή σβήνει	Έγινε αυτόματο σβήσιμο	Ανάψτε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη το σύμβολο αυτόματου σβησίματος έχει σβήσει
Υπερβολική υγρασία στο δωμάτιο	Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Ψύξη/ύγρανση, η συσκευή παράγει υγρασία λόγω της ψύξης μέσω εξαίτησης. Είναι αναμενόμενο.	<p>Η συσκευή δροσίζει με καλύτερες επιδόσεις σε ξηρά κλίματα. Αν η στάθμη της υγρασίας είναι υψηλή (60% και άνω) καλύτερα αποφύγετε τη χρήση σε σχέση με την ψύξη/ύγρανση</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα/πόρτες είναι ανοιχτά και ότι υπάρχει αρκετό ρεύμα αέρα μέσα στο δωμάτιο, ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορήσει καλύτερα. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στη λειτουργία αερισμού.</p>
Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο  (C2) και η συσκευή δροσίζει λίγο	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γεμίστε το δοχείο με κρύο νερό όπως υποδεικνύει η παρ. 3.4
Η συσκευή δροσίζει λίγο	Έλλειψη νερού στο δοχείο	Γεμίστε το δοχείο με κρύο νερό
	Τα φίλτρα είναι βρώμικα	Καθαρίστε τα φίλτρα όπως υποδεικνύεται στην παρ. 5.1
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με βάση τις υποδείξεις του ενδεικτικού οδηγού πολιτότητας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί	Αντικαταστήστε με νέα μπαταρία
	Το τηλεχειριστήριο έχει υποστεί βλάβη	Αν η αντικατάσταση της μπαταρίας δε λύνει το πρόβλημα, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται	Ο πίνακα χειρισμού επάνω στη συσκευή δε λειτουργεί	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή ανταποκρίνεται μπορεί να υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου: απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
		Αν ούτε ο πίνακα χειρισμού ούτε το τηλεχειριστήριο λειτουργούν, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Η συσκευή έχει βραχεί από τη βροχή	Η συσκευή που χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο έχει βραχεί από δυνατές βροχές	Μικρή ποσότητα βροχής πάνω στη μονάδα δεν είναι πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή σε κατάλληλες πρίζες ρεύματος με αντοχή στο νερό. Να βεβαιώνετε πάντα, πριν ανάψτε τη συσκευή, ότι η πρίζα και το φι είναι στεγνά.

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.