

SIKKERHEDSADVARSLER

Læs omhyggeligt denne brugsanvisning før installering og før brug af apparatet. Kun sådan kan I opnå de bedste resultater og den maksimale brugssikkerhed.

- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice, for at forebygge enhver risiko.

- Kom aldrig apparatet ned i vand.

- Dette apparat kan ikke bruges af børn fra 0 til 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter på den betingelse, at de er overvåget nøje.

Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået risiciene ved at bruge apparatet.

Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Rengøring og vedligeholdelse fra brugerens side skal ikke udføres af børn.

- Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer.
- Stegeapparaterne skal placeres på en

stabil bordplade ved hjælp af håndtagene (hvis medfølger) for at undgå at vælte varme væsker.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkæstelser som følge af elektrisk stød med livsfare til følge.

- Inden apparatet tages i brug, skal du kontrollere, at netpændingen svarer til det, der er angivet på skiltet på apparatet.
- Tilslut kun apparatet med stikkontakter, som har en min. kapacitet på 15 A og er udstyret med korrekt jordforbindelse. (Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en fagmand med et af passende type).
- Strømforsyningsledningen skal ikke være ved siden af eller røre de varme dele af apparatet, varmekilder eller skarpe kanter.
- Ved rengøring og når apparatet ikke er i brug skal det forblive utilsluttet.



Fare for skoldning!

Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i brandsår eller forbrændinger.

- Apparatet bliver varmt, mens det er i funktion. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.
- Flyt ikke frituregryden, når olien er varm, da man risikerer alvorlige forbrændinger.
- Flyt apparatet ved hjælp af de dertil indrettede håndtag. (Brug aldrig beholderens håndgrebene på kurven til at flytte apparatet). Kontrollér, at olien er tilpas kold vent ca. 2 timer.
- Lad aldrig strømforsyningskablet hænge ud over kanten på bordet, hvor apparatet står. Hvis der er et barn i nærheden, kan det nemt hives i, eller det kan komme i vejen for brugeren.
- Pas på den varme damp, som kan slippe ud gennem luftudtagene.
- Oliens og fedtet er brandfarligt; hvis de begynder at brænde, så afbryd apparatets tilslutning til strømstikket, og dæmp flammerne med låget eller med et tæppe. Brug aldrig vand til at slukke flammerne.
- For at fjerne den aftagelige skål skal der altid først ventes til olien eller fedtet er fuldstændig kold.



Advarsel!

Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre personskade eller beskadigelse af enheden.

- Anbring ikke apparatet i nærheden af varmekilder.
- Frituregryden skal kun benyttes, efter den er blevet fyldt op med olie eller fedt. Hvis den opvarmes tom, indtræder

en termisk sikkerhedsanordning, der afbryder dens funktion. I dette tilfælde er det nødvendigt at henvende sig til et af vores autoriserede centre for at få den til at fungere igen.

- Hvis frituregryden skulle tabe olie, så henvend dig til det tekniske assistancecenter eller til det autoriserede personale fra firmaet.
- Tænd ikke apparatet, hvis det er beskadiget (f.eks. efter at være blevet tabt), eller hvis det har funktionsproblemer. Henvend dig til et af konstruktøren autoriseret assistancecenter.
- Tag ikke stikket ud ved at hive i strømforsyningsledningen: Tag altid kun fat i stikket.
- Nedsæk aldrig kommandogruppen, ledningen og stikket i vand eller andre væsker.
- Kun til modeller med plastiklåg: Brug ikke låget i løbet af stegning.

Bemærk:

Dette symbol viser, at dette er vigtige råd og informationer til brugeren.

- Det er helt normalt, at apparatet udsender en lugt, første gang det tages i brug.
Luft ud i rummet.
- Brug af olie fra privat produktion, eller i det hele taget med en forhøjet syrlighed, er forbudt.
- Respektér altid MIN og MAX-niveauerne, som er indikeret på den indvendige side i den flytbare beholder.
- Mikrosikkerhedsafbryderen garanterer, at det varmende element kun kan fungere, hvis kommandogruppen er korrekt placeret.



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- EU-forordning 1935/2004 af 27/10/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
- EU-forordning Stand by 1275/2008.

RENGØRING

Før rengøring skal det tjekkes, at stikket er taget ud.

Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller sættes under rindende vand fra hanen (se figur 6).

Hvis vand kommer ind i kommandocentralen, kan det fremprovokere elektriske stød.

Kontrollér, at olien er tilpas kold, og fjern derefter kommandocentralen og udtøm olien.

Fjern eventuelle rester fra beholderen vha. en svamp eller med en køkkenrulle.

Bortset fra kommandocentral og strømforsyningsledning kan alle andre dele vaskes i opvaskemaskine med varmt vand og opvaskemiddel til opvaskemaskiner (se figur. 7).

Brug aldrig slibende svampe, der kan ødelægge frituregryden. Når stegningen er færdig, skal alle dele tørres grundigt for at undgå, at der i sprøjter varm olie ud, når gryden er i brug.

BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.

TEKNISKE DATA

model:	dimensioner (PxLxH):	vægt:
F32110	400x255x280	3.1Kg
F32210	400x255x280	2.8Kg
F32410	400x255x280	3.1Kg
F32420	400x255x300	3.3Kg

For øvrige oplysninger bedes du se typeskiltet på apparatet.

BEKRIVELSE AF KAFFEMASKINEN

- A. Termostat-håndtag til regulering af temperaturen
- B. Kontrollampe olietemperatur
- C. Kommandocentral
- D. Kurv med udfoldeligt håndtag
- E. Indikator for maks. niveau mad (hvis medfølger)
- F. Indikation for MIN – MAX-niveau olie
- G. Kurvestøtte
- H. Aftagelig beholder
- I. Elektrisk modstand
- L. Kappe
- M. Håndtag
- N. Låg med håndtag
- O. Plads kabelholder
- P. Genindstilling af termisk sikkerhedsanordning

TERMISK SIKKERHEDSANORDNING

Apparatet er udstyret med en termisk sikkerhedsanordning, der afbryder opvarmningen i tilfælde af forkert brug eller anormal funktion.

Efter apparatet er kølet af, tryk let (vha. en tandstik eller lignende) på knappen til genoprustning af sikkerhedsanordningen (P) tæt ved teksten RESET (Se figur. 1).

Hvis apparatet ikke fungerer, er det nødvendigt at konsultere et af konstruktøren autoriseret servicecenter.

BRUGSANVISNING

Før du første gang ønsker at bruge frituregryden, skal du gøre kurven, skålen og låget grundigt rent, med varmt vand og opvaskemiddel.

Kommandogruppen med strømforsyningsledning kan gøres ren

med en fugtig klud.

Man skal sikre sig, at vand ikke er trængt igennem til kommandogrupperne, og at der ikke er rester i bunden af den aftagelige skål.

Tør grundigt alle dele.

Verificér, at kommandogruppen er sat godt fast på frituregrydens skelet.

Sikkerhedsmikroafbryderen tillader ikke brug af apparatet, hvis kommandogruppen (C) ikke er korrekt placeret på dens plads.

GENOPFYLDNING AF OLIE OG FEDT

- Drej håndgrebene på den genfoldelige kurv indtil den er blokeret (pos. 2 på fig. 2).
Tag kurven (D) ud ved at hive den opad.
- Hvis der bruges olie, så hæld det i skålen (H), indtil det når det markerede maks-niveau (vedi fig. 3).
Overstig aldrig denne grænse, man risikerer, at olien løber ud af beholderen.
Olieniveauet skal altid være mellem det maksimale og minimale niveau (F).
De bedste resultater opnås ved brug af en god jordnøddesolie.
- Hvis i stedet bruger klumper af fedt, skal de skæres i stykker og smeltes i en anden beholder, og så skal det smeltede fedt hældes ned i fritturegryden.
Smelt aldrig fedtet i kurven på fritturegryden (se fig. 4).

GENOPVARMNING

- Tag låget
- **i Bemærk:** Brug ikke låget under stegning eller opvarmning. (se fig. 9).
- Put maden i kurven (D), overstig aldrig det maksimale niveau, som er indikeret på kurven (fig. 8).
Man skal sikre sig, at kurvens håndtag er korrekt placeret (pos. 2 på fig. 2).
- Tilslut apparatet til strømnettet.
- Placer håndtaget (A) på termostaten (se fig. 5) på den ønskede temperatur (se stegetabel).
- Når den indstillede tid nås, slukkes kontrollampen (B).

FRITTURESTEGNING

- Så snart kontrollampen (B) slukker, skal kurven (D) sænkes ned i olien meget langsomt for at undgå sprøjt eller skvulp fra olien.
- Det er helt normalt, at en betydelig mængde damp siver ud.
- Når stegetiden er løbet ud, skal kurven (D) løftes, og det skal kontrolleres, om maden har nået den ønskede grad af forgylning.

- Hvis I mener, at stegningen er færdig, så sluk apparatet ved at dreje håndtaget (A) på termostaten i position “-”.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- N.B. Hvis man ønsker at udføre flere stegninger, så vent til kontrollampen (B) slukker og indikerer, at den indstillede temperatur igen er nået.
Nedsæk dernæst langsomt kurven (D) i olien en gang mere.

VARIGHED AF OLIE OG FEDT

Olien eller fedtet må aldrig komme under minimumsniveauet. En gang imellem er det nødvendigt at fornye den fuldstændigt. Oliens eller fedtets varighed afhænger af hvad man steger. Panering f.eks. gør olien mere beskidt end en simpel fritturestegning.

Som med enhver fritturegryde vil genopvarmet olie forværres for hver gang den genopvarmes! Derfor, også hvis brugt korrekt, anbefaler vi at fornye den helt med en vis regelmæssighed.

FRITTURESTEGNING AF IKKE-FROSNE FØDEVARER

Fyld ikke kurven for meget op, det kan fremprovokere en pludselig sænkelse af oliens temperatur og derfor en fritturestegning, der er for fed og uensartet.

Kontrollér, at fødevarerne er tynde og af ensartet størrelse, da fødevarer af for tyk størrelse trods et fint udseende ikke bliver gennemstegt, mens dem af ensartet tykkelse samtidigt når den ideelle stegning.

Tør alle fødevarer helt før de sænkes ned i olien eller fedtet for at undgå oliesprøjt; derudover vil fugtige fødevarer være bløde efter stegningen (især kartofler).

Det anbefales at panere eller vende de fødevarer i mel, der er rige på vandindhold (fisk, kød, grøntsager).

Vær opmærksom på at fjerne al overskydende panering eller mel før nedsænkningen i olien.

Når man laver frituredej, anbefales det først at nedsænke den tomme kurv, og dernæst, når den rette temperatur er nået, at nedsænke maden direkte i den varme olie, for at undgå at dejen sætter sig fast på kurven.

Læs den følgende tabel og husk, at tiderne og temperaturerne for stegningen er omtrentlige og skal reguleres på baggrund af antal og personlig smag.

Mad	Temperatur (°C)	Kogetid (minutter)
POMMES FRITES HEL PORTION	170°	11-15
FISK		
Blæksprutte	140°	9-13
Småkager	140°	10-14
Sardiner	140°	10-14
Rejer	140°	8-12
Søtunge	140°	6-10
KØD		
Grisekoteletter	160°	8-12
Kyllingekoteletter	160°	9-13
Frikadeller	160°	9-13
GRØNTSAGER		
Artiskokker	150°	13-18
Blomkål	150°	10-14
Svampe	150°	8-12
Auberginer	150°	9-13
Squash	150°	13-18

FRITTURESTEGNING AF FROSNE FØDEVARER

Frosne fødevarer har meget lave temperaturer. Som konsekvens heraf provokerer de en naturlig sænkelse af stegeværskens temperatur. For at opnå et godt resultat, anbefales det ikke at fylde kurven for meget op. De frosne fødevarer er ofte dækket af talrige, som der er behov for at elimiere mest muligt før stegning. Nedsænk dernæst kurven meget langsomt i fritureolien for at undgå, at olien koger over.

Stegetiden er omtrentlig og skal varieres ud fra fødevarernes starttemperatur og ud fra den af fødevarerproducenten anbefalede temperatur.

Mad	Temperatur (°C)	Kogetid (minutter)
FROSNE FORSTEGTE POMMES FRITES	190°	10-14
KARTOFFELKROKETTER	180°	7-10
FISK		
Torskepinde	180°	3-6
Rødspættefiletter	180°	2-5
KØD		
Kyllingekoteletter	180°	3-6