

POPIS

A Termostat

B Vypínače

Elektrické zapojenie

Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.

MONTÁŽ NOŽIČIEK

Súpravu nožičiek tvoria:

2 nožičky

2 skrutky 3.9X13 PH 

Potrebné nástroje a odhadovaný čas pre montáž:

Skrutkovač s hrotom Phillips 2x100

Približná doba 5 minút

Pri montáži nožičiek postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Prevráťte spotrebič na koberec alebo na nejaký iný mäkký povrch, aby sa nepoškodil lak.
- Nožičky upevnite 2 dodanými skrutkami, ako je zobrazené na obrázku 1.
- Spotrebič opäť prevráťte, aby stál nožičkami na podlahe.

ČINNOSŤ A POUŽÍVANIE

Zapnutie

Modely so samotným termostatom

Spotrebič sa zapne otáčaním ovládača termostatu (A) smerom vpravo, až kým nedosiahne polohu maxima.

Aby ste spotrebič vypli, otočte ovládač do polohy minima a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

Modely s termostatom a dvoma vypínačmi

Otočte ovládač termostatu (A) smerom vpravo, až do maximálnej polohy, potom stlačte vypínače (B) tak, aby bolo vidno červenú oblasť:

- jedno tlačidlo v polohe „I“ = minimálny výkon
- jedno tlačidlo v polohe „II“ = stredný výkon
- obidve tlačidlá v polohe „I“, „II“ = maximálny výkon

Regulácia termostatu

Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ovládačom termostatu smerom vľavo, až kým nedosiahnete polohu signalizovanú "kliknutím", ovládačom ďalej neotáčajte. Takto nastavená teplota bude automaticky regulovaná a konštantne udržiavaná termostatom.

Ak je váš spotrebič typu s dvoma vypínačmi, v prechodných obdobiach alebo počas nie veľmi studených dní môžete

stlačiť iba jeden vypínač a nastaviť tak minimálny výkon, čím dosiahnete nižšiu spotrebu energie.

Funkcia proti zamrznutiu (iba u modelov s termostatom)

Vypínače prepnite tak, aby bolo vidno červenú oblasť, potom otočte ovládač termostatu do polohy *****.

Takto nastavený spotrebič bude udržiavať v miestnosti teplotu približne 5°C s minimálnou spotrebou energie.

ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Elektrický konvektor si nevyžaduje zvláštnu údržbu. Stačí ho utrieť čistou a suchou handrou; čistíte ho, len keď je studený. Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky, ani rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájací zdroj

Pozri výkonnostný štítok

Príkron

"