

KUVAUS

A Termostaatti

B Katkaisijat


Sähkökytkentä

Tarkista huolellisesti ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteessa tunnuksella Volts ilmaistua arvoa ja että sähköpistoke ja -verkko on mitoitettu tarvittavalle sähkökuormitukselle.

TUKIJALKOJEN ASENNUS

Tukijalkasarjaan kuuluu:

2 kpl tukijalkoja

2 kpl 3.9X13 PH-ruuveja 

Kiinnitykseen tarvittavat välineet ja sen arvioitu kestoaika:

Phillips ruuvimeisseli, kärki 2x100

Arvioitu aika: 5 minuuttia

Kiinnitä tukijalat laitteeseen seuraavasti:

- Käännä laite ympäri maton tai muun pehmeän pinnan päälle, jottei maalipinta pääse vahingoittumaan
- Kiinnitä tukijalat laitteen mukana toimitettua kahta ruuvia käyttämällä kuvassa 1 osoitetulla tavalla
- Käännä laite uudelleen ympäri siten, että tukijalat asettuvat lattiaa vasten.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Käynnistys

Vain termostaatilla varustetut mallit

Käynnistä laite kääntämällä lämmönsäätimen nuppi (A) myötöpäivään aina maksimiasentoon saakka. Käännä nuppi minimiasentoon, kun haluat sammuttaa laitteen ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta

Lämmönsäätimellä ja kahdella katkaisimella varustetut mallit

Käännä lämmönsäätimen (A) nuppi myötöpäivään aina maksimiasentoon saakka ja paina tämän jälkeen katkaisimia (B) siten, että punainen alue tulee näkyviin:

- ainoastaan yksi näppäin asennossa "I" = matala lämpö
- ainoastaan yksi näppäin asennossa "II" = keskilämpö
- molemmat näppäimet asennossa "I" "II" = korkea lämpö

Lämmönsäätimen käyttö

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä lämmönsäätimen nuppia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä lämmönsäädintä tämän rajan ylitse. Lämmönsäädin säätää

ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa. Mikäli laitteesi on varustettu kahdella katkaisimella, paina vain yhtä katkaisinta minimitehon valitsemiseksi etenkin keväällä ja syksyllä tai silloin, kun lämpötila ei ole kovin alhainen, jolloin säästät energiaa entistä enemmän.

Jäätymisen esto (vain lämmönsäätimellä varustetut mallit)

Paina katkaisimia siten, että punainen alue tulee näkyviin ja käännä lämmönsäätimen nuppi tämän jälkeen asentoon ✖.

Näin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa ja jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

HUOLTO

Varmista ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Sähkökäyttöinen virtauslämmitin ei kaipaa mitään erityistä huoltoa. Poista sen päälle kerääntynyt pöly yksinkertaisesti kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä virtauslämmittimen jäähtymisen jälkeen. Älä puhdistu laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teholähde

Katso arvokilpi

Ottoteho

"