

LEÍRÁS

A Termosztát

B Kapcsolók

Elektromos bekötés

Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illeszteni ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.

A TARTÓLÁBAK FELSZERELÉSE

A tartólábakat tartalmazó készlet részei:

2 db tartóláb

2 db 3,9x13 PH csavar 

Szükséges szerszámok és a felszerelés becsült ideje:

Phillips 2x100 fejű csavarhúzó

Becsült felszerelési idő: 5 perc

A tartólábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Fordítsa a fejére a készüléket egy szőnyegen vagy egy puha felületen nehogy megsérüljön a festés.
- Rögzítse a tartólábakat a 2 gyári csavarral az 1. ábrán jelzettek szerint
- Ismét fordítsa meg a készüléket úgy, hogy a tartólábak a padlóra kerüljenek.

MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

Bekapcsolás

Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék akkor kapcsol be, ha a termosztát gombját (A) az óramutató járásával megegyező irányban a maximum állásba forgatják. A készülék kikapcsolásához forgassa el a gombot a minimum állásba és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

Termosztáttal és két kapcsolóval rendelkező modellek

Forgassa el a termosztát gombját (A) az óramutató járásával megegyező irányban a maximum állásba, majd nyomja be a kapcsolókat (B) úgy, hogy látható legyen a piros zóna:

- egy gomb "I" állásban = minimum teljesítmény
- egy gomb "II" állásban = közepes teljesítmény
- mindkét gomb "I" "II" állásban = maximum teljesítmény

A termosztát beállítása

Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan forgassa el a termosztát gombját addig, amíg egy "kattanás" nem hallatszik és ne vigye tovább. A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja. Ha az Ön

készüléke két kapcsolóval rendelkezik, a köztes évszakokban vagy a különösen nem hideg napokon csak egy kapcsolót nyomjon be, így a minimum teljesítményt kiválasztva további fogyasztáscsökkentést érhet el.

Fagyásgátló funkció (csak a termosztáttal rendelkező modellek)

Nyomja meg a két kapcsolót, hogy megjelenjen a piros sáv, majd vigye a termosztát gombját a ❄ állásba. A készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól. Az elektromos konvektor nem igényel különös karbantartást. Elég egy puha, száraz ruhával leporolni. Csak akkor tisztítsa a készüléket, ha hideg. Sose használjon por alakú, dörzshatású tisztítószerket vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"