

DESCRIPCIÓN

- A Termostato
- B Interruptores

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticulosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.

MONTAJE DE LOS PIES

El kit de los pies está compuesto por:

n.º 2 pies

n.º 2 tornillos 3.9X13 PH 

Herramientas necesarias y tiempo calculado para el montaje:

Destornillador broca Phillips 2x100

Tiempo calculado 5 minutos

Para montar los pies, haga lo siguiente:

- Vuelque el aparato sobre una alfombra o una superficie blanda para no estropear la pintura.
- Siga las indicaciones de la fig. 1 para fijar los pies con los 2 tornillos de la dotación.
- Vuelque de nuevo el aparato para situarlo con los pies en el suelo.

FUNCIONAMIENTO Y USO

Encendido

Modelos con termostato solamente

Gire el mando del termostato (A) en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope en la posición máxima para encender el aparato. Gire el mando hasta la posición mínima y desenchufe el aparato de la corriente para apagarlo.

Modelos con termostato y dos interruptores

Gire el mando del termostato (A) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima, a continuación presione los interruptores (B) para ver la zona roja:

- solamente botón en la posición "I" = potencia mínima
- solamente botón en la posición "II" = potencia intermedia
- ambos botones en las posiciones "I" "II" = potencia máxima

Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un "clic", no supere esta posición.

El termostato regula y mantiene constante automáticamente la

temperatura programada.

Si su aparato tiene dos interruptores, en las estaciones intermedias o en los días no particularmente fríos, presione solamente un interruptor y seleccione la potencia mínima para obtener un ahorro ulterior de consumo.

Función antihielo (solamente para los modelos con termostato)

Accione los interruptores y, a continuación, gire el mando del termostato para situarlo en la posición ❄. Así el aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5º C con un mínimo gasto de energía.

MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente. El termoconvector eléctrico no requiere un mantenimiento especial. Sólo debe quitarle el polvo con un paño suave y seco; límpielo únicamente cuando esté frío. No use nunca polvos abrasivos o disolventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica

Consulte placa de tipo

Potencia absorbida

"