

POPIS

- A Termostat
- B Spínače


Elektrické připojení

Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.

MONTÁŽ NOŽEK

Souprava nožek se skládá z:

2 nožek

2 šroubů 3.9X13 PH 

Potřebné nářadí a odhadovaná doba pro montáž:

Šroubovák s hrotem Phillips 2x100

Předpokládaný čas 5 minut

Při montáži nožek postupujte takto:

- Přístroj obraťte spodkem nahoru na koberci nebo měkkém povrchu, aby nedošlo k poškození laku
- Nožky připevněte pomocí 2 dodaných šroubů podle obr.1
- Přístroj znovu obraťte a položte nožkami na podlahu.

FUNKCE A POUŽÍVÁNÍ


Zapnutí

Modely s jedním termostatem

Přístroj se zapíná otočením kolečka termostatu (A) ve směru hodinových ručiček až do zastavení v poloze maximálního výkonu. Přístroj vypnete otočením kolečka termostatu až do polohy minimálního výkonu, pak vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.

Modely s termostatem a dvěma vypínači

Kolečko termostatu (A) otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy maximálního výkonu, pak stiskněte vypínače (B) tak, aby bylo vidět červenou značku:


- jedno tlačítko v poloze "I" = minimální výkon.
- jedno tlačítko v poloze "II" = střední výkon.
- obě tlačítka v poloze "I" "II" = maximální výkon .
- pro úplné vypnutí spotřebiče stiskněte oba přepínače na straně "O", otočte termostatem (A) na , a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Seřizování termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflík termostatu proti směru hodinových ručiček až do chvíle, kdy uslyšíte kliknutí, neotáčejte knoflíkem dále.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě. Pokud je Váš přístroj vybaven dvěma vypínači, v méně chladných ročních dobách nebo ve dnech, kdy nejsou zvláště nízké teploty, můžete stisknout pouze jeden vypínač a zvolit tak minimální výkon a dosáhnout tak další úspory spotřebované energie.

Protizámrazová funkce (pouze pro modely s termostatem)

Nastavte vypínače tak, aby byla viditelná červená zóna, pak nastavte kolečko termostatu do polohy , akmile je termostat nastaven do polohy a zvolen výkon, přístroj umožňuje udržovat teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabráňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv čištěním přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Elektrický konvektor nevyžaduje speciální údržbu. Stačí utřít prach měkkou a suchou utěrkou; čištění je možné provádět pouze na chladném spotřebiči. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

Příkon

Viz typový štítek

"