

الوصف

وضع منع التجمد
بعد وضع قرص الترموستات (B) في وضع * وبعد اختيار أحد مستويات الطاقة، فإن الجهاز يحتفظ بحرارة الغرفة على حوالي 5° مئوية، مما يمنع التجمد باستخدام الحد الأدنى من استهلاك الطاقة.

- أ. Max + Fan indicator light (الحد الأقصى + ضوء مؤشر المروحة)
ب. Thermostat (ترموستات)
ج. Power selector (مفتاح الطاقة)

تعليمات عامة

الموديلات المزودة بمروحة
يملك الجهاز مروحتين من أجل الحصول على تدفئة أسرع من أي وقت مضى. من أجل بدء هذه الوظيفة، أدر مفتاح الطاقة (C) إلى Max (الحد الأقصى) ✖ .

أخرج المدفأة من العبوة. تأكد من عدم تلف المدفأة أو كابل الطاقة أثناء النقل. لا تقم بتشغيل المدفأة إذا كانت تالفة. أزل جميع مواد الدعاية الموجودة على الجهاز.

الصيانة

قبل القيام بأية صيانة، افصل المدفأة من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وانتظر حتى تبرد تماماً. لا تتطلب هذه المدفأة أية صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المساحيق الجالخة أو المذيبات. إذا إن لزم أزل تراكم الأوساخ باستخدام المكنسة الكهربائية.

التوصيلات الكهربائية

- قبل توصيل الجهاز بمأخذ التيار، تحقق من أن الجهد الكهربائي المبين على لوحة بيانات الجهاز هو نفس الجهد بشبكة الكهرباء الخاصة بك وأن الشبكة يمكن أن توفر استهلاك الطاقة (واط) المشار إليه على اللوحة.
- إذا تم استخدام أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، فإنه من المهم التأكد من أن شبكة الكهرباء قادرة على تحمل الطاقة المطلوبة.

المواصفات الفنية

جهد مصدر الطاقة
الطاقة المستهلكة
راجع لوحة التقنين
"

تركيب القدم

اقلب المبرد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء.
قم بتثبيت الأرجل بالجهاز بواسطة عدد 4 مسامير موردة F (انظر الشكل 1)، مسامران لكل رجل.

الاستخدام

التشغيل والاستخدام

- قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، أدر قرص الترموستات (B) إلى الحد الأقصى وقرم بتشغيل الجهاز بواسطة مفتاح الطاقة (C) (انظر الوصف) على النحو الموصوف أدناه:
- أدر مقبض مفتاح الطاقة إلى وضع **Min (الحد الأدنى)** من أجل اختيار الحد الأدنى من الطاقة.
 - أدر مقبض مفتاح الطاقة إلى وضع **Med (الوسط)** من أجل اختيار الطاقة المتوسطة (في بعض الموديلات فقط).
 - أدر مقبض مفتاح الطاقة إلى وضع **Max (الحد الأقصى)** من أجل اختيار الحد الأقصى من الطاقة.
 - أدر مقبض مفتاح الطاقة إلى وضع **Max (الحد الأقصى)** ✖ من أجل اختيار الحد الأقصى من الطاقة مع المروحة (يُضَيء الحد الأقصى + ضوء مؤشر المروحة).
 - من أجل إطفاء الجهاز تماماً: أدر مفتاح الطاقة إلى وضع "0" وأدر الترموستات إلى وضع "✖" ثم أزل القابس من مصدر الكهرباء.

ضبط الترموستات

عندما تصل الغرفة إلى الحرارة المطلوبة، أدر قرص الترموستات (B) ببطء في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة ولا تُدر بعد ذلك. سيقوم الترموستات أوتوماتيكياً بتنظيم ضبط الحرارة ويحفظ بها ثابتة. في الربيع أو في الخريف أو في الأيام المعتدلة، فإنه يمكنك توفير الطاقة عن طريق استخدام الحد الأدنى من الطاقة.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن أن مصدر الكهرباء يعمل. ابحث عن أي انسداد. مفتاح الطاقة في وضع "0". يُحتمل ضبط الترموستات على حرارة منخفضة للغاية.	وُضِل الجهاز بمصدر الكهرباء. أزل العائق، افصل المدفأة من مأخذ الكهرباء واترك الجهاز حتى يبرد. إن لم يعمل الجهاز يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة. أدر مفتاح الطاقة إلى وضع MIN (الحد الأدنى)، MED (الوسط)، MAX (الحد الأقصى)، MAX (الحد الأقصى). أدر الترموستات في اتجاه عقارب الساعة من أجل الضبط على درجة أعلى حتى تبدأ المدفأة العمل من جديد.