

BESKRIVELSE

- A Maks. + Blæserindikatorlys
- B Termostat
- C Effektivælger

Generelle instruktioner

Tag radiatoren ud af emballagen. Kontrollér at hverken radiatoren eller strømkablet er beskadiget under transporten. Betjen ikke radiatoren, hvis den er beskadiget. Fjern al markedsføringsmateriale som findes på apparatet.

Elektrisk forbindelse

- Før tilslutning af apparatet til stikkontakten skal i kontrolere at den angivne spænding på apparatets typeskilt er den samme som på jeres elektriske anlæg, og at den er i stand til at understøtte strømforbruget (Watt), som er angivet på mærkatet.
- Anvendes mere end et apparat ad gangen, er det vigtigt at sikre, at det elektriske anlæg er i stand til at understøtte den påkrævede effekt.

Montering af fodstøtterne



Læg apparatet med bunden opad på et tæppe eller en blød overflade for ikke at beskadige malingen.

Fastgør fodstøtterne til apparatet med de 4 medfølgende skruer  (se fig. 1), 2 skruer til hver fodstøtte.

ANVENDELSE

Betjening og anvendelse

Tilslut til hovedforsyningen, drej termostatskiven (B) til maksimum og tænd apparatet ved hjælp af effektivælgeren (C) (se beskrivelse), som beskrevet nedenfor:


- Drej effektivælgerknappen til position **Min** for at vælge minimum effekt.
- Drej effektivælgerknappen til position **Med** for at vælge medium effekt (kun på enkelte modeller).
- Drej effektivælgerknappen til position **Max** for at vælge maksimum effekt.
- Drej effektivælgerknappen til position **Max**  for at vælge maksimum effekt med blæser (indikatorlyset MAKS + BLÆSER tændes).
- For at slukke apparatet helt: Drej effektivælgeren til position "0" og termostaten til position "", og træk derefter stikket ud af hovedforsyningen.

Justering af termostaten


Når rummet har nået den påkrævede temperatur, drejes termostatskiven (B) langsomt mod urets retning, indtil du hører

et klik, og ikke videre. Termostaten vil automatisk regulere den indstillede temperatur og holde den konstant. Om foråret eller efteråret eller på milde dage, kan du spare energi ved at bruge minimum effekt.

Frostforebyggelsestilstand

Med termostatknappen (B) på position  og ved valg af et af effektiviveauerne, opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5° C, hvilken forhindrer frysning ved et minimalt energiforbrug.

Modeller udstyret med ventilation

Apparatet er forsynet med 2 ventilatorer, som gør det muligt at opnå en endnu hurtigere og mere ensartet opvarmning. For at tænde denne funktion, skal man dreje effektivælgeren (C) til Maks .


VEDLIGEHOLDELSE

Før udførsel af enhver for vedligeholdelse skal radiatoren frakobles hovedforsyningen, og man skal vente til den er helt afkølet. Denne radiator kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt at fjerne støv med en blød, tør klud. Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt områder af koncentreret snavs med en støvsuger.

TEKNISKE EGENSKABER

Strømforsyning	Se mærkeplade
Strømforbrug	" "

FEJLSØGNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	Sørg for at det er tilsluttet og at stikkontakten virker. Kontrollér for evt. hindringer. Strømvælgeren står på position „0”. Termostaten kan være indstillet for lavt.	Indsæt i stikkontakten. Fjern hindringen, træk radiatoren ud af stikket og lad apparatet køle af. Hvis apparatet ikke virker, bedes du venligst kontakte det nærmeste servicecenter. Drej strømvælgeren til position MIN, MED, MAKS, MAKS  . Drej termostaten i urets retning til en højere indstilling, indtil radiatoren genstarter.