

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Max + Φωτεινός Δείκτης Ανεμιστήρα  
**B** Θερμοστάτη  
**C** Επιλογέας ισχύος

### Γενικές Οδηγίες


Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφημιστικό υλικό της συσκευής.

### Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα.
- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ.

### Τοποθέτηση του ποδιού



Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ένα μικρό χαλί ή σε μία απαλή επιφάνεια ώστε να αποφύγετε τη ζημία στο φινίρισμα της βαφής.

Στερεώστε το ποδαράκι στη συσκευή με 4 βίδες F που παρέχονται  (δείτε εικ.1), 2 βίδες για κάθε πόδι.

## ΧΡΗΣΗ

### Λειτουργία και χρήση

Βάλτε την πρίζα, ανάψτε το θερμοστάτη (B) στο μέγιστο και ανάψτε τη συσκευή από τον επιλογέα ισχύος (C) (δείτε περιγραφή) όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Min** για επιλογή ελάχιστης ισχύος.
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Med** για επιλογή μεσαίας ισχύος (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Max** για επιλογή μέγιστης ισχύος.
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Max**  για επιλογή μέγιστης ισχύος με τον ανεμιστήρα (ο φωτεινός δείκτης MAX + ANEMISHTHΡAS ανάβει).
- Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή: στρέψτε τον επιλογέα στη θέση "0" και το θερμοστάτη στη θέση "", στη συνέχεια βγάλτε από την πρίζα.


### Ρυθμίζοντας το θερμοστάτη

Όταν το δωμάτιο έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία,


στρέψτε το θερμοστάτη (B) αργά αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε το "κλικ" και όχι περισσότερο.

Ο θερμοστάτης θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία και θα τη διατηρήσει σταθερή. Κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή στις ήπιες ημέρες, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ισχύ.

### Τρόπος αποτροπής ψύξης

Με το θερμοστάτη (B) στη θέση  και μία από τις βαθμίδες ισχύος επιλεγμένες, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία δωμάτιου περίπου του 5°C, αποτρέποντας το ψύχος με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

### Μοντέλα με αερισμό

Η συσκευή διαθέτει 2 ανεμιστήρες που παρέχουν ακόμη πιο γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση. Για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία, στρέψτε τον επιλογέα ισχύος (C) στο Max .


### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αυτό το σώμα δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Αρκεί να αφαιρεθεί η σκόνη με απαλό και στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατές σκόνες και διαλύτες. Αν χρειάζεται αφαιρέστε συσσωρευμένες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	Δείτε επιγραφή δεδομένων
Καταναλούμενη ισχύς	"

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	<p>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα και ότι το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί σωστά.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.</p> <p>Ο επιλογέας ρεύματος βρίσκεται στη θέση «0».</p> <p>Ο θερμοστάτης μπορεί να είναι πολύ χαμηλά.</p>	<p>Συνδέστε στο δίκτυο.</p> <p>Αφαιρέστε το εμπόδιο, βγάλτε από την πρίζα το θερμαντικό σώμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αν η συσκευή δε δουλεύει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</p> <p>Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα σε υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι να ξεκινήσει ξανά το θερμαντικό σώμα.</p>