

## KUVAUS

- A Max + Tuuletin merkivalo
- B Termostaatti
- C Tehonvalitsin

### Yleiset ohjeet


Pura lämmitin pakkauksesta. Tarkista, ettei lämmitin eikä virtajohto ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Älä käytä vaurioitunutta lämmitintä. Poista kaikki laitteessa olevat mainosmateriaalit.

### Sähköliitäntä

- Ennen laitteen kytkemistä virtaan tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen takaosaan sijoitetussa arvokyltissä olevia arvoja ja että virransyöttö kykenee kestämään arvokyltissä näytetyn sähkön kulutuksen (watteina).
- Jos käytät useampaa kuin yhtä laitetta kerrallaan, on tärkeää tarkistaa, että virransyöttö kykenee kestämään vaaditut tehot.

### Tukijalkojen asentaminen



Laita laite yösalaisiin matolle tai pehmeälle alustalle estääkseen maalipinnan vaurioitumisen.

Kiinnitä tukijalat laitteeseen neljällä (4) mukana toimitetulla ruuvilla F  (katso kuva 1), 2 ruuvia kullekin tukijalalle.

## KÄYTTÖ

### Toiminta ja käyttö

Kytke virtaan, väännä termostaattisäädin (B) enimmäiskohtaan ja laita laite päälle tehonvalitsimesta (C) (katso kuva) alla kerrotulla tavalla:


- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Min**-asentoon valitaksesi vähimmäistehon.
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Med**-asentoon valitaksesi keskiuuden tehon (vain joissakin malleissa).
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Max**-asentoon valitaksesi enimmäistehon.
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin **Max**  -asentoon valitaksesi enimmäistehon ja tuuletin (MAX + FAN -merkkivalo syttyy).
- Laita laite kokonaan pois päältä seuraavasti: laita tehonvalitsin "0"-asentoon ja termostaatti ""-asentoon. Irrota laite sitten verkkovirrasta.

### Termostaatin säätäminen


Kun huone on saavuttanut vaaditun lämpötilan, väännä termostaattisäädin (B) hitaasti vastapäivään, kunnes kuulet klikkauksen – ei sen pidemmälle. Termostaatti säätää automaattisesti asetetun lämpötilan ja pitää sen tasaisena. Keväällä tai

syksyllä tai leutoina päivinä voit säästää energiaa käyttämällä vähimmäistehoa.

### Huurteen estotila

Kun termostaattisäädin (B) on  -asennossa ja yksi teho-  
tasoista on valittu, laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C:ssa ja estää jäätyksen vähimmäisenergiankulutuksella.

### Tuuletuksella varustetut mallit

Laitteessa on 2 tuuletinta, joiden ansiosta lämmitys on vieläkin tasaisempi ja yhtenäisempi. Tämä toiminto otetaan käyttöön vääntämällä tehonvalitsin (C) Max-kohtaan .

## HUOLTO


Irrota lämmitin verkkovirrasta ennen huoltoa. Odota, että laite jäähtyy kokonaan. Tämä lämmitin ei kaipaa erityistä huoltoa. Riittää, että poistat pölyn pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Kohdat, joihin on ke-  
räantynyt likaa, täytyy puhdistaa imurilla.

## TEKNISET OMINAISUUDET

Teholähde  
Ottoteho

Katso arvokilpi  
"

## VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laitte ei toimi	Varmista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia toimii.  Tarkista tukokset.  Tehonvalitsin on asennossa "0".  Termostaattiin asetettu lukema on liian alhainen.	Laita pistoke pistorasiaan.  Poista tukos, irrota lämmitin virrasta ja anna laitteen jäähtyä. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.  Laita tehonvalitsin asentoon MIN, MED, MAX, MAX  .  Väännä termostaattia myötöpäivään suurempaan lukemaan, kunnes lämmitin käynnistyy uudelleen.