

OPIS

- A** Maks. + Svjetlo pokazivača ventilatora
- B** Termostat
- C** Odabir snage

Općeupute


Izvadite grijalicu iz pakiranja. Provjerite da grijalica kao i kabel napajanja nisu oštećeni tijekom transporta. Ne koristite grijalicu ako je oštećena.

Uklonite sav promidžbeni materijal prisutan na uređaju.

Električni priključak

- Prije spajanja aparata na električnu mrežu, provjerite je li napon naveden na pločici uređaja isti kao i električnom sustavu, te da je u stanju izdržati potrošnju (u vatima) koja je prikazana na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Postavljanje stopa

Okrenite uređaj naopako na tepihu ili na mekanoj površini kako bi ste spriječili štetu na završnoj boji. Fiksirajte stope za uređaj sa br. 4 vijka F isporučena  (pogledati br. 1), 2 vijka za svaku stopu.

UPORABA

Rad i uporaba

Uključite u utičnicu, uključite termostat (B) biranje na najveće i uključite uređaj pomoću odabira snage (C) (vidjeti opis) kako je opisano ispod:

- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Min.** kako bi odabrali najmanju snagu.
- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Med.** kako bi odabrali srednju snagu (samo u nekim modelima).
- Uključite gumb za odabir snage na položaj **Max.** kako bi odabrali najveću snagu.
- Uključite gumb za odabir snage na položaj **☼ Max.** kako bi odabrali najveću snagu sa ventilatorom (max. + svjetlo pokazivača VENTILATORA se uključuje).
- Kako bi u potpunosti isključili uređaj: okrenite odabir snage na položaj "0" in termostat u položaj "☼", i potom isključite iz utičnice.

Podešavanje termostata

Kada je prostorija dostigla željenu temperaturu, okrenite biranje termostata (B) polako u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok ne čujete klik, ne dalje.

Termostat će automatski regulirati postavljenu temperaturu i

držati ju stalnom. U proljeće ili jesen ili tijekom blagih dana, možete sačuvati energiju koristeći najmanju snagu.

Način sprječavanja smrzavanja

S termostatom (B) u odgovarajućem položaju **☼** i s jednom odabranom razinom snage, uređaj zadržava temperaturu prostorije na oko 5°C, spriječavajući smrzavanje s najmanjom potrošnjom energije.

Modeli koji su opremljeni za ventilaciju

Uređaj posjeduje dva ventilatora koji omogućavaju da se postigne brže i ravnomjernije hlađenje. Kako biste pokrenuli tu funkciju, okrenite gumb za izbor napajanja (C) na maksimalno **☼**.

ODRŽAVANJE


Prije provođenja bilo kakvog održavanja, isključite grijalicu iz napajanja i pričekajte da se ohladi u potpunosti. Ova grijalica ne zahtijeva posebno održavanje.

Dovoljno je ukloniti prašinu sa mekom, suhom krpom. Nikada ne koristite nagrizajuće praške ili rastvarače. Ako je potrebno uklonite koncentrirana prljava područja sa usisavačem.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Napajanje Pogledajte natpisnu pločicu
Apsorbirana energija "

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Uvjerite se da je uređaj uključen i da je utičnica u funkciji. Provjerite da nema začepjenja. Mjenjač je u položaju "0" Termostat je naštiman na prenisku vrijednost.	Uključite u utičnicu. Uklonite začepjenje, isključite grijač i omogućite da se uređaj ohladi. Ukoliko uređaj ne radi, molimo kontaktirajte najbliži servisni centar. Okrenite mjenjač na položaj MIN, MED, MAX, MAX  . Molimo okrenite termostat u smjeru kazaljke na satu sve dok se grijač ne pokrene ponovno.