

## LEÍRÁS

- A Max + Ventilátor jelzőfény
- B Hőfokszabályzó
- C Teljesítmény választó

### Általános utasítások


Vegye ki a fűtőberendezést a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy sem a hősugárzó, sem a tápvezeték nem sérültek. Ne használja a hősugárzót, ha sérült. Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat.

### Elektromos csatlakozás

- A készülék hálózati aljzatba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címken feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

### A lábak felszerelése


Fordítsa a készüléket fejjel lefelé egy szőnyegre vagy valamilyen puha felületre, a festett részek sérülésének megakadályozása érdekében.

Erősítse a lábakat a készülékhez 4 db készletben kapott csavar F segítségével  (lásd 1.ábra), 2 lábanként 2 csavart használva.

## HASZNÁLAT

### Üzemelés és használat

Csatlakoztassa az elektromos hálózatra, állítsa a hőfokszabályzót (B) a maximumra és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsoló segítségével (C) (lásd a leírást) az alábbiak szerint:


- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Min** állásba a minimum teljesítmény kiválasztásához.
- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Med** állásba a közepes teljesítmény kiválasztásához (csak néhány modell esetében).
- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Max** állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához.
- Állítsa a hálózati kapcsoló gombot **Max**  állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához ventilátorral (megjelenik a MAX + FAN (ventilátor) jelzőfény).
- A készülék teljes kikapcsolásához: forgassa a hálózati kapcsolót "0" állásba és a hőfokszabályzót **"\***" állásba, majd húzza ki a konnektorból.

### Hőfokszabályzó beállítása


Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa

a hálózati kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanó hangot nem hall, ennél tovább ne forgassa. A hőfokszabályzó (B) automatikusan szabályozni fogja és fenntartja a beállított hőmérsékletet. Tavasszal vagy ősszel vagy enyhébb napokon a minimum teljesítmény használatával energiát takaríthat meg.

### Fagy megelőzési mód

Amikor a hőfokszabályzó (B)  állásban van és kiválasztotta az egyik teljesítmény szintet, a készülék a helyiség hőmérsékletét kb. 5°C-on tartja, megelőzve a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

### Ventilátoros modellek

A készülék 2 ventilátorral van felszerelve, melyek még gyorsabb és egyenletesebb melegítést tesznek lehetővé. A funkció beindításához forgassa a teljesítmény kapcsolót (C) Maximumra .


## KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Ez a fűtőtest nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

## MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás	Lásd az adattáblát
Felvett teljesítmény	"

## HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg arról, hogy a készülék be van dugva a dugaljba és az elektromos dugalj működik.</p> <p>Ellenőrizze, nincs-e eldugulás.</p> <p>A teljesítménykapcsoló "ON" állásban van.</p> <p>Lehet, hogy a termosztát túl alacsonyra van állítva.</p>	<p>Dugja be a dugaljba.</p> <p>Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervízzel.</p> <p>A teljesítménykapcsolót állítsa MIN, MED, MAX, MAX  állásba.</p> <p>Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtést újraindul.</p>