

DESCRIZIONE

- A** Max + lampada spia della ventola
- B** Termostato
- C** Selettore di potenza

Istruzioni generali

Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Controllare che l'apparecchio o il cavo di alimentazione non abbiano subito danni durante il trasporto. Non avviare l'apparecchio se danneggiato. Rimuovere tutto il materiale promozionale dall'apparecchio.

Collegamento elettrico

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione indicata nella targa caratteristiche dell'apparecchio sia la stessa del vostro impianto elettrico e che esso sia in grado di sopportare il consumo (Watt) indicato dall'etichettatura.
- Se si utilizza più di un apparecchio alla volta, è importante assicurarsi che l'impianto elettrico sia in grado di sopportare la potenza richiesta.

Installazione a pavimento montaggio dei piedini



Capovolgere l'apparecchio su un tappeto o una superficie morbida per evitare danni alla vernice.

Fissate i piedini con le 4 viti F in dotazione  (vedere fig. 1), 2 per ogni piedino.

USO

Funzionamento e uso

Inserire la spina nella presa di corrente, ruotare la manopola del termostato (B) fino alla posizione 6 e accendere l'apparecchio attraverso il selettore di potenza (C) (si veda la descrizione) come indicato di seguito:


- Girare la manopola del selettore di potenza su **Min** per selezionare potenza minima.
- Girare la manopola del selettore di potenza su **Med** per selezionare potenza media (solo per alcuni modelli).
- Girare la manopola del selettore di potenza su **Max** per selezionare potenza massima.
- Girare la manopola del selettore di potenza sulla posizione **Max**  per selezionare la potenza massima con ventola (l'indicatore luminoso MAX + VENTOLA si accende).
- Per spegnere completamente l'apparecchiatura: girare su "0" il selettore di potenza e il termostato su "", poi scollegare la presa di corrente.

Regolare il termostato


Quando nella stanza si raggiunge la temperatura desiderata,

girare lentamente la manopola del termostato (B) in senso antiorario finché non si sente un click senza andare oltre. Il termostato regolerà automaticamente la temperatura e la manterrà costante. In primavera, autunno o nei giorni più miti, si può risparmiare energia usando la minima potenza.

Antigelo

Con la manopola del termostato (B) in posizione  e uno dei livelli di potenza selezionati, l'apparecchio mantiene la stanza a una temperatura di circa 5°C prevenendo il gelo con un minimo consumo di energia.

Modelli provvisti di ventilazione

L'apparecchio è dotato di 2 ventilatori che permettono di ottenere un riscaldamento ancora più rapido ed uniforme. Per avviare questa funzione, girare il selettore di potenza (C) su Max .


MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e aspettare che si raffreddi completamente. L'apparecchio non richiede particolare manutenzione. Basta rimuovere la polvere con un panno morbido e asciutto. Non usare mai polvere abrasiva o solventi. Se necessario rimuovere le aree di sporco concentrato con un aspirapolvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Si veda la targa caratteristiche
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	Assicurarsi che la spina sia inserita e che la presa di corrente sia alimentata. Verificare la presenza di eventuali ostruzioni. Il selettore di potenza è in posizione "0". Il termostato è impostato su un valore troppo basso.	Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente. Rimuovere l'ostruzione, scollegare la spina di alimentazione del convettore e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se il problema persiste, si prega di contattare il centro di assistenza più vicino. Spostare il selettore di potenza sulla posizione MIN, MED, MAX o MAX  . Ruotare la manopola del termostato in senso orario verso valori maggiori fino al riavvio del convettore.