

СИПАТТАМА

- A Мах + Fan индикаторының шамы
- B Термостат
- C Қуат таңдағыш


Жалпы нұсқаулар

Қыздырғышты орамынан алыңыз. Тасымалдау барысында қыздырғыштың немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.

Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңіздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасында көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғы пайдаланылса, электрлік құрылғының көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.

Аяқтарды орнату

Құрылғының бетін сырып алмас үшін оны кілемге немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз. Аяқтарды құрылғыға берілген 4 түйір F бұрандаларымен  (1-суретті көріңіз) бекітіңіз (әрбір аяқ үшін 2 бұранда беріледі).



ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және пайдалану

Төменде сипатталғандай етіп розеткаға қосыңыз, термостат (B) тетігін ең жоғарыға орнатыңыз және құрылғыны қуат таңдағышы (C) (сипаттаманы көріңіз) көмегімен іске қосыңыз:

- Ең төменгі қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті Min (Ең төмен) бағытына бұраңыз.
- Орташа қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті Med (Орташа) бағытына бұраңыз.
- Ең жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті Max (Ең жоғары)


бағытына бұраңыз.

- Желдеткішпен бірге жоғарғы деңгейлі қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті Max  (Жоғары) бағытына бұраңыз (MAX + FAN индикаторының шамы жанады).
- Құрылғыны толығымен ажырату үшін: қуат таңдағышты "0" бағытына және термостатты "" бағытына бұрап, ашаны розеткадан суырыңыз.


Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат (B) тетігін сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Термостат орнатылған температураны автоматты түрде реттейді және тұрақты күйде сақтайды. Көктемде немесе күзде немесе ауа райы жұмсақ болған күндері сіз төменгі қуатты пайдалану арқылы қуат үнемдей аласыз.

Қатудың алдын алу режимі

Термостат (B) тетігі  бағытында болғанда және қуат деңгейлерінің біреуі таңдалғанда құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

Желдеткіші бар үлгілер

Бұл құрылғыда анағұрлым біркелкі және жылдам қыздыруға арналған 2 желдеткіш бар. Бұл функцияны пайдалану үшін, қуат таңдағышты (C) Max  (Жоғары) бағытына бұраңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Кез келген күтімді көрсету алдында қыздырғышты розеткадан суырып, ол толық суығанша күтіңіз. Бұл қыздырғыш ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны. Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: "
Кернеу: "
Жиілік: "
Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.


Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОО

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБИ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Оның розеткаға қосылғанына және розетканың жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Розетка тесіктеріне ешнәрсе тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз. Қуат тетігінің «0» бағытында тұрғанын тексеріңіз. Термостат өте төменгі деңгейге орнатылған болуы мүмкін.	Розеткаға қосыңыз Тұрып қалған нәрсе болса алып тастаңыз, қыздырғышты розеткадан суырып, суытып қойыңыз. Егер құрылғы сонда да жұмыс істемей тұрса, ең жақын жердегі қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. Қуат тетігін MIN (ТӨМЕН), MED (ОРТАША), MAX (ЖОҒАРЫ), MAX (ЖОҒАРЫ)  бағытына орнатыңыз. Термостатты қыздырғыш қайта іске қосылғанша жоғарғы деңгейге қарай сағат тілі бағытымен бұраңыз.