

BESCHRIJVING

- A Max + ventilator lampje
- B Thermostaat
- C Aan-/uit-schakelaar

Algemene aanwijzingen

Het apparaat uitpakken. Controleer of de elektrische kachel en de voedingskabel tijdens het transport geen schade hebben opgelopen.


Gebruik de elektrische kachel niet als deze beschadigd is. Verwijder het reclamemateriaal dat op het apparaat is aangebracht.

Elektrische aansluiting

- Verifieer of de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat gelijk is aan de spanning van de elektrische installatie in uw woning en of deze installatie het verbruik (Watt) gegeven op het plaatje kan verdragen, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
- Verzeker u ervan dat de elektrische installatie het vereiste vermogen kan verdragen als u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt.

De pootjes monteren



Keer het apparaat om en plaats het op een tapijt of een zachte ondergrond om schade aan de lak te vermijden.

Bevestig de pootjes met behulp van de meegeleverde 4 schroeven F  aan het apparaat (zie afb. 1), 2 schroeven per pootje.

GEBRUIK

Werking en gebruik

Steek het stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop (B) op de hoogste stand en zet het apparaat aan met behulp van de schakelaar (B), zie hieronder:

- Draai de vermogensknop op **Min** voor een minimum vermogen.
- Draai de vermogensknop op **Med** voor een gemiddeld vermogen (enkel bepaalde modellen).
- Draai de vermogensknop op **Max** voor een maximum vermogen.
- Draai de vermogensknop op **Max**  om het maximum vermogen met ventilator (het MAX + FAN lampje gaat branden) te selecteren.
- Het apparaat helemaal uitschakelen: draai de vermogensknop op "0" en draai de thermostaat op "", haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.


De thermostaat afstellen

Als de kamer de juiste temperatuur heeft bereikt, draai de thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u een klik hoort. Draai de knop niet verder. De thermostaat zal automatisch de ingestelde temperatuur regelen en deze constant houden. In de lente, in de herfst of op zachte dagen kunt u energie besparen door het minimum vermogen te gebruiken.

Vorstpreventie

Met de thermostaat (B) op  en een van de vermogensniveaus gekozen, blijft de temperatuur in de kamer ongeveer 5°C. U vermijdt vorstvorming en u gebruikt minimum energie.

Ventilatiemodellen

Het apparaat is voorzien van 2 ventilatoren die een snellere en gelijkmatigere verwarming mogelijk maken. Draai de vermogensschakelaar (C) op Max om deze functie te starten .


ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Deze elektrische kachel vereist geen specifiek onderhoud. Verwijder stof met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Verwijder vuil met een stofzuigers als dit nodig is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	Zie het typeplaatje
Opgenomen vermogen	"

PROBLEMEN OPSPOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	Controleer of de stekker in het stopcontact is gestoken en of het stopcontact functioneert. Controleer of het apparaat wordt afgesloten. De schakelaar staat op "0". De thermostaat is te laag ingesteld.	Steek de stekker in het stopcontact. Verwijder de afsluiting, koppel het verwarmingselement af en laat het apparaat afkoelen. Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum als het apparaat niet functioneert. Plaats de schakelaar op MIN, MED, MAX of MAX  . Draai de thermostaat rechtsom op een hogere stand tot het verwarmingselement weer gaat werken.