

BESKRIVELSE

- A Max + Vifte indikatorlampe
- B Termostat
- C Strømbryter

Generelle instruksjoner


Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke bruk oven hvis den er skadet. Fjern alt reklamemateriell på apparatet.

Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikkene til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Monter på føtter

Sett apparatet opp ned på et teppe eller en myk overflate slik at ikke malingen skades.



Monter føttene på apparatet med de 4 medfølgende skruene F  (se fig. 1), 2 skruer for hver fot.

BRUK

Drift og bruk

Koble til strømmen, vri termostaten (B) til maksimal styrke og slå på strømbryteren (C) (se beskrivelse) som beskrevet nedenfor:


- Vri strømbryteren til **Min** for å velge laveste styrke.
- Vri strømbryteren til **Med** for å velge medium styrke (kun på noen modeller).
- Vri strømbryteren til **Max** for å velge høyeste styrke.

- Vri strømbryteren til **Max**  for å velge maksimal strømstyrke med vifte (MAX + FAN indikator vil lyse).
- For å slå apparatet helt av: skru strømmen til "0" og termostaten til "" før kontakten kobles ut.


Justere termostat

Når rommet har nådd ønsket temperatur må termostatskiven (B) vises mot klokken inntil man hører en klukkelyd. Termostaten vil automatisk regulere temperaturen og holde denne konstant. På våren eller høsten kan man spare strøm ved å kjøre apparatet på lavt strømforbruk.

Antifrost

Med termostaten (B) i posisjon  og strømnivå valgt, vil apparatet holde romtemperaturen på 5°C slik at man unngår frost samtidig som man sparer strøm.

Modeller med vifte

Apparatet er utstyrt med 2 viften som sikrer en hurtigere og jevnere oppvarming. For å starte denne funksjonen må effektbryteren (C) settes til Max .


VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må varmeovnen kobles fra strømforsyningen og kjøles ned. Varmeovnen er vedlikeholdsfri. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning	Se merkeskilt
Effektforbruk	"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Kontroller at apparatet er koblet til og at strømutaket fungerer. Kontroller at det ikke eksisterer hindringer. Strømbryteren står i posisjon „0“. Termostaten kan være stilt inn.	Koble til stikkkontakten Fjern hindringen, koble fra varmeapparatet og la det avkjøle. Hvis apparatet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter. Vri strømbryteren til posisjon MIN, MED, MAX, MAX  . Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt.