

## OPIS

- A Indikačné svetlo Max + Ventilátor
- B Termostat
- C Silový volič

### Všeobecné pokyny

Vyberte ohrievač z obalu. Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili. Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený.


Odstraňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na zariadení.

### Elektrická prípojka

- Pred pripojením prístroja k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedené na výkonovom štítku prístroja je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etikeťe.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden prístroj, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

### Montáž podstavcov



Otočte spotrebič hore nohami na drsnom alebo mäkkom povrchu, aby ste zabránili poškodeniu povrchovej úpravy náteru.

Upevnite podstavce k spotrebiču so 4 dodanými skrutkami F  (pozri obr. 1), 2 skrutky na každý podstavec.

## POUŽITIE

### Prevádzka a použitie

Zapojte do siete, otočte číselník termostatu (B) na maximum a zapnite spotrebič voličom výkonu (C) (pozri opis) podľa opisu nižšie:


- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Min** pre výber minimálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Med** pre výber stredného výkonu (iba u niektorých modelov).
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max** pre výber maximálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max**  pre výber maximálneho výkonu s ventilátorom (zapne sa indikačné svetlo MAX + VENTILÁTOR).
- Pre úplné vypnutie spotrebiča: otočte voličom výkonu do polohy „0“ a termostatom do polohy „“, potom odpojte zo siete.

### Nastavenie termostatu


Keď sa v miestnosti dosiahne požadovaná teplota, pomaly otáčajte číselníkom termostatu (B) proti smeru otáčania

hodinových ručičiek, kým nebudete počuť kliknutie, potom už netočte. Termostat automaticky nastaví teplotu a udrží ju konštantnú. Na jar alebo na jeseň alebo v dňoch s miernou teplotou môžete ušetriť elektrickú energiu použitím minimálneho výkonu.

### Režim zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu (B) v polohe  a jednou zvolenou úrovňou výkonu spotrebič udrží izbovú teplotu na hodnote približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu pri minimálnej spotrebe energie.

### Modely vybavené ventiláciou

Prístroj je vybavený 2 ventilátormi, ktoré umožňujú dosiahnuť ešte rýchlejšie a rovnomernejšie zohrievanie. Pre aktiváciu tejto funkcie otočte volič výkonu (C) na Max .

### ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu.

Stačí odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI


Napájací zdroj

Pozri výkonnostný štítok

Príkon

„

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	<p>Uistite sa, že zariadenie je pripojené a že elektrická zástrčka funguje.</p> <p>Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu.</p> <p>Volič výkonu je v polohe „0“.</p> <p>Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň.</p>	<p>Zapojte do elektrickej zásuvky.</p> <p>Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie nefunguje, skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom.</p> <p>Volič výkonu otočte do polohy MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nerešartuje.</p>