

## OPIS

- A Max + kontrolna lučka ventilatorja
- B Termostat
- C Izbiranje moči


### Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže. Preverite da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovali med prevozom. Aparata ne prižigajte če je poškodovan. Odstranite ves promocijski material iz aparata.

### Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je navedena napetost na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinske električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo.



### Namestitev na tla in montiranje nogic

Aparat obrnite na preprogo ali mehko površino, da bi se izognili poškodbam barve. Nogice pritrdite s 4 priloženimi vijaki F  (glejte sl. 1), 2 za vsako nogico.

## UPORABA

### Delovanje in uporaba

Vtič vstavite v električno vtičnico, obrnite ročko termostata (B) do položaja 6 in prižgite aparat z glavnim stikalom (C) (glej opis) kot navedeno:

- obrnite ročko za izbor moči na **Min**, da bi izbrali minimalno moč.
- obrnite ročko za izbor moči na **Med**, da bi izbrali srednjo moč (samo za nekatere modele).
- obrnite ročko za izbor moči na **Max**, da bi izbrali največjo moč.
- Obrnite ročko za izbor moči na položaj **Max**  da bi izbrali najvišjo moč z ventilatorjem (kontrolna lučka MAX + VENTILATOR se prižge).
- Da bi popolnoma ugasnili aparat: obrnite na "0" stikalo za moč ter termostat na "", nato ga izklopite iz električnega omrežja.


### Nastaviti termostat

Ko se v sobi doseže željena temperatura, počasi obrnite termostat v smeri proti urinega kazalca dokler ne slišite klik in se ustavite.


Termostat bo sedaj samodejno uravnaval temperaturo na

isti vrednosti. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujemo z energijo, če izberemo minimalno moč.

### Proti zmrzovanju

Z ročko termostata (B) na položaju  in enim od izbranih nivojev moči, bo aparat ohranjal temperaturo sob na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno potrošnjo energije.

### Modeli, ki so opremljeni z ventilatorjem

Aparat je opremljen z 2 ventilatorjema, ki omogočata še hitrejšo in enakomerno ogrevanje. Da bi uporabili to funkcijo, obrnite izbor moči (C) na Max .

## VZDRŽEVANJE


Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite pečico iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.

Dovolj je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje	Glejte tablico tehničnih podatkov
Priključna moč	"

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	<p>Prepričajte se, da je priključen ter da električna napeljava deluje.</p> <p>Preverite, da ni nikjer zamašen.</p> <p>Glavno stikalo je na položaju „0“.</p> <p>Morda je termostat nastavljen prenizko.</p>	<p>Priključite vtičnico.</p> <p>Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center.</p> <p>Glavno stikalo obrnite na položaj MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitev dokler se grelec ponovno ne prižge.</p>