

BESKRIVNING

- A Max + fläkt kontrollampa
- B Termostat
- C Effektväljare

Allmänna instruktioner

Ta ut värmeelementet ur förpackningen. Kontrollera att varken värmeelementet eller strömkabeln har skadats under transporten.

Använd inte värmeelementet om skadat. Ta bort allt reklammaterial från apparaten.

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med din elanläggning och att denna tåler förbrukningen (watt), som anges på etiketten.
- Om du använder mer än en apparat samtidigt, är det viktigt att du försäkras dig att elanläggningen tål den krävda belastningen.

Montering av fötterna



Vänd apparaten upp och ned på en matta eller mjuk yta för att undvika att skada lacken.

Fäst fötterna på apparaten med de 4 medföljande skruvarna F  (se fig. 1), 2 skruvar för varje fot.

ANVÄNDNING

Drift och användning

Anslut till vägguttaget, vrid termostatskivan (B) till maximum och slå på apparaten med effektväljaren (C) (se beskrivning) som beskrivs nedan:


- Vrid effektväljarens vred till **Min** läge för att välja lägsta effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Med** läge för att välja medieffekt (endast på vissa modeller).
- Vrid effektväljarens vred till **Max** läge för att välja högsta effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Max**  läge för att välja maximal effekt med fläkt (max + FLÄKT kontrollampan tänds).
- För att stänga av apparaten helt: vrid effekt väljaren till "0" -läge och termostaten till " " läge och dra ut nätsladden.

Justera termostaten


När rummet har nått önskad temperatur, vrid termostatskivan (B) sakta moturs tills du hör ett klick och inte längre. Termostaten kommer automatiskt att justera den inställda

temperaturen och hålla den konstant. På vår eller höst eller under milda dagar kan du spara energi genom att använda minsta möjliga effekt.

Frost förebyggande läge

Med termostatskivan (B) i  läge och en av effektnivåerna vald, håller apparaten rumstemperaturen på ca 5 °C, vilket förhindrar frysning med minimal energiförbrukning.

Modeller försedda med fläkt

Apparaten är försedd med 2 fläktar som tillåter att erhålla en ännu snabbare och jämnare uppvärmning. För att starta denna funktion, vrid effektväljaren (C) till Max .

UNDERHÅLL


Innan du utför underhåll, koppla bort värmeelementet från elnätet och vänta tills den svalnat helt. Detta värmeelement kräver inget särskilt underhåll.

Det är tillräckligt att avlägsna damm med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel. Vid behov ta bort områden med koncentrerad smuts med en dammsugare.

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning	se typskylten
Förbrukad effekt	"

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<p>Försäkra dig att kontakten sitter i och att eluttaget fungerar.</p> <p>Kontrollera för igentäppningar.</p> <p>Strömbrytaren står på läge „0”.</p> <p>Termostaten kan vara för lågt inställd.</p>	<p>Sätt i kontakten i uttaget</p> <p>Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center.</p> <p>Vrid strömbrytaren till läge MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.</p>