

## الوصف

- لإطفاء الجهاز تمامًا: أدر مؤشر الطاقة على وضعية "0" ومؤشر الترموستات على **\***, ثم افصل القابس من مصدر التيار الكهربائي.

### ضبط الترموستات

عندما تصل درجة الحرارة في الغرفة إلى الدرجة المطلوبة، أدر ببطء مقبض الترموستات (B) في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى سماع صوت الغلق ولا تتجاوز ذلك. سيقوم الترموستات تلقائيًا بضبط درجة الحرارة والحفاظ على استقرارها. في الربيع والخريف أو في أيام الأكثر اعتدالًا، يمكنك توفير الطاقة عن طريق استخدام الحد الأدنى منها.

### وظيفة منع التجمد

مع تثبيت مقبض الترموستات (B) في الوضع **\*** وتحديد أحد مستويات الطاقة المطلوبة، سيتمكن الجهاز من الحفاظ على درجة حرارة عند 5 مئوية وسيمنع التجمد كما سيستهلك الحد الأدنى من الطاقة.

### التهوية

الجهاز مزود بوحدتي تهوية تسمحان بالحصول على تسخين أسرع وأكثر تجانسًا. لتشغيل هذه الوظيفة أدر مؤشر اختيار الطاقة (C) على Max **\*** (عند تشغيل الترموستات سوف فإن المؤشر A سوف يضيء).

### برمجة عداد الوقت 24 ساعة

- لتشغيل الجهاز بدون عداد توقيت ضع سهم المؤشر عداد على التوقيت (E) على **OFF** .
- لتشغيل الجهاز مع ضبط التوقيت ضع سهم مؤشر عداد التوقيت على **ON** ، ثم تقدم في العمل على النحو المبين فيما يلي:
- اضبط الساعة المطلوبة على ساعة اليد أو المنبه. على افتراض، أنها الساعة 10:00 على سبيل المثال، أدر القرص المرقم الخاص بالبرمجة حتى يتوافق الرقم 10 مع العقرب (F) المحدد على جهاز البرمجة.
- اضبط الفترات الزمنية التي ترغبون في تشغيل الجهاز خلالها عن طريق دفع الأسنان نحو الخارج. يتوافق كل سن من الأسنان مع مدة 30 دقيقة. في نهاية هذا الإجراء، يمكن رؤية القطاعات التي تتوافق مع أوقات التشغيل.
- بهذه الطريقة، سيعمل الجهاز تلقائيًا كل يوم مع نفس الإعدادات. (هام: ينبغي أن يكون الجهاز دائمًا متصلًا بمصدر التيار الكهربائي)
- من أجل تعديل عمليات الضبط، أعد وضع الأسنان في الوضع الأولي (الأسنان نحو الداخل) وقرم برمجة فترات التشغيل الجديدة.
- لإطفاء الجهاز، قمر بتثبيت مؤشر الطاقة على وضعية "0". في هذا الوضع لم يتم الاحتفاظ بالساعة التي تم ضبطها. بينما إذا أردت الحفاظ على الساعة المضبوطة، ضع مؤشر الطاقة (C) على الوضع



تعرض فيما يلي الجداول التي تتضمن تشغيل عداد الوقت في وضع ON (تشغيل) و OFF (إطفاء).

A	المؤشر المضيء + حد أقصى <b>*</b>
B	الترموستات
C	مؤشر اختيار الطاقة
D	عداد التوقيت
E	سهم المؤشر
F	عقرب عداد الوقت

### تعليمات عامة

استخرج الجهاز من الكارثونة التعبئة والتغليف، افحص سلامة وصلاحية كابل التغذية الكهربائية وتأكد من عدم تعرضه هو أو الجهاز نفسه للتلف أثناء عملية النقل. لا تشغل الجهاز إذا كان أصابه بعض التلف. قمر بإزالة كافة المواد الترويجية من الجهاز.

### التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي، تأكد من أن جهد الشبكة المنزلية الخاصة بكم يتوافق مع القيمة بالفولت (V) المشار إليها في لوحة المواصفات وأن مقبس التيار والشبكة الكهربائية تحمّل الحمل المطلوب (بالواط) المشار إليه بالملصق.
- في حالة استخدام أكثر من جهاز في نفس الوقت، يكون من الضروري عندئذ التأكد من قدرة الشبكة الكهربائية على إمداد القدرة المطلوبة.

### الاستخدام على الأرض، تركيب الأرجل

- أدوات مطلوبة:
- مفك PH2x100 (بنجمة)
- 4 براغي مزودة (G) PH 4x13
- ضع الجهاز فوق سطح ثابت.
- لتثبيت أرجل الجهاز، اتبع الخطوات التالية:
- قوموا بتركيب الأرجل بواسطة البراغي الأربعة المزودة (انظر الشكل 1) لكل رجل.
- انظر الشكل 2 لمعرفة الحد الأدنى للمسافات من الجهاز إلى الحوائط



**تنبيه!** لا تستخدم الجهاز أبدًا بدون أرجل.

### الاستعمال

#### تشغيل الجهاز واستعماله

- أدخل القابس في مقبس التيار، وأدر مقبض الترموستات (B) حتى الوضع 6 ثم شغل الجهاز من خلال مؤشر اختيار الطاقة (C) (يظهر الوصف) كما هو مبين فيما يلي:
- أدر مقبض مؤشر الطاقة على وضعية **Min** لاختيار مستوى الطاقة الأدنى.
- أدر مقبض مؤشر الطاقة على **Med** لاختيار الطاقة المتوسطة (في بعض الموديلات فقط).
- أدر مقبض مؤشر الطاقة على وضعية **Max** لاختيار مستوى الطاقة الأقصى.
- أدر مقبض مؤشر الطاقة على وضع **Max** **\*** لاختيار الطاقة القصوى مع التهوية.
- أدر مقبض مؤشر الطاقة (C) على وضع **C** من أجل الحفاظ على ضبط الساعة.

## عداد الوقت في وضع ON

مؤشر العداد	مؤشر اختيار الطاقة	التشغيل
ON	القصوى	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة القصوى + التهوية.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	القصوى	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة القصوى.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	المتوسطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة المتوسطة.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	الصغرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة الصغرى.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز مطفأً.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز مطفأً.</li> <li>لا يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>

## عداد الوقت في وضع OFF

مؤشر العداد	مؤشر اختيار الطاقة	التشغيل
OFF	القصوى	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة غير نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة القصوى + التهوية مستمرة.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	القصوى	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة غير نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة القصوى بصفة مستمرة.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	المتوسطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة غير نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة المتوسطة بصفة مستمرة.</li> <li>لا يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	الصغرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>البرمجة غير نشطة.</li> <li>يعمل المنتج على الطاقة الصغرى بصفة مستمرة.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز مطفأً.</li> <li>يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>
	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز مطفأً.</li> <li>لا يتم الحفاظ على الساعة المضبوطة.</li> </ul>

### الصيانة

أفصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد تماماً قبل القيام بأي نوع من أنواع الصيانة. لا يحتاج هذا الجهاز إلى صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بفرشاة ناعمة وجافة. يُمنع منعاً باتاً استعمال مساحيق التنظيف أو أي مواد مُدببة. يكون من الضروري تنظيف الأماكن التي تجمعت حولها الأتربة باستعمال مكنسة كهربائية.

### الخصائص الفنية

التغذية بالطاقة  
الطاقة المُستهلكة  
انظر لوحة المواصفات  
"

المُشكلة	السبب المحتمل	الحل المقترح
الجهاز لا يعمل.	تأكد من أن القابس مدرج وأن مقبس التيار به تغذية بالتيار.  تحقق من وجود أية عوائق محتملة.  مؤشر الطاقة على الوضع "0" أو  أو   تم ضبط الترموستات على قيمة منخفضة للغاية.  ضبط عداد الوقت.	أدخل قابس التغذية الكهربائية بمصدر التيار الكهربائي.  تخلص من العوائق الموجودة، افصل قابس التغذية الكهربائية الخاص بالسخان ثم اترك الجهاز حتى يبرد. في حالة استمرار نفس المشكلة، برجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة فنية لك.  انقل مؤشر الطاقة على وضعية MIN, MED, MAX أو  MAX.  أدر مقبض الترموستات في اتجاه عقارب الساعة نحو القيم الأعلى حتى يتم إعادة تشغيل السخان.  تأكد من ضبط عداد الوقت بشكل صحيح على الوقت المحلي وتحقق من وضعية أسنانه.