


POPIS

- A Kontrolka + Max 
- B Termostat
- C Přepínač výkonu
- D Časový spínač
- E Jezdec
- F Ukazatel časového spínače

Všeobecné pokyny

Spotřebič vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození spotřebiče či přívodního kabelu. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej. Ze spotřebiče odstraňte veškerý reklamní materiál.

Elektrické připojení

- Před připojením spotřebiče do elektrické zásuvky se ujistěte, zda napětí v domovním elektrickém rozvodu odpovídá hodnotě ve Voltech (V) uvedené na výrobním štítku a zda elektrická zásuvka a elektrický rozvod jsou dimenzovány pro požadovaný výkon (Watt) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více zařízení najednou, je důležité se ujistit, že elektrická instalace je schopná dodávat potřebný proud.

Používání na podlaze, montáž nožek

Potřebné nářadí:

Šroubovák PH2x100 (hvězdicový)

4 šrouby ve výbavě 4,8x13 PH (G)

Spotřebič umístěte na stabilní ploše.

Při montáži nožek postupujte následujícím způsobem:

Nožky připevněte pomocí 4 dodaných šroubů (viz obr. 1), 2 pro každou nožku.

Minimální vzdálenosti spotřebiče od stěn jsou uvedeny na obrázku 2.






Pozor! spotřebič nikdy nepoužívejte bez nožek.

POUŽÍVÁNÍ

Činnost a používání

Zástrčku přívodního kabelu zastrčte do elektrické zásuvky, kolečko termostatu (B) otočte až do polohy 6 a spotřebič zapněte přepínačem výkonu (C), jak je uvedeno dále:


- Pro navolení minimálního výkonu otočte přepínač výkonu do polohy **Min**.
- Pro navolení středního výkonu (pouze pro některé modely) otočte přepínač výkonu do polohy **Med**.
- Pro navolení maximálního výkonu otočte přepínač výkonu do polohy **Max**.

- Pro navolení maximálního výkonu s ventilátorem otočte přepínač výkonu do polohy **Max** .
- Pro zapínání v nastaveném čase otočte přepínač (C) do polohy .
- Pro úplné vypnutí spotřebiče: otočte přepínač výkonu na "0" a termostat na "", pak vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.


Seřízení termostatu

Když teplota v místnosti dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte kolečkem termostatu (B) proti směru hodinových ručiček, až slyšíte cvaknutí, a dále už neotáčejte. Termostat bude automaticky regulovat teplotu a udržovat ji na konstantní hodnotě. Na jaře, na podzim a v mírnějších dnech lze ušetřit energii používáním minimálního výkonu.



Protízamrazová funkce

Když je kolečko termostatu (B) v poloze  a je zvolena jedna z úrovní výkonu, spotřebič udržuje teplotu v místnosti přibližně na 5°C a zabraňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.


Ventilace

Spotřebič je vybaven ventilátory, které umožňují dosažení požadované teploty v místnosti rychlejším a stejnoměrným způsobem. Pro spuštění této funkce otočte přepínač výkonu (C) na Max  (při sepnutí termostatu se rozsvítí kontrolka A).

Programování časového spínače na 24 hodin

Pro činnost spotřebiče bez časového spínače otočte ukazatel časovače (E) na  OFF. Pro zapnutí spotřebiče s nastavenými časy nastavte ukazatel časovače na  ON a postupujte podle následujících pokynů:

- Zjistěte si čas na hodinkách nebo budíku. Pokud je například 10:00 hodin, otáčejte programovacím číselníkem, až se číslo 10 kryje s ukazatelem (F) vyznačeným na programovacím spínači.
- Nastavte časové úseky, během kterých chcete, aby byl spotřebič zapnutý, vysunutím zoubků směrem ven. Každý zoubek odpovídá době 30 min. Na konci postupu je tudíž vidět úseky, které odpovídají době zapnutí.
- Tímto způsobem bude spotřebič pracovat automaticky každý den se stejným nastavením. (Důležité: spotřebič musí být stále zapnutý do elektrické zásuvky)
- Pro úpravu nastavení zatlačte zoubky zpět do původní polohy (zoubky do středu) a pak naprogramujte nové časové úseky pro činnost.
- Pro vypnutí spotřebiče otočte přepínač výkonu do polohy "0". V této poloze se nastavený čas nedodrží. Pokud

chcete, aby se nastavené časové úseky znovu dodržovaly, přepněte přepínač výkonu (C) do polohy .

Dále jsou uvedeny tabulky s činnostmi časového spínače v poloze ON a OFF.

ČASOVAČ V POLOZE ON

Jezdec	Přepínač výkonu	Provoz
 ON	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programování aktivní. • Spotřebič pracuje na maximální výkon + ventilace. • Nastavený čas se dodržuje.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programování aktivní. • Spotřebič pracuje na maximální výkon. • Nastavený čas se dodržuje.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programování aktivní. • Spotřebič pracuje na střední výkon. • Nastavený čas se dodržuje.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programování aktivní. • Spotřebič pracuje na minimální výkon. • Nastavený čas se dodržuje.
		<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič vypnutý. • Nastavený čas se dodržuje.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič vypnutý. • Nastavený čas se nedodržuje.

ČASOVAČ V POLOZE OFF

Jezdec	Přepínač výkonu	Provoz
 OFF	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programování neaktivní. • Spotřebič pracuje trvale na maximální výkon + ventilace. • Nastavený čas se dodržuje.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programování neaktivní. • Spotřebič pracuje trvale na maximální výkon. • Nastavený čas se dodržuje.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programování neaktivní. • Spotřebič pracuje trvale na střední výkon. • Nastavený čas se dodržuje.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programování neaktivní. • Spotřebič pracuje trvale na minimální výkon. • Nastavený čas se dodržuje.
		<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič vypnutý. • Nastavený čas se dodržuje.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič vypnutý. • Nastavený čas se nedodržuje.

ÚDRŽBA



Před jakýmkoli typem údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až zcela vychladne. Spotřebič nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Stačí odstranit prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky ani ředidla. Pokud je to nutné, větší vrstvy prachu odstraňte vysavačem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení
Příkon

Viz typový štítek
“

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje.	<p>Ujistěte se, že zástrčka je zasunutá do elektrické zásuvky, do které je přiváděn elektrický proud.</p> <p>Zkontrolujte případné překážky.</p> <p>Přepínač výkonu je v poloze "0" nebo </p> <p>Termostat je nastavený na příliš nízkou hodnotu.</p> <p>Nastavení časového spínače.</p>	<p>Zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky.</p> <p>Odstraňte překážku, odpojte zástrčku přívodního kabelu spotřebiče z elektrické zásuvky a počkejte, až spotřebič vychladne. Pokud problém přetrvává, spojte se prosím s nejbližším servisním střediskem.</p> <p>Přepínač výkonu přepněte do polohy MIN, MED, MAX nebo MAX .</p> <p>Kolečkem termostatu otáčejte ve směru hodinových ručiček k vyšším hodnotám, až se spotřebič zapne.</p> <p>Ujistěte se, že je časový spínač nastavený na místní čas a zkontrolujte polohu zoubků.</p>