


BESKRIVELSE

- A Kontrollampe + Max 
- B Termostat
- C Effektivælger
- D Timer
- E Indikator
- F Indikator for timer

Generelle anvisninger

Tag apparatet ud af emballagen. Kontrollér, at apparatet og elledningen ikke har lidt skade under transporten. Tænd ikke for apparatet, hvis det er beskadiget. Fjern al indpakning og brochurer fra apparatet.

Tilslutning til elforsyningen

- Inden stikket sættes i stikkontakten, skal du omhyggeligt kontrollere, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning svarer til den Volt-værdi der er angivet på apparatets skilt, og at stikkontakten og det elektriske anlæg passer til den Watt-belastning, der er angivet på skiltet.
- Hvis der anvendes flere apparater samtidigt, er det vigtigt at sikre sig, at det elektriske anlæg er i stand til at levere den påkrævede effekt.

Gulvinstallation - Montering af støttebenene

Værktøj, der skal bruges:

Stjerneskruetrækker PH2x100

4 skruer 4,8x13 PH (G) (medfølger)

Anbring apparatet hovedet på en stabil flade.

Gør som følger for montering af fødderne:

Fastgør støttebenene med de 4 medfølgende skruer (se fig. 1), 2 pr. støtteben.

Se fig. 2 for angivelsen af mindste afstande fra apparat til væg.




Giv agt! Apparatet må aldrig anvendes uden fødder.



ANVENDELSE

Drift og anvendelse

Indsæt stikket sættes i stikkontakten, drej termostatens knap (B) til position 6, og tænd apparatet på effektivælgeren (C) (se beskrivelsen) som angivet i det følgende:

- Drej knappen til effektivælgeren på **Min** for at vælge den mindste effekt.
- Drej knappen til effektivælgeren på **Med** for at vælge mellemeffekten (kun for visse modeller).
- Drej knappen til effektivælgeren på **Max** for at vælge den maksimale effekt.
- Drej knappen til effektivælgeren på **Max**  for at vælge


maksimal effekt med ventilation.

- Drej knappen til effektivælgeren (C) på  for kun at opretholde det indstillede klokkeslæt.
- Apparatet slukkes fuldstændigt ved at dreje effektivælgeren på "0" og termostaten på . Træk derefter stikket ud af stikkontakten.


Regulering af termostat

Når rumtemperaturen når den ønskede temperatur, skal termostatknappen (B) drejes langsomt mod urets retning, indtil der høres et klik. Termostaten regulerer automatisk temperaturen og holder den konstant. Om foråret og efteråret og på dage, hvor vejret er lunere kan man spare på energien ved at bruge den mindste effekt.



Frostfunktion

Med termostatknappen (B) på  og et valgt effektniveau opretholder apparatet en temperatur på ca. 5° C i rummet og tager højde for frostvejr med et minimalt energiforbrug.


Ventilation

Apparatet er forsynet med 2 ventilatorer, som gør, at man får en endnu hurtigere og ensartet opvarmning. For at starte denne funktion skal du dreje effektivælgeren (C) på Max  (ved aktivering af termostaten tændes kontrollampen A).

Programmering af timer på 24 timer

Hvis apparatet skal fungere uden timer, skal du sætte timerens indikator (E) på  OFF. Hvis apparatet skal fungere på fastindstillede tidspunkter, skal du sætte timerens indikator på  ON og fortsætte som illustreret i det følgende:

- Kontrollér klokkeslættet på dit armbåndsurs eller vækkeur. Er klokken f.eks. 10:00, skal du dreje programmeringsanordningens talskive, indtil tallet 10 står ud for markøren (F) angivet på programmeringsanordningen.
- Ved at trykke tænderne udad kan man indstille de tidsperioder, hvor man ønsker apparatet skal fungere. Hver tand svarer til en tidsperiode på 30 minutter. Når du er færdig, kan du se sektorerne, som svarer til funktionsperioden.
- På denne måde fungerer apparatet automatisk hver dag med samme indstillinger. (Vigtigt: Apparatet skal altid være tilsluttet stikkontakten)
- For at ændre indstillinger skal du sætte tænderne i den oprindelige position (tænder indad) og programmere de nye funktionsperioder.
- For at slukke apparatet skal du dreje effektivælgeren på "0". I denne position opretholdes det indstillede klokkeslæt




ikke. Hvis du derimod ønsker, at det indstillede klokkeslæt opretholdes, skal du anbringe effektvælgeren (C) i positionen .

I det følgende vises tabellerne med drift af timer i position ON og OFF.

TIMER I POSITION ON

Markør	Ef-fektvæl-ger	Drift
	Maks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering er aktiveret. • Produktet fungerer ved maksimal effekt + ventilation. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	Maks.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering er aktiveret. • Produktet fungerer ved maksimal effekt. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	Med.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering er aktiveret. • Produktet fungerer ved mellemeffekt. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering er aktiveret. • Produktet fungerer ved mindste effekt. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er slukket. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er slukket. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes ikke.

TIMER I POSITION OFF

Markør	Ef-fektvæl-ger	Drift
	Maks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmeringen er ikke aktiveret. • Produktet fungerer ved maksimal effekt + løbende ventilation. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	Maks.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmeringen er ikke aktiveret. • Produktet fungerer ved løbende ventilation. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	Med.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmeringen er ikke aktiveret. • Produktet fungerer ved løbende mellemeffekt. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmeringen er ikke aktiveret. • Produktet fungerer ved løbende mindste effekt. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er slukket. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er slukket. • Det indstillede klokkeslæt opretholdes ikke.

VEDLIGEHOLDELSE

Træk stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil apparatet er kølet helt ned før enhver form for rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Apparatet kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt at fjerne støvet med en blød, tør klud. Der må under ingen omstændigheder anvendes skuremidler eller opløsningsmidler. Fjern evt. snavs med en støvsuger efter behov.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning

Se dataskiltet

Effektforbrug

"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke.	Sørg for, at stikket er isat, og at stikkontakten er tændt. Apparatet kan være tilstoppet. Effektvælgeren er i position "0" eller  Termostaten er indstillet på en værdi, der er for lav. Indstilling er timer.	Sæt stikket i stikkontakten. Fjern tilstopningen, tag stikket ud af varmeapparatet, og lad det køle ned. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte det nærmeste servicecenter. Drej effektvælgeren til position MIN, MED eller MAX  Drej termostatknappen i urets retning mod større værdier, indtil varmeapparatet genstarter. Sørg for, at timeren er korrekt indstillet på lokaltid, og kontrollér tændernes stilling.