


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A Ενδεικτική λυχνία + Max 
- B Θερμοστάτης
- C Επιλογέας ισχύος
- D Χρονοδιακόπτης
- E Διακόπτης
- F Βέλος χρονοδιακόπτη

Γενικές οδηγίες

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της. Ελέγξτε αν η συσκευή ή το ηλεκτρικό καλώδιο έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες. Αφαιρέστε όλο το διαφημιστικό υλικό από τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή Volt (V) που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η πρίζα του ρεύματος και η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο (Watt) που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη ισχύ.

Επιδαπέδια χρήση, τοποθέτηση των ποδιών

Απαραίτητα εργαλεία:

Σταυροκατσάβιδο PH2x100

4 βίδες που παρέχονται 4,8x13 PH (G)

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή επιφάνεια.

Για την τοποθέτηση των ποδιών, ενεργήστε ως εξής:

Στερεώστε τα πόδια με τις 4 βίδες που παρέχονται (βλ. εικ. 1), 2 για κάθε πόδι.

Δείτε την εικ. 2 για τις ελάχιστες αποστάσεις της συσκευής από τους τοίχους






Προσοχή! ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς πόδια.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία και χρήση

Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη (B) έως τη θέση 6 και ανάψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ισχύος (C) (δείτε την περιγραφή) σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:


- Γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα ισχύος στη θέση **Min** για να επιλέξετε την ελάχιστη ισχύ.
- Γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα ισχύος στη θέση **Med/High** να επιλέξετε τη μεσαία ισχύ (μόνο για ορισμένα μοντέλα).

- Γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα ισχύος στη θέση **Max** για να επιλέξετε τη μέγιστη ισχύ.
- Γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα ισχύος στη θέση **Max**  για να επιλέξετε τη μέγιστη ισχύ με αερισμό.
- Γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα ισχύος (C) στη θέση  για να διατηρήσετε μόνο την προγραμματισμένη ώρα.
- Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή: γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση "0" και το θερμοστάτη στη θέση "", στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.


Ρύθμιση του θερμοστάτη

Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γυρίστε αργά το διακόπτη του θερμοστάτη (B) αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ" και όχι παραπάνω. Ο θερμοστάτης θα ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και θα την διατηρεί σταθερή. Την άνοιξη, το φθινόπωρο ή τις λιγότερο κρύες ημέρες, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ισχύ.



Απόψυξη

Με το διακόπτη του θερμοστάτη (B) στη θέση  και επιλεγμένο ένα επίπεδο ισχύος, η συσκευή διατηρεί το δωμάτιο σε θερμοκρασία 5°C περίπου ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.


Αερισμός

Η συσκευή διαθέτει 2 ανεμιστήρες που επιτρέπουν ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη θέρμανση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, γυρίστε το διακόπτη ισχύος (C) στη θέση Max  (με την ενεργοποίηση του θερμοστάτη, ανάβει η ενδεικτική λυχνία A).

Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη 24 ωρών




Για να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς χρονοδιακόπτη, τοποθετήστε το χρονοδιακόπτη (E) στη θέση  OFF. Για να λειτουργήσετε τη συσκευή κατά τις προγραμματισμένες περιόδους, τοποθετήστε το χρονοδιακόπτη στη θέση  ON και ενεργήστε σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- Ελέγξτε την ώρα στο ρολόι ή στο ξυπνητήρι. Εάν, π.χ. η ώρα είναι 10:00, γυρίστε τον αριθμημένο δίσκο του προγραμματιστή έως ότου ο αριθμός 10 συμπέσει με το βέλος (F) πάνω στον προγραμματιστή.
- Προγραμματίστε τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας της συσκευής πιέζοντας προς τα έξω τα δοντάκια. Κάθε δοντάκι αντιστοιχεί σε χρόνο 30 λεπτών. Στο τέλος της διαδικασίας, θα είναι ορατοί οι τομείς που αντιστοιχούν στις περιόδους λειτουργίας.
- Με τον τρόπο αυτό, η συσκευή θα λειτουργεί αυτόματα καθημερινά με τις ίδιες ρυθμίσεις. (Σημαντικό: η συσκευή πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη στην πρίζα του

- ρεύματος)
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επαναφέρετε τα δοντάκια στην αρχική τους θέση (δοντάκια προς τα μέσα) και προγραμματίστε τις νέες περιόδους λειτουργίας.
 - Για να σβήσετε τη συσκευή, γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση "0". Σε αυτή τη θέση η προγραμματισμένη ώρα δεν θα διατηρηθεί. Εάν αντίθετα επιθυμείτε να διατηρήσετε την προγραμματισμένη ώρα, γυρίστε τον επιλογέα ισχύος (C) στη θέση .

Ακολουθούν οι πίνακες με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη σε θέση ON και OFF.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ON

| Διακόπτης | Επιλογέας ισχύος | Λειτουργία |
|--|--|--|
|  | Max  | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός ενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ + αερισμός. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | Max | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός ενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | Med | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός ενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | Min | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός ενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> • Συσκευή σβηστή. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | 0 | <ul style="list-style-type: none"> • Συσκευή σβηστή. • Η προγραμματισμένη ώρα δεν διατηρείται. |
| | | |

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ OFF

| Διακόπτης | Επιλογέας ισχύος | Λειτουργία |
|---|--|---|
|  | Max  | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός απενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί συνέχεια στη μέγιστη ισχύ + αερισμός. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | Max | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός απενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί συνέχεια στη μέγιστη ισχύ. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | Med | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός απενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί συνέχεια στη μεσαία ισχύ. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | Min | <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμός απενεργοποιημένος. • Η συσκευή λειτουργεί συνέχεια στην ελάχιστη ισχύ. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> • Συσκευή σβηστή. • Η προγραμματισμένη ώρα διατηρείται. |
| | 0 | <ul style="list-style-type: none"> • Συσκευή σβηστή. • Η προγραμματισμένη ώρα δεν διατηρείται. |



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και περιμένετε έως ότου κρυώσει εντελώς. Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να αφαιρείτε τη σκόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες. Εν ανάγκη, καθαρίστε τη συσσωρευμένη βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία Βλέπε πινάκίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς "

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΙΤΙΑ | ΛΥΣΗ |
|---------------------------|--|---|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί. | <p>Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι συνδεδεμένο και ότι η πρίζα έχει ρεύμα.</p> <p>Ελέγξτε για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων.</p> <p>Ο επιλογέας ισχύος είναι στη θέση "0" ή </p> <p>Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υπερβολικά χαμηλή τιμή.</p> <p>Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.</p> | <p>Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.</p> <p>Αφαιρέστε τα εμπόδια, αποσυνδέστε το φως του θερμοπομπού και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις.</p> <p>Μετακινήστε τον επιλογέα ισχύος στη θέση MIN, MED, MAX ο MAX .</p> <p>Γυρίστε δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη προς μεγαλύτερες τιμές μέχρι να λειτουργήσει ο θερμοπομπός.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθμισμένος στην τοπική ώρα και ελέγξτε τη θέση των δοντιών.</p> |