


## LEÍRÁS

- A Visszajelző lámpa+ Max 
- B Termosztát
- C Teljesítmény-választógomb
- D Időzítő
- E Kurzor
- F Időzítő mutató

### Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a készülék vagy a tápkábel nem sérült-e meg szállítás közben. Ne indítsa el a készüléket, ha sérült. Távolítson el minden promóciós anyagot a készülékről.

### Elektromos csatlakozás

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzatra, ellenőrizze, hogy az otthoni hálózatának feszültsége megfelel-e a gép jellemzőinek tábláján feltüntetett Volt (V) értéknek, és hogy az aljzat és az elektromos rendszer a kívánt terhelésre méretezett (Watt), amelyet a címke jelez.
- Ha egynél több készüléket használ egyszerre, fontos, hogy az elektromos rendszer képes legyen a kívánt teljesítményre.

### Padlón használva, lábak felszerelése

Szükséges eszközök:

PH2x100 csavarhúzó (csillag)

4 mellékelt csavar 4,8x13 PH (G)

Helyezze a készüléket stabil felületre.

A tartólabák felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

Rögzítse a lábakat a mellékelt 4 csavarral (lásd 1. ábra), 2 minden egyes lábhoz.

Lásd a 2. ábrát a készülék falaktól számított minimális távolságaihoz.



**Figyelem!** soha ne használja a készüléket lábak nélkül.




## HASZNÁLAT

### Kezelés és használat

Helyezze be a dugaszt az aljzatba, forgassa el a termosztátgombot (B) a 6. pozícióba és kapcsolja be a készüléket a teljesítmény-választógomb (C) (lásd a leírást) segítségével az alábbiak szerint:

- Forgassa a teljesítmény-választógombot **Min** állásba a minimális teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot **Med** állásba a közepes teljesítmény kiválasztásához (csak néhány típushoz).
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot **Max** állásba a


maximális teljesítmény kiválasztásához.

- Forgassa a teljesítmény-választógombot **Max**  állásba, hogy kiválassza a maximális teljesítményt szellőzéssel.
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot (C)  állásba, hogy csak a beállított időt tartsa meg.
- A készülék teljes kikapcsolásához forgassa a teljesítmény-választógombot „0”-ra és a termosztátot -ra, majd húzza ki a tápkábelt.


### Állítsa be a termosztátot

Amikor a kívánt hőmérsékletet eléri a helyiségben, lassan forgassa el a termosztátgombot (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall, anélkül hogy továbbhaladna. A termosztát automatikusan beállítja a hőmérsékletet és folyamatosan megtartja. Tavasszal, ősszel vagy enyhébb napokon a minimális teljesítménnyel energiát lehet megtakarítani.



### Fagyásgátló

A termosztátgombot (B)  pozícióba állítva és a kiválasztott teljesítményszintek egyikénél a készülék kb. 5 °C hőmérsékleten tartja a helyiséget, ezzel megelőzi a fagyást minimális energiafelhasználással.

### Ventiláció


A készülék 2 ventilátorral rendelkezik, amelyek még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesznek lehetővé. A funkció elindításához forgassa a teljesítmény-választót (C) Max értékre  (ha a termosztát be van kapcsolva, az A visszajelző lámpa bekapcsol).

### 24 órás időzítő programozása

A készülék időzítő nélküli működtetéséhez állítsa az időzítő csúszkát (E)  OFF-ra. Ha a készüléket a beállított időpontokban akarja üzemeltetni, állítsa be az időzítő kurzort  ON-re, és az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze az időt egy órán vagy ébresztőn. Ha például 10:00, forgassa el a számozott programozó lemezt, amíg a 10-es szám a programozó eszközön feltüntetett mutatónál nem áll (F).
- Állítsa be azokat az időszakokat, amikor a készüléket működtetni kívánja, a fogakat kifelé tolva. Minden fog egy 30 perces időszaknak felel meg. Az eljárás végén az üzemelési időszakoknak megfelelő szektorok lesznek láthatók.
- Ily módon a készülék minden nap ugyanabban a beállításban automatikusan működik. (Fontos: a készüléket mindig csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz)
- A beállítások megváltoztatásához állítsa vissza a fogakat az

eredeti állásba (befelé álló fogak) , és programozza be az új működési időszakokat.




- A készülék kikapcsolásához állítsa a teljesítmény-választógombot "0" állásba. Ebben a helyzetben a beállított időt nem fogja megtartani. Ha viszont meg akarja tartani a beállított időt, állítsa a teljesítmény-választót (C)  helyzetbe.

Az ON és OFF állásban időzítővel üzemelő táblázatok következnek:

### IDŐZÍTŐ [POSIZIONE ICONA] HELYZETBEN ON

Kurzor	Teljesítmény választógomb	Üzemelés
	<b>Max</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás aktív.</li> <li>• A termék maximális teljesítményen + szellőzéssel működik.</li> <li>• A beállított időt megtartja.</li> </ul>
	<b>Max</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás aktív.</li> <li>• A termék maximális teljesítményen működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>Med</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás aktív.</li> <li>• A termék közepes teljesítményen működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>Min.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás aktív.</li> <li>• A termék minimális teljesítményen működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék kikapcsolt állapotban van.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék kikapcsolt állapotban van.</li> <li>• A beállított idő nem marad meg.</li> </ul>

### IDŐZÍTŐ [POSIZIONE ICONA] HELYZETBEN OFF

Kurzor	Teljesítmény választógomb	Üzemelés
	<b>Max</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás nem aktív.</li> <li>• A termék maximális teljesítményen + folyamatos szellőzéssel működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>Max</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás nem aktív.</li> <li>• A termék maximális folyamatos teljesítményen működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>Med</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás nem aktív.</li> <li>• A termék közepes folyamatos teljesítményen működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>Min.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programozás nem aktív.</li> <li>• A termék a legalacsonyabb folyamatos teljesítményen működik.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék kikapcsolt állapotban van.</li> <li>• A beállított idő megmarad.</li> </ul>
	<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék kikapcsolt állapotban van.</li> <li>• A beállított idő nem marad meg.</li> </ul>



### KARBANTARTÁS

Minden karbantartás előtt húzza ki a készüléket a elektromos hálózathoz, és várja meg, míg teljesen kihűl. A készülék nem igényel speciális karbantartást. A port puha, száraz ruhával távolítsa el. Soha ne használjon súrolószert vagy oldószereket. Szükség esetén távolítsa el a koncentrált szennyeződések porszívóval.

### MŰSZAKI ADATOK

Betáplálás	Lásd az adattáblát
Felvett teljesítmény	"

## A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg róla, hogy a dugasz be van-e dugva, és hogy a tápkábel áram alatt van.</p> <p>Ellenőrizze az esetleges akadályokat.</p> <p>A teljesítmény-választógomb "0" vagy [posizione icona] állásban van </p> <p>A termosztát túl alacsony értékre van állítva.</p> <p>Az időzítő beállítása.</p>	<p>Illessze a tápkábel dugaszát a fali aljzatba.</p> <p>Távolítsa el az elzáródást, húzza ki a konvektor csatlakozóját, és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi szervizhez.</p> <p>Állítsa a főkapcsolót MIN, MED, MAX vagy MAX állásba. .</p> <p>Fordítsa el a termosztátgombot az óramutató járásával megegyező irányba nagyobb értékek felé, amíg a konvektor újraindul.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az időzítő megfelelően van beállítva a helyi időre, és ellenőrizze a fogak helyzetét.</p>