

СИПАТТАМА

- A Шам + Макс ✖
- B Термостат
- C Қуат таңдағышы
- D Таймер
- E Сырғыма қосқыш
- F Таймер көрсеткісі

Жалпы нұсқаулар

Құрылғыны орамынан шығарыңыз. Тасымалдау кезінде құрылғы мен қуат сымының зақымданбағанын тексеріңіз. Егер зақымданса, құрылғыны іске қоспаңыз. Құрылғыдан барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Электрлік байланыстар

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, электр желісінің кернеуі құрылғының деректер тақтасындағы кернеуге (В) сай екенін және розетка мен қуат желісінің көрсетілген қуатқа (Вт) дұрыс өлшенгенін тексеріңіз.
- Егер бірнеше құрылғыны бір уақытта қолдансаңыз, электр желісі қажетті қуат мөлшерін бере алатынына көз жеткізіңіз.

Бос қою, аяқтарды бекіту

Қажетті құралдар:

RH2x100 бұрауыш (айқас бұрышты)

4 4.8x13 Айқас кертікті бұрандалар берілген (G)

Құрылғыны мықты бетке орналастырыңыз.

Аяқтарды орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

Аяқтарды берілген 4 бұрандамен қатайтыңыз (1-суретті көріңіз), әр аяққа 2 бұранда бекітіледі.

Құрылғыдан қабырғаларға дейінгі минималдық арақашықтықтарды 2-суреттен көріңіз




Маңызды! Құрылғыны ешқашан аяқтарсыз пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және пайдалану

Құрылғыны розеткаға қосыңыз да, термостат дөңгелегін (B) 6-күйге бұрап, қуат таңдағышын (C) (сипаттаманы көріңіз) төменде көрсетілгендей пайдалану арқылы

іске қосыңыз:

- Төменгі қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш дөңгелекті **Min** (Минималды) күйіне бұраңыз.
- Қуат таңдағыш дөңгелекті **Med** (**Орташа**) күйіне орташа қуатты таңдау үшін (кейбір үлгілерде ғана) бұраңыз.
- Жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш дөңгелекті **Max** (Максимум) күйіне бұраңыз.
- Желдеткіш пен жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш дөңгелекті **Max** ✖ (Максимум) күйіне бұраңыз.
- Тек орнатылған уақытты ғана сақтау үшін қуат таңдағыш дөңгелекті (C)  күйіне орнатыңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін, қуат таңдағышын "0"үйіне және термостатты ✖ күйіне орнатып, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

Термостатты реттеу

Бөлме қажетті температураға жеткенде, термостат дөңгелегін қосыңыз (B) "сырт" еткен дыбыс естілгенше сағат тіліне қарсы бұраңыз, бірақ одан асырмаңыз. Термостат температураны автоматты түрде реттеп, оны тұрақты ұстайды. Көктемде, күзде немесе жылы күндерде электр қуатын төменгі қуат режимімен үнемдей аласыз.

Қатырудың алдын алу

Термостат дөңгелегі (B) ✖ күйіне орнатылғанда және қуат дөңгейлерінің бірін таңдалғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C-та сақтайды, осылайша минималды қуат тұтыну арқылы жүйені қатудан қорғайды.

Желдеткіш

Құрылғыда жылдамырақ және анағұрлым біркелгі қыздыруға арналған екі желдеткіш бар. Бұл функцияны іске қосу үшін, қуат таңдағышын (C) **Max** ✖ (Макс.) күйіне орнатыңыз (термостат іске қосылған кезде, А шамы жанады).

24 сағаттық таймерді бағдарламалау

Құрылғыны таймерсіз пайдалану үшін, таймер сырғытпасының ауыстырып қосқышын

(E) OFF күйіне сырғытыңыз. Құрылғыны орнатылған уақыттарда іске қосылатындай етіп реттеу үшін, таймер сырғытпасының ауыстырып қосқышын ON күйіне сырғытып, төменде көрсетілген әрекетті орындаңыз:

- Уақытты кәдімгі сағатпен не қолсағатпен салыстырып тексеріңіз. Егер, мысалы, сағат 10:00 болса, нөмірлі бағдарламаланған дискіні 10 саны бағдарламалау құрылғысында белгіленген көрсеткімен (F) сәйкестенгенше бұраңыз.
- Тістерді сыртқа қарай итеру арқылы құрылғының жұмыс істеу уақытын орнатыңыз. Әрбір тіс 30 минутқа сәйкес келеді. Осы процедура барысында пайдалану кезеңдеріне қатысты бөлікті көруге болады.
- Құрылғы енді күнде бір параметрмен автоматты түрде жұмыс істейтін болады. (Маңызды: құрылғы әрдайым электр розеткасына қосулы болуы керек)
- Параметрлерді өзгерту үшін, тістерді бастапқы орнына (тістер ішке қарай қарайды) итеріп, жаңа жұмыс уақытын бағдарламаңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін, қуат таңдағышын "0" бағытына бұраңыз. Бұл күйде уақыт сақталмайды. Екінші жағынан, орнатылған уақытты сақтағыңыз келсе, қуат таңдағышын (C) ON күйіне бұраңыз.

Келесі кестелер таймердің жұмысын ҚОСУ және ӨШІРУ күйінде көрсетеді.

ТАЙМЕР МЫНА КҮЙДЕ: ON

Сырғытпа қосқыш	Қуат таңдағыш	Әрекет
ON	Макс.	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы жоғарғы қуат + желдеткіш күйінде жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	Мах (Макс.)	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы жоғарғы деңгейдегі қуатта жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	Med (Орташа)	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы орташа деңгейдегі қуатта жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	Min (Мин.)	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді. • Құрылғы төменгі деңгейдегі қуатта жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
		<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған уақыт сақталмайды.

ТАЙМЕР МЫНА КҮЙДЕ: OFF

Сырғытпа қосқыш	Қуат таңдағыш	Әрекет
 OFF	Макс. 	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Құрылғы жоғарғы қуат + желдеткіш күйінде үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	Max (Макс.)	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Құрылғы жоғарғы қуат күйінде үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	Med (рташа)	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Құрылғы орташа қуат режимінде үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	Min (Мин.)	<ul style="list-style-type: none"> • Бағдарламалау белсенді емес. • Құрылғы төменгі қуат күйінде үздіксіз жұмыс істейді. • Орнатылған уақыт сақталады.
		<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған уақыт сақталады.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы өшеді. • Орнатылған уақыт сақталмайды.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Кез келген түрдегі қызмет көрсетуді бастамас бұрын, құрылғыны ток көзінен ажыратып, оны толық суытыңыз. Құрылғыға арнайы қызмет көрсету талап етілмейді. Шаңды

жұмсақ және құрғақ шүберекпен жай ғана сүртіңіз. Ешқашан қырғыш ұнтақты немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, шаңсорғышты пайдаланып, шоғырланған кір-қоқысты алып тастаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қуаты	Деректер тақташасынан көріңіз
Жұтылатын қуат	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ, Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:


Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған

апта, СС – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді.	<p>Құрылғының розеткаға қосылғанын және розеткада қуаттың бар-жоғын тексеріңіз.</p> <p>Ықтимал кедергілердің жоқтығын тексеріңіз.</p> <p>Қуат деңгейін таңдағыш "0" күйінде немесе </p> <p>Термостатта орнатылған температура тым төмен.</p> <p>Таймерді орнату.</p>	<p>Розеткаға қосыңыз.</p> <p>Кедергіні алып тастаңыз, конвекторлық қыздырғышты розеткадан суырып, суытыңыз. Егер мәселе шешілмесе, жергілікті клиенттермен хабарласыңыз.</p> <p>Қуат таңдағышын MIN, MED, MAX немесе MAX  күйлеріне бұраңыз.</p> <p>Термостат дәңгелегін сағат тілі бағытымен жоғары мәндерге қыздырғыш іске қосылғанша бұраңыз.</p> <p>Таймерде жергілікті уақыттың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз және тістердің орындарын тексеріңіз.</p>