


BESCHRIJVING

- A Controlelampje+ Max 
- B Thermostaat
- C Vermogenskeuzeschakelaar
- D Timer
- E Schuifje
- F Timerwijzer

Algemene aanwijzingen

Verwijder het apparaat uit de verpakking. Controleer het apparaat en het netsnoer op transportschade. Start het apparaat niet als het beschadigd is. Verwijder al het reclamemateriaal van het apparaat.

Elektrische aansluiting

- Controleer voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit of de netspanning bij u thuis overeenkomt met de waarde in Volt (V) die op het typeplaatje staat aangegeven en of het stopcontact en de elektrische installatie zijn afgestemd op de vereiste belasting (Watt) die op het etiket staat aangegeven.
- Als u meer dan één apparaat tegelijk gebruikt, is het belangrijk dat u er zeker van bent dat de elektrische installatie het vereiste vermogen kan leveren.

Gebruik op de vloer, montage van de pootjes

Benodigde gereedschappen:

Schroevendraaier PH2x100 (ster)

4 meegeleverde schroeven 4,8x13 PH (G)

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

Ga voor de montage van de pootjes als volgt te werk:

Bevestig de pootjes met de 4 meegeleverde schroeven (zie fig. 1), 2 voor elk pootje.

Zie figuur 2 voor de minimale afstanden tussen het apparaat en de wanden.






Opgelet! Gebruik het apparaat nooit zonder pootjes.

GEBRUIK

Werking en gebruik

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop (B) naar stand 6 en schakel het apparaat in met de vermogenskeuzeschakelaar (C) (zie de beschrijving) zoals hieronder aangegeven:


- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar in de stand **Min** om het minimumvermogen te selecteren.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar in de stand **Med** om het gemiddelde vermogen te selecteren (alleen bij sommige modellen).

- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar in de stand **Max** om het maximumvermogen te selecteren.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar in de stand **Max**  om het maximumvermogen met ventilatie te selecteren.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar (C) in de stand  om alleen de ingestelde tijd te behouden.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, zet u de vermogenskeuzeschakelaar en de thermostaat op " en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact.


Instellen van de thermostaat

Wanneer de gewenste temperatuur in de kamer is bereikt, draait u de thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u een klik hoort, zonder verder te gaan. De thermostaat regelt automatisch de temperatuur en houdt deze constant. In het voorjaar, najaar of op mildere dagen kunt u energie besparen door het minimumvermogen te gebruiken.



Antivries

Met de thermostaatknop (B) in stand  en een van de geselecteerde vermogensstanden, houdt het apparaat de kamer op een temperatuur van ongeveer 5°C om bevriezing te voorkomen met een minimaal energieverbruik.


Ventilatie

Het apparaat is uitgerust met 2 ventilatoren die een nog snellere en gelijkmatige verwarming mogelijk maken. Om deze functie te starten, zet u de vermogenskeuzeschakelaar (C) op Max  (bij activering van de thermostaat gaat het controlelampje A branden).

24-uurs programmering timer




Om het apparaat zonder timer te laten werken, plaatst u het schuifje van de timer (E) op  OFF. Om het apparaat op de ingestelde tijden te laten werken, plaatst u het schuifje van de timer op  ON en volgt u onderstaande stappen:

- Controleer de tijd op een horloge of wekker. Als het bijvoorbeeld 10:00 uur is, draait u de genummerde programmeerschijf tot het getal 10 samenvalt met de op het programmeerapparaat gemarkeerde wijzer (F).
- Stel de tijdsperiodes in waarin u het apparaat wilt laten werken door de tandjes naar buiten te duwen. Elk tandje komt overeen met een periode van 30 min. Aan het einde van de procedure zijn de sectoren zichtbaar die overeenkomen met de werkingsperiodes.
- Op deze manier werkt het apparaat elke dag automatisch met dezelfde instellingen. (Belangrijk: het apparaat moet altijd op een stopcontact zijn aangesloten).




- Om de instellingen te wijzigen, zet u de tandjes terug in hun oorspronkelijke positie (tandjes naar binnen) en programmeert u de nieuwe werkingsperioden.
- Om het apparaat uit te schakelen, draai u de vermogenskeuzeschakelaar naar "0". In deze positie blijft de ingestelde tijd niet behouden. Als u echter wilt dat de ingestelde tijd behouden blijft, zet u de vermogenskeuzeschakelaar (C) in de stand .

De volgende tabellen tonen de werking van de timer in de stand ON en OFF-

TIMER IN STAND ON

Schuif-je	Vermogenskeuzeschakelaar	Werking
	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering actief. • Het product werkt op maximaal vermogen + ventilatie • De ingestelde tijd blijft behouden.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering actief. • Het product werkt op maximaal vermogen. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering actief. • Het product werkt op gemiddeld vermogen. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering actief. • Het product werkt op minimaal vermogen. • De ingestelde tijd blijft behouden.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat uitgeschakeld. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat uitgeschakeld. • De ingestelde tijd blijft niet behouden.

TIMER IN STAND OFF

Schuif-je	Vermogenskeuzeschakelaar	Werking
	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering niet actief. • Het product werkt op continu maximaal vermogen + ventilatie. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering niet actief. • Het product werkt op continu maximaal vermogen. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering niet actief. • Het product werkt op continu gemiddeld vermogen. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	Min.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering niet actief. • Het product werkt op continu minimaal vermogen. • De ingestelde tijd blijft behouden.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat uitgeschakeld. • De ingestelde tijd blijft behouden.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat uitgeschakeld. • De ingestelde tijd blijft niet behouden.

ONDERHOUD



Voordat er onderhoud wordt gepleegd, moet het apparaat van het stroomnet worden losgekoppeld en moet worden gewacht tot het volledig is afgekoeld. Het apparaat vereist geen bijzonder onderhoud. Het is voldoende om stof met een zachte, droge doek te verwijderen. Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig opgehoopt vuil met een stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding
Stroomverbruik

Zie typeplaatje
“

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet.	<p>Zorg ervoor dat de stekker is ingebracht en het stopcontact werkt.</p> <p>Controleer of er geen verstoppingen zijn.</p> <p>De vermogenskeuzeschakelaar staat in de stand "0" of .</p> <p>De thermostaat is op een te lage waarde ingesteld.</p> <p>Instelling van de timer.</p>	<p>Steek de stekker in het stopcontact.</p> <p>Verwijder de verstopping, trek de stekker van de convector uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.</p> <p>Draai de vermogenskeuzeschakelaar naar de stand MIN, MED, MAX of MAX .</p> <p>Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden totdat de convector opnieuw wordt gestart.</p> <p>Zorg ervoor dat de timer correct is ingesteld op de lokale tijd en controleer de positie van de tandjes.</p>