

BESKRIVELSE

- A Kontrollampe + Maks 
- B Termostat
- C Effektvelger
- D Timer
- E Markør
- F Timerpeker

Generelle instruksjoner

Ta apparatet ut fra emballasjen. Kontroller at apparatet og strømkabelen ikke har blitt utsatt for skader under transport. Ikke start opp apparatet hvis det er skadet. Fjern alt reklamemateriale fra apparatet.

Strømtilkobling

- Før stikkkontakten settes inn, må du kontrollere at antall volt tilsvarer med "V"- verdien som er angitt på merkeplaten apparatet, og at stikkontakt og strømtilførsel (W) er tilpasset den belastningen apparatet krever.
- Hvis du bruker flere apparater samtidig er det viktig å forsikre deg om at det elektriske anlegget er i stand til å levere den strømmen som behøves.

Installasjon på gulv, montering av føttene

Nødvendig utstyr:

Skrutrekker PH2x100 (stjernetrekker)

4 medfølgende skruer 4,8x13 PH (G)

Sett apparatet på en flat og stabil overflate.

Gjør som følger for montering av føttene:

Fest føttene med de 4 medfølgende skruene (se fig. 1), 2 for hver fot.

Se figur 2 for minimumsavstand mellom apparatet og veggene




NB! Du må aldri bruke apparatet uten føttene.


BRUK

Funksjon og bruk

Sett støpselet inn i stikkkontakten, vri termostatbryteren (B) til posisjon 6 og slå på apparatet gjennom effektvelgeren (C) som angitt under:

- Drei effektvelgerbryteren til **Min** for å velge minimumseffekt.
- Drei effektvelgerbryteren til **Med** for å velge middels effekt (kun på enkelte modeller).
- Drei effektvelgerbryteren til **Max** for å velge maksimum effekt.
- Drei effektvelgerbryteren til posisjonen **Max**  for å velge maksimal effekt med ventilasjon.
- Drei effektvelgerbryteren til posisjonen (C) til posisjonen


 for å bare opprettholde det innstilte klokkeslettet.

- For å slå av apparatet fullstendig setter du effektvelgeren på "0" og termostaten på , deretter kobler du fra stikkkontakten.


Regulere termostaten

Når temperaturen i rommet når den ønskede verdien dreier du termostatvelgeren (B) langsomt mot klokkeretningen til du hører et klikk, og stopper deretter. Termostaten regulerer temperaturen automatisk og temperaturen forblir konstant. Om våren, høsten eller på varmere dager kan du spare energi med å bruke minimumseffekten.



Antifrys


Med termostatbryteren (B) i posisjonen  og et av de valgte effektnivåene vil apparatet holde temperaturen i rommet på cirka 5°C for å hindre frysing med et minimalt energiforbruk.

Ventilasjon

Apparatet er utstyrt med en vifte som gir en enda raskere og jevnere oppvarming. For å sette i gang denne funksjonen dreier du effektvelgeren (C) på Max  (når termostaten aktiveres tennes kontrollampen A).




Programmering av timer 24 timer

For å slå på apparatet uten timer, plasserer du markøren til timeren (E) på  OFF. For å sette i gang apparatet på de innstilte klokkeslettene setter du markøren på timeren på  ON og fortsetter som beskrevet herunder:

- Kontroller klokkeslettet. Hvis klokka for eksempel er 10:00, dreier du den nummererte programmeringsskiven til tallet 10 plasseres i samsvar med pekeren (F) merket på programmeringsinnretningen.
- Still inn de tidsperiodene du vil at apparatet skal fungere ved å skyve tennene utover. Hver tann tilsvarer en tidsperiode på 30 min. Når prosedyren er over vil intervallene radiatoren skal være påslått bli vist som sektorer.
- På denne måten vil apparatet fungere i automatisk modus hver dag med de samme innstillingene. (Viktig: apparatet må alltid være koblet til stikkkontakten)
- For å endre innstillingene setter du tennene tilbake i startposisjonen (denner innover) og programmerer de nye funksjonsperiodene.
- For å slå av apparatet setter du effektvelgeren på "0". I denne posisjonen opprettholdes ikke det innstilte klokkeslettet. Hvis du derimot ønsker å opprettholde det innstilte klokkeslettet setter du effektvelgeren (C) i posisjonen .

Herunder viser vi tabellene med funksjonen til timeren i posisjonen ON og OFF.

TIMER I POSISJON ON

Markør	Effekt-velger	Funksjon
	Maks 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering aktiv. • Produktet fungerer ved maksimumseffekt + ventilasjon. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	Maks	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering aktiv. • Produktet fungerer ved maksimumseffekt. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering aktiv. • Produktet fungerer ved middels effekt. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering aktiv. • Produktet fungerer ved minimumseffekt. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er avslått. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er avslått. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes ikke.

TIMER I POSISJON OFF

Markør	Effekt-velger	Funksjon
	Maks 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering ikke aktiv. • Produktet fungerer ved maksimumseffekt + kontinuerlig ventilasjon. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	Maks	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering ikke aktiv. • Produktet fungerer ved kontinuerlig maksimumseffekt. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering ikke aktiv. • Produktet fungerer ved kontinuerlig middels effekt. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programmering ikke aktiv. • Produktet fungerer ved kontinuerlig minimumseffekt. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er avslått. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er avslått. • Det innstilte klokkeslettet opprettholdes ikke.

VEDLIKEHOLD



Før alle slags former for vedlikehold må du koble apparatet fra strømmettet og vente til det avkjøles fullstendig. Apparatet trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Det er nok å fjerne støvet med en myk, tørr klut. Bruk aldri rensmiddel i pulver eller andre løsningsmiddel. Fjern om nødvendig eventuelle konsentrasjoner av smuss ved hjelp av en støvsuger.

TEKNISKE EGENSKAPER

Strømforsyning
Absorbert effekt

Se merkeplaten
"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	<p>Forsikre deg om at støpselet tilkoblet og at stikkontakten fungerer.</p> <p>Kontroller forekomst av eventuelle hindringer.</p> <p>Effektvelgeren er i posisjon "0" eller </p> <p>Termostaten er stilt inn på en for lav verdi.</p> <p>Innstilling om timeren.</p>	<p>Sett støpselet inn i stikkontakten.</p> <p>Fjern hindringen, koble støpselet fra stikkontakten på konveksjonsoven og la apparatet avkjøles. Ta kontakt med nærmeste serviceverksted hvis problemet vedvarer.</p> <p>Sett effektvelgeren i posisjonen MIN, MED, MAX eller MAX .</p> <p>Vri termostatvelgeren mot klokkeretningen mot de høyeste verdiene til konveksjonsoven startes på nytt.</p> <p>Forsikre deg om at timeren er korrekt innstilt på det lokale klokkeslettet og kontroller posisjonen til tennene.</p>