


DESCRIERE

- A Indicator luminos + Max 
- B Termostat
- C Selector de putere
- D Temporizator
- E Cursor
- F Indicator temporizator

Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din ambalaj. Asigurați-vă că aparatul sau cablul de alimentare nu au suferit daune în timpul transportului. Nu porniți aparatul dacă este deteriorat. Îndepărtați tot materialul promoțional de pe aparat.

Conexiune electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, asigurați-vă că voltajul rețelei dvs. electrice corespunde cu valoarea în volți (V) indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priză de curent și linia de alimentare electrică corespund sarcinii impuse (wați) indicată pe etichetă.
- Dacă se folosesc mai multe aparate simultan, este important să vă asigurați că instalația electrică poate să furnizeze curentul necesar.

Instalare pe pardoseală, montarea picioarelor de sprijin

Instrumente de lucru necesare:

Șurubelniță PH2x100 (tip stea)

4 șuruburi din dotare 4,8x13 PH (G)

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă.

Pentru a monta tălpile, procedați astfel:

Fixați picioarele de sprijin cu ajutorul celor 4 șuruburi din dotare (vezi fig. 1), câte 2 pentru fiecare picior de suport.

Consultați figura 2 pentru a afla distanțele minime ale aparatului față de pereți



Atenție! nu utilizați niciodată aparatul fără picioarele de suport.




UTILIZARE

Mod de funcționare și utilizare

Introduceți ștecherul în priză, rotiți butonul termostatului (B) până pe poziția 6 și porniți aparatul folosind selectorul de alimentare (C) (citiți descrierea) conform indicațiilor de mai jos:

- Rotiți butonul selectorului de putere pe **Min** pentru a selecta puterea minimă.
- Rotiți butonul selectorului de putere pe **Med** pentru a selecta puterea medie (disponibil doar pe anumite modele).
- Rotiți butonul selectorului de putere pe **Max** pentru a


selecta puterea maximă.

- Rotiți butonul selectorului de putere pe poziția **Max**  pentru a selecta puterea maximă cu ventilație.
- Rotiți butonul selectorului de putere (C) pe poziția  pentru a menține doar ora configurată.
- Pentru a opri complet aparatul, rotiți selectorul de putere pe „0” și termostatul pe „”, apoi deconectați priză de la curent.


Reglarea termostatului

Când se atinge temperatura dorită în cameră, rotiți lent butonul termostatului (B) în sens antiorar până când auziți un clic și butonul se oprește pe poziție. Termostatul va regla automat temperatura și o va menține constantă. Primăvara, toamna sau în zilele mai blânde, se poate economisi energie folosind puterea minimă.



Prevenirea înghețului

Când butonul termostatului este rotit (B) pe poziția  și unul din nivelurile de putere sunt selectate, aparatul menține temperatura ambiantă la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum energetic minim.

Ventilație


Aparatul este dotat cu 2 ventilatoare care permit o încălzire și mai rapidă și uniformă. Pentru a porni această funcție, rotiți selectorul de putere (C) pe Max  (la activarea termostatului, se aprinde indicatorul luminos A).

Programarea temporizatorului pe 24 de ore

Pentru a seta aparatul să funcționeze fără temporizator, poziționați cursorul temporizatorului (E) pe  OFF. Pentru a seta aparatul să funcționeze în intervalele orare selectate, poziționați cursorul temporizatorului pe  ON și procedați conform indicațiilor de mai jos:




- Citiți ora pe un ceas. Dacă, de exemplu, este ora 10:00, rotiți discul de programare numerotat astfel încât numărul 10 să coincidă cu indicatorul (F) marcat pe dispozitivul de programare.
- Configurați intervalele de timp în care doriți ca aparatul să se afle în funcțiune împingând dinții spre exterior. Fiecare dinte corespunde unei perioade de timp de 30 min. La sfârșitul procedurii, se vor putea observa sectoarele corespunzătoare perioadelor de funcționare.
- În acest mod, aparatul va funcționa în mod automat în fiecare zi cu aceleași configurații. (Important: aparatul trebuie să fie întotdeauna conectat la priză de curent)
- Pentru a modifica configurațiile, reduceți dinții pe poziția inițială (dinți spre interior) și programați noile perioade de

funcționare.

- Pentru a roti aparatul, rotiți selectorul de putere pe „0”. În această poziție, ora configurată nu va fi menținută. Dacă doriți menținerea orei configurate, poziționați selectorul de putere (C) pe poziția .

În continuare sunt redată tabelatele cu funcționarea temporizatorului pe poziția ON și OFF.

TEMPORIZATOR PE POZIȚIE ON

Cursor	Selector de putere	Funcționare
	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programare activă. • Produsul funcționează la putere maximă + ventilație. • Ora configurată este menținută.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programare activă. • Produsul funcționează la putere maximă. • Ora configurată este menținută.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programare activă. • Produsul funcționează la putere medie. • Ora configurată este menținută.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programare activă. • Produsul funcționează la putere minimă. • Ora configurată este menținută.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aparat stins. • Ora configurată este menținută.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat stins. • Ora configurată nu este menținută.

TEMPORIZATOR PE POZIȚIE OFF

Cursor	Selector de putere	Funcționare
	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programare inactivă. • Produsul funcționează la putere maximă + ventilație în mod continuu. • Ora configurată este menținută.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programare inactivă. • Produsul funcționează la putere maximă în mod continuu. • Ora configurată este menținută.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programare inactivă. • Produsul funcționează la putere medie în mod continuu. • Ora configurată este menținută.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programare inactivă. • Produsul funcționează la putere minimă în mod continuu. • Ora configurată este menținută.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aparat stins. • Ora configurată este menținută.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat stins. • Ora configurată nu este menținută.

ÎNȚREȚINERE



Înainte de a efectua orice tip de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați să se răcească complet. Aparatul nu necesită o întreținere specială.

Este suficient să îl curățați de praf cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți. Dacă este nevoie, eliminați zonele cu murdărie acumulată cu un aspirator.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare	A se vedea placa cu caracteristici
Curent absorbit	"

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează.	Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect și că priza este alimentată cu curent. Verificați dacă sunt prezente eventuale colmatări. Selectorul de putere se află pe poziția „0” sau  sau Termostatul este setat pe o valoare prea mică. Configurarea temporizatorului.	Introduceți ștecherul de alimentare în priza de curent. Eliminați obstacolul, deconectați ștecherul de alimentare al convectorului și lăsați aparatul să se răcească. Dacă problema continuă, contactați cel mai apropiat centru de servicii. Mutați selectorul de putere pe poziția MIN, MED, MAX sau MAX  . Rotiți maneta termostatului în sens orar spre valori mai mari până la repornirea convectorului. Asigurați-vă că temporizatorul este setat corect la ora locală și controlați poziția dinților.