


LEÍRÁS

- A Visszajelző lámpa+ Max 
- B Termosztát
- C Teljesítmény-választógomb
- D Időzítő
- E Kurzor
- F Időzítő mutató

Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a készülék vagy a tápkábel nem sérült-e meg szállítás közben. Ne indítsa el a készüléket, ha sérült. Távolítson el minden promóciós anyagot a készülékről.

Elektromos csatlakozás

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzatra, ellenőrizze, hogy az otthoni hálózatának feszültsége megfelel-e a gép jellemzőinek tábláján feltüntetett Volt (V) értékek, és hogy az aljzat és az elektromos rendszer a kívánt terhelésre méretezett (Watt), amelyet a címke jelez.
- Ha egynél több készüléket használ egyszerre, fontos, hogy az elektromos rendszer képes legyen a kívánt teljesítményre.

Padlón használva, lábak felszerelése

Szükséges eszközök:

PH2x100 csavarhúzó (csillag)

4 mellékelt csavar 4,8x13 PH (G)

Helyezze a készüléket stabil felületre.

A tartólábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

Rögzítse a lábakat a mellékelt 4 csavarral (lásd 1. ábra), 2 minden egyes lábhoz.

Lásd a 2. ábrát a készülék falaktól számított minimális távolságaihoz.






Figyelem! soha ne használja a készüléket lábak nélkül.

HASZNÁLAT

Kezelés és használat

Helyezze be a dugaszt az aljzatba, forgassa el a termosztátgombot (B) a 6. pozícióba és kapcsolja be a készüléket a teljesítmény-választógomb (C) (lásd a leírást) segítségével az alábbiak szerint:


- Forgassa a teljesítmény-választógombot **Min** állásba a minimális teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot **Med**állásba a közepes teljesítmény kiválasztásához (csak néhány típushoz).

- Forgassa el a teljesítmény-választógombot **Max**állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa a teljesítmény-választógombot **Max**  állásba, hogy kiválassza a maximális teljesítményt szellőzéssel.
- Forgassa el a teljesítmény-választógombot (C)  állásba, hogy csak a beállított időt tartsa meg.
- A készülék teljes kikapcsolásához forgassa a teljesítmény-választógombot „0”-ra és a termosztátot -ra, majd húzza ki a tápkábelt.


Állítsa be a termosztátot

Amikor a kívánt hőmérsékletet eléri a helyiségben, lassan forgassa el a termosztátgombot (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall, anélkül hogy továbbhaladna. A termosztát automatikusan beállítja a hőmérsékletet és folyamatosan megtartja. Tavasszal, ősszel vagy enyhébb napokon a minimális teljesítménnyel energiát lehet megtakarítani.



Fagyásgátló

A termosztátgombot (B)  pozícióba állítva és a kiválasztott teljesítményszintek egyikénél a készülék kb. 5 °C hőmérsékleten tartja a helyiséget, ezzel megelőzi a fagyást minimális energiafelhasználással.


Ventiláció

A készülék 2 ventilátorral rendelkezik, amelyek még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesznek lehetővé. A funkció elindításához forgassa a teljesítmény-választót (C) Max értékre  (ha a termosztátot be van kapcsolva, az A visszajelző lámpa bekapcsol).

24 órás időzítő programozása




A készülék időzítő nélküli működtetéséhez állítsa az időzítő csúszkát (E)  OFF-ra. Ha a készüléket a beállított időpontokban akarja üzemeltetni, állítsa be az időzítő kurzort  ON-re, és az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze az időt egy órán vagy ébresztőn. Ha például 10:00, forgassa el a számozott programozó lemezt, amíg a 10-es szám a programozó eszközön feltüntetett mutatónál nem áll (F).
- Állítsa be azokat az időszakokat, amikor a készüléket működtetni kívánja, a fogakat kifelé tolva. Minden fog egy 30 perces időszakra felel meg. Az eljárás végén az üzemelési időszakoknak megfelelő szektorok lesznek láthatók.
- Ily módon a készülék minden nap ugyanabban a beállításban automatikusan működik. (Fontos: a készüléket mindig csatlakoztatni kell a hálózati aljzathoz)

- A beállítások megváltoztatásához állítsa vissza a fogakat az eredeti állásba (befelé álló fogak), és programozza be az új működési időszakokat.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a teljesítményválasztógombot "0" állásba. Ebben a helyzetben a beállított időt nem fogja megtartani. Ha viszont meg akarja tartani a beállított időt, állítsa a teljesítményválasztót (C)  helyzetbe.

Az ON és OFF állásban időzítővel üzemelő táblázatok következnek:

IDŐZÍTŐ [POSIZIONE ICONA] HELYZETBEN ON

Kurzor	Teljesítményválasztógomb	Üzemelés
 ON	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás aktív. • A termék maximális teljesítményen + szellőzéssel működik. • A beállított időt megtartja.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás aktív. • A termék maximális teljesítményen működik. • A beállított idő megmarad.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás aktív. • A termék közepes teljesítményen működik. • A beállított idő megmarad.
	Min.	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás aktív. • A termék minimális teljesítményen működik. • A beállított idő megmarad.
		<ul style="list-style-type: none"> • A készülék kikapcsolt állapotban van. • A beállított idő megmarad.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék kikapcsolt állapotban van. • A beállított idő nem marad meg.

IDŐZÍTŐ [POSIZIONE ICONA] HELYZETBEN OFF

Kurzor	Teljesítményválasztógomb	Üzemelés
 OFF	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás nem aktív. • A termék maximális teljesítményen + folyamatos szellőzéssel működik. • A beállított idő megmarad.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás nem aktív. • A termék maximális folyamatos teljesítményen működik. • A beállított idő megmarad.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás nem aktív. • A termék közepes folyamatos teljesítményen működik. • A beállított idő megmarad.
	Min.	<ul style="list-style-type: none"> • A programozás nem aktív. • A termék a legalacsonyabb folyamatos teljesítményen működik. • A beállított idő megmarad.
		<ul style="list-style-type: none"> • A készülék kikapcsolt állapotban van. • A beállított idő megmarad.
0	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék kikapcsolt állapotban van. • A beállított idő nem marad meg. 	

KARBANTARTÁS

Minden karbantartás előtt húzza ki a készüléket a elektromos hálózathoz, és várja meg, míg teljesen kihűl. A készülék nem igényel speciális karbantartást. A port puha, száraz ruhával távolítsa el. Soha ne használjon súrolószert vagy oldószereket. Szükség esetén távolítsa el a koncentrárt szennyeződések porszívóval.

MŰSZAKI ADATOK



Betáplálás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg róla, hogy a dugasz be van-e dugva, és hogy a tápkábel áram alatt van.</p> <p>Ellenőrizze az esetleges akadályokat.</p> <p>A teljesítmény-választógomb "0" vagy [posizione icona] állásban van </p> <p>A termosztát túl alacsony értékre van állítva.</p> <p>Az időzítő beállítása.</p>	<p>Illessze a tápkábel dugaszát a fali aljzatba.</p> <p>Távolítsa el az elzáródást, húzza ki a konvektor csatlakozóját, és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi szervizhez.</p> <p>Állítsa a főkapcsolót MIN, MED, MAX vagy MAX állásba. .</p> <p>Fordítsa el a termosztátgombot az óramutató járásával megegyező irányba nagyobb értékek felé, amíg a konvektor újraindul.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az időzítő megfelelően van beállítva a helyi időre, és ellenőrizze a fogak helyzetét.</p>