


OPIS

- A Signalna lučka + Maks 
- B Termostat
- C Izbirnik moči
- D Časovnik
- E Kazalec
- F Kazalnik časovnika

Splošna navodila

Aparat vzemite iz ovojnine. Preverite, da aparat ali napajalni kabel nista utrpela poškodb med prevozom. Poškodovanega aparata ne vklopite. Z aparata odstranite ves reklamni material.

Električna povezava

- Pred priključitvijo aparata na električno vtičnico preverite, ali napetost vašega domačega omrežja ustreza vrednosti v Volt (V), ki je navedena na tablici karakteristik, in da sta vtičnica in električna napeljava dimenzionirana za zahtevano obremenitev (Watt), navedeno na etiketi.
- Če sočasno uporabljate več kot en aparat, se morate prepričati, ali električna napeljava lahko prenaša zahtevano moč.

Uporaba na tleh, montaža nogic

Potrebna orodja:

Izvijáč PH2x100 (križni)

4 priloženi vijaki 4,8x13 PH (G)

Aparat postavite na stabilno površino.

Nogice montirajte na naslednji način:

Nogice pritrdite s 4 priloženimi vijaki (glejte sliko 1), po 2 za vsako nogico.

Glejte sliko 2 za minimalne razdalje aparata od sten





Pozor! aparata nikoli ne uporabljajte brez nog.


UPORABA

Delovanje in uporaba

Vstavite vtič v omrežno vtičnico, obrnite gumb termostata (B) do položaja 6 in vklopite aparat z izbirnim stikalom moči (C) (glejte opis), kot je prikazano v nadaljevanju:

- Obrnite gumb za izbiro moči na **Min** in izberite najmanjšo moč.
- Obrnite gumb za izbiro moči na **Med** in izberite srednjo moč (samo pri nekaterih modelih).
- Obrnite gumb za izbiro moči na **Max** in izberite največjo moč.
- Obrnite gumb za izbiro moči v položaj **Max**  za izbiro največje moči z ventilacijo.
- Obrnite gumb za izbiro moči (C) v položaj  za


ohranjanje samo nastavljene ure.

- Za popoln izklop naprave: obrnite izbirno stikalo moči na "0" in termostata na "", nato aparat izklopite iz omrežne vtičnice.


Nastavitev termostata

Ko se v sobi doseže zelena temperatura, počasi obrnite gumb temperatura (B) v levo stran, dokler ne zaslišite klik, in ne obračajte naprej. Termostat bo samodejno reguliral temperaturo in jo ohranjal stalno. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujete z energijo z uporabo minimalne moči.



Protizmrzalno delovanje


Z gumbom termostata (B) v položaju  in z eno od izbranih moči aparat ohranja sobno temperaturo v višini približno 5°C, s tem preprečuje zamrzitev z minimalno porabo energije.

Ventilacija

Aparat je opremljen z 2 ventilatorjema, ki omogočata hitrejšo in enakomernejšo ogrevanje prostora. Za vklop te funkcije obrnite gumb za izbiro moči (C) na Max  (ob aktiviranju termostata se signalna lučka A vklopi).




Programiranje 24-urnega časovnika

Za delovanje naprave brez časovnika pomaknite kazalec časovnika (E) na  OFF. Za delovanje aparata z nastavljenimi urniki postavite kazalec časovnika na  ON in nadaljujte, kot je prikazano v nadaljevanju:




- Preverite nastavljeni čas z uro ali budilko. Če je ura, na primer, 10:00, obrnite oštevilčeno ploščo za programiranje tako, da bo številka 10 sovpadala s kazalcem (F), označenem na napravi za programiranje.
- Nastavite časovna obdobja, v katerih želite, da naprava deluje, tako da potisnete zobe navzven. Vsak zob predstavlja čas 30 minut. Ko to opravite, bodo vidna časovna obdobja delovanja aparata.
- Na ta način bo aparat vsak dan samodejno deloval z enakimi nastavitvami. (Pomembno: aparat mora biti vedno priključen na električno vtičnico).
- Za spremembo nastavitve potisnite zobe v prvotni položaj (zobje proti sredini) in programirajte nova časovna obdobja delovanja.
- Za izklop aparata obrnite gumb za nastavitev moči na "0". V tem položaju se ne ohrani nastavitev ure. Če pa želite, da se nastavitev ure ohrani, postavite gumb za izbiranje moči (C) v položaj .

V nadaljevanju so prikazane tabele z delovanjem časovnika v položaju VKLOP in IZKLOP.

ČASOVNIK V POLOŽAJU ON

Kazalec	Gumb za izbiro moči	Delovanje
	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje je aktivno. • Izdelek deluje z največjo močjo + ventilacijo. • Nastavitev ure se ohrani.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje je aktivno. • Izdelek deluje z največjo močjo. • Nastavitev ure se ohrani.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje je aktivno. • Izdelek deluje s srednjo močjo. • Nastavitev ure se ohrani.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje je aktivno. • Izdelek deluje z najmanjšo močjo. • Nastavitev ure se ohrani.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aparat izklopljen. • Nastavitev ure se ohrani.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat izklopljen. • Nastavitev ure se ne ohrani.

ČASOVNIK V POLOŽAJU OFF

Kazalec	Gumb za izbiro moči	Delovanje
	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje ni aktivno. • Izdelek stalno deluje z največjo močjo + ventilacijo. • Nastavitev ure se ohrani.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje ni aktivno. • Izdelek stalno deluje z največjo močjo • Nastavitev ure se ohrani.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje ni aktivno. • Izdelek stalno deluje s srednjo močjo. • Nastavitev ure se ohrani.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Programiranje ni aktivno. • Izdelek stalno deluje z najmanjšo močjo. • Nastavitev ure se ohrani.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aparat izklopljen. • Nastavitev ure se ohrani.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat izklopljen. • Nastavitev ure se ne ohrani.



VZDRŽEVANJE

Pred vsakim vzdrževanjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se povsem ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. Zadostuje, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljati abrazivnih praškov ali topil. Če je potrebno, odstranite nabrano umazanijo s sesalnikom.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajanje Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč “

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje.	<p>Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen in da je omrežna vtičnica pod napetostjo.</p> <p>Preverite morebitno prisotnost ovir.</p> <p>Stikalo za izbiro moči je v položaju "0" ali </p> <p>Termostat je nastavljen na prenizko vrednost.</p> <p>Nastavitev časovnika.</p>	<p>Vtič za napajanje vstavite v omrežno vtičnico.</p> <p>Odstranite oviro, odklopite vtič za napajanje konvektorja in pustite, da se aparat ohladi. Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.</p> <p>Premaknite stikalo za izbiro moči v položaj MIN, MED, MAX ali MAX .</p> <p>Obrnite vrtljivi gumb termostata v desno ,a višjo vrednost, dokler se konvektor ne vklopi.</p> <p>Prepričajte se, da je časovnik pravilno nastavljen na lokalni čas in preverite položaj zob.</p>