

BESKRIVNING

- A Indikator + Max 
- B Termostat
- C Strömbrytare
- D Timer
- E Markör
- F Visare timer

Allmänna instruktioner

Packa upp apparaten. Kontrollera att apparaten och elkabeln inte skadats under transporten. Använd inte apparaten om den är skadad. Avlägsna all reklam från apparaten.

Elanslutning

- Innan du ansluter strömmen till apparaten, kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i Volt (V) som anges på märkskylten och att eluttag och elsystem är anpassade för den markerade belastningen som krävs (Watt).
- Om fler apparater används samtidigt är det viktigt att du kontrollerar att elsystemet kan leverera den nödvändiga strömmen.

Installation på golv, montering av fötterna

Nödvändiga verktyg:

Skrummejsel PH2x100 (stjärnform)

4 medföljande skruvar 4,8x13 PH (G)

Placera apparaten på en stabil yta

Gå till väga enligt följande för montering av fötterna:

Fäst fötterna med de fyra skruvarna som medföljer (se fig. 1), två för varje fot.

Se figur 2 för minsta avstånd från väggen.






OBS: Använd aldrig maskinen utan dess fötter.

DRIFT

Funktion och användning

Sätt i kontakten i vägguttaget, vrid termostatvredet (B) till läge 6 och sätt på apparaten med effektväljaren (C) (se beskrivningen) enligt nedan:


- Vrid effektväljaren till **Min** för att välja minimal effekt.
- Vrid effektväljaren till **Med** för att välja medelhög effekt (endast för vissa modeller).
- Vrid effektväljaren till **Max** för att välja maximal effekt.
- Vrid effektväljaren till läget **Max**  för att välja maximal effekt med ventilation.
- Vrid effektväljaren till (C) läget  för att endast spara inställd tid.
- Stäng av apparaten helt och hållet, vrid effektväljaren till

"0" och termostaten till  och dra sedan ur kontakten.


Reglera termostaten

När önskad temperatur uppnås i rummet, vrid långsamt termostatvredet (B) moturs tills du hör ett klick. Vrid inte utöver detta läge. Termostaten reglerar automatiskt temperaturen och håller den konstant. På våren och hösten eller vid mildt väder kan du spara energi genom att använda minimal effekt.



Frostskydd


Med termostatvredet i läget (B) i position  och med en av effektnivåerna inställda, håller apparaten rums temperaturen på cirka 5 °C och förhindrar fryssing med minimal energiförbrukning.

Ventilation

Apparaten är utrustad med två fläktar som tillåter en ännu snabbare och jämnare uppvärmning. För att starta den här funktionen, vrid strömbrytaren (C) till Max  (när termostaten är aktiverad tänds indikatorn A).




Programmering av 24-timmars timer

För att apparaten ska fungera utan timer, placera markören (E) på  OFF. För att apparaten ska fungera under inställd tid, placera timerns markör på  ON och fortsätt enligt nedan:

- Kontrollera tiden på en klocka eller väckarklocka. Om klockan till exempel är 10.00, vrid nummerskivan för programmering tills nr 10 sammanfaller med visaren (F) som visas på programmeringsenheten.
- Ställ in tidsperioden som du vill att apparaten ska fungera genom att trycka tänderna utåt. Varje tand motsvarar en period på 30 min. Vid slutet av förfarandet kommer sektorer som motsvarar verksamhetsperioderna att synas.
- På så sätt arbetar apparaten automatiskt varje dag med samma inställningar. (Viktigt: apparaten måste alltid anslutas till eluttaget)
- För att ändra inställningarna, återställ tänderna till deras ursprungliga position (tänderna vända inåt) och programmera de nya funktionsperioderna.
- Vrid effektväljaren till "0" för att stänga av apparaten. I denna position kommer den inställda tiden inte att sparas. Om du däremot vill att den inställda tiden ska sparas, ställ effektväljaren (C) till läget .

Nedan visas tabeller med timerns funktion i lägena PÅ och AV.

TIMER I LÄGE ON

Markör	Effekt-väljare	Funktion
 ON	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten arbetar med maximal effekt + ventilation. • Den inställda tiden sparas.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med maximal effekt. • Den inställda tiden sparas.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med medelhög effekt. • Den inställda tiden sparas.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv programmering. • Produkten fungerar med minimal effekt. • Den inställda tiden sparas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas inte.

TIMER I LÄGE OFF

Markör	Effekt-väljare	Funktion
 OFF	Max 	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med maximal effekt + ventilation. • Den inställda tiden sparas.
	Max	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med kontinuerlig maximal effekt • Den inställda tiden sparas.
	Med	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med kontinuerlig medelhög effekt. • Den inställda tiden sparas.
	Min	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktiv programmering. • Produkten fungerar med kontinuerlig minimal effekt. • Den inställda tiden sparas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas.
	0	<ul style="list-style-type: none"> • Avstängd apparat. • Den inställda tiden sparas inte.

UNDERHÅLL



Innan något underhåll görs på apparaten, koppla ur strömförsörjningen och vänta tills apparaten är helt nedkyld. Apparaten kräver inget särskilt underhåll. Avlägsna endast damm med en mjuk och torr trasa. Använd aldrig pulver med slipverkan eller lösningsmedel. Avlägsna samlad smuts med en dammsugare om det är nödvändigt.

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning
Effektförbrukning

Se märkskylten
"

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte.	<p>Se till att kontakten är korrekt ansluten och att vägguttaget försörjs.</p> <p>Kontrollera om det finns igensättningar.</p> <p>Strömbrytare är i läge "0" eller </p> <p>Termostaten är inställd på för låg nivå.</p> <p>Inställning av timer.</p>	<p>Sätt i kontakten i vägguttaget.</p> <p>Avlägsna igensättningen, ta ut konvektorns kontakt och låt apparaten svalna helt. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste servicecenter.</p> <p>Flytta strömbrytaren till läget MIN, MED, MAX eller MAX .</p> <p>Vrid termostatvredet medurs till högre värden tills konvektorn startas om.</p> <p>Se till att timern är inställd på lokal tid och kontrollera tändernas position.</p>