

## الوصف

- أ مصباح مؤشر الطاقة  
ب زر التشغيل/الاستعداد  
ج +/- أزرار الضبط  
د زر وضع التشغيل (يختار وضع التشغيل)  
هـ زر الوضع البيئي "ECO plus"  
F زر جهاز التوقيت

## التدفئة 2

يعمل الجهاز على طاقة متوسطة.

## التدفئة 3

يعمل الجهاز على طاقة عالية.

## التدفئة 3 + المروحة


يعمل الجهاز بالطاقة القصوى مع المروحة. يتراوح مدى ضبط الحرارة المتاح من 16 مئوية إلى 32 مئوية.

## "ECO plus" ووظيفة الوضع البيئي

وظيفة الوضع البيئي "ECO plus" متاحة فقط في أوضاع التدفئة 1، 2، 3 و 3 + المروحة. من أجل تنشيط الوظيفة، اضغط على زر ECO plus عند تفعيل هذه الوظيفة، يضبط الجهاز مستوى الطاقة الأنسب تلقائياً لضمان الراحة المثلى مع تخفيض استهلاك الطاقة.

بينما تكون وظيفة الوضع البيئي "ECO plus" نشطة، فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى طاقة تدفئة أقل من الطاقة المعروضة على الشاشة.

## مؤشر التشغيل

يشير الرمز  إلى وضع التدفئة من خلال ألوانه.

**أحمر:** تعمل التدفئة في الوحدة بأقصى طاقة.

**أخضر:** تعمل التدفئة في الوحدة بطاقة متوسطة.


**أخضر:** التدفئة بأدنى قدرة في الوحدة.

**أخضر:** اختفاء اللون: التدفئة لا تعمل في الوحدة.

## سطوح شاشة العرض




يتيح الجهاز نوعين مختلفين من إعدادات السطوح في شاشة العرض. يُفَعَّل أعلى مستوى عند الضغط على أي زر مفتاح. بعد ثواني قليلة من توقف نشاط لوحة المفاتيح، سينخفض السطوح ليصل إلى مستوى سطوح التشغيل.

## قفل لوحة المفاتيح

لتجنب التشغيل غير المقصود، يمكنك قفل لوحة المفاتيح باستخدام وظيفة قفل لوحة المفاتيح. من أجل تنشيط الوظيفة اضغط على الأزرار + و - (C) معاً لمدة 3 ثوانٍ على الأقل. تُظهر شاشة العرض الرمز  وستُصدَّر إشارة صوتية مزدوجة. لإلغاء تفعيل الوظيفة، عمل بنفس الطريقة.

## وظيفة المؤقت

يمكن تفعيل هذه الوظيفة بطريقتين مختلفتين.

**البدا المؤجّل:** والجهاز في وضع الاستعداد standby، اضغط على زر جهاز التوقيت (F) . يتم عرض الرمز  ويؤمض مع الساعات المتبقية قبل أن يتم تشغيل الجهاز. قم بتغيير الساعات باستخدام أزرار + و - (C)، ثم انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم حفظ البرنامج. ستعود شاشة العرض إلى وضع إيقاف التشغيل ويستمر تشغيل الرمز . عند انقضاء الوقت المبرمج، سيبدأ تشغيل الجهاز بالإعدادات السابقة.




## تعليمات عامة

أخرج المدفأة من العبوة. تأكد من عدم تلف المدفأة أو كابل الطاقة أثناء النقل. لا تقم بتشغيل المدفأة إذا كانت تالفة. أزل جميع مواد الدعاية الموجودة على الجهاز.

## التوصيلات الكهربائية

- قبل توصيل الجهاز بمأخذ التيار، تحقق من أن الجهد الكهربائي المبين على لوحة بيانات الجهاز هو نفس الجهد بشبكة الكهرباء الخاصة بك وأن الشبكة يمكن أن توفر استهلاك الطاقة (واط) المشار إليه على اللوحة.
- إذا تم استخدام أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، فإنه من المهم التأكد من أن شبكة الكهرباء قادرة على تحمل الطاقة المطلوبة.

## تركيب القدم

- الأداة المطلوبة: مفك 2 × 100 PH (نوع فيليبس)
- اقلب المبرد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء.
- قم بتثبيت الأرجل بالجهاز بواسطة عدد 4 مسامير G الموردة  (انظر الشكل 1)، مسامران لكل رجل.

## الاستخدام

### التشغيل والاستخدام

- أدخل القابس بمصدر التيار الكهربائي الرئيسي.
- يُصدر الجهاز صوت تنبيه ييب. يضيء مصباح مؤشر الطاقة (A) ويظل مضاءً أثناء تشغيل الجهاز.
- يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد.
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد (B) ON/STAND-BY من أجل تشغيل الجهاز. تبدأ تدفئة الغرفة وفقاً للإعدادات الحالية.
- اضغط على زر وضع التشغيل (D) MODE من أجل اختيار أحد أوضاع التشغيل التالية:

### منع التجمد \*

في هذا الوضع، يُحافظ الجهاز على الغرفة في درجة حرارة 7 مئوية لتجنب التجمد.

### التدفئة 1، 2، 3 والتدفئة + المروحة

في هذا الوضع، يمكن اختيار درجة الحرارة المرغوب بها عن طريق الضغط على أزرار الضبط + و - بالضغط على زر + أو - مرة واحدة، فإن درجة الحرارة (كما هو موضح على الشاشة) تزداد أو تنقص بمقدار 1 درجة مئوية.

### التدفئة 1

يعمل الجهاز على طاقة منخفضة.

## الصيانة

قبل القيام بأية صيانة، افصل المدفأة من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وانتظر حتى تبرد تماماً. لا تتطلب هذه المدفأة أية صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المساحيق الجالخة أو المذيبات. إذا إن لزمت تراكم الأوساخ باستخدام المكنسة الكهربائية.

## المواصفات الفنية

راجع لوحة البيانات	جهد مصدر الطاقة
"	الطاقة المستهلكة

**الإيقاف المؤقت:** والجهاز في وضع التشغيل، اضغط على زر جهاز التوقيت (F) (L). يتم عرض الرمز (L) ويومض مع الساعات المتبقية قبل أن يُوضع الجهاز بوضع الاستعداد. قم بتغيير الساعات باستخدام أزرار + و - (C)، ثم انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم حفظ البرنامج. تعرض الشاشة الإعدادات الحالية (L) والرمز. في نهاية الوقت المضبوط يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد أوتوماتيكياً للرجوع إلى عملية التشغيل بدون استخدام المؤقت، اضغط على زر المؤقت مرتين. يختفي رمز المؤقت (L) من شاشة العرض. **ملحوظة:** يمكن ضبط الوقت من 0.5 إلى 24 ساعة.

## تغيير تدرج رجة الحرارة

يمكن للشاشة أن تعرض بوحدتي الفهرنهايت والدرجة المئوية. من أجل اختيار تدرج درجة الحرارة المطلوب، عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على مفتاح "+" لمدة 10 ثوانٍ على الأقل، ثم اترك المفتاح. سيُشار إلى تغيير المقياس من خلال صوتي تنبيه قصيرين.

## تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن تشغيل قابس التيار الكهربائي. يحتمل ضبط درجة الحرارة عند درجة منخفضة للغاية قد يكون مفتاح الغلق نشطاً	وصل مأخذ التيار الكهربائي. اضبط الحرارة على درجة أعلى انظر فصل "مفتاح الغلق"
الجهاز لا يعمل (تومض الشاشة ويمكنك سماع صوت "بيب" متقطع)	يوجد عائق أما على مدخل أو مخرج الهواء.	أزل العائق، أزل القابس من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي واترك الجهاز ليبرد. بعد بضع دقائق قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة العملاء
تعرض الشاشة نقطة تومض ويمكنك سماع صوت "بيب" متقطع	يُحتمل أن يكون قد انقلب الجهاز أو أنه موضوع بطريقة غير صحيحة	تأكد من أن الجهاز يقف في وضع رأسي على سطح مستو. ضع الجهاز في وضع صحيح
تعرض الشاشة "PF"	جهاز استشعار الحرارة يعمل بشكل سيء	اتصل بأقرب مركز خدمة عملاء
تعرض الشاشة "Ht" مع الوميض (طاقة التدفئة سوف تنخفض أوتوماتيكياً وتدرجياً)	الحرارة الداخلية مرتفعة جداً	من أجل إزالة سبب هذا الإنذار، تأكد من عدم تغطية الوحدة أو وجود عائق أمامها. سيعمل الجهاز مجدداً بعد بضع دقائق. تحقق من أن الجهاز موضوع بشكل صحيح فيما يتعلق بالحد الأدنى من المسافات عن الحائط، أو الأشياء، على النحو المبين في ملصق البيانات، إن لم يكن كذلك، ضع الجهاز بشكل صحيح. سيعمل الجهاز مجدداً بعد بضع دقائق.