

BESKRIVELSE

- A Strømindikatorlys
- B TIL/STANDBY-knap
- C +/- justeringsknapper
- D TILSTANDS-knap (vælger driftstilstand)
- E "ØKO plus"-knap
- F Timer-knap

Generelle instruktioner

Tag radiatoren ud af emballagen. Kontrollér at hverken radiatoren eller strømkablet er beskadiget under transporten. Betjen ikke radiatoren, hvis den er beskadiget. Fjern al mærkesførmingsmateriale som findes på apparatet.


Elektrisk forbindelse

- Før tilslutning af apparatet til stikkontakten skal i kontrollere at den angivne spænding på apparatets typeskilt er den samme som på jeres elektriske anlæg, og at den er i stand til at understøtte strømforbruget (Watt), som er angivet på mærkatet.
- Anvendes mere end et apparat ad gangen, er det vigtigt at sikre, at det elektriske anlæg er i stand til at understøtte den påkrævede effekt.

Montering af fodstøtterne

Nødvendigt værktøj: Skruetrækker PH 2 x 100 (af typen Philips)

Læg apparatet med bunden opad på et tæppe eller en blød overflade for ikke at beskadige malingen.

Fastgør fodstøtterne til apparatet med de 4 medfølgende skruer G  (se fig. 1), 2 skruer til hver fodstøtte.

ANVENDELSE

Betjening og anvendelse

- Tilslut til en hovedkontakt.
- Apparatet udsender et bip. Strømindikatorlys (A) tændes og forbliver tændt, så længe apparatet strømforsynes.
- Apparatet skifter til standby.
- Tryk på TIL/STANDBY (B) for at tænde apparatet. Det betyder at opvarme rummet ifølge de aktuelle indstillinger.
- Tryk på TILSTANDS-knappen (D) for at vælge en af de følgende driftstilstande:
- **Frostforebyggelse** ✖
I denne tilstand opretholder apparatet rummet ved en temperatur på 7° C for at hindre frysning.
- **Opvarmning 1, 2, 3 og Opvarmning 3 + Blæser**
I denne tilstand kan den ønskede temperatur vælges ved at man trykker på justeringsknapperne + og -. Ved

at trykke på + eller - knappen en gang, vil temperaturen (vist på displayet) øges eller reduceres med 1 C.

Opvarmning 1 —

Apparatet kører ved lav effekt.

Opvarmning 2 —■

Apparatet kører ved medium effekt.

Opvarmning 3 —■■

Apparatet kører ved høj effekt.

Opvarmning 3 + Blæser —■■■

Apparatet kører på maksimum effekt med blæseren.

Det tilgængelige temperaturindstillingsinterval er fra 16 C til 32 C.

"ØKO plus"-funktion

Funktionen "ØKO plus" er kun tilgængelig i tilstandene Opvarmning 1, 2, 3 og 3 + Blæser. For at aktivere funktionen, skal du trykke på knappen "ØKO plus" (E). Når denne funktion er aktiv, indstiller apparatet automatisk det mest passende effektniveau for at sikre en optimal komfort, mens det reducerer energiforbruget. Mens "ØKO plus"-funktionen er aktiv, kan apparatet skifte automatisk til en lavere varmeeffekt, end den der vises.

Driftsindikator

Symbolet  angiver opvarmningsstatus ved hjælp af farver.

 **RØD**: enheden varmer ved maksimum effekt.

 **GUL**: enheden varmer ved medium effekt.


 **GRØN**: enheden varmer ved minimum effekt.

 ingen: enheden opvarmer ikke.

Lysstyrke på displayet


Apparatet gør det muligt at indstille to forskellige lysintensiteter på displayet. Den højeste er aktiv, når der trykkes på en vilkårlig knap. Efter få sekunder inaktivitet på tastaturet vil intensiteten falde til driftsensitivitetsniveau.

Lås

For at undgå utilsigtet betjening, kan du låse tastaturet ved hjælp af låsefunktionen. For at aktivere denne funktion skal du trykke på knapperne + og - (C) samtidigt i mindst 3 sekunder. Displayet viser symbolet  og der udsendes et dobbelt akustisk signal. For at deaktivere funktionen skal du gøre det samme.

Timer-funktion

Denne funktion kan aktiveres på to forskellige måder.

Forsinket start: Med apparatet på standby trykkes på timerknappen (F) . Symbolet  vises blinkende sammen med

den resterende tid, før apparatet tænder. Du kan ændre timerne ved hjælp af knapperne + og - (C), og derefter vente nogle få sekunder, mens programmet gemmes.

Displayet vil vende tilbage til slukket tilstand og symbolerne ☹ forbliver tændte. Når den programmerede tid er udløbet, vil apparatet tændes med de tidligere indstillinger.



Forsinket stop: med apparatet på standby trykkes på timerknappen ☹ (F). Symbolet ☹ vises blinkende sammen med den resterende tid, før apparatet går på standby. Du kan ændre timerne ved hjælp af knapperne + og - (C), og derefter vente nogle få sekunder, mens programmet gemmes.

De aktuelle indstillinger og symbolet ☹ vises.

Ved endt indstillet tid skifter apparatet til standby. For at gå tilbage til drift uden timer, skal du trykke to gange på timerknappen. Timer-symbolet ☹ forsvinder fra displayet.

Bemærk: tiden kan indstilles fra 0,5 til 24 timer.

Ændring af temperaturskalaen

Displayet kan vise temperaturen i både °F (Fahrenheit) og °C (Celsius). For at vælge den ønskede temperaturskala, mens enheden er i standby-position, skal du trykke "+"-tasten inde i mindst 10 sekunder, og derefter slippe den.

Skalændringen vil blive angivet ved to korte bip.

VEDLIGEHOLDELSE

Før udførelse af enhver for vedligeholdelse skal radiatoren frakobles hovedforsyningen, og man skal vente til den er helt afkølet. Denne radiator kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt at fjerne støv med en blød, tør klud. Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt områder af koncentreret snavs med en støvsuger.

TEKNISKE EGENSKABER

Strømforsyning

Se mærkeplade

Strømforsbrug

“

FEJLSØGNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	Sørg for at det er tilsluttet og at den elektriske kontakt virker Temperaturen kan være indstillet for lavt Låsen kan være aktiveret	Tilslut til stikkontakten Indstil temperaturen til en højere position Se afsnittet "Lås"
Apparatet virker ikke (displayet kan blinke og du hører måske et periodisk "bip")	Luftindtaget eller udledningsristen er blokeret	Fjern blokeringen fjern stikket fra hovedforsyningen og lad apparatet køle af. Tilslut apparatet igen efter nogle få minutter. Hvis apparatet ikke virker, bedes du venligst kontakte Kundeservice
Displayet viser en blinkende prik og du hører et periodisk "bip"	Apparatet er måske væltet eller er placeret på en ukorrekt måde	Sørg for at apparatet står opret på en flad overflade. Placér apparatet korrekt
Displayet viser "PF"	Temperatursensoren har en defekt	Kontakt nærmeste Kundeservice
Displayet viser "H" blinkende (den opvarmende effekt vil reduceres gradvist og automatisk)	Den indvendige temperatur er for høj	For at afhjælp årsagen til denne alarm, skal du kontrollere at enheden ikke er tildækket eller blokeret. Apparatet vil fungere igen efter få minutter. Kontrollér at apparatet er korrekt placeret og overholder minimumsafstandene til væggen eller genstande som angivet på mærkepladen, og placér i modsat fald apparatet korrekt. Apparatet vil fungere igen efter få minutter.