


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Σημαντικό!

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φως, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, ποτέ  και σε καμία περίπτωση μην καλύπτεται τις συσκευές κατά τη διάρκεια

- της λειτουργίας καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να βρίσκεται αμέσως κάτω από σταθερή πρίζα.
- Αν το θερμαντικό σώμα χρησιμοποιείται με πόδια, μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νιπτήρες και πισίνες.
- Αν αποφασίσετε να στερεώσετε τη διάταξη στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ή άλλες διατάξεις ελέγχουν δεν είναι προσβάσιμες στα άτομα που βρίσκονται μέσα στη μπανιέρα ή στο ντουζ.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρεσία ή από ειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο μικρών διαστάσεων όπου υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους και δεν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.



Σημείωση:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντικό σώμα για να στεγνώσετε τη μπουγάδα.
- Ποτέ μην τοποθετείται το καλώδιο τροφοδοσία πάνω στο θερμαντικό σώμα ενώ είναι ζεστό.
- Συνιστούμε να μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα σε ρεύμα αέρα γιατί τα δυνατά ρεύματα αέρα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε το θερμαντικό σώμα μόνο στην κατακόρυφη θέση.
- Το θερμαντικό σώμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 80εκ. από άλλα έπιπλα ή αντικείμενα.
- Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λειτουργήστε της για τουλάχιστον 15 λεπτά με το θερμοστάτη στο

μέγιστο για να απαλειψετε την μρωδιά του "καινούργιου". Μπορεί να απελευθερωθεί καπνός λόγω των προστατευτικών ουσιών που έχουν εφαρμοστεί στο θερμαντικό στοιχείο πιο από τη μεταφορά.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά ή μοκέτες με μακρύ πέλος, ώστε να μην εμποδίζετε τη σχάρα εισόδου του αέρα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
- Μην παρεμποδίζετε τις γρίλιες ζεστού αέρα ή την γρίλια εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε η πρίζα και το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμα ακόμη και μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της. Δείτε παράγραφο: «προσδιορισμός προβλημάτων».
- Η συσκευή διαθέτει προστασία που θα τη σβήσει σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για την επαναφορά, αφαιρέστε το καλώδιο για λίγα λεπτά, απαλείψτε την αιτία της υπερθέρμανσης και βάλτε τη συσκευή στο ρεύμα ξανά. Αν αυτή η κατάσταση διαπιστωθεί αρκετές φορές επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

- Η χρήση επεκτάσεων δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των επεκτάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θερμαντικού σώματος.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες EC:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC και μετέπειτα τροποποιήσεις:
- Οδηγία ΗΜΣ 2004/108 ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) και μετέπειτα τροποποιήσεις.

Διάθεση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De'Longhi. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρή-

σης ώστε να αποφύγετε κινδύνου ή βλάβες επί της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν τα σύμβολα που αναφέρονται παρακάτω.

Είναι σημαντικό να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.



Σημαντικό!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Λυχνία τροφοδοσίας
- B** Κουμπί ON/STAND-BY
- C** +/- κουμπιά ρύθμισης
- D** Κουμπί MODE (επιτρέπει τον τρόπο λειτουργίας)
- E** Κουμπί "ECO plus"
- F** Κουμπί Timer

Γενικές Οδηγίες

Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφημιστικό υλικό της συσκευής. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο δάπεδο ή για να στερεωθεί στον τοίχο. Μην τοποθετείτε τα ποδαράκια αν την στερεώσετε στον τοίχο.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα.
- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ.

Τοποθέτηση του ποδιού

Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ένα μικρό χαλί ή σε μία απαλή επιφάνεια ώστε να αποφύγετε τη ζημιά στο φινιρίσμα της βαφής.

Στερεώστε το ποδαράκι στη συσκευή με 4 βίδες Β που παρέχονται (δείτε εικ.1), 2 βίδες για κάθε πόδι.

Εγκατάσταση επί-τοιχου

Το κιτ για την εγκατάσταση επί τοίχου περιλαμβάνει:

4 μεταλλικούς βραχιόνες (Α)



2 βίδες 4,8x13 PH (B)



4 βίδες 4,5x25 PH (C)



4 πλαστικά άγκιστρα 6x30 (D)



Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγηση και εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης.

Κατσαβίδι PH 2 x 100 (Phillips)

Εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης: 30 λεπτά

Πριν την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας κάτω από την παροχή ρεύματος.
- Η πρίζα και το φως θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση.
- Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις που μπορεί να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- Φυλάττε μακριά από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά.

Για την τοποθέτηση επί-τοιχου, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Με ένα κατσαβίδι, στερεώστε τους 2 βραχιόνες Α με 2 βίδες Β όπως φαίνεται στην εικ.2.

Για τοίχους με τούβλα, χρησιμοποιήστε δράπανο 6 mm. Για γύψινα ή γυψοσανίδες συνιστάται η χρήση κατάλληλων βιδών και ούπα (δεν παρέχονται)

- Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, σημειώστε τα ακριβή σημεία τρυπώντας τις ελάχιστες αποστάσεις όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
- Τρυπήστε τον τοίχο που είχατε σημειώσει και τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα D.
- Στερεώστε τους 2 μεταλλικούς βραχιόνες Α με δύο βίδες C που παρέχονται.
- Κρεμάστε τη συσκευή στο βραχίονα.
- Σημειώστε τα δυο χαμηλά σημεία στερέωσης. Αφαιρέστε τη συσκευή, τρυπήστε χαμηλότερα τις τρύπες και τοποθετήστε

τα ούπα D.

- Τώρα μπορείτε να κρεμάσετε το θερμαντικό σώμα στον βραχίονα και στερεώστε το κάτω μέρος της συσκευής με τις 2 βίδες C που απομένουν.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία και χρήση

- Τοποθετήστε την πρίζα.
- Η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ. Ο λυχνία τροφοδοσίας (Α) ανάβει και παραμένει αναμμένος όσο η συσκευή λειτουργεί.
- Η συσκευή μπαίνει σε αναμονή.
- Πατήστε το ON/STAND-BY (B) για να ανάψετε τη συσκευή. Αρχίζει να θερμαίνει το δωμάτιο σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Πατήστε το κουμπί MODE (D) για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

Πρόληψη πάγου ✖

Θέρμανση 1

Θέρμανση 2

Θέρμανση 3

Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας

5.1 Πρόληψη πάγου ✖

Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή διατηρεί στο δωμάτιο θερμοκρασία 7°C για να αποφευχθεί η ψύξη.

5.2 Θέρμανση 1, 2, 3 και Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας

Με αυτόν τον τρόπο, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί πατώντας τα κουμπιά ρύθμισης + και -. Πατώντας τα κουμπιά + ή - μία φορά, η θερμοκρασία (που εμφανίζεται στην οθόνη) θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1°C.

Θέρμανση 1

Η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ.

Θέρμανση 2

Η συσκευή λειτουργεί σε μέτρια ισχύ.

Θέρμανση 3

Η συσκευή λειτουργεί σε υψηλή ισχύ.

Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας

Η συσκευή λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ με τον ανεμιστήρα.

Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασιών είναι από 16°C ως 32°C.

6. " Λειτουργία "ECO plus"

Η λειτουργία "ECO plus" διατίθεται μόνο στους τρόπους λειτουργίας θέρμανση 1, 2, 3 και 3 + ανεμιστήρας.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί "ECO

plus" (E).

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η συσκευή αυτόματα ρυθμίζει το καταλληλότερο επίπεδο ισχύος για να εξασφαλίσει απόλυτη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενώ είναι σε λειτουργία ο τρόπος "ECO plus", η συσκευή μπορεί να σβήσει αυτόματα σε χαμηλότερη ισχύ θερμότητας από εκείνη που προβάλλεται.

Δείκτης εν λειτουργία

Το σύμβολο  υποδεικνύει την κατάσταση θέρμανσης μέσα από τα χρώματα.

ΣΣΣ ΚΟΚΚΙΝΟ: η μονάδα θερμαίνει στη μέγιστη ισχύ.

ΣΣΣ ΚΙΤΡΙΝΟ: η μονάδα θερμαίνει στη μεσαία ισχύ.

ΣΣΣ ΠΡΑΣΙΝΟ: η μονάδα θερμαίνει στην ελάχιστη ισχύ.

ΣΣΣ απουσία: η μονάδα δεν ζεσταίνει.

Φωτεινότητα οθόνης


Η συσκευή έχει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις φωτεινότητας για την οθόνη.

Η υψηλότερη είναι ενεργή όταν το πλήκτρο έχει πατηθεί.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας του πληκτρολόγιου, η φωτεινότητα θα μειωθεί στο επίπεδο φωτεινότητας λειτουργίας.

Προστασία


Για την αποφυγή τυχαίας λειτουργίας, μπορείτε να ασφαλίσετε το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασφάλειας.


Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε τα κουμπιά + και - (C) μαζί για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο  και θα ακουστεί διπλό ακουστικό σήμα.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Καθυστερημένη έναρξη: Με τη συσκευή σε on-standby, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (F) .



Το  σύμβολο εμφανίζεται αναβοσβήνοντας μαζί με τις ώρες που απομένουν πριν ανάψει η συσκευή.


Αλλάξτε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (C), στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα ώστε να αποθηκευτεί.

Η οθόνη θα επιστρέψει στο off και τα  σύμβολα θα παραμείνουν στο on.


Όταν ο προγραμματισμένος χρόνος έχει περάσει, η συσκευή θα ανάψει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



Καθυστερημένη στάση: Με τη συσκευή αναμμένη πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη  (F). Το  σύμβολο εμφανίζεται αναβοσβήνοντας μαζί με τις ώρες που απομένουν πριν η συσκευή τεθεί σε αναμονή. Αλλάξτε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (C), στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα ώστε να αποθηκευτεί.

Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις  και τα σύμβολα.

Στο τέλος του χρόνου που έχει ρυθμιστεί, η συσκευή ανάβει στην αναμονή αυτόματα. Επιστρέψτε στη λειτουργία χωρίς το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη δύο φορές.

Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εξαφανίζεται από την οθόνη.

Σημείωση: ο χρόνος έχει ρυθμιστεί από 0,5 σε 24 ώρες.

Αλλαγή της κλίμακας θερμοκρασίας

Η οθόνη μπορεί να δείξει τώρα τη θερμοκρασία τόσο σε °F (Fahrenheit) και σε °C (Celsius).

Για την επιλογή της επιθυμητής κλίμακας θερμοκρασίας, όταν η μονάδα βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "+" για τουλάχιστον 10 δευτερά και στη συνέχεια απελευθερώστε.

Η αλλαγή κλίματα θα υποδεικνύεται από δύο σύντομα "μπιπ".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμομαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αυτό το σώμα δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση.

Αρκεί να αφαιρεθεί η σκόνη με απαλό και στεγνό πανί.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατές σκόνες και διαλύτες.

Αν χρειάζεται αφαιρέστε συσσωρευμένες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία

Δείτε επιγραφή δεδομένων

Καταναλούμενη ισχύς

"

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι είναι στη πρίζα και ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργεί Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί πολύ χαμηλά Η ασφάλεια μπορεί να είναι ενεργοποιημένη	Τοποθετήστε την πρίζα τροφοδοσίας Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη θέση Δείτε το τμήμα "Ασφάλεια"
Η συσκευή δε λειτουργεί (η οθόνη μπορεί να αναβοσβήνει αλλά δεν ακούγεται το "μπιπ")	Η είσοδος ή έξοδος αέρα παρεμποδίζεται	Αφαιρέστε τα εμπόδια αφαιρέστε τον πρίζα από το δίκτυο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Μετά από μερικά λεπτά βάλτε και πάλι την πρίζα. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Η οθόνη δείχνει μία κουκίδα να αναβοσβήνει αλλά δεν ακούγεται το "μπιπ"	Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί ή έχει τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σωστά
Η οθόνη δείχνει "PF"	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δε λειτουργεί σωστά	Επικοινωνήστε με το κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης πελατών
Η οθόνη δείχνει "Ht" αναβοσβήνει (η θερμαντική ισχύς θα μειωθεί αυτόματα και σταδιακά)	Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή	Για να αφαιρέσετε την αιτία αυτού του συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν καλύπτεται και δεν παρεμποδίζεται. Η συσκευή θα λειτουργήσει ξανά μετά από μερικά λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και τηρεί τις ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο ή τα αντικείμενα όπως δείχνει η ετικέτα. Διαφορετικά τοποθετήστε σωστή τη συσκευή. Η συσκευή θα λειτουργήσει ξανά μετά από μερικά λεπτά.